

Zwora do G-40

ZW-40

Zwora do gniazda G-40.

Zapewnia ciągłość linii po wyjęciu czujki z gniazda.