Przewód z zasilaniem (RS232) do programowania central DSC oraz nadajników DSC. Zasilacz w komplecie (przejście z USB na RS)



PCLINK-5WP USB