

## Zdalne sterowanie za pośrednictwem wiadomości SMS

System WP8010 wyposażony w opcjonalny moduł GSM-350 może wykonywać polecenia wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS z dowolnego telefonu komórkowego (szczegółowe informacje na temat wysyłania wiadomości SMS znajdują się w instrukcji telefonu komórkowego).

W tabeli poniżej przedstawiono listę poleceń, które można wysłać za pośrednictwem wiadomości SMS.

W tej tabeli "<kod>" oznacza 4-cyfrowy kod użytkownika a " " oznacza puste miejsce.

### Lista komend SMS

	Polecenie	Format wiadomości SMS dla jednego podsystemu	Format wiadomości SMS dla wszystkich podsystemów
1	Włączenie w tryb wyjścia	"T.WYJSCIA " <kod>" lub "TW " <kod>"	"P# T.WYJSCIA " <kod>" lub "P# TW " <kod>"
2	Włączenie w tryb wyjścia bez opóźnienia	„CBO " <kod>"	"P# CBO " <kod>"
3	Włączenie w tryb wyjścia z opcją powrotu	"POWROT " <kod>" lub "LK " <kod>"	"P# POWROT " <kod>" lub "P# LK " <kod>"
4	Włączenie w tryb wyjścia z opcją powrotu bez opóźnienia	"POWROT NATYCH. " <kod>" lub "LKI " <kod>"	"P# POWROT NATYCH. " <kod>" lub " P#LKI " <kod>"
5	Włączenie w tryb domowy	"WL.DOMOWE " <kod>" lub "HM " <kod>"	"P# WL.DOMOWE " <kod>" lub "P# HM " <kod>"
6	Włączenie w tryb domowy bez opóźnienia	"NAT.WL.DOM " <kod>" lub "HMI " <kod>"	"P# NAT.WL.DOM " <kod>" lub "P# HMI " <kod>"
7	Wyłączenie systemu	"WYLACZONY " <kod>" lub "DA " <kod>"	"P# WYLACZONY " <kod>" lub "P# DA " <kod>"
8	Nie używane		
9	Nie używane		
10	Identyfikator obiektu <sup>1</sup>	"NAZWA DOMU " <kod> <Identyfikator obiektu>" lub "ND " <kod> <Identyfikator obiektu>"	"P# NAZWA DOMU " <kod> <Identyfikator obiektu>" lub "P# ND " <kod> <Identyfikator obiektu>"
11	Status systemu	"STATUS " <kod>" lub "ST " <kod>"	"P# STATUS " <kod>" lub "P# ST " <kod>"

<sup>1</sup> Identyfikator obiektu może zawierać maksymalnie 16 znaków, na przykład DOM JANA

**Uwaga:** System WP8010 może reagować na otrzymane wiadomości SMS z opóźnieniem, jeśli w tym samym czasie trwa sesja GPRS.