



 **VENO**

OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI
I INTEGRACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA

TABELA INTEGRACJI

GRUDZIEŃ 2021

Integrowane systemy	Funkcje wykonawcze	Akcje (zdarzenia przychodzące)	Reakcje (zdarzenia wychodzące)
DSC PC1616, PC1832, PC1864, PC4020A, HS2016, HS2032, HS2064, HS2128	• Uzbrojenie/rozbrojenie podsystemu • Uzbrojenie/rozbrojenie wszystkich podsystemów • Blokowanie/odblokowanie czujki (dla PC4020A oraz HSxxxx) • Przełączenie wyjścia użytkowego PGM • Wł./wył. wyjście użytkowe (dla HSxxxx) • Ustaw czas (dla HSxxxx)	• Szybkie wyjście (dla HSxxxx) • Maskowanie (dla HSxxxx) • Błąd synchronizacji czasu (dla HSxxxx) • Nieudane uzbrojenie/rozbrojenie (dla HSxxxx) • Błąd (dla HSxxxx) • Alarm/alarm przymusu • Naruszenie • Uszkodzenie • Uzbrojenie/rozbrojenie • Sabotaż • Test (dla HSxxxx) • Czujnik zablokowany/odblokowany • Odliczanie czasu na wejście/wyjście • Negotowy • Koniec alarmu (dla PC4020A oraz HSxxxx) • Koniec naruszenia w alarmie (oprócz PC4020A oraz HSxxxx) • Błąd logowania (oprócz PC4020A oraz HSxxxx) • Błąd połączenia • Połączony/rozłączony	• Otwórz panel (+ wybór wartości zbliżenia i punktu nawigacyjnego) • Czytaj komunikat głosowy (czyta tekst używając syntezy mowy) • Pokaż strumień na widoku kamery • Wyświetl komunikat • Odtwórz dźwięk (*.wav, *.mp3) • Wyślij SMS/e-mail • Wywołaj funkcję PTZ (preset, pattern, autoscan, tour) • Uruchom program zewnętrzny
Satel Integra 24, Integra 32, Integra 64, Integra 64 Plus, Integra 128, Integra 128 Plus, Integra 128-WRL, Integra 256 Plus	• Uzbrojenie/rozbrojenie strefy • Uzbrojenie/rozbrojenie wszystkich stref • Blokowanie czujki • Odblokowanie czujki • Kasuj alarm • Wł./wył. wyjście • Odrygluj drzwi • Zarządzanie użytkownikami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja): - nazwa użytkownika - hasło - typ użytkownika - dostęp do stref - dostęp do czytników i klawiatur - numer karty - uprawnienia • Wprowadź pierwsze hasło aby uzbroić • Wprowadź pierwsze hasło aby rozbroić • Anuluj pierwsze hasło	• Alarm • Naruszenie • Uszkodzenie • Uzbrojenie/rozbrojenie • Sabotaż • Maskowanie (tylko seria Plus) • Czujnik zablokowany • Odliczanie czasu na wejście/wyjście • Koniec naruszenia w alarmie • Dostęp zezwolony/zabroniony • Przetrzymanie • Wyjście wł./wył. • Strefa blokowana • Błąd synchronizacji czasu • Drzwi zamknięte/otwarte • Błąd połączenia/połączenie utracono • Połączony/rozłączony • Drzwi przetrzymane • Podanie pierwszego hasła • Nieudane wprowadzenie pierwszego hasła • Nieudane anulowanie pierwszego hasła • Wygaśnięcie pierwszego hasła • Ostrzeżenie	• Anuluj polecenia scenariusza • Wygeneruj alarm programowy • Wygeneruj raport (.pdf, .csv) • Wykonaj scenariusz • Wirtualna strefa - zmień kompozycję - ustaw domyślną kompozycję • Kasuj alarm • Uzbrój/rozbrój podsystem/strefę • Uzbrój/rozbrój wszystkie podsystemy/strefy • Blokuj/odblokuj czujkę • Zarygluj/odrygluj drzwi • Odrygluj drzwi czasowo • Przywróć drzwi do stanu normalnego • Powrót drzwi do terminarza • Wł./wył. czytnik • Wł./wył. przekaźnik • Wł./wył. przekaźnik czasowo • Wł./wył. monitorowanie • Przełącz wyjście użytkowe (PGM) • Wygeneruj alarm • Zamknij aplikację • Wyloguj z aplikacji • Wyświetl okno zdarzeń • Wł./wył. wyjście • Wł./wył. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia • Wł./wył. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wył. gniazdo • Wł./wył. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda
NOVUS NMS urządzenia IP + analogowe	• Obraz z kamer „na żywo” • Odtwarzanie • Zoom cyfrowy • Sterowanie PTZ • Wł./wył. wyjście • Przełączanie kamer • Wywołaj preset, pattern, autoscan, tour • Nagrywanie napadowe	• Detekcja ruchu • Nagrywanie • Nagrywanie napadowe • Wejście włączone/wyłączone • Wyjście włączone/wyłączone • Logowanie/wylogowanie • Zmiana konfiguracji • Błąd logowania/błąd połączenia • Połączenie utracono • Połączony/rozłączony	• Wł./wył. wyjście • Wł./wył. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia • Wł./wył. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wył. gniazdo • Wł./wył. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda
KaDe KZ-2000-IP-M, KZ-2000-IP-U, KS-1012/24-IP, KS-2012/24-IP	• Zarygluj drzwi • Odrygluj drzwi • Odrygluj drzwi czasowo • Przywróć drzwi do stanu normalnego • Linia dozorowa- powrót do terminarza • Uzbrojenie linii dozorowej • Rozbrojenie linii dozorowej • Zarządzanie kartami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja)	• Alarm • Dostęp zezwolony/zabroniony • Drzwi otwarte za pomocą przycisku wyjścia • Naruszenie linii dozorowej • Linia dozorowa uzbrojona/rozbrojona • Błąd połączenia/połączenie utracono • Połączony/rozłączony	

Integrowane systemy	Funkcje wykonawcze	Akcje (zdarzenia przychodzące)	Reakcje (zdarzenia wychodzące)
Kantech EntraPaSS GE i CE, wersje 5.02.43, 6.00.34, 6.01.51, 6.01.53, 6.01.63, 6.03.42, 6.03.54, 7.01.02, 7.10.62, 7.11.10, 7.30.48	• Zarygluj drzwi/odrygluj • Odrygluj drzwi czasowo • Powrót drzwi do terminarza • Wł./wyt. czytnik • Wł./wyt. przekaźnik • Włącz przekaźnik czasowo • Wł./wyt. monitorowanie • Zarządzanie kartami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja): numer karty, nazwa użytkownika, typ karty, grupa dostępu, stan karty, ważność, PIN, karta ślędzona, wydłużony czas dostępu do drzwi, format numeru karty i PIN, zdjęcie (w zależności od wersji oprogramowania EntraPass)	• Alarm • Uszkodzenie • Drzwi zaryglowane/odryglowane • Drzwi przetrzymane/w stanie normalnym/otwarte po zaryglowaniu • Czytnik aktywny/nieaktywny • Dostęp zezwolony/zabroniony • Kartę dodano/usunięto/zmodyfikowano • Monitorowanie wejścia wł./wyt. • Przekaźnik wł./wyt. • Błąd połączenia • Połączony/rozłączony	• Otwórz panel (+ wybór wartości zbliżenia i punktu nawigacyjnego) • Czytaj komunikat głosowy (czyta tekst używając syntezy mowy) • Pokaż strumień na widoku kamery • Wyświetl komunikat • Odtwórz dźwięk (*.wav, *.mp3) • Wyślij SMS/e-mail • Wywołaj funkcję PTZ (preset, pattern, autoscan, tour) • Uruchom program zewnętrzny • Anuluj polecenia scenariusza • Wygeneruj alarm programowy • Wygeneruj raport (.pdf, .csv) • Wykonaj scenariusz • Wirtualna strefa - zmień kompozycję - ustaw domyślną kompozycję • Kasuj alarm • Uzbroj/rozbroj podsystem/strefę • Uzbroj/rozbroj wszystkie podsystemy/strefy • Blokuj/odblokuj czujkę • Zarygluj/odrygluj drzwi • Odrygluj drzwi czasowo • Przywróć drzwi do stanu normalnego • Powrót drzwi do terminarza • Wł./wyt. czytnik • Wł./wyt. przekaźnik • Wł./wyt. przekaźnik czasowo • Wł./wyt. monitorowanie • Przełącz wyjście użytkowe (PGM) • Wygeneruj alarm • Zamknij aplikację • Wyloguj z aplikacji • Wyświetl okno zdarzeń • Wł./wyt. wyjście • Wł./wyt. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia • Wł./wyt. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wyt. gniazdo • Wł./wyt. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda
Kantech EntraPass GE i CE, Wersja EntraPass 7.50 i wyższe	• Zarygluj drzwi/odrygluj • Odrygluj drzwi czasowo • Powrót drzwi do terminarza • Wł./wyt. czytnik • Wł./wyt. przekaźnik • Włącz przekaźnik czasowo • Wł./wyt. monitorowanie • Włącz monitorowanie czasowo • Zarządzanie kartami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja): numer karty, nazwa użytkownika, typ karty, grupa dostępu, stan karty, ważność, PIN, karta ślędzona, wydłużony czas dostępu do drzwi, format numeru karty i PIN, zdjęcie	• Alarm • Uszkodzenie • Drzwi zaryglowane/odryglowane • Drzwi przetrzymane/w stanie normalnym/otwarte po zaryglowaniu • Czytnik aktywny/nieaktywny • Dostęp zezwolony/zabroniony • Kartę dodano/usunięto/zmodyfikowano • Monitorowanie wejścia wł./wyt. • Przekaźnik wł./wyt. • Błąd połączenia • Połączony/rozłączony	• Alarm • Uszkodzenie • Drzwi zaryglowane/odryglowane • Drzwi przetrzymane/w stanie normalnym/otwarte po zaryglowaniu • Czytnik aktywny/nieaktywny • Dostęp zezwolony/zabroniony • Kartę dodano/usunięto/zmodyfikowano • Monitorowanie wejścia wł./wyt. • Przekaźnik wł./wyt. • Błąd połączenia • Połączony/rozłączony
POLON-ALFA POLON 4000, POLON 6000	Ze względu na regulacje prawne brak możliwości wykonywania zdalnych operacji w systemie	• Alarm/alarm skasowano/alarm techniczny • Potwierdzenie alarmu • Blokowanie • Uszkodzenie/uszkodzenie niemaskowalne • Test • Wyjście wł./wyt. • Błąd połączenia • Połączony/rozłączony	• Alarm/alarm skasowano/alarm techniczny • Potwierdzenie alarmu • Blokowanie • Uszkodzenie/uszkodzenie niemaskowalne • Test • Wyjście wł./wyt. • Błąd połączenia • Połączony/rozłączony
Moxa I/O ioLogik: E1210, E1211, E1212, E1214	Wł./wyt. wyjście	• Wejście wł./wyt. • Wyjście wł./wyt. • Błąd połączenia/połączenie utracono • Połączony/rozłączony	• Wejście wł./wyt. • Wyjście wł./wyt. • Błąd połączenia/połączenie utracono • Połączony/rozłączony
Siemens SPC43xx/ SPC53xx/SPC63xx, tylko z interfejsem IP	• Uzbrojenie/rozbrojenie partycji • Uzbrojenie części A/części B • Wł./wyt. wyjście • Kasuj alarm • Obejście/pominięcie linii • Odblokuj/zablokuj drzwi • Odblokuj drzwi tymczasowo • Reset drzwi do stanu normalnego	• Alarm • Sabotaż • Naruszenie • Uszkodzenie • Uzbrojenie/rozbrojenie • Nieudane uzbrojenie/rozbrojenie • Blokowanie • Maskowanie • Nieznana karta • Dostęp zabroniony/zezwolony • Drzwi zablokowane/odblokowane/przetrzymane/w stanie normalnym • Czytnik zablokowany/odblokowany • Naciśnięty przycisk otwarcia drzwi • Wyjście wł./wyt. • Błąd połączenia/połączenie utracono • Połączony/rozłączony	• Alarm • Sabotaż • Naruszenie • Uszkodzenie • Uzbrojenie/rozbrojenie • Nieudane uzbrojenie/rozbrojenie • Blokowanie • Maskowanie • Nieznana karta • Dostęp zabroniony/zezwolony • Drzwi zablokowane/odblokowane/przetrzymane/w stanie normalnym • Czytnik zablokowany/odblokowany • Naciśnięty przycisk otwarcia drzwi • Wyjście wł./wyt. • Błąd połączenia/połączenie utracono • Połączony/rozłączony

Integrowane systemy	Funkcje wykonawcze	Akcje (zdarzenia przychodzące)	Reakcje (zdarzenia wychodzące)
VENO V-1000/IOM* (moduł sieciowy wejść/wyjść) Akcesoria: V-10/4RB (płytki przekaźnikowa 10A) V-16/4RB (płytki przekaźnikowa 16A) V-TS (czujnik temperatur) V-5SB (rozgałęziacz) V-CS/15A (czujnik prądu 15A) V-THS (czujnik temperatury i wilgotności) V-THSC/60 (przewód do czujnika V-THS)	• Wł./wył. wyjście • Wł./wył. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszystkie wyjścia • Wł./wył. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wył. wyjście • Wł./wył. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszystkie wyjścia • Wł./wył. wyjście • Wł./wył. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszystkie wyjścia	• Wejście cyfrowe wł./wył. • Wyjście wł./wył. • Stany dla wejścia analogowego (pomiar napięcia): maksymalny, wysoki, średni, niski, minimalny • Błąd połączenia • Połączenie utracono • Wyjście PWM wł./wył. • Połączony/rozłączony • Stany dla czujników temperatury: maksymalny, wysoki, średni, niski, minimalny • Stany dla wejścia analogowego (pomiar prądu): maksymalny, wysoki, średni, niski, minimalny • Stany dla wejścia analogowego (pomiar temperatury i wilgotności): maksymalny, wysoki, średni, niski, minimalny	• Otwórz panel (+ wybór wartości zbliżenia i punktu nawigacyjnego) • Czytaj komunikat głosowy (czyta tekst używając syntezy mowy) • Pokaż strumień na widoku kamery • Wyświetl komunikat • Odtwórz dźwięk (*.wav, *.mp3) • Wyślij SMS/e-mail • Wywołaj funkcję PTZ (preset, pattern, autoscan, tour) • Uruchom program zewnętrzny • Anuluj polecenia scenariusza • Wygeneruj alarm programowy • Wygeneruj raport (.pdf, .csv) • Wykonaj scenariusz
VENO V-1230/6/IOPS* (sieciowa listwa zasilająca) Akcesoria: V-TS (czujnik temperatur) V-5SB (rozgałęziacz)	• Wł./wył. gniazdo • Wł./wył. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszystkie gniazda	• Gniazdo wł./wył. • Stany dla czujników temperatury: maksymalny, wysoki, średni, niski, minimalny • Błąd połączenia • Połączenie utracono • Połączony/rozłączony • Stany dla czujników temperatury: maksymalny, wysoki, średni, niski, minimalny	• Wirtualna strefa - zmień kompozycję - ustaw domyślną kompozycję • Kasuj alarm • Uzbroj/rozbroj podsystem/strefę • Uzbroj/rozbroj wszystkie podsystemy/strefy • Blokuj/odblokuj czujkę • Zarygluj/odrygluj drzwi • Odrygluj drzwi czasowo • Przywróć drzwi do stanu normalnego • Powrót drzwi do terminarza • Wł./wył. czytnik • Wł./wył. przekaźnik • Wł./wył. przekaźnik czasowo • Wł./wył. monitorowanie • Przełącz wyjście użytkowe (PGM) • Wygeneruj alarm • Zamknij aplikację • Wyloguj z aplikacji • Wyświetl okno zdarzeń • Wł./wył. wyjście • Wł./wył. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszystkie wyjścia • Wł./wył. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wył. gniazdo • Wł./wył. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszystkie gniazda
VENO aplikacja	• Wirtualna strefa: - zmień kompozycję - ustaw domyślną kompozycję	• Zmiana stanu wirtualnej strefy • Zmiana wartości wirtualnej zmiennej • Użytkownik zalogowany/wylogowany • Alarm wirtualny • Harmonogram	
Hartmann Systems Depozytory kluczy - wszystkie modele	• Uzbrojenie/rozbrojenie wszystkich stref • Uzbrojenie/rozbrojenie poszczególnych stref • Kasuj alarm • Blokuj/Odblokuj detektor • Włącz/wyłącz	• Błąd połączenia • Błąd synchronizacji czasu • Połączenie utracono • Połączony • Trwale rozłączono • Alarm • Rozbrojony/Uzbrojony • Czas na wyjście • Strefa niegotowa • Blokowanie • Wyjście włączone/wyłączone • Sabotaż • Uszkodzenie	

Integrowane systemy	Funkcje wykonawcze	Akcje (zdarzenia przychodzące)	Reakcje (zdarzenia wychodzące)
STENTOFON AlphaCom XE1 AlphaCom XE7 AlphaCom XE20 AlphaCom XE26	• Zadzwoń do • Wybierz numer • Naciśnij C • Naciśnij M • Wł./wyt. Wyjście	• W trakcie rozmowy • Zajęty • Wejście wł./wyt. • Wyjście wł./wyt. • Błąd połączenia/połączenie utracono • Połączony/rozłączony	• Otwórz panel (+ wybór wartości zbliżenia i punktu nawigacyjnego) • Czytaj komunikat głosowy (czyta tekst używając syntezy mowy) • Pokaż strumień na widoku kamery • Wyświetl komunikat • Odtwórz dźwięk (*.wav, *.mp3) • Wyślij SMS/e-mail • Wywołaj funkcję PTZ (preset, pattern, autoscane, tour) • Uruchom program zewnętrzny • Anuluj polecenia scenariusza • Wygeneruj alarm programowy • Wygeneruj raport (.pdf, .csv) • Wykonaj scenariusz • Wirtualna strefa - zmień kompozycję - ustaw domyślną kompozycję • Kasuj alarm • Uzbrój/rozbrój podsystem/strefę • Uzbrój/rozbrój wszystkie podsystemy/strefy • Blokuj/odblokuj czujkę • Zarygluj/odrygluj drzwi • Odrygluj drzwi czasowo • Przywróć drzwi do stanu normalnego • Powrót drzwi do terminarza • Wł./wyt. czytnik • Wł./wyt. przekaźnik • Wł./wyt. przekaźnik czasowo • Wł./wyt. monitorowanie • Przełącz wyjście użytkowe (PGM) • Wygeneruj alarm • Zamknij aplikację • Wyloguj z aplikacji • Wyświetl okno zdarzeń • Wł./wyt. wyjście • Wł./wyt. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia • Wł./wyt. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wyt. gniazdo • Wł./wyt. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda
SALTO	Drzwi: • Otwórz • Otwórz awaryjnie • Zamknij awaryjnie • Zakończ tryb awaryjny • Uruchom tryb biurowy • Zakończ tryb biurowy Użytkownik: • Zarządzanie użytkownikami (dodawanie, usuwanie, edycja, przypisanie klucza [karty], aktualizacja klucza, usunięcie klucza, zablokowanie użytkownika, konfigurowanie (identyfikacja, opcje klucza, kod PIN, wygaśnięcie użytkownika i klucza, dane z telefonu komórkowego [typ klucza]) • Przydzielanie uprawnień użytkownikowi (przejścia [drzwi, szafki, pokoje], poziomy dostęp użytkownika, strefy, wyjścia, lokalizacje/funkcje)	• Alarm • Dostęp zezwolony/zabroniony • Drzwi otwarte • Drzwi przetrzymane • Rozpoczęcie trybu awaryjnego: otwarcia/zamknięcia • Zakończenie trybu awaryjnego • Rozpoczęcie trybu biurowego • Zakończenie trybu biurowego • Sabotaż • Błąd połączenia • Połączony/rozłączony/połączony (offline)	• Wł./wyt. czytnik • Wł./wyt. przekaźnik • Wł./wyt. przekaźnik czasowo • Wł./wyt. monitorowanie • Przełącz wyjście użytkowe (PGM) • Wygeneruj alarm • Zamknij aplikację • Wyloguj z aplikacji • Wyświetl okno zdarzeń • Wł./wyt. wyjście • Wł./wyt. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia • Wł./wyt. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wyt. gniazdo • Wł./wyt. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda
AMBIENT Urządzenia obsługujące protokół komunikacyjny SMS	• Start/stop audio na danych liniach • Zmiana stanu wejść kontrolnych i wirtualnych • Wszystkie możliwe funkcje zdefiniowane w oprogramowaniu konfiguracyjnym aktywowane poprzez wystawienie wejść wirtualnych np.: - Blokada strefy - Stop scenariusza - Tryb alarmowy - Aktywacja i dezaktywacja matrycy audio - Akceptacja i kasowanie usterki - Kontrola stanów wyjść - Kontrola głośności	• Nadzorowanie urządzeń kontroli i mikrofonów • Nadzorowanie linii głośnikowych - Zablokowany - Uszkodzenie - Włączony • Nadzorowanie fizycznych wejść audio - Zablokowany - Włączony/Wyłączony • Przejście centrali w tryb alarmowy • Alarmy/ostrzeżenia/ informacje występujące w systemie np.: - Nadzór urządzeń zasilania - Przeciążenie/przegrzanie urządzeń zasilania • Błąd połączenia/połączenie utracono • Uszkodzenie systemu • Monitorowanie stanu wejść/wyjść kontrolnych/wirtualnych	• Wł./wyt. przekaźnik • Wł./wyt. przekaźnik czasowo • Wł./wyt. monitorowanie • Przełącz wyjście użytkowe (PGM) • Wygeneruj alarm • Zamknij aplikację • Wyloguj z aplikacji • Wyświetl okno zdarzeń • Wł./wyt. wyjście • Wł./wyt. wszystkie wyjścia • Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia • Wł./wyt. PWM • Ustaw wypełnienie PWM • Wł./wyt. gniazdo • Wł./wyt. wszystkie gniazda • Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda

Integrowane systemy	Funkcje wykonawcze	Akcje (zdarzenia przychodzące)	Reakcje (zdarzenia wychodzące)
VARYA	- Pobierz napięcie - Uzbrój/Rozbrój wszystkie strefy - Uzbrój/Rozbrój strefę - Pobierz temperaturę	- Naruszenie - Koniec naruszenia - Alarm - Koniec alarmu - Sabotaż - Koniec sabotażu - Brama zamknięta/otwarta - Uszkodzenie - Koniec uszkodzenia - Błąd - Błąd urządzenia FLE - Urządzenie FLE jest poprawne - Błąd urządzenia FLM - Urządzenie FLM jest poprawne - Zły numer seryjny - Numer seryjny jest poprawny - Zsynchronizowany - Niezsynchronizowany - Przebiecie - Koniec przebiecia - Spadek napięcia - Prawidłowe napięcie przywrócone - Zmiana ustawień - Nieznane dane SNMP - Nieudane uzbrojenie/rozbrojenie - Strefa uzbrojona/rozbrojona - Połączony - Utrata połączenia - Błąd połączenia - Napięcie - Temperatura - Niski poziom baterii - Wejście włączone/wyłączone - Wyjście włączone/wyłączone	- Otwórz panel (+ wybór wartości zbliżenia i punktu nawigacyjnego) - Czytaj komunikat głosowy (czyta tekst używając syntezy mowy) - Pokaż strumień na widoku kamery - Wyświetl komunikat - Odtwórz dźwięk (*.wav, *.mp3) - Wyślij SMS/e-mail - Wywołaj funkcję PTZ (preset, pattern, autoscan, tour) - Uruchom program zewnętrzny - Anuluj polecenia scenariusza - Wygeneruj alarm programowy - Wygeneruj raport (.pdf, .csv) - Wykonaj scenariusz - Wirtualna strefa - zmień kompozycję - ustaw domyślną kompozycję - Kasuj alarm - Uzbrój/rozbrój podsystem/strefę - Uzbrój/rozbrój wszystkie podsystemy/strefy - Blokuj/odblokuj czujkę - Zarygluj/odrygluj drzwi - Odrygluj drzwi czasowo - Przywróć drzwi do stanu normalnego - Powrót drzwi do terminarza - Wł./wyt. czytnik - Wł./wyt. przekaźnik - Wł./wyt. przekaźnik czasowo - Wł./wyt. monitorowanie - Przełącz wyjście użytkowe (PGM) - Wygeneruj alarm - Zamknij aplikację - Wyloguj z aplikacji - Wyświetl okno zdarzeń - Wł./wyt. wyjście - Wł./wyt. wszystkie wyjścia - Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia - Wł./wyt. PWM - Ustaw wypełnienie PWM - Wł./wyt. gniazdo - Wł./wyt. wszystkie gniazda - Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda
ASCOM (NISM, Unite)	- Nism - brak funkcji	- Wspólne - Alarm - Koniec alarmu - Uszkodzenie - Koniec uszkodzenia - Informacja o akceptacji/odrzućeniu wiadomości - Połączony - Utrata połączenia - Błąd połączenia - Błąd synchronizacji czasu - NISM - Zdane skasowanie - Informacja o wstrzymaniu lub anulowaniu rozmowy - Wezwanie asysty - Koniec wezwania asysty - Wezwanie medyczne - Koniec wezwania medycznego - Personel medyczny obecny - Koniec obecności personelu medycznego - Personel asystujący obecny - Koniec obecności personelu asystującego - Alarm techniczny - Koniec alarmu technicznego - Serwis - Koniec serwisu - Sabotaż - Koniec sabotażu	- Wł./wyt. czytnik - Wł./wyt. przekaźnik - Wł./wyt. przekaźnik czasowo - Wł./wyt. monitorowanie - Przełącz wyjście użytkowe (PGM) - Wygeneruj alarm - Zamknij aplikację - Wyloguj z aplikacji - Wyświetl okno zdarzeń - Wł./wyt. wyjście - Wł./wyt. wszystkie wyjścia - Przełącz wyjście/wszytkie wyjścia - Wł./wyt. PWM - Ustaw wypełnienie PWM - Wł./wyt. gniazdo - Wł./wyt. wszystkie gniazda - Przełącz gniazdo/wszytkie gniazda

Integrowane systemy	Funkcje wykonawcze	Akcje (zdarzenia przychodzące)	Reakcje (zdarzenia wychodzące)
ASCOM (NISM, Unite)	- Unite - Wyślij wiadomość - Zarządzaj subskrypcjami	- W trakcie rozmowy - Zajęty - Wejście wł./wyt. - Wyjście wł./wyt. - Błąd połączenia/połączenie utracono - Połączony/rozłączony	- Otwórz panel (+ wybór wartości zbliżenia i punktu nawigacyjnego) - Czytaj komunikat głosowy (czyta tekst używając syntezy mowy) - Pokaż strumień na widoku kamery - Wyświetl komunikat - Odtwórz dźwięk (*.wav, *.mp3) - Wyślij SMS/e-mail - Wywołaj funkcję PTZ (preset, pattern, autoscane, tour) - Uruchom program zewnętrzny - Anuluj polecenia scenariusza - Wygeneruj alarm programowy - Wygeneruj raport (.pdf, .csv) - Wykonaj scenariusz - Wirtualna strefa - zmień kompozycję - ustaw domyślną kompozycję - Kasuj alarm - Uzbrój/rozbrój podsystem/strefę - Uzbrój/rozbrój wszystkie podsystemy/strefy - Blokuj/odblokuj czujkę - Zarygluj/odrygluj drzwi - Odrygluj drzwi czasowo - Przywróć drzwi do stanu normalnego - Powrót drzwi do terminarza - Wł./wyt. czytnik - Wł./wyt. przekaźnik - Wł./wyt. przekaźnik czasowo - Wł./wyt. monitorowanie - Przełącz wyjście użytkowe (PGM) - Wygeneruj alarm - Zamknij aplikację - Wyloguj z aplikacji - Wyświetl okno zdarzeń - Wł./wyt. wyjście - Wł./wyt. wszystkie wyjścia - Przełącz wyjście/wszystkie wyjścia - Wł./wyt. PWM - Ustaw wypełnienie PWM - Wł./wyt. gniazdo - Wł./wyt. wszystkie gniazda - Przełącz gniazdo/wszystkie gniazda



 IS
veno

www.venois.pl