# DSC

Procedura aktualizacji central serii Power Neo

**PowerSeries** 

Aby zaktualizować centrale serii Power Neo do wersji 1.36 należy:

Włączyć program DLS 5. Login: admin Hasło: 1234

1	Witamy w DLS 5 v1.72
	Login
	Hasło
	****
	OK Zamknij

W zakładce menu Narzędzia wybrać opcję Narzędzie aktualizacji.

DLS										DLS 5 v1.72
2	Plik Podgląd	Narz	ędzia Okno Pomoc							
	Strona starte	R	Obsługa języka							
	Szukaj (zostaw pus	2	DLS 5 v1.72 Obsługa użytkowników	Szukaj		Q Wys	zukiwanie zaawansow	ane	Export wyników wyszuki	wania
	Lista wszystkich k		Konfiguracja modemu							
	Znaleziono 1 kon		Edytuj bieżącego użytkownika							
	Nowe konto		Narzędzie aktualizacji		Exportuj 🖛 Importuj					
			Opcje	-	Tur		O.:in	0.4.4.	ala haanna tha ala	Octobrio continue
		Programowanie zbiorcze		HS2128	aleka)	Opis	04.03.2	020 11:44	04.03.2020 11:44	
			Kopia zapasowa/przywrócenie bazy danych		VIJEN	лькај				
		Î	Kosz							
		<u>DIS</u>	Import kont DLS2002							
			PC-Link Autodetekcja centrali							
		×	Wybór kreatora	•						

W otwartym oknie przycisnąć przycisk Web.

	🚥 Narzędzie aktualizacji	×	(
3		Narzędzie aktualizacji Proszę wybrać Port COM COM3 - USB Serial Port (COM3) Należy wybrać plik do załadowania C:\Users\Bartek\OneDrive - AAT Holding S.A\Dokumenty\My DSC Flash Files\NEO_Panels_HS2XXX_v136.flash Typ urządzenia: Neo_HS2128_V136 Wersja kompilacji: 001 Data utworzenia: 03/10/2020	
		Naciśnij [Następna] by kontynuować	
		🔶 Powrót 🛛 Następn 🌩 🛛 Zamknij 🔀	
		Gotowe	







**PowerSeries** 

W menu wyboru regionu wybrać *Europe/ Middle East / Asia*. Po chwili pojawi się lista dostępnych plików aktualizacji. Jako pierwszy należy wybrać plik *Neo\_Panels\_HS2XXX\_V131\_Bridge* (dla central poniżej wersji 1.14). Dla central od wersji 1.14 należy wybrać plik *Neo\_Panels\_HS2XXX\_V135*. Wybór zaakceptować naciśnięciem przycisku *Enter* na klawiaturze lub dwukrotnym kliknięciem lewego przycisku myszy.

	🚥 Narzędzie aktualizacji				$\times$
		Na FTP Download	×		
		Please select your region			
		🜈 Europe / Middle East / Asia 🛛 🗲	~		
		Pliki dostępne do pobrania			~
		Neo_N_Keypad_140_To_133_Greek	^		
Λ		V 🎯 Neo_N_Keypad_140_To_133_Hebrew			
		Neo_N_Keypad_140_To_133_Nor_Swe_Dan_Fin			
		Weo_N_Keypad_140_To_133_Eng_Fre_Spa_Por			📇 Przeglą
-		Neo_Panels_HS2XXX_V131_Bridge			🎯 Web
	0	H 🚳 NEO_Panels_HS2XXX_v135			
		H. 🔮 PowerSeries_Pro_110_Keypad_Module_Bundle_Eng_Bul_Rus_Ukr_Ser			
		H 🚱 PowerSeries_Pro_110_Keypad_Module_Bundle_Eng_Cro_Lith_Slovak_Est	- 11		
		H 🚱 PowerSeries_Pro_110_Keypad_Module_Bundle_Eng_Fin_Swe_Dan_Nor			
		PowerSeries_Pro_110_Keypad_Module_Bundle_Eng_Fre_Ita_Ger_Dut_Pol	~		
		Na <	>		
		Kliknij, lub naciśnij [Enter] by pobrać plik		Następn 🌩	Zamknij 🔀
		Gotowe			

Wskazać lokalizację do której plik aktualizacji zostanie pobrany na dysk twardy komputera.

	🚥 Narzędzie aktualizacji	Europe / Middle East / Asia	×
5		Pliki dostępne do pobrania	V Przeglą Web Następn Przeglą

#### Po pobraniu pliku kliknąć na przycisk Następna.

	Narzędzie aktualizacji		×
		Narzędzie aktualizacji	
		Proszę wybrać Port COM	
		COM5 - USB-SERIAL CH340 (COM5)	~
		Należy wybrać plik do załadowania	
		Desktop\Neo_Panels_HS2XXX_V131_Bridge.flash	
		Typ urządzenia: HS2128 Warsia pliku: 114	💻 Przeglą
		Wersja kompilacji: 010 Data uhvorzania: 10/26/2015 16:32:02	🎯 Web
		Data diwolzenia. 10/20/2013 10.32.02	
		Naciśnij [Następna] by kontynuować	
			Zamknij 🔀
		Gotowe	



### AAT HOLDING S.A.

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA



### Procedura aktualizacji central serii Power Neo

**PowerSeries** 

W kolejnym oknie pojawi się informacja aby podłączyć przewód PC-LINK pomiędzy centralą a komputerem. Przewód musi być podłączony na centrali do złącza PC-LINK2. Następnie w centrali alarmowej w sekcji [382] włączyć opcję 5 oraz w sekcji [401] włączyć opcję 7.

Po wykonaniu poleceń nacisnąć przycisk Następna.

	🏎 Narzędzie aktualizacji		Х
7		Power Resi Narzędzie aktualizacji Podłącz przewód PC link do złącza centrali (PCLink2) teraz Sekcja [382] opcja [5] oraz sekcja [401] opcja [7] muszą być włączone by rozpocząć proces Aktualizacja oprogramowania	
		Naciśnij [Następna] by kontynuować	_
		🗢 Powrót 🛛 Następn 🏈 Zamknij	×
		Gotowe	

Program rozpocznie pobieranie bieżących informacji o urządzeniu. Po zakończeniu tego procesu nacisnąć Następna.

	🚥 Narzędzie aktualizacji		×
		Bieżące informacje o centrali	
		Nie mozna uzyskać informacji o wersji centrali. Jednak istnieje możliwość upgradu modułu. Przycisnąć "Ponów" by ponownie pobrać informacje. Przycisnąć "Dalej" by kontynuować proces aktualizacji	
8			
		Naciśnij [Następna] by załadować tą versje Flash	
		♦ Powrót Następn ⇒ Zam	knij 🔀
		gotowy do programowania	

Centrala rozpocznie proces aktualizacji oprogramowania. Po zakończeniu procesu nacisnąć przycisk Powrót, kliknąć na przycisk Web następnie wybrać region Europe/ Middle East / Asia. Po chwili pojawi się lista dostępnych plików aktualizacji. Jako kolejny wybrać plik NEO\_Panels\_HS2XXX\_v136. Wybór zaakceptować naciśnięciem przycisku Enter na klawiaturze lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy i postępować zgodnie z wyświetlonymi wskazówkami jak w krokach 5.6 .7 i 8.

	Narzędzie aktualizacji		×
		Zakończono	
		Wersja programu: 1.14 Program Build Number: 010 Part Identification: HS2128 v1.1EN Boot Code Version: 1.10.00.003	
9			
		Naciśnij [Powrót] by przeprogramować kolejne urządzenie, lub [Zakończ] by zamknąć	
		Powrót Zakończ Zamknij	×
		Zakończono	

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

AAT HOLDING S.A.

www.aat.pl





## Procedura aktualizacji central serii Power Neo

**PowerSeries** 

Po zakończeniu aktualizacji centrali należy zaktualizować oprogramowanie klawiatur i modułów. W tym celu należy kliknąć na przycisk *Powrót*, kliknąć na przycisk *Web* następnie wybrać region *Europe/ Middle East / Asia*. Po chwili pojawi się lista dostępnych plików aktualizacji. Jako kolejny wybrać plik

**NEO\_Module\_Keypad\_Bundle\_Latest\_Eng\_Fre\_Ita\_Ger\_Dut\_Pol**. Wybór zaakceptować naciśnięciem przycisku **Enter** na klawiaturze i postępować zgodnie z wyświetlonymi wskazówkami jak w **krokach 5,6 ,7 i 8.** 



Uwaga! Klawiatury dotykowe HS2TCH aktualizowane są dwuetapowo.

Po zakończeniu aktualizacji klawiatur i modułów w punkcie 10., klawiatury dotykowe należy dodatkowo zaktualizować używając plików dostępnych do pobrania ze strony produktowej klawiatur, według procedury poniżej.

Strona produktowa: https://www.aat.pl/pl/products/2998/HS2TCHPBLK

Proces aktualizacji klawiatur dotykowych HS2TCH:

- 1. Zalecane jest użycie czystej karty SD
- 2. Upewnić się czy karta SD posiada format FAT32
- 3. Rozpakować folder
- 4. Skopiować wszystkie 3 pliki na kartę SD
- 5. Włożyć kartę do klawiatury
- 6. Wejść w Opcje > Menu instalatora (klawiatury dotykowej) > Aktualizacja oprogramowania
- 7. Postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami



