

Instrukcja instalacji

Czytnik kart administratora

Elatec T4BT-FB2BEL6-PI

WERSJA 1.0 22.08.2018



AAT HOLDING S.A. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01 www.aat.pl

Infomracje wstępne

Czytnik kart administratora Elatec T4BT-FB2BEL6-PI przeznaczony jest do ułatwienia wprowadzania numerów kart do bazy danych programu Kantech, KaDe lub podobnych.

Czytnik wyposażony jest w interfejs USB który umożliwia podłączenie go do standardowego portu USB w komputerze z programem nadzorczym. Czytnik może być wykorzystywany również do innych zastosowań ponieważ może współpracować z dowolnym edytorem lub polami edytowalnymi w różnych aplikacjach. Po umieszczeniu karty na podstawce czytnika następuje automatyczny odczyt numeru karty i numer ten pojawia się w polu w którym był kursor.

Częstotliwość	125kHz / 134.2kHz (LF) / 13.56 MHz (HF)
Wymiary	88 mm x 56 mm x 18 mm
Zasilanie	USB, 5 VDC, 100mA
Wspierane formaty	<u>ISO14443A</u> : LEGIC Advant ¹⁾ , MIFARE Classic EV1 ²⁾ , MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2 ²⁾ , MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X ³⁾ , MIFARE Smart MX ³⁾ , MIFARE Ultralight, MI-FARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1
	<u>ISO14443B:</u> Calypso ³⁾ , Calypso Innovatron protocol ³⁾ , CEPAS3), HID iCLASS ¹⁾ , Moneo ³⁾ , Pico Pass ⁴⁾ , SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512
	ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer, Sony FeliCa ⁵⁾ , NFC Active and passive communication mode
	<u>ISO15693:</u> EM4x33 ³⁾ , EM4x35 ³⁾ , HID iCLASS ¹⁾ , HID iCLASS SE/SR ¹⁾ , ICODE SLI, LEGIC Advant ¹⁾ , M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx (my-d vicinity) ³⁾ , Tag-it, PicoPass ⁴⁾ , HID iCLASS ¹⁰⁾ , HID iCLASS SE/SR/SEOS(CSN and Facility Code/PAC) ¹⁰⁾ , HID iCLASS Elite & SE Elite
	<u>125 kHz, 134.2 kHz:</u> AWID, Cardax, CASI-RUSCO, Deister ⁶⁾ , EM4100, 4102, 4200 ⁷⁾ , EM4050, 4150, 4450, 4550, EM4305 ⁸⁾ , FDX-B, EM4105, HITAG 1 ⁹⁾ , HITAG 2 ⁹⁾ , HITAG S ⁹⁾ , ICT ⁸⁾ , IDTECK, Isonas ⁸⁾ , Keri, Miro, Nedap ⁶⁾ , PAC, Pyramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TIRIS/HDX, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC, Cotag, G-Prox ⁶⁾ , HID DuoProx II, HID ISO Prox II, HID Micro Prox, HID ProxKey III, HID Prox, HID Prox II,
	¹⁾ tylko UID ²⁾ zapis/odczyt ulepszone funkcje bezpieczeństwa na żądanie ³⁾ z/o w trybie bezpośredniego sterowania chipem ⁴⁾ tylko UID, z/o na żądanie ⁵⁾ UID + z/o publicznych sektorów ⁶⁾ tylko wartość hash ⁷⁾ tylko emulacja 4100, 4102 ⁸⁾ na żądanie ⁹⁾ bez szyfrowania ¹⁰⁾ UID+PAC (CSN & Facility Code), z/o na życzenie

Parametry techniczne czytnika



Czytnik fabrycznie jest skonfigurowany tak, że czyta i wyświetla tylko numery karty w formacie:

- Unique (DDDDDDDDD, decimal, 10 cyfr)
- Mifare Classic (DDDDDDDDD, decimal, 10 cyfr)
- Hid Prox 26, 37 bit (DDDDDDDDDD, decimal, 10 cyfr)
- ioProx (XSF) (HH:DDDDD, hexadecimal i decimal)

Gdzie D to znak decymalny (0-9), H to znak hexadecymalny (0-F)

Pozostałe formaty kart z listy wspieranych dostępne na zamówienie. Istnieje również możliwość dostosowania formatu wyświetlania do potrzeb klienta. Konfiguracja pozwala na modyfikację długości numeru oraz systemu zapisu liczby (binarny, decymalny, heksadecymalny lub mieszany).

Program nadzorczy EntraPass

Przed rozpoczęciem wczytywania kart czytnikiem T4BT-FB2BEL6-PI w EntraPass upewnij się, że ustawiony jest prawidłowy format wyświetlania karty. Otwórz zakładkę Opcje, Format Karty. Wybierz odpowiedni format karty z rozwijanej listy przy polach Card #. Użytkownik może posiadać do 5 kart w różnych formatach.

1. Format Unique (DDDDDDDDD, decimal, 10 cyfr)

0	9	Pulp	ity Stan	Operacje	Karty Defi	niowanie	Grupy	Urządzei	nia Wideo	o System	Raporty	Opcje		
	1				-				5	<u>a</u>				
Fo	rmat ka	irty	Hasło do rejestracji	Wybór języka	Opcje drukarek	Zmiana Data/Czas	Multin	nedia p	Parametry systemu	Informacje dotyczące instalatora	Terminarz kopii sys.	Rejestracja w systemie	Programow. komunikaty	Login - info
¥	🔊 Format karty													
	Defau	ilt car	d format											ОК
	Card	# 1						DDDDDD	DDDD (Deci	mal ABA 64 bit	ty, 10 cyfr)	~	x	Anuluj
	Card	# 2					Ī	HH:DDD	DD (Hexade	cimal i Decimal	24 bity)	~		Pomoc
	Card	#3						DDDDDD	DDDD (Deci	mal ABA 64 bit	ty, 10 cyfr)	~		- Gilloc
	Card	#4						DDDDDD	DDDD (Deci	mal ABA 64 bit	ty, 10 cyfr)	~		
	Card	# 5						DDDDDD	DDDD (Deci	mal ABA 64 bit	ty, 10 cyfr)	~		
	Globa	Card	Format											
	() К	arty \	Vieganda 24	bitowe, 5 cy	frowy PIN (KT2	00 domyślne)							
	ОК	arty 3	2 bitowe, 5	cyfrowy PIN										
	ОК	arty \	Vieganda 24	bitowe, 6 cy	frowy PIN									-
	ОК	arty /	BA, do 16 z	naków, 6 cyf	rowy PIN									
	Us	e Aut	o Conversio	n for legacy 2	24 bit cards									
	U []	żyj wi	elu formatóv	v kart										-
	Duplik	acja l	odów PIN					Bez dupl	likacji			\sim		-
	Liczba	cyfr	kodu PIN (K	T400)				5 cyfr				~		
														1

2. Format Mifare Classic (DDDDDDDDD, decimal, 10 cyfr) oraz Hid Prox 26, 37 bit (DDDDDDDDDD, decimal, 10 cyfr)

Pulpity Stan Operacje Karty Definiowanie Grupy Format karty Hasko do rejestracji Image: Comparison of the second secon	Urządzenia Wideo System Raporty Opcje Media Parametry Informacje systemu dotyczące instalatora
	DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ OK DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ OK DDDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ Ø DDDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ Ø DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ Ø DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ Ø DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ Ø DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) ✓ Ø
 Karty ABA, do 16 znaków, 6 cyfrowy PIN Use Auto Conversion for legacy 24 bit cards Użyj wielu formatów kart Duplikacja kodów PIN Liczba cyfr kodu PIN (KT400) 	Bez duplikacji V 5 cyfr V

3. Format ioProx (XSF) (HH:DDDDD, hexadecimal i decimal)

Pulpity Stan Operacje Karty Definiowanie Grupy Format karty Hasło do Wybór Opcje Zmiana Multin	Urządzenia Wideo System Raporty Opcje
rejestracji języka drukarek Data/Czas	systemu dotyczące kopii sys. systemie komunikaty instalatora X HH:DDDDD (Hexadecimal i Decimal 24 bity) DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr)
Card # 2 Card # 3 Card # 4 Card # 5	DDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) V DDDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) V DDDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) V DDDDDDDDDDD (Decimal ABA 64 bity, 10 cyfr) V
Global Card Format C Karty Wieganda 24 bitowe, 5 cyfrowy PIN (KT200 domyślne) Karty 32 bitowe, 5 cyfrowy PIN Karty Wieganda 24 bitowe, 6 cyfrowy PIN Karty ABA, do 16 znaków, 6 cyfrowy PIN	
Use Auto Conversion for legacy 24 bit cards Użyj wielu formatów kart Duplikacja kodów PIN	Bez duplikacji 🗸
Liczba cyfr kodu PIN (KT400)	5 cyfr 🗸

Aby wczytać kartę poprzez czytnik administratora należy przejść do okna Karty -> Karty. Stwórz nowego użytkownika 🛀 lub wybierz użytkownika do edycji. 🔍 Następnie ustaw kursor na początku pola edytowalnego Card #. Zbliż kartę do czytnika. Zmiany nastąpią po naciśnięciu przycisku *Zapisz.*

9	9	Pul	lpity	Stan	Operacje	Karty	Definiowanie	Grupy	y Urządzenia Wideo		System	Rapo	rty	Opcje			
	Karty		Foto	ident.	Grupy dostępu	Pozie doste	om Typ kar epu	ty Mod gru	yfikacja p kart	Import Eksport	ab	Lista onentów					
3	A Karty	y P	Ð	×	8 1		۹ 👌	•		i a (3						
	Nazwisko użytkownika Robert James Fischer								* *	Da	ta utw	orzenia	9				
	Typ karty											Licznik zmian					
	E-Mail											7		znik zm	nian		
	E-Mail Numer	kar	ty	Poziom	dostępu do	wind	Poziom dostępu	J Po:	ziomy dostę	pu - wyj	ątki	Parame	etry	znik zm Zdjęci	nian e Ui	życie	К
	E-Mail Numer	kar	ty	Poziom	dostępu do	wind	Poziom dostępu	J Po	ziomy dostę Wyświetl ni karty	pu - wyj umer	iątki Ust wa	Parame aw datę ażności	etry C	znik zm Zdjęci Data ko	e Ui ońca wa	życie ażności	K
-	E-Mail Numer Card #	kar	ty	Poziom	dostępu do	wind	Poziom dostępu D13313924	J Po:	ziomy dostę Wyświetl n karty	pu - wyj umer	ątki Ust wa	Parame aw datę ażności	etry C	znik zm Zdjęci Jata ko	e Ui	życie ażności	к i
	E-Mail Numer Card # Card #	kar 1	ty	Poziom	dostępu do	wind	Poziom dostępu 013313924 0:00000	J Po:	ziomy dostę Wyświetl n karty 2	pu - wyj umer	ątki Ust wa	Parame aw datę ażności	etry	znik zm Zdjęci Jata ko	e Ui	życie ażności	ĸ
	E-Mail Numer Card # Card # Card #	kar 1	ty	Poziom	dostępu do	wind	Poziom dostępu D13313924 0:00000 000000000		ziomy dostę Wyświetl n karty 2 2	pu - wyj umer	atki Ust wa	Parame aw datę ażności	etry	znik zm Zdjęci Data ko	e Ui	życie ażności	к Г
	E-Mail Numer Card # Card # Card #	kar 1 2 3	ty	Poziom	dostępu do	wind	Poziom dostępu (13313924 0:00000 000000000 000000000	J Po:	ziomy dostę Wyświetl n karty V	pu - wyj umer	ątki Ust wa	Parame aw datę ażności	E C	znik zm Zdjęci Data ko	e Uź	życie ażności	

Program nadzorczy KaDe Premium Plus II



Okno z menu do wprowadzania numerów kart poprzez czytnik kart administratora C-ADM-M

Aby wykorzystać czytnik T4BT-FB2BEL6-PI w programie nadzorczym KaDe należy przejść do okna Setup - Uprawnienia użytkowników > Karty. Z menu kontekstowego wybrać pozycje: **Dodaj karty przez czytnik administratora**. Następnie zbliżać kolejne karty do powierzchni czytnika. Wczytane numery będą automatycznie dopisywane do listy w oknie. Tak wczytane karty mogą być następnie przypisane użytkownikom w oknie **Użytkownicy**.



AAT HOLDING S.A.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl	Warszawa
ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl	Warszawa II
ul. Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok tel./faks 85 688 32 33 , 85 688 32 34 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl	Białystok
ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl	Bydgoszcz
ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl	Katowice
ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl	Kielce
ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl	Kraków
ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin tel. 81 744 93 65-66, faks 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl	Lublin
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25 tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl	Łódź
ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl	Poznań
Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl	Sopot
ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl	Szczecin
ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl	Wrocław