

# Instrukcja instalacji

CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH ioSmart KT-MUL-MT KT-MUL-MT-KP KT-MUL-MT-SC KT-SG-MT KT-SG-MT-KP KT-SG-MT-SC



WERSJA 3.0 20-07-2020



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01 www.aat.pl

### Spis treści

1.	Wstęp	3
2.	Szyfrowanie	4
3.	Parametry techniczne	5
4.	Rozmieszczenie anten	6
5.	Typy kart	7
6.	Wymiary	8
7.	Instalacja czytnika	9
8.	Podłączenie do portu Wiegand	11
9.	Podłączenie do portu RS485	11
10.	Podłączenie linii dozorowych	12
11.	Podłączenie zamka elektrycznego, przycisku wyjścia i czujnika stanu drzwi	12
12.	Konfiguracja czytnika	13
13.	Doda czytnika IoSmart do EntraPass	.18

#### 1. INFORMACJE WSTĘPNE







**KT-SG-SC** Smart Card only **KT-SG-MT** Multi-technology Multi-technology with Keypad KT-SG-MT-KP

**KT-MUL-SC KT-MUL-MT** 

Smart Card Multi-technology KT-MUL-MT-KP Multi-technology with Keypad

Czytniki kart zbliżeniowych typu KT-SG i KT-MUL przeznaczone są do pracy w systemach kontroli dostępu. Można je instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiadają obudowę z tworzywa ABS spełniającą wymagania normy IP66 (wodoodporność) oraz zabezpieczenie antysabotażowe. Wzmacniające bezpieczeństwo zabezpieczenie optyczne dostępny jest zarówno w trybie RS-485, jak i w trybie Wiegand.

Czytniki mogą współpracować z kontrolerami KT-1 i KT400 wykorzystując szyfrowana tránsmisje ŘŠ485 lub z innymi z interfejsem Wieganda. Odczyt kart na częstotliwości 125 kHz (np. ioProx, HID Prox), oraz Mifare Plus EV1 (13,56 MHz). Dostępne dwie wersje obudowy oraz modele z klawiaturą dotykową. Zasięg odczytu kart zbliżeniowych wynosi od 2 do 10 cm w zależności od rodzaju karty.

#### Charakterystyka czytników

- Szyfrowanie w cały torze transmisji dla zwiekszenia bezpieczeństwa
- Ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na przejście od wersji Prox do zaawansowanej technologii Smart
- Otwarta technologia zapewnia wszechstronność zastosowań
- Dostępne wersje z pojemnościową klawiaturą dotykową
- Przygotowany do pracy w przyszłości z technologią Bluetooth
- Unikalna konstrukcja pozwala zaoszczędzić czas i koszt okablowania do czujnika stanu drzwi, przycisku wyjścia i zamka elektrycznego.
- Dostępne w wersji do montażu na puszkach lub wąskich profilach
- Przeznaczone do współpracy z kontrolerami KT-1 i nowymi wersjami KT-400 (R01)

### Komunikacja szyfrowana ioSmart



#### AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Parametry techniczne

	Wąskie profile		Puszka elektryczna			
Model	KT-MUL-MT-KP	KT-MUL-MT	KT-MUL-SC	KT-SG-MT-KP	KT-SG-MT	KT-SG-SC
Częstotliwość pracy	13.56 MHz 125 kHz	13.56 MHz 125 kHz	13.56 MHz	13.56 MHz 125 kHz	13.56 MHz 125 kHz	13.56 MHz
Pobór prądu (mA) @ 12 VDC odczyt/spoczynkowy	200 mA/80 mA	100 mA/70 mA	100 mA/70 mA	200 mA/80 mA	100 mA/70 mA	100 mA/70 mA
Masa	110 g	110 g	105 g	175 g	170 g	165 g
Pojemnościowa klawiatura dotykowa z podświetleniem	Tak Do 3	Nie	Nie	Tak Nie		Tak
Zasięg odczytu karty ioProx (125 kHz)	do 5.	1 cm	-	do 6.	.8 cm	-
Zasięg odczytu karty MIFARE Plus EV (13.56 MHz), sector zaszyfrowany		- Do 1 cm* do 3.8 cm			Do 2 cm* — do 4.3 cm	
Montaż	Mor	itaż na wąskich pr	ofilach	N	lontaż na puszkac	h
Wymiary (wys.x szer.x gł.)	118	5.8 x 44.6 x 24.7 ı	mm	11	5.8 x 71.5 x 24.7 r	nm
Wspierane karty 125 kHz	ioProx	( i HID	NA	ioProx	( i HID	NA
Wspierane karty 13.56 MHz		MIF	ARE Plus EV1, ISC	)/IEC 14443A, 144	143B	
Podłączenie			6 bezśrubow	ych zacisków		
Czujnik sabotażowy			Opty	czny		
Obsługiwany format Wiegand	Kantech SSF, Kantech XSF, 26-bit, 34-bit					
Sygnalizator akustyczny	Wbudowany					
Zabezpieczenie AES-128	Od karty ioSmart do czytnika I od czytnika do kontrolera po RS-485					
Wyjścia	RS-485: zamek (otwarty kolektor) - do 750 mA					
Temperatura pracy	-40 °C do +70 °C					
Wilgotność pracy	0 do 95% bez kondensacji					
Wskaźnik LED	Wielokolorowy pasek: czerwony, zielony, żółty, niebieski, konfigurowalny					
Wejścia w trybie Wiegand	LED i brzęczyk					
Wejścia w RS-485			2 do 4, kon	figurowalne		
Napięcie wejściowe		8.5 VD	C do 16 VDC (zasi	lacz DC z regulacj	ą mocy)	
Obudowa			Poliwęglan dy	miony czarny		
Ocena palności			UL94	4 V-2		
Firmware		N	lożliwość aktualiza	acji poprzez RS-48	35	
Klasa szczelności			IP	55		
Komunikacja			RS-485 (AES-12	28) lub Wiegand		
Cabling		3 parowa skr	ętka nieekranowar	na AWG 22 lub CA	T5, do 150 m	
Certyfikaty		FCC/IC	, CE, UL294, NIST	r, FIPS 197, RoHS	, WEEE	
Kompatybilne jednoski kontroli dostępu (RS-485)	KT-400 (tylko nowsze modele R01 bez radiatora) i KT-1					

Zasięg odczytu zależy od modelu czytnika, typu karty oraz warunków otoczenia. Najmniejszy zasięg mają czytniki z klawiaturą, multi-formatowe (KT-MUL-KP), z dwiema antenami (125 kHz i 13,56 MHz). Największy modele KT-SG-SC. Rozmieszczenie anten w różnych modelach pokazane jest na zdjęciach na następnej stronie.

#### Rozmieszczenie anten w czytnikach multi-formatowych







**KT-MUL-MT-KP** 

**KT-MUL-MT** 

**KT-SG-MT** 

#### Formaty kart do czytników ioSmart

Format	Multi-Technology Models	Smart Card Models
ioSmart MIFARE Plus EV1 (Kantech cards)	Х	Х
Kantech ioProx (Prox)	Х	
HID Prox	Х	
MIFARE Classic (UID)	Х	Х
MIFARE Plus (UID)	Х	Х
DESFire (UID)	Х	Х
14443B Standard (UID)	X	Х



MFP	Mifare Plus Ev1
2k	pamięć 2k
DYE	karty do nadruku
SHL	Karty o zwiększonym zasięgu typu Clamshell





#### Instalacja czytnika

- 1. Przewód od kontrolera przeprowadź przez ścianę i przełóż przez otwór w tylnej ściance montażowej czytnika
- 2. Przymocuj tylną ściankę montażową czytnika do ściany za dwóch wkrętów
- Aby wykorzystać czujnik antysabotażowy zlokalizowany na tylnej ściance czytnika wytnij plastikową zaślepkę
- 4. Przykręć dolną cześć zaślepki śrubą do ściany
- Po podłączeniu przewodu do modułu czytnika zgodnie z opisem w dalszej części, zatrzaśnij pokrywę obudowy wraz z modułem na górnym zatrzasku i dociśnij dolną część aż do zatrzaśnięcia zaczepu
- 6. Zabezpiecz pokrywę obudowy używając załączonej specjalnej śruby

UWAGA: Jeżeli jako kabla używasz czteroparowej skrętki UTP to do zasilania czytnika wykorzystaj po dwa złączone przewody (z jednej pary, dla zwiększenia przekroju) dla GND i PWR. Pozostałe 4 przewody wykorzystaj dla sterowania LED i BUZ oraz transmisji D0 i D1 lub RS485.

## Odległość okablowania

Poniższa tabela przedstawia maksymalne odległości kabli między czytnikiem i kontrolerem. Wyniki oparte na użyciu Kt-400rev1 lub KT-1. Wyniki dla KT-400 (z radiatorami); podzielić odległość o połowę

Protokół	Maksymalny dystans	Okablowanie	Wyposażenie na 1 linię	Wyposażenie całkowite (KT-400)
RS-485	150 metrów	Podłączenie do czytnika	2 x Czytniki 1 x kontaktron 1 x T-Rex	8 x czytników 4 x kontaktrony 4 x T-Rex
RS-485	150 metrów	Podłączenie do czytnika	1 x Czytnik 1 x kontaktron 1 x T-Rex	4 x czytniki 4 x kontaktrony 4 x T-Rex
Wiegand	150 metrów	Podłączenie do płyty kontrolera	2 x Czytniki	8 x Czytników
Wiegand	75 metrów	Podłączenie do płyty kontrolera	1 x Czytnik 1 x Czytnik z klawiaturą	4 x czytniki 4 x czytniki z klawiatura



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Podłączenie czytnika ioSmart do kontrolera z portem Wiegand Maksymalna odległość - 150m Przewód połączeniowy - skrętka UTP (4 x 200 lub LIYCY 6 x 0,5-1mm)

Czytniki posiadają po 6 zacisków bez śrubowych, hermetycznych Aby przewód do zacisku należy nacisnąć wąskim, płaskim śrubokrętem pole obok otworu, do niego odizolowaną na 5 mm końcówkę przewodu i zwolnić nacisk. Przewód zostanie zaciśnięty w otworze.



#### Podłączenie czytnika ioSmart do portu RS485 (Com2) kontrolera KT-1 lub KT400(R01)



Podłączenie linii dozorowych czytnika ioSmart do portu RS485 (Com2) kontrolera KT-1 lub KT400(R01)



Podłączenie zamka elektrycznego, czujnika stanu drzwi oraz przycisku wyjścia do czytnika ioSmart do portu RS485 (Com2) kontrolera KT-1 lub KT400(R01)

UWAGA: Jeżeli jako kabla używasz czteroparowej skrętki UTP (zalecane) to do zasilania czytnika wykorzystaj po dwa złączone przewody (z jednej pary, dla zwiększenia przekroju) dla GND i PWR.

#### Konfigurowanie czytnika

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować czytnik, poprzez zwarcie przewodów w urządzeniu oraz przy pomocy inteligentnej karty Kantech. Opisano tu również, jak przypisać numer identyfikacyjny i kolor do czytnika, aby ułatwić identyfikację podczas korzystania z EntraPass.

Konfiguracja czytnika za pomocą terminali

- Format transmisji SSF
- Format transmisji XSF
- 34-bitowy format transmisji
- 26-bitowy format transmisji
- Unikatowy identyfikator (UID)

#### Format transmisji SSF

Jeśli komunikacja RS-485 nie zostanie wykryta po włączeniu czytnika, przesyła on format Wiegand zgodnie z jego konfiguracją. Fabrycznie czytnik jest ustawiony w formacie SSF.

Poniższy schemat i procedura opisuje, jak przywrócić domyślny format fabryczny.



**Uwaga:** Wymuszenie ustawienia fabrycznego spowoduje usunięcie wszystkich ustawień niestandardowych z czytnika.

1 - Złącz razem zacisk D0 i BUZ.

- 2 Złącz razem zacisk D1 i LED.
- 3 Podłącz zasilanie do czytnika.

4 - Równoczesna czterokrótna sekwencja czterech dźwięków i błysków, jest sygnałem pomyślnego powrotu do formatu transmisji SSF. Sekwencja szybkich sygnałów dźwiękowych i błysków przez cztery sekundy jest sygnałem nieudanego resetu do SSF

## Format transmisji XSF

Poniższy schemat i procedura opisują, jak włączyć Kantech eXtended Secure Format (XSF):



1 - Złącz razem zacisk D0 z zaciskiem BUZ.

2 - Podłącz zasilanie do czytnika.

Równoczesna czterokrotna sekwencja trzech sygnałów dźwiękowych i błysków, jest sygnałem poprawnego przeprowadzenia procesu konfiguracji do formatu transmisji XSF.

Sekwencja szybkich dźwięków i błysków dla czterech osób

sekundy jest sygnałem nieudanej konfiguracji formatu transmisji XSF.

### 34-bitowy format transmisji

Poniższy schemat i procedura opisują sposób włączania formatu 34-bitowego Wiegand



1 - Zwarcie razem zacisku D1 z zaciskiem BUZ.

2 - Podłącz zasilanie do czytnika.

Jednoczesna czterokrotna sekwencja jednego sygnału dźwiękowego i błysku, jest sygnałem poprawnego skonfigurowania 34-bitowego formatu transmisji. Sekwencja szybkich sygnałów dźwiękowych i błysków dla

cztery sekundy to sygnał nieudanej konfiguracji do 34-bitowego formatu transmisji.

#### 26-bitowy format transmisji

Poniższy schemat i procedura opisują, jak włączyć 26-bitowy format Wiegand



1 - Złącz razem zacisk D1 ze złączem LED.

2 - Podłącz zasilanie do czytnika.

Równoczesna czterokrotna sekwencja dwóch sygnałów dźwiękowych i błysków, jest sygnałem poprawnej konfoguracji 26-bitowego formatu transmisji.

Sekwencja szybkich sygnałów dźwiękowych i błysków dla cztery sekundy to sygnał nieudanej konfiguracji.

## Wyślij unikatowy identyfikator (UID)

Jeżeli komunikacja RS-485 nie zostanie wykryta po włączeniu zasilania, poniższy schemat i procedura opisuje, jak skonfigurować czytnik do wysyłania identyfikatora UID z obsługiwanymi poświadczeniami.



1 - Złącz razem zacisku D0 z zaciskiem LED.

2 - Podłącz zasilanie do czytnika.

Równoczesna sekwencja pięciu sygnałów dźwiękowych i błysków, jest sygnałem poprawnej konfiguracji.

do opcji UID. Šekwencja szybkich dźwięków i błysków przez cztery sekundy to sygnał nieudanej konfiguracji do formatu UID.

### Konfigurowanie czytnika za pomocą karty Kantech

Dostępnych jest do siedmiu różnych trybów konfiguracji. Poniższe kroki opisują pierwsze dwa tryby. W przypadku innych trybów wykonaj te same kroki, ale zastąp odpowiednie wartości z Tabeli 1.

Aby skonfigurować czytnik za pomocą karty, wykonaj następujące czynności:

1 - Zresetuj czytnik do domyślnego trybu fabrycznego i zapreżentuj kartę w ciągu pierwszych 10 sekund, utrzymaj kartę w polu czytnika przez co najmniej cztery sekundy. Czytnik wyemituje jeden dźwięk, a dioda LED mrugnie raz.

2 - Aby umożliwić transmisję formatu Wiegand w formacie 34-bitowym, kartę należy przyłożyć raz do czytnika, a po pięciu sekundach, czytnik wyda jeden dźwięk, a dioda LED mignie raz, potwierdzając tryb 1.

Aby włączyć trańsmisję formatu 26-bitowego Wiegand, kartę należy dwukrotnie zbliżyć. Pięć sekund po ostatniej prezentacji karty, czytnik wyda dwa sygnały dźwiękowe, a dioda LED mignie dwukrotnie, aby potwierdzić tryb 2.

3 - Przedstaw kartę po raz ostatni, aby potwierdzić konfigurację. Czytelnik potwierdzi nowa konfiguracja z jednym sekundowym ciągłym sygnałem dźwiękowym i mignięciem diody LED.

Poniższa tabela przedstawia liczbę prezentacji kart wymaganych dla każdego trybu.

	Ilość przyłożeń kart	Funkcja
1	jednokrotne	34-bit Wiegand
2	dwukrotne	26-bit Wiegand
3	trzykrotne	format XSF
4	czterokrotne	format SSF
5	pięciokrotne	UID
6	sześciokrotne	Odblokowanie standardu 14443 typ B
7	siedmiokrotne	Wyłączenie formatu HID Prox

Uwaga: Po wybraniu nieistniejącego trybu uruchamiany jest tryb błędu, jest to seria sygnałów dźwiękowych i migania diody LED przez cztery sekundy. Po potwierdzeniu konfiguracji, czytnik zaakceptuje inną konfigurację w ciągu 10 sekund. Jeśli chcesz użyć karty

do rekonfiguracji czytnika, musisz najpierw powrócić do ustawienia do fabrycznych.

#### Konfiguracja kontrolera - Setup terminali I1 - I20

Ogólne KT	T-400 IoSmar	t KT-400 - przekaźnik stanu	Opcje	Terminarz monitorowania	Winda	SPI	Trigger and Alarm	Komentarz		
Nume	er seryjny			Drzwi				Klawiatura	Terminale	Usuń
172	298098	Controller #1 Door #1						$\checkmark$	J.	×
171260A4 Controller #1 Door #2						J.	×			
		I 1 terminal ○ Wyłączony ○ Pojedyncze wejście linii	dozorowej ozorowej	I2 terminal Vyłączon Pojedyncz Podwójne Wyjście si Posłuści	y ze wejście l wejścia lin terujące za	nii dozo i dozoro mkiem	rowej wej	OK Anuluj Pomoc	]	

Funkcje terminali I1 i I2O należy skonfigurować w setup kontrolera KT-1 lub KT-400.

Terminale różnią się funkcjonalnie. Terminal I2O oprócz funkcji standardowej linii dozorowej z pojedynczym lub podwójnym rezystorem pełnić również funkcję sterowania zamkiem elektrycznym lub wyjścia sterującego ogólnego przeznaczenia.

Terminal pierwszy w trybie pracy z podwójnym rezystorem (DEOL) może zostać wykorzystany do podłączenia czujnika stanu drzwi i przycisku wyjścia. Po ustawieniu tego trybu pracy w setup linii dozorowych kontrolera pojawiają się dwie nowe linie dozorowe, które można przypisać w setup drzwi do wspomnianych powyżej funkcji.

					English			
					Default reader template			_
ader template	🗑 Default rea	der template		~				
					Spanish			
					Default reader template			
					1			
Comment								_
7 Vieible in all accounts				Options				
Visible in di accounts				Send UID	Never			
ED and Buzzer								
State	Status bar LED Color	Buzzer	Backlight	HID 125 kHz	ISO 14443	18		
Ide	🛑 Red							
Power Up	🛑 Red			Keypad backlight inter	nsity when in idle mode			
Card read	💮 Green			OOn	O Dimmed	Off		
Key press	🔵 Blue							
Comm fail alarm	😁 Yellow			Delays				
Low power	😁 Yellow			LED flash duration (n	ns)		50	
Tamper in alarm	😁 Yellow							
Lock power trouble	😁 Yellow			Buzzer signal duratio	n (ms)		70	
Access result	💮 Green				- K ( )		10	
				Reypad backlight dur			10	

## Konfiguracja ioSmart w Entrapass

- Szablon konfiguracji czytnika dla RS-485
- Konfiguracja za pomocą numerów seryjnych czytników, które można wprowadzić ręcznie lub znaleźć na liście zdarzeń lub za pomocą operacje > kontrolery
- Nowy typ czytnika "format ioSmart KANTECH SSF",
- Ta sama liczba drzwi, które są obsługiwane w kontrolerze KT-400: 4 drzwi, 8 czytników KT-1: 1 drzwi, 2 czytniki
- Konfigurowalne opcje:

Kolor diody LED, brzęczyk i zachowanie podświetlenia Aktywuj HID 125 Khz, ISO14443B Podświetlenie klawiatury włączone / przyciemnione / wyłączone Opóźnienia dla czasu podświetlenia diody LED, brzęczyka i klawiatury (gdy wyłączona) Zachowanie czytelnika na kartach inteligentnych



## AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl	Warszawa
ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl	Warszawa II
Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok tel./faks 85 688 32 33, 85 688 32 34 e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl	Białystok
ul. Fordońska 183, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl	Bydgoszcz
ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl	Katowice
ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl	Kielce
ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl	Kraków
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25 tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl	Łódź
ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl	Poznań
Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl	Sopot
ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl	Szczecin
ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl	Wrocław
NIP: 9512500868, REGON: 385953687	

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 5 000 zł