# user's manual



# NVAHD-2DN5103MV/IR-1



# **INFORMATION**

#### EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

CE Marking

Our products are manufactured to comply with the requirements of the following directives and national regulations implementing the directives:

- Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.
- Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

#### WEEE Directive 2012/19/EU



## Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment

This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2012/19/EU) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for used up electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



#### **RoHS Directive 2011/65/EU**

Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in compliance with the above mentioned regulations. Simultaneously, we claim that our products have been tested and do not contain hazardous substances whose exceeding limits could have negative impact on human health or natural environment.

#### Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

The manufacturer is not responsible for defects and damages that result from improper or inconsistent with user's manual installation of the device in the system.

# EHE

# SAFETY REQUIREMENTS

#### WARNING!

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUSTED TO FAMILIRIZE YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

#### WARNING!

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS

#### WARNING!

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN PRODUCT IN USER'S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR IF IT DOES NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE PRODUCT, MANUFACTURER MUST BE CONTACTED UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING THE MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION.

#### IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

- 1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
- 2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
- 3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
- 4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
- 5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
- 6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
- 7. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;
- 8. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The camera must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user's manual.



#### SAFETY REQUIREMENTS

9. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer's requirements;

- 10. Signal cables (conducting TV or / and telemetric signal) should be placed in a way excluding the possibility of damaging them by accident. Special attention must be paid to cables getting from the camera and connecting the power supply;
- 11. To avoid equipment damage, whole TV circuit should be equipped with properly made discharge-, overload- and lightning protection devices. Usage of separating transformers is advised;
- 12. Electric installation supplying the device should be designed to meet the specifications given by the producer in such a way that overloading is impossible;
- 13. User cannot repair or upgrade the equipment himself. All maintenance actions and repairs should be conducted only by qualified service personnel;
- 14. Unplug the camera from the power source immediately and contact the proper maintenance department when the following occurs:
- Damages to the power cord or to the plug itself;
- Liquids getting inside the device or exposure to strong mechanical shock;
- Device behaves in a way not described in the manual and all adjustments approved by the manufacturer and possible to apply by user himself, seem not to have any effect;
- Camera is damaged;
- Atypical behaviour of the camera components may be seen (heard).
- 16. In necessity of repairs attention to using only original replacement parts (with their parameters in accordance with those specified by the producer) should be paid. Non-licensed service and non-genuine replacement parts may cause fire or electrocution;
- 17. After maintenance activities tests should be run to ensure proper operation of all the functional components of the device.

Novus AHD cameras are dedicated to work with Novus AHD DVRs. Using only Novus products guarantees the highest image quality. Connecting Novus AHD cameras to DVRs from other manufacturers may decrease video quality.

#### Attention! Technical changes reserved without prior notice and printing errors possible.

# FOREWORD INFORMATION

#### **1. PACKAGE CONTENTS**

- NVAHD-2DN5103MV/IR-1 camera
- User's manual
- A set of screws and dowels
- Allen key
- Mounting template

If any of the listed equipment has been damaged during transport or if the package is incomplete, the contents of package should be packed back in to the original box. Please contact your local NOVUS distributor for further assistance.

#### 2. MAIN CHARACTERISTIC

- Mechanical IR cut filter
- IR operation capability
- Horizontal resolution: 1080p
- Min. illumination: from 0.0001 lx/F=1.4 (0lx with IR on)
- Lens type: fisheye f=1.6mm
- Built-in IR illuminator: 4 high-power LED
- Light sensor
- 2DNR and 3DNR digital noise reduction
- WDR wide dynamic range
- SENS-UP digital slow shutter (DSS)
- BLC back light compensation
- HLC high light compensation
- DEFOG improves visibility during fog and rain
- AGC Automatic Gain Control
- The ability to work in 1080p AHD, CVI, DVI mode and analog 960H mode
- Stabilization of IR LED current for extending their service life
- Other functions:
  - 4 motion detection zones,
  - 4 privacy zones,
  - mirror effect, freeze, negative image
  - defective pixels correction
  - defining the camera name
  - adjusting the brightness and sharpness
- Operation in PAL and NTSC systems
- OSD menu
- Power supply: 12VDC

# **SPECIFICATION**

#### **3. TECHNICAL DATA**

IMAGE		
Image Sensor	CMOS sensor 1/2.9" SONY	
Operating mode	AHD, CVI, DVI 1080p, analog 960H	
Number of Effective Pixels	1920 (H) x 1080 (V)	
Horizontal Resolution	1080p	
Min. Illumination	0.1 lx/F1.6 - color mode, 0.05 lx/F1.6 - B/W mode, 0.005 lx/F1.6 - color mode (DSS), 0.0001 lx/F1.6 - B/W mode (DSS) 0 lx (IR on) - B/W mode	
S/N Ratio	> 52 dB (AGC off)	
Electronic Shutter	auto/manual: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/25 s ~ 1/50000 s (analog 960H)	
Digital Slow Shutter (DSS)	up to 30x	
High Light Compensation (HLC)	yes	
Wide Dynamic Range (WDR)	yes	
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D	
Defog Function (F-DNR)	yes	
LENS		
Lens Type	fisheye, f=1.6 mm/F1.4	
DAY/NIGT		
Switching Type	mechanical IR cut filter	
Switching Mode	auto, manual	
Switching Level Adjustment	yes	
Switching Delay	0 ~ 60 s	
Visible Light Sensor	yes	
OTHER FUNCTIONS		
System	PAL, NTSC	
OSD	graphical languages: Polish, English, Russian, others (joystick on the cable)	
Privacy Zones	4	
Motion Detection	yes	
Image Processing	180° image rotation, sharpening, mirror effect	
Remote control	yes	
IR LED		
LED Number	4	
Range	5 m	
Angle	120°	
INTERFACES		
Video Output	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm	
INSTALLATION PARAMETERS		
Dimensions (mm)	135 (Ф) x 49 (Н)	
Weight	0.43 kg	
Degree of Protection	IP 55	
Enclosure	aluminium, white	
Power Supply	12 VDC	
Power Consumption	1 W 6 W (IR on)	
Operating Temperature	$-30^{\circ}\mathrm{C} \sim 40^{\circ}\mathrm{C}$	

#### 3.1. Dimensions:



#### 3.2. View of the camera, layout of the camera items:



- 1. Base of camera
- 2. Cover
- 3. Lens
- 4. IR LEDS hidden under cover.

# **INSTALLATION**

#### 4. INSTALLATION

Please familiarize yourself with the device, its parameters and methods of mounting, before mounting .

- Put mounting drawing paper to the wall or ceiling and mark drill holes.
- Drill holes using markings.
- Drill additional hole for video and power cables.
- Using mounting screws from the package, attach the base of camera to the ceiling/wall (holding the camera with hand if needed).
- Put video and power cables through a base of camera and a previously drilled hole in the wall/ ceiling.
- Put the dome cover on the camera (holding the camera with hand if needed).
- Put the stopping ring on the dome cover and gently screw it to the base .
- Manually point the camera in a desired direction to obtain a desired scene view.
- Screw the stopping ring firmly (holding the camera with hand if needed).
- Adjust zoom and focus if needed using adjustment screws. It is recommended to check focus settings in infrared illumination and make correction in color mode to have proper focus in both modes.
- Make the appropriate camera settings via the OSD menu

#### 4.1. Power supply connection

NOTE: Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by producer in the camera's technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera from power sources whose parameters are unknown, unstable or not meeting the producer's requirements.



#### 5. SETTINGS

The camera has an OSD menu displayed in the foreground of image. During normal operation status information can be displayed on the image. To navigate menu and make changes please use joystick located on the cable of the camera:



To enter the menu, press the joystick, which sends ENTER command to the device. To choose submenu, select the UP, DOWN (UP, DN) directions. If the sub-menu contains the symbol  $\leftarrow$  that indicates the opportunity to enter to the settings by pressing the ENTER key. To change the parameters of selected items, press LEFT, RIGHT buttons. To exit the menu and saves changes, select EXIT and next select SAVE & END. By selecting RESET you can restore the factory settings, and by selecting NOT SAVE you can exit the menu without saving changes. To exit the submenu, select RETURN and press ENTER. Choosing (with left or right button) SAVE & END in the RETURN position saves changes and closes the menu.

#### **Camera mode settings**

Camera got four video modes: TVI, AHD, CVBS and CVI. Depends on used DVR. User need to set DIP switches according to the picture:



#### **SETTINGS**

#### 5.1. Main menu

In order to enter the menu press the joystick button (ENTER command). The following menu is displayed on the screen:

MAIN	MENU
1. LENS	MANUAL
2. EXPOSURE	
3. BACKLIGHT	0FF
4. WHITE BAL	ATW
5. DAY&NIGHT	EXT 🚚
6.NR	-
7. SPECIAL	2
8. ADJUST	4
9. EXIT	SAVE&END 🚚

#### 5.1.1 LENS submenu

This submenu allows to set lens parameters:

MANUAL - manual iris lens or fixed iris lens

**DC** - auto iris mode (DC signal control) - opens another sub-menu.

DC LENS	S MODE
1. MODE	INDOOR
2. IRIS SPEED	00010000000 8
3. RETURN	RET 🚚

MODE - selects the operating inside mode (INDOOR) or outside mode (OUTDOOR)

**IRIS SPEED** - sets the shutter speed (0 to 15).

**OUTDOOR** mode opens another sub-menu where you can set the minimum and maximum aperture.

#### 5.1.2 EXPOSURE submenu

This submenu contains exposure and shutter speed settings.

EXPOSURE		
1. SHUTTER	AUTO	
2. AGC	nunhummun 7	
3. SENS-UP	هہ OTUA	
4. BRIGHTNESS		
5.D-WDR	OFF	
6. DEFOG	OFF	
7. RETURNL	RET ┛	

**SHUTTER** - shutter mode control. Allows you to choose the automatic mode (**AUTO**), the manual mode with adjustable shutter speed in the range of  $1/25 \sim 1/50000$ s and ability to enable the DSS function in the range from x2 to x30, and flicker reduction (**FLK**).

**AGC** - Sets AGC gain. Higher gain make a scene brighter, but noise increases. It allows to adjust the gain in the range from 0 to 15.

**SENSUP** - Digital Slow Shutter function - helps to obtain better, brighter images in low light by selecting the multiplier of shutter speed in the range from x2 to x30 (opens another sub-menu).

BRIGHTNESS - sets brightness level in the range from 1 to 100.

**D-WDR** - this function allows to enable/disable wide dynamic range function that enables to observe the scene with different illumination levels. After selecting this function, there is a submenu to adjust the level in the range from 0 to 8.

**DEFOG** - allows you to enable correction functions of image disrupted by the influence of fog, rain, etc. It opens another sub-menu that allows you to set the zone and the degree of noise reduction.

#### 5.1.3 BACKLIGHT submenu

These compensation functions allow to enhance visibility of the objects located in the foreground, surrounded by strongly illuminated background (**BLC**) or for enhancing visibility of the objects located near the strong light source (**HSBLC**).

**BLC** - function allows to enhance visibility of the objects located in the foreground, surrounded by strongly illuminated background. Pressing **ENTER** button in this mode displays the following menu:

	BLC
1. LEVEL	MIDDLE
2. AREA	4
3. DEFAULT	2
4. RETURN	RET.

Submenu presented allows to set the size and location of the area where the **BLC** function is active, furthermore it allows to set the sensitivity of the function.

**HSBLC** - high light compensation function. It allows to enhance visibility of the objects located near the strong, point light source. If a strong, point light source appears on the screen, function will mask it for effective observation of the scene itself (this function is recommended e.g. to observe car licence plates). Selecting HSBLC displays following screen:

HSBLC	
1. SELECT	AREA1
2. DISPLAY	OFF
3. BLACK MASK	ON
4. LEVEL	··· ······ 2 0
5. MODE	
6. DEFAULT	ي. اي
7. RETURN	RET

#### SETTINGS

**SELECT** - allows to select one of the four areas of HSBLC function

**DISPLAY** - enables or disables previously selected zone.

BLACK MASK - enables or disables masking area

LEVEL - adjusts intensity function between 0-100

**MODE** - **(ALL DAY/NIGHT)** determines whether the function is running all the time or only at night (recommended).

**DEFAULT** - restores default HSBLC settings.

#### 5.1.4 WHITE BAL submenu

This feature allows to set appropriate color settings using following options:

ATW - auto tracking white balance based on color temperature.

 $AWC \rightarrow SET$  - this mode enables adaptive setting of white balance. In order to obtain the optimum state under the current illumination, direct the camera at a sheet of white paper and press ENTER. When lighting parameters change (e.g. light bulbs changed to halogen lamps, daylight to artificial light etc. ), procedure mentioned above should be repeated;

AWB - auto white balance adjustment.

**MANUAL** - manual mode settings. In case of inappropriate color settings for **ATW**, **AWC** modes it is possible to set **RED** and **BLUE** values manually. Color values range from 0 to 100 and are represented by sliders. Any change in the color components are instantly applied to the image.

#### 5.1.5 D&N submenu

Allows to adjust day/night settings. Available settings are: AUTO, EXT, COLOR, B/W.

**AUTO** - camera switches between night (b/w) and day (color) mode automatically, depending on current illumination conditions. Settings are available at following sub-menu:

D&N AUTO		
1. DN(CDS)		
2. DN(DELAY)		
3. ND(CDS)	00000100000000000000000000000000000000	
4. ND(DELAY)	0000100000045	
5. RETURN	RET 🚚	

**D--N (CDS)** and **N--D (CDS)** - sets the illumination threshold that switches the camera from day to night mode and from night to day mode (respectively  $6\sim 255$  and  $0\sim 249$ )

**D--N (DELAY)** and **N--D (DELAY)** - sets the delay between color and b/w mode switching and between b/w and color mode  $(0\sim60s)$ 

eng

B/W - forces continuous black & white mode. Selecting displays following submenu for adjusting additional values:

B/W			
1. BURST	OFF		
2. IR SMART	0FF		
3.IR PWM	humanan O		
4. RETURN	RET ┛		

BURST - enables/disable chrominance signal synchronization.

**IR SMART** - function ensuring balanced brightness level of the picture during operation with an IR illuminator (which prevents overexposure of the objects located close to the camera and its illuminator). Entering the function allows to set function area and sensitivity, in the same manner as in motion detection menu.

IR PWM - unavailable

#### 5.1.6 NR submenu

Allows to make settings for digital noise reduction function. Pressing **ENTER** button in this mode displays the following menu:

NR			
1.2DNR	MIDDLE		
2. 3DNR	MIDDLE		
3. RETURN	RET 🚚		

**2DNR** - allows to set the level of noise reduction for static parts of the image (available settings: **OFF, LOW, MIDDLE, HIGH**)

**3DNR** - allows to set the level of noise reduction variables (dynamic) parts of the image (available settings: **OFF, LOW, MIDDLE, HIGH**)

#### NOTE:

In the 960H analog mode only 2DNR noise reduction is available.

#### 5.1.7 SPECIAL submenu

Allows to set additional camera features. Pressing **ENTER** button in this mode displays the following menu:

SPECIAL		
1. CAM TITLE	ON 🛶	
2. D-EFFECT		
3. MOTION	0FF	
4. PRIVACY	OFF	
5. LANGUAGE	ENG 🚚	
6. DEFECT	4	
7. RS485	4	
8. RETURN	RET 🚚	

## **SETTINGS**

**CAM TITLE** - allows to enter a string of characters that will be displayed on the screen, e.g. as camera title. Screen contains mainly alphanumerical characters, which may be used in camera's title. Select desired character and press **ENTER** key. Currently edited title is visible at the bottom of the screen. Line above it contains buttons for editing the title. To enable particular functions, please highlight them as normal characters and confirm by pressing **ENTER**. Button functions are described below:

 $\leftarrow$  - moves character highlight cursor left.

- $\rightarrow$  moves character highlight cursor right.
- **POS** adjusts the position of entered characters.

**CLR** - erases the whole title.

**END** - exits title editing menu.

D-EFFECT - submenu allows to set additional digital functions:

**FREEZE** - holds the picture currently displayed.

MIRROR - allows to change viewpoint as MIRROR, ROTATE, V-FLIP.

**NEG. IMAGE** - enables/disables displaying negative video image.

**MOTION** - allows (provided that **ON** option is selected) to turn a built-in motion detection feature on or off. Motion detection may simultaneously be conducted in four independent zones (with their size and location selectable by user). Detection of motion displays an "**MOTION DETECTED**" information superimposed on the screen.

After selecting **ON** and pressing **ENTER** adjust motion detection settings is displayed, as depicted below:

	мот	ION	
1. SELECT	i contra		AREA1
2. DISPLA	Y		OFF
3. SENSIT	1 1 1	ΤY	
4. COLOR			GREEN
5. TRANS			1.00
6. ALARM			¢I
7. DEFAUL	T		el .
8. RETURN			RET₽

**SELECT** - selects the number of the area for further settings.

DISPLAY - turns on/off particular area. Also allows to set the position and size of the area.

SENSITIVITY - refers to sensitivity

**COLOR** - sets the color visualization of motion in a particular area

TRANS - allows to set the transparency level of visualization

ALARM - displays submenu where user can set motion visualization mode (OFF, BLOCK, OUTLINE, ALL), enable or disable displaying "MOTION DETECTED" information and set its display time  $(1 \sim 15 \text{ s})$ . Options ALARM OUT and ALARM SIG are inactive.

**DEFAULT** - restores default settings.

**PRIVACY** - allows to enable (by selecting **ON**) privacy zones. Part of the screen may be masked using four rectangular zones. Selecting **ON** and pressing **ENTER** displays a sub-menu, containing four masks positions.

PRIV	ACY
1. SELECT	AREA1
2. DISPLAY 3. COLOR 4. TRANS. 5. DEFAULT	0 F F WH I T E 1.00
6. RETURN	R E T ₽

**SELECT** - selects the number of the area for further settings.

**DISPLAY** - turns on/off particular area. Available masking methods: with overlaid color, color reversal or tessellation (**COLOR**, **INV**, **MOSAIC**). Pressing **ENTER** after selecting **COLOR**, **INV** or **MOSAIC** option will open a new submenu which allows to set the position and size of the zone.

**COLOR** - sets the color masking (available only if **COLOR** option was chosen).

**TRANS** - allows you to set the degree of transparency mask (available only if **COLOR** option was chosen).

**DEFAULT** - restores default settings.

LANGUAGE - switches between OSD languages: Polish, English, Russian and others.

**DEFECT** - allows to adjust parameters used in Dead Pixel Correction function:

**LIVE DPC** - sets parameters of the defective pixel correction function in real time. Selecting **ON** and pressing **ENTER** button opens a submenu for setting the gain level and the level of correction.

DEFECT		
1. LIVE DPC	ON 🚚	
2. WHITE DPC	0N 🚚	
3. BLACK DPC	0N 🚚	
4. RETURN	RET 🚚	

WHITE DPC - allows to a correct "hot pixels". Selecting ON and pressing ENTER button opens a submenu where you can specify the size and location of the zone in which the correction will be made (position POS/SIZE), then define the level of correction and amplification (LEVEL and AGC positions) and set SENS-UP option (if camera uses SENS-UP position). Then select START position and press ENTER, cover the lens tightly and press ENTER again. After correcting process the camera returns to the DPC WHITE menu. In the DPC VIEW you can check the correction effect and, if needed repeat the operation with different settings.

eng

#### SETTINGS

**BLACK DPC** - allows to correct (mask) dead pixels. Selecting ON and pressing ENTER button opens a submenu which define the size and location of the zone in which the correction is made (position POS/SIZE), then define the compensation level (position LEVEL). Then select **START** position and press **ENTER** button and wait for the end of the operation. In the **DPC VIEW** check the correction effect and, if needed repeat the operation with different settings.

**RS485** - option disabled

#### 5.1.8 ADJUST submenu

It allows to perform additional image adjustment. After pressing **ENTER**, the following submenu is dispalyed:

ADJUST		
1. SHARPNESS	AUT0-	
2. MONITOR	LCD 🚚	
3. LSC	ON	
4. VIDEO OUT	PAL	
5. RETURN	RET ┛	

**SHARPNESS** - allows to disable (**OFF**) and enable (**AUTO**) sharpness correction function. After selecting **AUTO** and pressing **ENTER**, next submenu is displayed, where it is possible to set the degree of correction and gain ranges for compensation

**MONITOR** - corrects the image parameters depending on chosen monitor (LCD monitor or CRT monitor). After pressing **ENTER**, the submenu is displayed where fine adjustments can be made.

LSC - enables and disables the function of increasing the brightness of the image edge

VIDEO OUT - chooses a system in which the camera works (PAL or NTSC)

#### **INFORMATION:**

For camera mode analog 960H in the **ADJUST** menu there are two additional items:

**MONITOR OUT** - switches the aspect ratio between 4:3 and 16:9 **COMET** - option disabled

All rights reserved  $\ensuremath{\mathbb{C}}$  AAT Holding S.A.

#### 5.1.9 Camera Setup Menu HIDDEN

Camera has another hidden menu to which you enter by hovering over the **EXPOSURE** menu three times clicking **RIGHT**, and then clicking **ENTER**.



MONITOR OUT - selecting modes of camera - function not supportedADC TEST - option that displays data from ADC converter for testing purposes.FIRMWARE - the current version of the camera firmware.RETURN - return to the previous menu.



#### AAT Holding S.A. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719 www.novuscctv.com

2016-12-01 MF, TF

# instrukcja obsługi



# NVAHD-2DN5103MV/IR-1



# **INFORMACJE**

#### Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)

## **Oznakowanie CE** Nasze produkty sp

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających dyrektywy:

- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC.

- Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

#### Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

#### Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

# Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały

przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

#### Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

# Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się

z Producentem.



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

2

# UWAGI I OSTRZEŻENIA

# UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI KAMERY.

# UWAGA !

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- 1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
- 2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
- 3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
- 4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
- 5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- 6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
- Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia;
- 8. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach lub nie zalecanych przez producenta uchwytach. Źle zamocowana kamera może być przyczyną groźnego dla ludzi wypadku lub sama ulec poważnemu uszkodzeniu. Kamera musi być instalowana przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
- Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych kamery. Dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach;

# UWAGI I OSTRZEŻENIA

- 10. Przewody sygnałowe i zasilające powinny być prowadzone w sposób wykluczający możliwość ich przypadkowego uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce wyprowadzenia przewodów z kamery oraz na miejsce przyłączenia do źródła zasilania.
- 11. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, cały tor wizyjny powinien być wyposażony w prawidłowo wykonane układy ochrony przed zakłóceniami, przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi. Zalecane jest również stosowanie transformatorów separujących.
- 12. Instalacja elektryczna zasilająca kamerę powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań podanych przez producenta tak, aby nie doprowadzić do jej przeciążenia;
- 13. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników autoryzowanego serwisu;
- autory 14. Należy
  - 14. Należy niezwłocznie odłączyć kamerę od źródła zasilania i przewodów sygnałowych oraz skontaktować się z właściwym serwisem w następujących przypadkach:
    - Uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki tego przewodu;
    - Przedostania się cieczy do środka urządzenia lub gdy zostało ono narażone na silny uraz mechaniczny;
    - Urządzenie działa w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji, a regulacje dopuszczone przez producenta i możliwe do samodzielnego przeprowadzenia przez użytkownika nie przynoszą spodziewanych rezultatów;
    - Obudowa została uszkodzona;
    - Można zaobserwować nietypowe zachowanie kamery.
  - 15. W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy upewnić się, czy pracownicy serwisu użyli oryginalnych części zamiennych o charakterystykach elektrycznych zgodnych z wymaganiami producenta. Nieautoryzowany serwis i nieoryginalne części mogą być przyczyną powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym;
  - 16. Po wykonaniu czynności serwisowych należy przeprowadzić testy urządzenia i upewnić się co do poprawności działania wszystkich podzespołów funkcjonalnych kamery.

Kamery AHD marki Novus dedykowane są do współpracy z rejestratorami AHD marki Novus. Tylko w połączeniu z nimi gwarantowany jest najwyższy poziom jakości obrazu. Podłączenie kamer AHD marki Novus do rejestratorów AHD innych producentów może skutkować obniżeniem jakości obrazu wideo.

# Uwaga!

Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

# INFORMACJE WSTĘPNE

#### 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera NVAHD-2DN5103MV/IR-1
- Instrukcja obsługi
- Komplet wkrętów i kołków rozporowych
- Klucz imbusowy
- Szablon montażowy

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zawartość zestawu z powyższym wykazem. W przypadku stwierdzenie braków należy zaniechać instalacji i skontaktować się z dystrybutorem.

#### 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma: 1080p
- Czułość: od 0.0001 lx/F=1.4 (0lx z wł. oświetlaczem IR)
- Typ obiektywu: fisheye f=1.6mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni 4 diody LED
- Czujnik światła widzialnego
- 2DNR i 3DNR cyfrowa redukcja szumu
- WDR szeroki zakres dynamiki
- SENS-UP wydłużona migawka (DSS)
- BLC kompensacja jasnego tła
- HLC redukcja efektu oślepiania kamery
- DEFOG redukcja wpływu mgły
- AGC automatyczne wzmocnienie
- Możliwość pracy w trybach AHD, CVI, TVI 1080p i analogowym 960H
- Stabilizacja prądu diod wydłużająca ich żywotność i zapobiegająca ich uszkadzaniu
- Dodatkowe funkcje:
  - 4 strefy detekcji ruchu,
  - 4 strefy prywatności,
  - odbicie lustrzane, zamrożenie obrazu, obraz negatywowy
  - maskowanie uszkodzonych pikseli
  - definiowanie nazwy kamery
  - regulacja jasności i ostrości obrazu
  - praca w systemach PAL i NTSC
- Menu ekranowe
- Zasilanie 12VDC

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

# DANE TECHNICZNE

#### **3. DANE TECHNICZNE**

OBRAZ		
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY	
Tryb pracy	AHD, CVI, TVI 1080p, analog 960H	
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)	
Rozdzielczość pozioma	1080p	
	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy 0.05 lx/F1.4 - tryb czarno-biały	
Czułość	0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS)	
	0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS)	
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały	
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)	
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/25 s ~ 1/50000 s (960H)	
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x	
Redukcja oślepienia kamery (HLC)	tak	
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak	
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D	
Funkcja Defog (F-DNR)	tak	
OBIEKTYW		
Typ obiektywu	"rybie oko", f=1.6 mm/F1.4	
DZIEŃ/NOC		
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni	
Tryb przełączania	automatyczny, manualny	
Regulacja poziomu przełączania	tak	
Opóźnienie przełączania	$0 \sim 60 \text{ s}$	
Czujnik światła widzialnego	tak	
POZOSTAŁE FUNKCJE		
System	PAL, NTSC	
Menu ekranowe	graficzne języki: polski, angielski, rosyjski, inne (pilot na przewodzie)	
Strefy prywatności	4	
Detekcja ruchu	tak	
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane	
Zdalne sterowanie	tak	
OŚWIETLACZ IR		
Liczba LED	4	
Zasięg	5 m	
Kąt świecenia	120°	
INTERFEJSY		
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm	
PARAMETRY INSTALACYJNE		
Wymiary (mm)	135 (Ф) x 49 (wys.)	
Masa	0.43 kg	
Klasa szczelności	IP 55	
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym	
Zasilanie	12 VDC	
Pobór mocy	1 W 6 W (IR wł.)	
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C	

# DANE TECHNICZNE

#### 3.1. Wymiary kamery:



### 3.2. Wygląd i rozmieszczenie ważnych elementów kamery:



- 1. Podstawa kamery
- 2. Osłona
- 3. Obiektyw
- 4. Diody IR ukryte pod osłoną

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

# INSTALACJA

#### 4. INSTALACJA

Przed procesem instalacji należy zapoznać się z produktem, z jego parametrami i sposobem instalacji.

- Przyłożyć szablon montażowy do ściany lub sufitu i zaznaczyć miejsca pod otwory na wkręty mocujące.
- Wywiercić otwory na wkręty mocujące i otwór pod kabel wideo i zasilający.
- Za pomocą wkrętów, dołączonych do zestawu, przykręcić podstawę kamery do powierzchni sufitu/ściany.
- Przełożyć kable zasilania i wideo przez otwór w podstawie kamery oraz wcześniej przygotowany otwór w suficie/ścianie.
- Docisnąć kamerę do podstawy a następnie przekręcić w lewo celu zatrzaśnięcia kamery w podstawie
- Przesunąć zamknięcie w pozycję "LOCK" w celu zabezpieczenia kamery

#### 4.1 Podłączanie zasilania

UWAGA: Kamerę należy zasilać ze źródeł o odpowiednim napięciu i wydajności prądowej. Zastosowanie źródła zasilania o nieodpowiednich parametrach może skutkować nieprawidłową pracą urządzenia lub jego uszkodzeniem.



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

#### **5. USTAWIENIA**

Kamera posiada menu ekranowe wyświetlane na tle obrazu. Podczas normalnej pracy kamery na obrazie mogą być wyświetlane informacje statusowe. Do nawigowania po menu ekranowym i dokonywania zmian służy joystick umieszczony na kablu kamery:



W celu wejścia do menu należy nacisnąć joystick, co oznacza dla urządzenia wykonanie polecenia ENTER. W celu wyboru poszczególnych podmenu należy wybrać przyciski GÓRA, DÓŁ (UP, DN). Jeżeli przy podmenu znajduje się symbol ← oznacza to możliwość wejścia do jego ustawień poprzez naciśnięcie przycisku ENTER. W celu zmiany parametrów wybranych pozycji należy wybrać przyciski LEWO, PRAWO. W celu opuszczenia menu kamery z zapisaniem dokonanych zmian należy wybrać pozycję EXIT i wybrać SAVE&END. Wybranie RESET powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych, a wybranie NOT SAVE spowoduje wyjście z menu bez zapisania zmian. W celu wyjścia z podmenu należy wybrać pozycję RETURN i nacisnąć ENTER. Wybranie (poprzez ruch dżojstikiem lewo/prawo) opcji SAVE&END w pozycji RETURN powoduje zapisanie ustawionych zmian i zamknięcie menu.

#### 5.1 Ustawienia trybu pracy kamery

Kamera posiada cztery tryby pracy TVI, AHD, CVBS i CVI. W zależności od użytego rejestratora należy ustawić przełączniki DIP switch, umiejscowiony na końcu przewodu zgodnie z rysunkami zamieszczonymi poniżej:



## USTAWIENIA

#### 5.2. Menu główne

Aby wejść do menu kamery należy przycisnąć joystick (polecenie **ENTER**). Na ekranie zostanie wyświetlone poniższe menu główne:

MAIN	MENU
1. LENS	MANUAL
2. EXPOSURE	
3. BACKLIGHT	OFF
4. WHITE BAL	ATW
5. DAY&NIGHT	EXT 🚚
6.NR	J.
7. SPECIAL	4
8. ADJUST	4
9. EXIT	SAVE&END 🚚

#### 5.2.1 Podmenu LENS (ustawienia obiektywu)

Podmenu pozwala na wybór typu obiektywu współpracującego z kamerą:

MANUAL - obiektyw z przysłoną ręczną lub stałą.

**DC** - automatyczny tryb pracy przysłony (sterowanie sygnałem stałoprądowym) - otwiera kolejne podmenu.

DC LEN	S MODE
1. MODE	INDOOR
2. IRIS SPEED	000/00000000 8
3. RETURN	RET 🚚

MODE - wybiera tryb pracy wewnątrz (INDOOR) lub na zewnątrz (OUTDOOR) pomieszczeń

**IRIS SPEED** ustawia prędkość przysłony (od 0 do 15).

Tryb **OUTDOOR** otwiera kolejne podmenu, gdzie można ustawić minimalną i maksymalną wartość przesłony.

#### 5.2.2 Podmenu EXPOSURE (ekspozycja)

Podmenu zawiera ustawienia ekspozycji i migawki.

EXPOSURE		
1. SHUTTER	AUTO	
2. AGC	umpununu 7	
3. SENS-UP	AUTO 🚚	
4. BRIGHTNESS	umhumum 56	
5.D-WDR	OFF	
6. DEFOG	OFF	
7. RETURNL	RET 🚚	

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

**SHUTTER** - wybór trybu pracy migawki. Pozwala na wybranie automatycznego trybu pracy (**AUTO**), trybu ręcznego z regulacją migawki w zakresie 1/25~1/50000 s i możliwością włączenia funkcji DSS w zakresie od 2x do 30x, oraz trybu redukcji migotania w warunkach pulsującego oświetlenia (**FLK**).

**AGC** - funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia. Pozwala na regulację wzmocnienia w zakresie od 0 do 15.

**SENSUP** - (wydłużona migawka) pozwala na wybranie mnożnika czasu otwarcia migawki (1/50-1/100000s), w zakresie od x2 do x30 (otwiera się kolejne podmenu).

BRIGHTNESS - zmienia poziom odniesienia sterowania przysłoną - "jasność" (od 1 do 100).

**D-WDR** - pozwala na włączenie i zmianę poziomu czułości funkcji szerokiego zakresu dynamiki. Po wybraniu funkcji dostępne jest podmenu regulacji czułości w zakresie od 0 do 8.

**DEFOG** - pozwala na włączenie funkcji korekcji obrazu zakłóconego wpływem mgły, deszczu itp. Otwiera kolejne podmenu umożliwiające ustawienie strefy działania funkcji i stopnia redukcji zakłóceń.

#### 5.2.3 Podmenu BACKLIGHT (ekspozycja)

Funkcje kompensacji jasnego tła pozwalają uwypuklić obiekt znajdujący się na pierwszym planie w obrazie przy silnie oświetlonym tle (**BLC**), lub obserwować obiekty znajdujące się w pobliżu silnych punktowych źródeł światła (**HSBLC**).

**BLC** - funkcja kompensacji jasnego tła pozwalająca uwypuklić obiekt znajdujący się na pierwszym planie w obrazie przy silnie oświetlonym tle. Po wybraniu tej opcji dostępne jest poniższe podmenu:

BLC		
1. LEVEL	MIDDLE	
2. AREA	4	
3. DEFAULT	-	
4. RETURN	RET	

W tym podmenu mamy możliwość ustawienia obszaru działania funkcji **BLC** oraz poziomu kompensacji.

**HSBLC** - funkcja kompensacji jasnych źródeł światła mogących oślepiać kamerę. W momencie, gdy na ekranie pojawi się znacznie jaśniejsze od otoczenia źródło światła, zostanie ono wyeliminowane (poprzez zasłonięcie) co umożliwi efektywną obserwację sceny. Funkcja ta jest bardzo przydatna, w przypadku obserwacji np. tablic rejestracyjnych samochodów. Wybranie opcji otwiera następujące podmenu:

HSBLC	
1. SELECT	AREA1
2. DISPLAY	OFF
3. BLACK MASK	ON
4. LEVEL	··· ······ 2 0
5. MODE	
6. DEFAULT	له
7. RETURN	RET₽

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

## USTAWIENIA

SELECT - umożliwia wybór jednego z czterech obszarów działania funkcji HSBLC

**DISPLAY** - włącza lub wyłącza wybraną wcześniej strefę.

BLACK MASK - włącza lub wyłącza maskowanie obszarów

LEVEL - odpowiada za intensywność działania funkcji w zakresie 0-100.

**MODE** - **(ALL DAY/NIGHT)** określa czy funkcja ma działać przez cały czas czy tylko w nocy (ustawienie zalecane).

DEFAULT - przywraca domyślne ustawienia funkcji.

#### 5.2.4 Podmenu WHITE BAL (balans bieli)

Funkcja balansu bieli pozwala na właściwą interpretację kolorów dla światła o różnej temperaturze barwowej.

ATW - automatyczne ustawienie poziomu bieli z ciągłym śledzeniem temperatury barwowej.

AWC→SET - adaptacyjne ustawienia balansu bieli. W celu uzyskania optymalnych ustawień balansu bieli należy skierować kamerę na białą kartkę papieru i nacisnąć przycisk SET. W przypadku zmiany parametrów oświetlenia (zmiana świetlówek na światła żarowe, dziennego na sztuczne itp.) procedurę należy powtórzyć.

AWB - automatyczne ustawienie poziomu bieli

**MANUAL** - tryb ustawień ręcznych. W przypadku nieprawidłowego odwzorowania kolorów dla trybów **ATW**, **AWC** można ręcznie ustawić poziom składowych kolorów: czerwonej (**RED**) i niebieskiej (**BLUE**). Zakres regulacji poszczególnych składowych wynosi od 0 do 100 i jest obrazowany za pomocą suwaków. Zmiany składowych widoczne są w obrazie na bieżąco. Suwaki zmiany składowych są aktywne jedynie w trybie ręcznym funkcji balansu bieli.

#### 5.2.5 Podmenu D&N (Dzień/Noc)

Pozwala na dokonanie ustawień dotyczących funkcji dzień/noc. Możliwe ustawienia to: AUTO, EXT, COLOR, B/W.

**AUTO** - kamera automatycznie przechodzi z trybu kolorowego w tryb czarno-biały i odwrotnie wraz ze zmieniającymi się warunkami oświetleniowymi. Dla tej opcji po naciśnięciu przycisku **ENTER** dostępne jest poniższe podmenu:

D&N AUTO		
1. DN(CDS)		
2. DN(DELAY)		
3. ND (CDS)	nuuninuunu 6	
4. ND(DELAY)	111111111111111111111111111111111111111	
5. RETURN	RET 🚚	

**D--N (CDS) i N--D (CDS)** - wybór progu przełączania się kamery pomiędzy trybem pracy kolorowym a czarno-białym oraz między trybem czarno-białym a kolorowym (odpowiednio 6~255 i 0~249)

**D--N (DELAY) I N--D (DELAY)** - wybór prędkości przełączania się kamery pomiędzy trybem pracy kolorowym a czarno-białym oraz między czarno-białym a kolorowym (0~60s)

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

**B/W** - kamera na stałe pracuje w trybie czarno-białym. Dla tej opcji po naciśnięciu przycisku SET dostępne jest poniższe podmenu:

B/W		
1. BURST	OFF	
2. IR SMART	OFF	
3.IR PWM	Innonnanna O	
4. RETURN	RET ┛	

BURST - włączenie lub wyłączenie sygnału BURST (wskaźnik obecności kolorów).

**IR SMART** - funkcja zapewniająca zrównoważony poziom jasności obrazu przy pracy oświetlacza IR. Po włączeniu funkcji jest pojawia się kolejne podmenu umożliwiające ustawienie obszaru działania funkcji oraz jej poziomu czułości.

**IR PWM** - funkcja nieaktywna

#### 5.1.6 Podmenu NR (redukcja szumów)

Pozwala na dokonywanie ustawień funkcji cyfrowej redukcji szumów. Po wybraniu pozycji i naciśnięciu przycisku **ENTER** pojawi się poniższe podmenu:

2DNR - umożliwia ustawienie poziomu redukcji szumów dla statycznych partii obrazu

NR		
1.2DNR	MIDDLE	
2. 3DNR	MIDDLE	
3. RETURN	RET 🚚	

(dostępne ustawienia: OFF, LOW, MIDDLE, HIGH)

**3DNR** - umożliwia ustawienie poziomu redukcji szumów dla zmiennych (dynamicznych) partii obrazu (dostępne ustawienia: **OFF, LOW, MIDDLE, HIGH**)

#### UWAGA:

#### W trybie pracy analog 960H dostępna jest tylko redukcja szumów 2DNR.

#### 5.2.7 Podmenu SPECIAL (funkcje dodatkowe)

Pozwala na ustawienia dodatkowych funkcji kamery. Po wybraniu pozycji i naciśnięciu przycisku **ENTER** pojawi się poniższe podmenu:

SPECIAL		
1. CAM TITLE	ON 🚚	
2. D-EFFECT	ب	
3. MOTION	OFF	
4. PRIVACY	OFF	
5. LANGUAGE	ENG 🚚	
6. DEFECT	4	
7. RS485	-	
8. RETURN	RET 🛶	

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

#### **USTAWIENIA**

**CAM TITLE** - Po wybraniu pozycji **ON** i naciśnięciu przycisku **ENTER** mamy możliwość ustawienia ciągu znaków wyświetlanych na ekranie jako np. nazwa danej kamery. Możliwe jest wprowadzenie do 15 znaków. Znaki wybiera się nawigując po wirtualnej klawiaturze. Główną część zajmują znaki alfanumeryczne, które można użyć w nazwie. Zatwierdzenie wybranego znaku odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku **ENTER**. Aktualnie edytowana nazwa wyświetlana jest na samym dole okna. Jeden wiersz powyżej zgrupowane są ikony funkcyjne. Aby uruchomić działanie poszczególnych funkcji należy, tak jak normalne znaki, wybrać kursorami i zatwierdzić przyciskiem **ENTER**. Działanie poszczególnych funkcji jest następujące:

← - przemieszczanie kursora w lewo po poszczególnych znakach nazwy.

 $\rightarrow$  - przemieszczanie kursora w prawo po poszczególnych znakach nazwy

POS - ustawienie przy pomocy joysticka pozycji wyświetlania znaków.

CLR - wykasowanie całej wprowadzonej dotychczas nazwy.

END - wyjście z trybu edycji nazwy.

D-EFFECT - podmenu zawierające dodatkowe cyfrowe funkcje obrazu:

FREEZE - "zamrożenie" obrazu na klatce wyświetlanej w chwili wybrania opcji.

**MIRROR** - zmienia sposób wyświetlania obrazu: odbicie lustrzane (**MIRROR**), obrót o 180° (**ROTATE**), przerzucenie w pionie (**V-FLIP**).

NEG. IMAGE - włączenie (ON), wyłączenie (OFF) negatywowego wyświetlania obrazu.

**MOTION** - podmenu pozwala na włączenie wbudowanej w kamerze funkcji detekcji ruchu. Detekcja może być sprawdzana w czterech niezależnych strefach o zdefiniowanej przez użytkownika powierzchni i położeniu. Aktywacja funkcji detekcji ruchu powoduje wyświetlenie informacji "**MOTION DETECTED**" na tle obrazu z kamery, oraz zaznaczenie strefy w której nastąpiła detekcja.

Po wybraniu pozycji **ON** i naciśnięciu przycisku **ENTER** pojawi się poniższe podmenu pozwalające dopasować ustawienia dotyczące funkcji detekcji ruchu:

	мотіо	N
1. SELECT		AREA1
2. DISPLA	Y	OFF
3. SENSIT	IVITY	
4. COLOR		GREEN
5. TRANS		1.00
6. ALARM		l+
7. DEFAUL	T	اب
8. RETURN		RET₽

SELECT - umożliwia wybór ustawianej aktualnie strefy detekcji ruchu

DISPLAY - umożliwia wyłączenie i włączenie stref, oraz ustawienie ich rozmiaru i położenia

SENSITIVITY - ustawianie czułości detekcji dla ustawianej aktualnie strefy

COLOR - ustawia kolor wizualizacji ruchu w ustawianej strefie

TRANS - umożliwia ustawienie stopnia przezroczystości wizualizacji

ALARM - wyświetla kolejne podmenu w którym można ustawić sposób wizualizacji ruchu (OFF, BLOCK, OUTLINE, ALL), można włączyć bądź wyłączyć wyświetlanie informacji "MOTION DETECTED" i ustawić czas jej wyświetlania (1 ~ 15 s). Opcje ALARM OUT i ALARM SIG są nieaktywne.

DEFAULT - przywraca ustawienia domyślne

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

**PRIVACY** - pozwala na włączenie stref prywatności, które maskują część sceny. Po wybraniu pozycji **ON** i naciśnięciu przycisku **ENTER** pojawi się podmenu umożliwiające ustawienie do czterech stref:

	PRI	VACY	
1. SEL	ECT	ARE	A 1
2. D   S	PLAY	OFF	
3. COL	OR	WH I	ΤE
4. TRA	NS.	1.0	0 0
5. DEF	AULT	ť	
6. RET	URN	REI	4

**SELECT** - umożliwia wybór strefy do ustawienia

**DISPLAY** - ta opcja pozwala na wyłączenie danej strefy (**OFF**), i na włączenie - z ustawieniem sposobu maskowania: za pomocą nałożonego koloru, odwrócenia kolorów bądź mozaikowania (**COLOR, INV, MOSAIC**). Wciśnięcie przycisku **ENTER** po wybraniu opcji **COLOR, INV** lub **MOSAIC** spowoduje otwarcie nowego podmenu umożliwiającego ustawienie położenia i rozmiarów strefy.

COLOR - ustawia kolor maskowania (o ile wybrana została wcześniej opcja COLOR).

**TRANS** - umożliwia ustawienie stopnia przezroczystości maskowania (o ile wybrana została wcześniej opcja **COLOR**).

DEFAULT - przywraca ustawienia domyślne

**LANGUAGE** - pozwala na wybranie języka OSD spośród: angielskiego, polskiego, rosyjskiego i innych.

**DEFECT** - otwiera podmenu pozwalające na wykonanie korekcji nieaktywnych (uszkodzonych) pikseli:

DEFECT						
1. LIVE DPC	ON 🚚					
2. WHITE DPC	ON 🚚					
3. BLACK DPC	ON 🚚					
4. RETURN	RET 🚚					

**LIVE DPC** - ustawianie parametrów funkcji korygującej wadliwe piksele w czasie rzeczywistym. Po wybraniu **ON** i wciśnięciu przycisku **ENTER** otwiera się podmenu umożliwiające ustawienie poziomu wzmocnienia i poziomu korekcji.

WHITE DPC - umożliwia dokonanie korekcji (maskowania) tzw. "gorących pikseli" (świecących na biało). Po wybraniu ON i wciśnięciu przycisku ENTER otwiera się podmenu w którym określamy rozmiar i położenie strefy w której będzie dokonana korekcja (pozycja POS/SIZE), następnie określamy poziom korekcji i wzmocnienia (pozycje LEVEL i AGC) i ustawienie opcji SENS-UP (o ile kamera z niej korzysta - pozycja SENS-UP). Następnie w pozycji START naciskamy przycisk ENTER, zasłaniamy szczelnie obiektyw i naciskamy ponownie ENTER. Po dokonaniu korekcji kamera powróci do menu WHITE DPC. W pozycji DPC VIEW można sprawdzić efekt korekcji i w razie niezadowalających rezultatów powtórzyć operację z innymi ustawieniami.

**BLACK DPC** - umożliwia dokonanie korekcji (maskowania) tzw. "martwych pikseli". Po wybraniu **ON** i wciśnięciu przycisku **ENTER** otwiera się podmenu w którym określamy rozmiar i położenie strefy w której będzie dokonana korekcja (pozycja **POS/SIZE**), następnie określamy poziom korekcji (pozycja **LEVEL**). Następnie w pozycji **START** naciskamy przycisk **ENTER** i czekamy na zakończenie operacji. W pozycji **DPC VIEW** można sprawdzić efekt korekcji i w razie niezadowalających rezultatów powtórzyć operację z innymi ustawieniami.

**RS485** - opcja nieaktywna.

#### 5.2.8 Podmenu ADJUST (regulacje)

Pozwala na wykonanie dodatkowych regulacji obrazu. Po naciśnięciu ENTER pojawia poniższe podmenu:

ADJUST						
1. SHARPNESS	AUTO 🚚					
2. MONITOR	LCD 🚚					
3. LSC	ON					
4. VIDEO OUT	PAL					
5. RETURN	RET 🚚					

**SHARPNESS** - umożliwia wyłączenie (**OFF**) i włączenie (**AUTO**) korekcji ostrości obrazu. Po wybraniu **AUTO** i naciśnięciu **ENTER** pojawia się kolejne podmenu w którym można ustawić stopień korekcji oraz zakresy wzmocnienia, dla których korekcja ma być wykonywana

**MONITOR** - koryguje parametry obrazu w zależności od tego, czy ma być wyświetlany na monitorze LCD, czy kineskopowym. Po wciśnięciu **ENTER** pojawia się podmenu, w którym można dokonać precyzyjnych regulacji.

LSC - włącza i wyłącza funkcję zwiększania jasności krawędzi obrazu

VIDEO OUT - przełącza system w którym pracuje kamera (PAL lub NTSC)

#### **INFORMACJA:**

Dla trybu pracy kamery analog 960H w menu ADJUST pojawiają się dwie dodatkowe pozycje:

**MONITOR OUT** - przełącza format obrazu pomiędzy 4:3 a 16:9 dla dopasowania go do posiadanego monitora.

**COMET** - funkcja nieaktywna.

#### 5.2.9 Menu ustawie kamery HIDDEN

Kamera posiada jeszcze jedno ukryte menu, do którego wchodzi się poprzez najechanie na menu **EXPOSURE** i trzykrotnym kliknięciu przycisku **PRAWO** (**RIGHT**), a następnie **ENTER**.

					Η	I	D	D	Е	Ν					
•	1. 2. 3. 4.		N C R		OESA	R S T R	T E	0	U	T	1 t 00 Þ	HFF	DFF F	<b>ب</b>	
	5.	RE		UK	N						R	Е		4	

MONITOR OUT - wybranie trybu pracy kamery - funkcja nieaktywna

ADC TEST - opcja która wyświetla dane z przetwornika analogowo cyfrowego do celów testowych

AE TEST - opcja która wyświetla dane z funkcji Auto Exposure do celów testowych

FIRMWARE - aktualna wersja firmweru kamery.

**RETURN** - powrót do poprzedniego menu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.



#### AAT Holding S.A. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719 www.novuscctv.com

2016-12-01 MF, TF