

# NVR-4204P4-H1 NVR-4308P8-H1 NVR-4116-H1



user's manual

## IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

## EMC (2014/30/EC) and LVD (2014/35/EC) Directives

# **CE** CE Marking

Our products are manufactured to comply with requirements of following directives and national regulations implementing the directives:

- Electromagnetic compatibility EMC 2014/30/EC.
- Low voltage LVD 2014/35/EC with further amendment. The Directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

WEEE Directive 2012/19/UE

## - Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment

This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2012/19/UE) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for the waste electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# RoHS Directive 2011/65/EC

Concerning for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, were designed and manufactured in compliance with mentioned regulation. Simultaneously, we claim that our products were tested and do not contain hazardous substances exceeding limits which could have negative impact on human health or natural environment.

#### Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

The manufacturer is not responsible for defects and damages resulted from improper or inconsistent with user's manual installation of the device in the system.

Contained in this publication pictures depicting images from the cameras can be simulations. Actual images from cameras may vary, depending on the model, settings, area of observation, and external conditions.

In this publication are described all the functionality present in 4000 series NVR's. Depending on your NVR model and/or firmware version, some features may not be available or not supported.

## SAFETY REQUIREMENTS

#### **ATTENTION!**

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT PROVISIONED FOR THE GIVEN PRODUCT IN ITS USER'S MANUAL AVAILABLE AT *WWW.NOVUSCCTV.COM* AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR THAT ARISES FROM THE NORMAL APPLICATION OF THE PRODUCT, ITS MANUFACTURER MUST BE CONTACTED OR THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION SHELL BE EXCLUDED.

- 1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
- 2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
- 3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
- 4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
- 5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
- 6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
- 7. You are not allowed to use the device in high humidity environment (i.e. close to swimming pools, bath tubs, damp basements);
- 8. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;
- 9. Mounting the device on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly mounted device may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The device must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user's manual.
- 10. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the devices technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the devices from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer's requirements;
- 11. You cannot allow any metal objects get inside the recorder. It might cause serious damage. If a metal object gets inside the device contact the authorised Novus service immediately.
- 12. The manufacturer does not bear responsibility for damage or loss of data stored on HDDs or other media occurred during the usage of the product.

Due to the product being constantly enhanced and optimized, certain parameters and functions described in the manual in question may change without further notice. We strongly suggest visiting the *www.novuscctv.com* website in order to access the newest manual .

The 4000 series NVRs are dedicated to work with NOVUS cameras. Using only NOVUS products guarantees the highest level of service. Connecting cameras from other manufacturers may decrease video quality and result limited functionality.

Technical changes reserved without prior notice and printing errors possible.

# **TABLE OF CONTENTS**

TABLE OF CONTENTS	4
1. NVR OPERATING	6
1.1. Controlling via IR remote controller	6
1.2. Controlling via USB mouse	6
2. FIRST LAUNCH WIZARD	7
2.1. Language selection and creating password	7
2.2. Network Settings	9
2.3. Time and date settings	10
2.4. Adding cameras to the NVR with PoE functionality	11
2.5. Adding cameras to the NVR without PoE functionality	12
2.6. Edit Connection Information window	13
2.7. Add IP Camera window	15
2.8. Hard drives	16
2.9. Monitor output resolution	17
2.10. P2P Identifier	17
2.11. Wizard Summary	17
3. MAIN SCREEN	18
4. PLAYBACK OF RECORDINGS	20
4.1. Playback - "General" tab	20
4.2. Playback - "Events" tab	22
4.3. Playback - "Sub-periods" tab	26
4.4. Protection of recordings from overwriting	27
5. ARCHIVING AND EXPORTING RECORDS	28
5.1. Creating a video clip	28
5.2. Export of recording files	29
5.3. Backup type window	29
5.4. Playback of archived recordings	31
6. MAIN MENU	33
7. CHANNEL SETTINGS	34
7.1. Channels - adding cameras to the NVR with PoE functionality	34
7.2. Channels - adding cameras to the NVR without PoE functionality	35
7.3. Protocol Manage menu	36
7.4. "Live" tab - OSD settings	37
7.5. Image Control - camera settings	37
7.6. PTZ - control settings for speed dome cameras	38
7.7. Video Cover (Privacy Zones)	39
8. RECORDING	40
8.1. Recording schedule	41
9. ALARMS	41
9.1. Motion detection	41
9.2. Alarm inputs	43
9.3. Intelligent	44
9.3.1. "Perimeter intrusion detection" (PID) Menu.	44
9.3.2. "Line Crossing Detection" (LCD) Menu	46
9.3.3. "Stationary Object Detection" (SOD) Menu	48
9.3.4. "Pedestrian Detection" (PD) Menu	50

## **TABLE OF CONTENTS**

935 Face Detection" (FD) Menu	52
9.3.6 Cross Counting" (CC) Menu	
9.3.7 Intelligent Analysis" - report on crossing menu	
9.3.8 Schedule of intelligent functions	
9.4 PT7 Linkage	
9.5 Exception	
10 NETWORK SETTINGS	
10.1 DDNS settings	
10.1. DDNS settings	01 62
10.2. Effait settings	02 64
10.5. KISF SHEAHING	04
11.1 The SMAD T monitoring system	03
12 SAVE DICTUDES IN THE DROPDON CLOUD	
12. SAVE PICTURES IN THE DRUPBUA CLUUD	
13. 5YSTEM SETTINGS	
13.1. Date and time settings	
13.2. Monitor output settings	
14. USER ACCOUNT SETTINGS	
14.1. User account management	
14.2. User Account Selection	
15. MAINTENANCE	
15.1. Event logs	
15.2. Restoring default settings	
15.3. Firmware upgrade	76
15.4. Export / import settings	77
15.5. Auto restart	78
16. IP CAMERAS MAINTAIN	78
16.1. IP camera firmware upgrade	78
16.2. Restoring the IP camera's default settings	
16.3. Restart the IP camera	
17. INFORMATION	
17.1. Information about channels	
17.2. Information about recordings	
17.3. Network information	
18. CONTROL OF PTZ CAMERAS	
19. NVR OPERATION BY WEB BROWSER	
19.1. Recommended PC configuration	
19.2. Installing the WWW applet plugin	
19.3. Login to the web applet	
19.4. Live Preview window	
19.5. Playback window	90
19.6. Recording a video clip	92
19.7. Screenshot	
19.8. Downloading video files	
19.9. Remote Settings	93
19.10. Local Settings	

## **NVR OPERATING**

### **1. NVR OPERATING**

#### 1.1. Controlling via IR remote controller

The set includes an IR remote controller. Its range depends on battery status and may vary between a few and few tens of meters. Controller is supplied by two AAA batteries. Buttons functions are listed below.



- **0 9** Numeric buttons are used for channel selection.
- ALL Toggles between different display formats: 1 or 4
- **MENU** Enters to main menu. Pressing this button cancel the selection and leaving the menu also
- **SUBMENU** In live mode open the Popup menu.
  - Navigation control "left", "right". In live mode open the Popup menu.
  - Navigation control "up", "down".
  - **SEL** Button is used for confirm the selection and start to editing fields. In live mode open the Popup menu.
    - Switch on playback mode. Open Record Search menu. In live mode open the Popup menu.
    - Slow down playback speed.
    - ►► Fast up playback speed.
    - Turn on manual record.
    - **II** Playback pause, press again to play frame by frame.
    - Stop the playback. In live mode stop the manual recording.

#### 1.2. Controlling via USB mouse

It is possible to control the NVR functions using a mouse with a USB interface connected to the NVR's USB port. The mouse button functions are described below:

- **1** Left mouse button:
- A single click displays the channel menu and selects options from the menu
- Double-clicking on any camera in the division displays it in full screen. Double-clicking again returns to the previous display format.
- Clicking, holding and dragging any camera in the division changes the order of the channels. During playback - marks a part of recordings for export. When using digital zoom - changes the position of the enlarged part of the image.
- **2** Right mouse button
- A single click on any camera displays the menu bar. When a menu or any window is displayed it closes.
- 8 Roll
- Turning the roll changes the amount of digital zoom.

## 2. FIRST LAUNCH WIZARD

### 2.1. Language selection and creating password

When the recorder is started for the first time, a screen will appear where the user will be prompted to set the administrator account name and password. It also allows for changing the language. Select the desired one from the **Language** list.

Click on the field to expand list or display virtual keyboard.

Device ID - option not used. Leave it unchanged.

New Admin Name - creating admin's name account (default: admin)

New Admin Password - creating password is necessary. Password must be exact 8 characters.

Confirm Password - type password again to confirm.

Show Password - shows password instead of masking marks.

Unlock Pattern Enable - allows to unlock NVR by draw pattern.

**Draw** - creates unlocking pattern. On the 3x3 screen drag the mouse cursor. Draw again to confirm.. The pattern have to contains at least 4 dots.

Apply - saves settings

Language	ENGLISH	~	
Device ID	000001		(000001)
New Admin Name	admin		
New Admin Password			Show Password
Confirm Password			Show Password
Unlock Pattern Enable	Disable	<	
		Apply	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		+		
q	w	е	r	t	У	u	i	0	р	I.	1	Λ.	
asdfghjkl;							•	•					
		z	x	с	v	b	n	m		•	·	1	
- +	•	+					=		به				

All rights reserved © AAT Holding S.A.

7

In the next screen you must log in using the created user data. You can log in using a password or pattern. Press **Login** to confirm.

The **Device ID** option is not used. Leave it unchanged.

Language	ENGLISH	~	
Device ID	000001		(000001)
User	admin	~	
Password	•••••		Show Password
	Pattern	Login	

eng

After login first launch wizard is displayed. Press Start Wizard to proceed.



The Next, Previous buttons are used to switch between successive Wizard screens. Cancel button exits the Wizard without saving changes.

## 2.2. Network Settings

Network settings screen is shown below.

		Wizard		×
Network				
Local Connection				-
DHCP				
IP Address	192.168.001.100			
Subnet Mask	255.255.255.000			
Gateway	192.168.001.001			
DNS				
DNS1	192.168.001.254			
DNS2	800.800.800			
Port				
Web Port	08000			
Client Port	09000			
RTSP Port	00554			
UPNP				
			Next	Cancel

**DHCP** - In the DHCP mode, the router automatically assigns IP address to NVR

IP Address - network address of the NVR

Subnet Mask - number dividing subnetworks.

Gateway - IP address of the router for Internet connection

DNS1 - domain server address

DNS2 - alternative domain server address

Web Port - port used for web plugin connection in Internet Explorer

Client Port - port used for application connection such as NHDR-5000Viewer, NMS, RxCamView.

RTSP Port - port used for RTSP streaming from NVR.

UPNP - sets proper ports of the connected router automatically. Router has to support UPnP service.

#### 2.3. Time and date settings

Screen contains time and date settings.

#### • Date/Time tab

Date - select day from calendar

**Time** - current NVR time

Date Format - select the date format MM/DD/YY, YY-MM-DD, DD/MM/YY.

Time Format - select between 12 Hour or 24 Hour.

Time Zone - corresponding time zone for various regions.

	Wiz	ard
Date/Time		
Onte ano Trine NTP	DST	
Date	03/07/2018	
Time	21:37:23	
Date Format	DD/MM/YY	~
Time Format	24Hour	~
Time Zone	GMT+08:00	~

#### • **NTP** (time server) tab

NTP is a protocol for clock synchronization with time server. Server can be selected from the list. Choose **User-Defined** to enter custom IP address of the NTP server. Please make sure that Time Zone is chosen properly.

Date and Time	DST	
Enable NTP	⊻	
Server Address	pool.ntp.org	~
	Update Now	

#### • **DST** tab

To automatically update time settings according to DST (daylight Saving Time) changes, please enable DST function.

Date and Time	NTP						
Enable DST	<u>~</u>						
Time Offset	1Hour	~					
DST Mode	Week	~					
Start Time	Mar.	~	The 2nd	~	Sun.	~	02:00:00
End Time	Nov.	~	The 1st	~	Sun.	~	02:00:00

**Time Offset** - defines time advancing (1Hour, 2Hour)

DST Mode - defines method of switching by specified Week, or by specified Day.

Start Time - defines first day of DST

End Time - defines last day of DST

## 2.4. Adding cameras to the NVR with PoE functionality

i

i

At this stage it is possible to add IP cameras to the recorder. By default all channels work in the **PoE automatic mode**. It means, that connecting the NOVUS 2000 Series IP camera to the PoE port will automatically add to the list. For this to happen, the camera must have a default login and password. The NVR does not search for cameras in this mode, therefore the list of searched cameras (on the left) is empty.

## Note! The PoE automatic mode supports only NOVUS 2000 series IP cameras.



Note! Cameras connected to PoE ports are not visible or accessible from the external network (this also applies to P2P services).

To add cameras from an external network or a camera connected to PoE ports, <u>but other than NOVUS</u> <u>2000 series</u>, at least the one NVR channel should be switched to manual mode. To do this, select channel and press the *select* button to go to the edit window. The settings window, **Edit Connection Information** window will be displayed (description on the page 13).

#### 2.5. Adding cameras to the NVR without PoE functionality

At this stage it is possible to add IP cameras to the recorder. To add a camera select the desired one in the list on the left, and then press the button. After entering the username and password, cameras will be added to empty channels (right list). If the number of added cameras is greater than the number of available channels, cameras will be added until the channels are full and information about the lack of available channels for subsequent cameras will be displayed.

	i.			V	Vizar	rd								×
IP	Came	era												
	No.	IP Address/Domain	Port	Manufacti			Channel		Edit	State				Sub
		192.168.1.15	80	Νονι			CH1							
	2	192.168.1.40	9988				CH2							
	3	192.168.1.78	80				СНЗ							
	4	192.168.1.121	80	Νονι			CH4							
	5	192.168.1.152	9988				CH5							
	6	192.168.1.153	9988				CH6							
	7	192.168.1.157	9988		->		CH7							
	8	192.168.1.184	9988				CH8							
	9	192.168.1.185	9988				CH9							
	10	192.168.1.191	9988				CH10							
	11	192.168.1.195	9988				CH11	0						
	12	192.168.1.200	9988				CH12							
	13	192.168.41.24	80	NVIP-2DN5021F			CH13	0						
KI														
S	earch													
							F	Previo	us	Ne	ext	C	ancel	

To refresh the list of searched cameras, press the **Search** button. Cameras already added can be removed by selecting check box next to the camera and pressing the **Channel Delete** button.

It is also possible to add a camera by pressing the **button** located next to the channel switched to manual mode. The next window will appear allowing adding cameras (description on the page 15).

### 2.6. The "Edit Connection Information" window

The window for manually adding IP cameras is shown below. Adding begins by selecting **Manual Mode** in the **Switch Mode** field. Then fill in the fields below, according to the camera parameters. You can also press **OK** (it will close the window), and then select the camera from the list on the left.

	Edit Connection Informa	atio	n	i i
Channel				
Switch Mode	Manual Mode	~		
Alias	К.3			
Position	Left-Top	~		
IP Address/Domain	192.168.1.200			
Subnet Mask	255.255.000.000			
Port	9988			
Protocol	Private	~		
User Name	root			
Password	••••		Show P	assword
Camera Mode	Auto	~		
			OK	Cancel

Alias - own name of the camera

**Position** - position of displaying the alias on the image

IP address / Domain - IP address of the camera

Subnet mask - subnet mask entered in the camera

Port - communication port with the camera (eg 80 for the Onvif protocol)

Protocol - protocol of communication with the camera

Private - a communication protocol dedicated to NOVUS 2000 series IP cameras

Onvif - communication protocol with other Onvif cameras

Custom - own communication protocols used, for example, to connect to RTSP

User name - user name of the IP camera

Password - password for access to the IP camera

**Camera Mode** - settings of channel operation mode: **Fisheye** - for fisheye cameras (enables functions specific to this type of camera), **Normal** - for cameras other than fisheye, **Auto** - automatic recognition of the camera type

eng

All rights reserved  $\ensuremath{\mathbb{C}}$  AAT Holding S.A.

After switching at least one channel to manual mode, it is possible to search for cameras in the external network.



Note! The recorder does not search for cameras in the internal network, i.e. connected to PoE ports. NOVUS 2000 Series IP cameras connected to PoE ports will be added automatically. Cameras from other series require manual input of network parameters, as in the case of cameras from the external network.

				V	Vizaı	rd							$\times$
IP	Came	ra											
	No.	IP Address/Domain	Port	Manufactu			Channel		Edit	State	IP Addr	ess/Domain	Sut
		192.168.1.15 192.168.1.78	80 80				CH1 CH2		 		10.1 10.1	0.25.151	25 25
		192.168.1.102	80				СНЗ		1		192.1	168.1.153	25
		192.168.1.152	9988				CH4		1		192.1	168.170.1	
		192.168.1.183	9988				CH5		ø		192.1	168.1.195	25
		192.168.1.184	9988					0					
		192.168.1.185	9988		>		CH7		ø		192.1	168.5.150	25
		192.168.1.241	80				CH8		<b>1</b>		192.1	168.5.151	25
		192.168.41.26	80										
	10	192.168.41.30	80										
	11	192.168.41.114	80										
	12	192.168.41.203	80										
	13	192.168.41.205	80										
S	earch												
1													
								Previo	ous	N	ext	Cancel	

Pressing the **Search** button searches for cameras available on the external network. To add a camera or cameras to the recorder, select them in the list (left window), then press the button After entering the username and password, cameras will be added to empty channels switched to manual mode (right window). If the number of added cameras is greater than the number of available channels, cameras will be added until the channels are full and information about the lack of available channels for subsequent cameras will be displayed.

- PoE
- Indicates that the channel is in the PoE automatic mode
- Removes the assigned camera, added in manual mode. To delete a camera added in the PoE automatic mode, first switch the channel to manual mode.
- (green icon) means that the camera is properly connected
- - (gray icon) means no connection to the camera. You should check the login data of the camera as well as the correctness of IP addresses and subnet masks in the camera and the NVR.

It is also possible to add a camera by pressing the button **wisible** visible next to the channel switched to manual mode. The next window will appear allowing the added cameras (description on the page 15).

### 2.7. The "Add IP Camera" window

After pressing the add camera button  $\square$  the following window will be displayed. In the upper part of the window you can see a list of found cameras. Adding a camera boils down to selecting it with the left mouse button on the list. Camera data such as IP address, port and used protocol will be automatically assigned. If the password for the camera is on the recorder's password list (preview of saved passwords is available after pressing the **Default Password** button) and we do not want to change its name - just click **Add** to add the camera.

				Add IP Camera				$\times$
No.	IP Address/Do	main	Port	Manufacturer	Device Typ	e MAC	Address	Softv
13	192.168.41.2	205	80	NOVUS		00-1B-9	D-0B-2B-20	Î
14	192.168.41.2	228	80	ONVIF		C4-F6-E	5-A3-41-89	
15	192.168.41.2	245	80	Novus		00-1B-9	D-0F-92-3A	
16	192.168.41.2	248	80	Novus		CB-80-A	0-BA-3F-D3	
17	192.168.42.	10	80	Novus		00-1B-9	D-0F-92-59	- 11
18	192.168.42.	11	80	Novus		00-1B-9	D-0F-92-5A	
19	192.168.42.	12	80	Novus		00-1B-9	D-04-E7-46	
IP Address/Domain								
		CHU						
Posit	tion	Left	-Тор		~			
Port		80						
Prote	ocol	Priva	ate		~			
User	Name	root						
Pass	word	••••	•			Show F	Password	
Bind	channel	CH6			~			
Cam	era Mode	Auto			~			
	Search	Defaul	t Pass	word		Add	Cancel	

Otherwise, enter the username and password to access to the camera. The other settings are described when editing IP camera settings.

The **Default Password** button allows you to set default access passwords depending on the protocol. The change applies only to newly added cameras and does not affect current channels.

#### 2.8. Hard drives

The next screen of the wizard displays a list of disks connected to the recorder. The list includes both disks installed inside the recorder as well as disks present in the NV-5000EST-H4 HDD rack (if it is connected to the recorder).

			١	Wizard						×
Disk										
No.	Model	Serial No.	Firmware	Туре	Disk Group	State	Free/Total	Free Time	Edit	Select
1*	WDC	WD-WCC4M1671578	80.00A80	RW	Group1	Normal	1089G/1863G	71Hour		•
Overwrite		Auto 🗸	Format HDI	D						
Record On	ESATA	Disable 🗸								
							Previous	Next	Ca	ncel

**No.** - the ordinal number of the disk. An asterisk (\*) next to the ordinal number indicates disk is writing. The letter **E** indicates the disk is connected to the NV-5000EST-H4 HDD rack

Model, Serial No, Firmware - disk information

Type - disk operation mode (Read/Write, Redundant, Read only)

**Disk Group** - shows the group number to which the disk is added (default is group 1)

State - disk status

Free/Total - the remaining and total hard disk space.

**Free Time** - estimated time of recordings, which should be saved in the free disk space. The time depends on the coding and number of video frames.

Edit - this option allows to change the disk type and group assignment

Select - allows to select the drive for formatting.

**Overwrite** - when set to **Auto** recordings will be overwritten starting with the oldest. When overwriting is turned **Off**, the NVR will stop recording after the hard disk is full. It is also possible to set the time after which the recordings will be overwritten. Available periods are 1 day, 3 days, 7 days, 14 days, 30 days and 90 days. It defines the longest time of stored recordings, after this time the recordings will be deleted.

Formatting - formatting the hard disk

Note! Formatting the disk is necessary to start recording. Formatting removes data from the hard disk irretrievably.

## FIRST LAUNCH WIZARDFIRST LAUNCH WIZARD

#### 2.9. Monitor output resolution

This screen allows to select the resolution of monitor outputs. Following resolutions are supported: for HDMI output: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160. For VGA output: up to 1920x1080.



Ĭ

Note! During the first launch the image resolution on the HDMI and VGA outputs is set to 1280x1024.

After pressing **Apply**, resolution will be changed. Then user have to confirm change. If not - previous resolution will be reverted.

#### 2.10. P2P Identifier

The NVR's allows a network connection using the P2P service. Ie. connection with the recorder is done by using an external server, even if the recorder does not have a public IP address. Only an internet connection is required.

The connection with the P2P ID is available from the NHDR-5000Viewer application or the RxCamView mobile application. The QR code also contains an identifier and can be scanned e.g. in the RXCamView application.

Note! The P2P service is provided by third parties. AAT Holding S.A. is not responsible for the operation of this service.

		Wizard			×
Mobile					
P2P ID					
P2P ID	RSV1707018518070	<b>1156</b> 33	90		
Local Connection					
IP Address	192.168.1.100				
Subnet Mask	255.255.255.0	語の語	389 I		
Port		E74-63	1221		
Web Port	80				
Client Port	9000				
			Previous	Next	Cancel

#### 2.11. Wizard Summary

Last wizard screen displays summary of the parameters. User can select **Don't show this window next time** to stop displaying wizard after restart. Press **Finish** to leave Wizard

## MAIN SCREEN

#### **3. MAIN SCREEN**

After initialization process and wizard, main screen is displayed. Move cursor to bottom of the screen to display menu bar.



Press the **Base** button then press **Setup** to display main menu. Log in using the created username and password.

The menu bar contains the following options:

- Expand menu described below
- admin Currenty logged user. Clicking on it allows for user changing.
- Search Start playback mode
- Setup Displays main menu
- Lock Screen User logout
- Shutdown Shutdown, restart and logout options
  - Screen division selection. Double click on screen displays camera fullscreen. Double click again to return to division



Ħ

- Start sequence display
- Start playback mode. Click on triangle mark to start quick playback recent recordings (5sec. 5min)

## MAIN SCREEN



Click left mouse button on the video screen to display channel menu.





- Switches on/off manual record

- Starts quick playback recent recordings (5min)



Enables the PTZ panel to control the speed dome camera



Turns on digital zoom



Picture settings - allows to adjust hue, brightness, contrast, saturation levels

**50** - Switches the stream of camera, HD means main stream, SD means substream.

#### 4. PLAYBACK OF RECORDINGS

To start the recordings search, select **Search** from the menu bar. The playback window will open with the the last viewed (or selected) camera in "live" mode.



Playback can also be started by pressing the **button** on the menu bar. By clicking on the triangular indicator, the user can choose the time range for quick playback of recordings in the range 5s - 5min back from the present. This method enables playback of all channels simultaneously.

Pressing the play button **b** on the IR remote controller also activates the playback mode.

The recorder allows to view records in several ways described in the following sections.

#### 4.1. Playback - "General" tab

Selecting the **General** mode in playback mode will display the window as below. It enables video playback from multiple cameras at the same time. The playback window contains a timeline with marked records.



The time range of recordings

**Date** - displays the calendar. The days with recordings are underlined in red. After selecting the day, the channel list will be limited to those that have recordings.

Search type - selects all types of recordings.

Normal - (green color on the timeline) recordings from the schedule or triggered manually.

Motion - (yellow color on the timeline) recordings triggered by motion detection.

IO - (red color on the timeline) recordings triggered by activation of the alarm input.

**PID** - (blue color on the timeline) recordings triggered by the event of intelligent analysis - perimeter intrusion detection.

LCD - (blue color on the timeline) recordings triggered by the event of intelligent analysis - line crossing detection.

**SOD** - (blue color on the timeline) recordings triggered by the event of intelligent analysis - disappearing or leaving the object.

**PD** - (blue color on the timeline) recordings triggered by the event of intelligent analysis - people detection.

FD - (blue color on the timeline) recordings triggered by the event of intelligent analysis - face detection.

CC - (blue color on the timeline) recordings triggered by the event of intelligent analysis - counting the crossing of line.

**Stream type** - allows to select the main or sub stream for playback. The number of channels played simultaneously depends on the recorder model. To play the maximum available number of channels, select the substream playback.

eng

Note! After selecting the main stream, depending on the available hardware resources, some channels may not be played. In place of a channel that can not be played, it will show the message "Resource not enough".

**Channel** - selection of channels for playback. Channels that do not have recordings have been grayed. **Video window** - depending on the number of selected channels, the video window automatically adjusts the division. By pressing the left mouse button on the window, this window is selected, the channel is highlighted in the list, and the o icon appears in the line corresponding to the channel. **Navigation buttons:** 

(i)

- Displays the video window in full-screen mode.

- Reverse playback at an accelerated pace (x2 x4 x8 x16)
- Play forward in slow motion (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16)
- Starting playback.
- Pause, pressing again displays the next frame
- Playing frame by frame
- Stop playback.
- Play forward at an accelerated pace (x2, x4, x8, x16).
- Digital zoom
- Creating a video clip.

- Audio on / off. Adjusting the volume level. • 24h • 2h • 1h • 30m - determines the range of the timeline. The

2h 1h 30m - determines the range of the timeline. The timeline covers a range of 24 hours, 2 hours, 1 hour or 30 minutes.

Switching the range during playback displays the appropriate range of recordings. The currently played moment becomes the beginning of a new range.

**Timeline** - displays the period depending on the **Time Range** setting. Each channel is shown in the next row. The colors on the axis correspond to the type of recordings. The legend is presented below. An **Alarm** means that several alarm events occur simultaneously (eg motion detection and line crossing detection). The orange marker indicates the currently playing moment.

	00:00	02:13:13	04:00	06:00	08:00
0					
	Normal Motion	IO Intelligent	t 📕 Alarm		

#### 4.2. Playback - "Events" tab

The **Events** playback mode displays a list of files saved on the recorder's disk. In the case of alarm events, usually one file corresponds to one event. However, keep in mind that during continuous recording the recorder archives the recordings in segments. The maximum segment size is 254MB. It means that the recordings can be divided into segments.



Changing the display order Exporting recordings Playback

The way files are displayed

Search - allows to select files to display

**Date** displays the calendar. The days from which the recorder has recordings are underlined in red. After selecting the day, the channel list will be limited to those that have recordings. **Time** - reduces the search area by entering the time range.

**Type of recordings** - selects the type of recordings to display

**Search type** - selects all types of recordings.

Normal - recordings from the schedule or triggered manually.

Motion - recordings caused by motion detection.

**IO** - recordings triggered by the activation of the alarm input.

PID - recordings triggered by the event of intelligent analysis - perimeter intrusion detection.

LCD - recordings triggered by an intelligent analysis event - line crossing detection.

**SOD** - recordings triggered by an intelligent analysis event - disappearing or leaving the object.

PD - recordings triggered by the event of intelligent analysis - people detection.

FD - recordings triggered by an intelligent analysis event - face detection.

CC - recordings triggered by the event of intelligent analysis - counting of line crossings.

**Stream type -** selects the main or sub stream.

**Channels selection** - selection of channels for playback. Channels that do not have recordings have been grayed out.

**Displaying files** - displays a list of files for recordings searched for based on the criteria entered **File information** - contains information about channel name, time of recordings, type of event and file size.

**Changing the display order** - changes the order of displayed files **Select** - selects all found files

**Exporting recordings** - exports selected recordings

Playback - playback of selected files

 $1 \times 1 \times 1$  /90  $3 \times 1$  Switching pages with found files

Selected: 6 Total Size: 245MB Information about selected files

**The way files are displayed** - changes the display of found files. They can be presented as thumbnails, a list of files or a detailed list.

Displays a list of events as thumbnails. Pictures easily allow you to choose the desired file.



0-0-0-0-0-0Displays a list of events as a list of files. The list contains only the channel number and start time of the file.

		K.4		2	K.4	3	K.4	4	K.4	5	K.4	
	9	K.4		10	K.4	11	K.4	12	K.4	13	K.4	
1	7	K.4		18	K.4	19	K.4	20	K.4	21	K.4	
2	25	K.4		26	K.4	27	K.4	28	K.4	29	K.4	
🔲 з	33	K.4		34	K.4	35	K.4	36	K.4	37	K.4	
4	11	K.4		42	K.4	43	K.4	44	K.4	45	K.4	
4	19	K.4		50	K.4	51	K.4	52	K.4	53	K.4	
5	57	K.4		58	K.4	59	K.4	60	K.4	61	K.4	
<b>—</b> 6	65	K.4		66	K.4	67	K.4	68	K.4	69	K.4	
7	'3	K.4		74	K.4	75	K.4	76	K.4	77 📃	K.4	
Ξ ε	31	K.4		82	K.4	83	K.4	84	K.4	85	K.4	
٤ 🗖	39	K.4		90	K.4	91	K.4	92	K.4	93	K.4	
<b>–</b> 9	97	K.4		98	K.4	99	K.4	100	K.4	<b>1</b> 01	K.4	
1	05	K.4		106	K.4	107	K.4	108	K.4	<b>1</b> 09	K.4	
1	13	K.4	00:42:44	114	K.4	115	K.4	116	K.4	<b>1</b> 17	K.4	
1	21	K.4	00:44:60	122	K.4	123	K.4	124	K.4	125	K.4	
<mark>~</mark> 1	29	K.4		<mark>⊻</mark> 130	K.4	<mark>⊻</mark> 131	K.4	<mark>⊻</mark> 132	K.4	<mark>⊻</mark> 133	K.4	
1	37	K.4		138	K.4	139	K.4	140	K.4	141	K.4	
1	45	K.4		146	K.4	147	K.4	148	K.4	149	K.4	
1	53	K.4		154	K.4	155	K.4	156	K.4	157	K.4	
1	61	K.4		162	K.4	163	K.4	164	K.4	165	K.4	
1	69	K.4		170	K.4	171	K.4	172	K.4	173	K.4	

eng



Displays a list of events as a detailed list of files. The list includes the channel number, event type, date, start time, end time, file size and allows you to enable the lock, ie protect the file against overwriting.

	Kanał	Тур	Data	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Rozmiar	Odtwarzanie	Blokad
1	K.4	N	20/09/2018	00:44:50	00:44:58	2MB	Þ	
2	K.4	MN	20/09/2018	00:44:58	00:45:08	2MB	Þ	6
3	K.4	NS	20/09/2018	00:45:08	00:46:28	18MB	Þ	2.
4	K.4			00:46:28		7MB	Þ	2.
5	K.4	MN	20/09/2018	00:46:58	00:47:06	2MB	Þ	2.
6	K.4			00:47:06		4MB	Þ	
7	K.4	MN	20/09/2018	00:47:24	00:47:30	1MB	Þ	÷
<mark>∨</mark> 8	K.4					15MB	Þ	
<mark>- 9</mark>	K.4	MN	20/09/2018	00:48:40	00:49:00	4MB	Þ	<del>2</del>
<mark>✓</mark> 10	K.4					9MB	Þ	
<mark>- 1</mark> 1	K.4	MN	20/09/2018	00:49:42	00:49:46	1MB	Þ	<del>6</del>
<mark>- 1</mark> 2	K.4					12MB	Þ	
<mark>- 1</mark> 3	K.4	MNS	20/09/2018	00:50:40	00:50:48	2MB	Þ	÷
<b>1</b> 4	K.4						Þ	
15	K.4	MN	20/09/2018	00:51:18	00:51:22	1MB	Þ	÷
<b>1</b> 6	K.4					2MB	Þ	
17	K.4	MNS	20/09/2018	00:51:32	00:51:36	1MB	Þ	6
<b>1</b> 8	K.4					8MB	Þ	
19	K.4	MNS	20/09/2018	00:52:10	00:52:20	2MB	Þ	6
20	K.4			00:52:20		10MB	Þ	
21	K.4		20/09/2018	00:53:06	00:53:44	8MB	Þ	6
22	K.4	MNS				1MB	Þ	
23	K.4	NS	20/09/2018	00:53:52	00:54:46	12MB	Þ	6
24	K.4	MNS		00:54:46	00:54:52	1MB	Þ	
25	K.4	NS	20/09/2018	00:54:52	00:55:00	2MB	Þ	6

Double-clicking a video file opens the playback window, which is shown on the next page.



- -
  - Exporting selected recordings
  - Playing selected files

## Navigation buttons:

- Displays the video window in full-screen mode.
- Reverse playback (x2 x4 x8 x16)
- Play forward in slow motion (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16)
- Starting playback.
- Pause, pressing again displays the next frame of the image.
- Playing frame by frame
- Stop playback.
- Play forward at an accelerated pace (x2, x4, x8, x16).
- Digital zoom

24h 🔵

- Creating a video clip.

2h (

- Audio on / off. Adjusting the volume level.

1h

**30m** - determines the **range of the timeline**. The timeline range can be chosen between **24 hours**, **2 hours**, **1 hour and 30** 

minutes. Switching the range during playback displays the appropriate range of recordings.

The currently played moment becomes the beginning of a new range. All rights reserved © AAT Holding S.A.

#### 4.3. Playback - "Sub-periods" tab

Playing **Sub-periods** means playing recordings from one camera but several periods of time simultaneously. You can choose from 1 to 8 chapters.



The time range of recordings

Search - allows to select files to display

**Date** - displays the calendar. The days from which the recorder has recordings are underlined in red. After selecting the day, the channel list will be limited to those that have recordings.

**Time** - reduces the search area by entering the time range.

Type of recordings - selects the type of recordings to display

Search type - selects all types of recordings.

Normal - recordings from the schedule or triggered manually.

Motion - recordings caused by motion detection.

**IO** - recordings triggered by the activation of the alarm input.

PID - recordings triggered by the event of intelligent analysis - perimeter intrusion detection.

LCD - recordings triggered by an intelligent analysis event - line crossing detection.

SOD - recordings triggered by an intelligent analysis event - disappearing or leaving the object.

PD - recordings triggered by the event of intelligent analysis - people detection.

FD - recordings triggered by an intelligent analysis event - face detection.

**CC** - recordings triggered by the event of intelligent analysis - counting of line crossings. **Stream type** - selects the main or sub stream.

**Channels selection** - selection of channels for playback. Channels that do not have recordings have been grayed out.

## Navigation buttons:

24h 🔴

2h 🔴

1h 🔴

[0]	- Displays the video window in full-screen mode.
$\langle \langle \rangle$	- Reverse playback (x2 x4 x8 x16)
$  \rangle$	- Play forward in slow motion (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16)
$\triangleright$	- Starting playback.
00	- Pause, pressing again displays the next frame of the image.
	- Playing frame by frame
	- Stop playback.
$\bowtie$	- Play forward at an accelerated pace (x2, x4, x8, x16).
$\odot$	- Digital zoom
$\mathbb{S}$	- Creating a video clip.
c()»)	- Audio on / off. Adjusting the volume level.

**30m** - determines the **range of the timeline**. The timeline range can be chosen between **24 hours**, **2 hours**, **1 hour and 30** 

**minutes**. Switching the range during playback displays the appropriate range of recordings. The currently played moment becomes the beginning of a new range.

**Timeline** - displays the period depending on **the time range of the recordings**. In the sub-periods playback mode, the timeline consists of two lines. The top line displays the time interval for the selected (highlighted) chapter in the video window. Clicking on another video window switches the timeline for this window. The bottom line contains all recordings for the selected channel. The colors on the timeline correspond to the type of recordings. The legend is shown below the timeline An **Alarm** means that several alarm events occur at once (eg motion detection and line crossing). The orange marker indicates the currently playing moment.



## 4.4. Protection of recordings from overwriting

The recorders enable you to protect important recordings from overwriting. To do this, start **Event** playing mode. Then switch the view to the detailed list of files. Next, find the file to be protected in the list and switch the "padlock" icon in the Lock column.



- Means a file protected against overwriting

- Means a file unprotected against overwriting

## 5. ARCHIVING AND EXPORTING RECORDS

The NVR's provide many ways of exporting video recordings, enables to create of a backup copy of a recording groups. All the recordings can be copied to external media: an external hard disk connected via USB port or portable Flash memory. Recording files can be saved in **RF**, **AVI** or **MP4** formats. The **RF** file is the own format of the recorder and requires NHDR-5000 Viewer or NHDR-AHDPlayer to be played. **AVI** and **MP4** files can be run in popular video players, eg VLC Media Player.

Note! Please keep in mind that during continuous recording, the NVR divides the recordings into segments. The maximum segment size is 254MB. It means that the exported recordings can also be divided into segments.

#### 5.1. Creating a video clip

The first way of archiving recordings is creating a video clip. To create a video clip, press the **Video Clip** button ("scissors" icon in **General** mode or **Events** mode).



Next, in the timeline, select (press and drag the mouse cursor) the desired period of time. The gray time markers will be displayed. On the left, you can select channels to create a clip



Then press the **Backup** button ("floppy disk" icon) to go to the record exports window (described in chapter 5.3).

								Back-u	р	
[0]			00			$\square$	€		]•))	
	00:00	)		02:0	0		04	1:15:49	•	06:00
✓										

All rights reserved © AAT Holding S.A.

(i)

#### **5.2.** Export of recording files

The second way to archive recordings is to export files. It is available in the **Events** playback mode. To use it, select the files of interest and then press the **Backup** button ("floppy disk" icon) to go to the Export window (described in chapter 5.3).

K.4 000000000000000000000000000000000000
Backup
Descending order Select
<b>217</b> K.4 01:13:42 <b>218</b> K.4 01:13:48 <b>219</b> K.4 01:14:15
✓ 225 K.4 01:15:49 ✓ 226 K.4 01:15:59 ✓ 227 K.4 01:16:05
✓233 K.4 01:17:26 ✓234 K.4 01:17:34 ✓235 K.4 01:17:38
Backup
Descending order 🔲 Select 💽 💽

#### 5.3. Backup type window

Regardless of the chosen method (creating a clip or exporting files), the user will be asked to choose the file format. Available formats are RF, AVI and MP4.

	Васкир Туре 🛛 🗙							
🖲 RF	o avi	🔵 mp4						
Kanał:	K.7,							
Rozmiar:	1.205GB							
Czas rozpoczę	cia: 04:05:45							
Czas zakończe	nia: 06:11:31							
	Save	Cancel						

The **Save** button opens the **Backup** window. It allows to explore the directory tree located on the memory connected to the USB port. After connecting, **refresh the list of devices**. Then indicate the recording path. The user can also format the device, delete files and create folders. Pressing the **OK** button starts export.



Information about the backup status, Selected backup path backup progress bar

While exporting, a progress bar will be displayed. It displays the number of currently exported file, the total number of exported files and the percentage of export progress of the file.

When the export is completed, the message **Backup Successful!** Is displayed at the bottom of the export window. The archived files will appear on the file list.

# Backup Successful !

The file name contains the channel number, date, start and end time of recordings. **Cancel** button closes the backup window.

#### 5.4. Playback of archived recordings

Depending on the type of recordings, various programs for playback are used. Recordings in **AVI** or **MP4** format can be played by popular video players, eg VLC media player. The **RF** file is the recorder's own format and requires the NHDR-5000 Viewer or NHDR-AHDPlayer to be played.

After starting the NHDR-5000 Viewer application, choose **File** -> **Open video file** from the top menu. It will be launched the player shown below. The icon (Open record file) will display a window to indicate the file to be played.



- Snapshot
- Go to the next frame

- Enable / disable audio
- Displays / hides the list of recently played files
- Removes the selected file from the playlist
- Removes all files from the playlist



## MAIN MENU

## 6. MAIN MENU

To display the main menu, press the button  $\square$  on the menu bar and select **Settings.** Then log in using created username and password.

The menu is shown below.



Sample menu screen:

Setup Channel	Record Alarm Network Device System	
✤ General	Information Channel Infomation Record Info Network State	
Multi-User	Device ID 000001	
Maintenance	Device Name NVR-4308P8-H1	
🕸 IP Camera Maintain	Device Type NVR-4308P8-H1	
• Information	Hardware Version DM-331	
	Software Version V8.1.0-20180720	
	IE Client Version V2.0.0.105	
	Video Format PAL	
	HDD Volume 1863G	
	IP Address 192.168.1.103	
	Web Port 80	
	Client Port 9000	
	MAC Address 00-1B-9D-6D-57-E6	
	Network State connect success	
	P2P ID RSV1707018540657	

## **CHANNEL SETTINGS**

## 7. CHANNEL SETTINGS

#### 7.1. Channels - adding cameras to the NVR with PoE functionality

By default all channels of the recorder work in the **PoE automatic mode**. This means that connecting the NOVUS 2000 Series IP camera to the PoE port will automatically add it to the list. For this to happen, the camera must have a default login and password.

## Note! The PoE automatic mode supports only NOVUS 2000 series IP cameras.

Setup Channel	Record Alarm Network Device System								
Ohannel	IP Chahnals Protocol Manage								
⊕ Live	No. Edit IP AddressDomain A Port Manufacturer Device Type MAC Address Software Version								
Image Control									
♥ PTZ									
Video Cover									
	Phone Edit State D Address Dennis School Hark Dart Manufacturer Druiter Ture Destand MAC Address Software Manua								
	Refer CH1								
	nic chs 🌶								
	Auto Assign IP to Camera(s) Channel Delete Manual Mode Auto Mode Default Password Total Band Width 128Mtps, Used Band Width 8.5Mt	ops							

The **Add all** button assigns IP cameras to free channels (only for switched in **manual mode**). If the number of added cameras is greater than the number of available channels, cameras will be added until the channels are full and information about the lack of available channels for subsequent cameras will be displayed.

The Manual mode button switches all free channels to manual mode.

The **Automatic mode** button removes all cameras from the list, switches all channels to automatic PoE mode and adds cameras if they are connected to PoE ports.

To add cameras from an external network or PoE camera from other series, switch the channel to manual mode. Press the *solution* button to edit the IP camera settings and select **Switch mode: manual mode**. Details in point **2.6. Edit Connection Information window** on page 13.

After switching at least one channel to manual mode, it is possible to search for cameras in the external network.

Pressing the **Search** button searches for cameras available on the external network. To add a camera or cameras to the recorder, select them in the list and then press the **Add** button. After entering the username and password (if it is different from the default recorded in the NVR), cameras will be added to the empty channels switched to manual mode. If the number of added cameras is greater than the number of available channels, cameras will be added until the channels are full and information about the lack of available channels for subsequent cameras will be displayed.

All rights reserved © AAT Holding S.A.

ĺ

# **CHANNEL SETTINGS**

## 7.2. Channels - adding cameras to the NVR without PoE functionality

The IP Channels menu allows you to add searched cameras.

🙆 Setup 🔤																	
Channel																	
Live			No.	Edit	IP Addre	ess/Do	main 🔺	Port	Manufacturer		Device Type	MAC Addre	\$\$	Software Version			
			1	Ð	192	2.168.1	.15	80	Novus			81-BF-7C-05	-DA-C8				F
Image Control																	
Video Cover												00-1B-9D-01					
								9988			IP CAMERA						
								9988			IP CAMERA			V2.31.4.8_180626			
									N5021H/IRH-1F								
																*	
		-		-													
		5	earch														
			Channe	el 🛛	Edit	State		IP Address/Domain	Subnet Mask	Port	Manufacturer	Device Type	Protocol	MAC Address	Software Version		
												Total Ba	nd Width:100Mbps, Us	ed Band Width:17.625Mbp			

The search is carried out automatically, the list of found cameras can be refreshed by pressing the **Search** button. To add a camera or cameras to the recorder, select them in the list and then press the **Add** button. You can also use the **Add All** button to assign cameras to free channels. After entering the username and password (if it is different from the default recorded in the NVR), cameras will be added to the empty channels switched to manual mode. If the number of added cameras is greater than the number of available channels, cameras will be added until the channels are full and information about the lack of available channels for subsequent cameras will be displayed.

- Indicates that the channel is in manual mode. Displays the window for adding cameras
- Indicates that the channel is in the PoE automatic mode
  - Removes the assigned camera from the list
  - (green icon) means that the camera is properly connected
  - (gray icon) means no connection to the camera. You should check the login, password of access to the camera as well as the correctness of IP settings in the camera and the NVR.

The **Default Password** contains a list of default usernames and passwords to help you quickly add devices.

Channel Delete deletes the selected channel (or channels)

**Total Bandwidth** / **Used Bandwidth** indicates the maximum total bandwidth that can be set in cameras and total bandwidth of currently connected cameras.

Auto Assign IP to Camera(s) adds the cameras to the free channels of the NVR. After entering the username and password, as many cameras as there are free channels are added.

## **CHANNEL SETTINGS**

#### 7.3. Protocol Manage menu

The NVR allows you to define your own communication protocol with the camera. The menu defines the path to the RTSP streams.

IP Channels Protocol Manage							
Custom Protocol	Custom Protocol1	~					
Protocol Name	Custom 1						
Stream Type	Mainstream	Substream					
Enable Substream							
Туре	RTSP ~	RTSP ~					
Port	554	554					
Resources Path	ch01/0	ch01/1					
Example :							
[type]://[IP address]:[port]/[resources path] rtsp://192.168.0.1:554/resourcesPath							

**Type -** RTSP stream. **Port -** RTSP port (default 554) **Path -** template for the path to the main stream and sub stream.

Note! Do not enter the entire path to the RTSP stream with the IP address and port in the path field. Enter only the last part of the path following the port. As shown in the example above.

(i)
# **CHANNEL SETTINGS**

### 7.4. "Live" tab - OSD settings

The Channel \ Live menu allows to manage the messages displayed on the camera image.

~												
Setup Channel	Record Alarn	n Network	Device S	System								
Channel	Live											
✤ Live	Channel	Setup	Covert 🗸	Channel Name	Show Name 🗸	Date Format	v	Time Format	~	Show Time 🗸	Refresh Rat	e ~
Image Control				Novus IP	✓	DD/MM/YYYY				✓	50Hz	
				Novus IP		DD/MM/YYYY				<b>~</b>		
				IPCamera		MM/DD/YYYY				✓	60Hz	
Video Cover				IPCamera	<b>×</b>	DD/MM/YYYY				<u>~</u>		
				2.8-8 mz dome	≤	DD/MM/YYYY				✓		
				Novus IP	<b>~</b>	DD/MM/YYYY				<u>~</u>		
				Novus IP	≤	DD/MM/YYYY				✓		

Channel - channels list

Covert - enables / disables display of live camera image.

Channel name - allows to enter the channel name that will be displayed in the image

Show name - enables / disables the display of the channel name

**Date format** - the format in which the date is displayed (MM/DD/YYYY, YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY)

Time format - the format in which time is displayed (12 hours, 24 hours).

Show time - enables / disables the display of time and date.

Refresh rate - selection of refresh rate (50Hz, 60Hz).

**Setup** - displays the settings panel with preview of the camera image. The panel also allows you to change the image settings, ie: Hue, Brightness, Contrast, Saturation. In the video window, the location of the channel name and date can be select.

### 7.5. Image Control - camera settings

The **Channel / Image Control** menu contains camera settings related to the image. The options are summarized in the form of a table. To enter the editing mode press the **Setup** button

Setup Channel	Record	Alarm	Network	Device Syste	em										×
Channel	Image(	Control													
⊕ Live	Channel	Setup	IR-CUT Mode	IR-CUT Delay	Lens Flip	Angle Flip	Angle Trad	BLC Level	3D Noise Reduction	WDR	AGC	White Balance	Time Exposure	Defog Level	
Image Control	CH1	۲	GPIO Auto	2	OFF	OFF	0	OFF	Auto	OFF	Middle	Auto	Auto	Disable	
A 077															
V PIZ			GPIO Auto								Middle			Disable	
Video Cover															
	CH5		GPIO Auto						Auto		Middle	Auto	Auto	Disable	
			GPIO Auto		OFF	OFF			Auto	OFF	Middle		Auto	Disable	



Note! The above settings can only be edited in the NOVUS 2000 series IP cameras.

All rights reserved © AAT Holding S.A.

eng

# **CHANNEL SETTINGS**



Channel - selection of the camera for editing parameters

**IR-CUT Mode** - choice of camera operating mode. Available options: Auto, Color Mode, Black-White Mode

**IR-CUT Delay** - setting the time delay between turning on/off IR illuminator and switching the camera operating mode. The adjustment range of delay:  $1 \sim 36$  sec

Lens Flip, Angle Flip, Corridor Mode, Angle Rotation - options to modify the displaying of the image

**3D Noise Reduction** - we have the ability to set three modes: Auto - camera automatics decides to enable reduction and by slider Level can specify the maximum correction, Manual manually adjust the level of noise correction and Disable - digital noise reduction is turned off.

**WDR** - enables or disables the WDR (Wide Dynamic Range) function.

**AGC** - defines the strength of the AGC. Available options: Off, Low, Middle, High

**White Balance** - allows to set way of working a white balance automation. Available options: Auto - automatics itself corrects the color balance, Manual - after selecting this option, the sliders to manually adjust the level of color components appears, Indoor - an option dedicated when the camera works inside the room

Shutter - allows selection of shutter mode. Available options: Auto and Manual.

**Time Exposure** - function closely associated with option Shutter, has a twofold effect: when the Shutter option is set to Auto determines the longest shutter speed, which can use AE. When the Shutter option is set to Manual, AE takes as a constant value selected shutter speed.

**Defog Mode** - feature to improved visibility in bad weather (fog, rain etc). Available options: Disable, Auto, Manual. If you select Manual the slider appears for setting the strength of the function.

### 7.6. PTZ - control settings for speed dome cameras

The Channels \ PTZ menu allows to configure the control of speed dome cameras.

Setup Channel	Record Alarm	Network Device	e System					
Channel	PTZ							
⊕ Live	Channel	Signal Type 🗸	Protocol 🗸	Baudrate 🗸	DataBit 🗸	StopBit 🗸	Parity 🗸	Address
Image Control	CH1	Analog 🗸 🗸	Pelco-D 🗸	9600 ~	8 ~	1 ~	None 🗸	1
	CH2	Analog 🗸 🗸	Pelco-D 🗸					
V PIZ	СНЗ	Digital 🗸						
Video Cover	CH4	Digital 🗸						
	CH5	Digital 🗸						
	CH6	Digital 🗸						
	СН7	Digital 🗸						

# CHANNEL SETTINGS

eng

Channel - selection of the camera for editing parameters
Signal type - Digital: the camera is controlled via the Ethernet network using the Onvif protocol Analog: the camera is controlled via the RS485 bus (if available)
The following options are available after selecting an analog control type:
Protocol - transmission protocol (Pelco-D, Pelco-P).
Baudrate - defines transmission baudrate (transmission speed) (1200, 2400, 4800, 9600)
Data bit - number of data bits (8, 7, 6, 5)
Stop bit - number of stop bits (1, 2)
Parity - Parity Bit (None, Even, Odd, Always 0, Always 1)
Address - address assigned to the camera.

### 7.7. Video Cover (Privacy Zones)

The **Channel** / **Video Cover** menu contains settings for privacy zones excluded from monitoring. The NVR allows you to set 4 zones per channel in which the image will be masked.



Channel - select the camera to set the privacy zone

**Enable privacy zones** - enable / disable the function for the selected channel.

Area 1 2 3 4 - enables / disables the selected zone. A maximum of 4 zones per channel can be set.

The zones will be displayed in the video image. The zone can be dragged to any position. Pressing at the edge of the zone allows you to change its shape. Pressing **Apply** saves the settings and blackens the privacy zone.

# RECORDING

### 8. RECORDING

The **Record** menu allows to change the resolution, parameters and method of recording streams. The menu also includes a recording schedule, where you can choose the recording time.

Setup Channel	Record Alarm	Network Device	System						×
Encode	Mainstream S	ubstream Mobilestrea							
Record	Channel	Resolution 🗸	FPS v	Video Encode Type 🐱	Bitrate Control 👻	Video Quality 🐱	Bitrate Mode 🖂 🗸	Bitrate 🗸	Audio 🗸
	CH1	1920 x 1080 🛛 🗸	25 ~	H.264 🗸	VBR 🗸	Good 🗸	Predefined 🗸	3072 🗸	
				H.264 ~			Predefined 🗸 🗸		⊻
	СНЗ	2592 x 1520 🗸 🗸		H.264 ~				5120	⊻
				H.264 🗸					
	CH5	2592 x 1520 🗸 🗸		H.264 ~			Predefined 🗸 🗸		
		2592 x 1520 🗸 🗸		H.264 🗸			Predefined 🗸 🗸		✓
	CH7	2160 x 2160 🗸 🗸		H.264 ~		Good 🗸 🗸	Predefined 🗸 🗸		✓

The Encode tab contains three panels with settings for the main, sub and mobile streams. The parameters of each stream can be configured independently.

Note! Depending on the camera model, some options / functions may not be available. The (i) number of available streams, parameters for configuration and range of settings depends on the capabilities of the camera.

Channel - channels list

**Resolution** - selection of recording resolution.

**FPS** - set the frame rate

Video Encode Type - selection of the video coding method

Bitrate Control - the type of bit rate. CBR - constant bitrate stream, VBR - variable bitrate stream.

**Video quality** - determines the quality of recordings for the variable bitrate stream. Bitrate mode: predefined - selection from the list, user - value entered manually.

Bitrate - bit rate, determines the quality and the size of recordings. The higher the value, the better the quality of the recordings.

Audio - the selection records the sound together with the video image.

The **Record** tab is shown below:

Setup Channel	Record Alarm Network	Device System			
⊕ Encode	Record Record Schedule				
• Record	Channel	Record Switch 🗸 🗸	Stream Mode 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	PreRecord ~	
	CH1	✓	DualStream 🗸	✓	
	CH2	<b>⊻</b>	DualStream 🗸	⊻	
	CH3	✓	DualStream	⊻	
	CH4	⊻	DualStream 🗸 🗸	⊻	
	CH5	⊻	DualStream 🗸	⊻	
	CH6	⊻	DualStream 🗸 🗸	⊻	
	CH7		DualStream 🗸	⊻	
	CH8	⊻	DualStream 🗸	⊻	

Channel - channels list

**Record Switch** - enables manual and automatic recording (normal) based on the schedule.

Stream mode - defines the streams being recorded. Main stream or dual stream recording can be selected.

PreRecord - activation of pre-alarm recording in the event of motion detection or activation of the alarm input.

### 8.1. Recording schedule

The section contains a graphical presentation of the periods in which video material is to be recorded. The table in the rows contains the days of the week. Columns contain hours. A single field corresponds to 30 minutes. The recording schedule can be defined as follows:



Normal - normal recording, continuous recording (green color bar)
Motion - recording in the event of motion detection (yellow color bar)
IO - recording in the event of activation of the alarm input (red color bar)
Gray color means no recordings in a given period.

In the **Channel** field, select the channel to edit. Then select the recording mode and use the mouse to select the fields corresponding to the time of day when the image is to be recorded. **Copy** - copies the schedule parameters from the selected day and channel to another channels.

### 9. ALARMS

### 9.1. Motion detection

The recorder supports motion detection events generated by IP cameras. Menu Alarm \ Motion is shown below.

Setup Channel	Record Alarm Network Device S	ystem			×
	Motion Action				
⊕ VO	Channel	Setup	Switch	<ul> <li>Sensitivity</li> </ul>	
Intelligent	CH1	Ô	<b>⊻</b>	3	~
PTZ Linkage					
Exception					
			⊻		
			⊻		

i

### Channel - channels list

Switch - switching on the detection for the selected camera

**Sensitivity** - corresponds to the size of moving objects generating an alarm. The higher sensitivity, the smaller object generates the detection event.

**Setup** - displays video preview and allows configuration of the detection zone. Select the desired area in the image. The red rectangles indicate the area in which motion detection is active.

Note! Editing the detection zone from the recorder is only possible in the NOVUS 2000 series IP cameras.



The Alarm \ Motion \ Action menu contains settings of reaction to detection event.

Setup Channel	Record Ala	arm Network	Device	System									×
• Motion	Motion /	Action											
✤ I/O	Channel	Buzzer	Ŷ	Alarm Out 🐱	Latch Time	~	Record 🗸	Post Recording	~	Show Message 🐱	Send Email 🐱	Full Screen 🗸	
Intelligent	CH1	Disable	~		10 s	~	Ø ON	5 s	~	⊻	<b>_</b>		
A DT7 Linkago										<b>~</b>			
W FIZ LIIKaye										⊻			
Exception										<b>×</b>	<b>×</b>		
										<b>~</b>	<b>~</b>		
										<b>~</b>	<b>×</b>		
										<b>~</b>	<b>~</b>		
										<b>~</b>	<b>~</b>		

#### Channel - channels list

Buzzer - defines duration time of the audible signal (off, 10s, 20s, 40s, 60s).

Alarm out - activation of the alarm output - activation of the relay when motion detection occurs.

Latch time - short-circuit time of the alarm output relay (10s, 20s, 40s, 60s)

**Record** - switching on the video stream recording when detection has occurred (it depends on the recording schedule settings)

**Post recording -** defines the active alarm time after its occurrence: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. It also determines the full-screen display time and alarm recording.

Show message - displays the icon on the screen when motion detection occurs.

Send email - send an e-mail message when an alarm occurs. Requires e-mail configuration in the Network / Email menu.

**Full screen** - displaying the camera in full screen mode on the main monitor at the time of motion detection.

Copy - copies selected parameters from the channel to another or to all.

**Apply** - Saves the settings.

**Default** - restores the default settings for this screen.

### 9.2. Alarm inputs

The Alarm \ IO menu contains settings for alarm inputs.

Setup Channel	Record Ala	nm Network De	vice	System									Х
Motion	1/0												
<b>●</b> I/O	Alarm In	Alarm Type	Ŷ	Buzzer	×	Alarm Out 🗸	Latch Time	v	Record 🗸	Post Recording 🐱	Show Message 🐱	Send Email 🗸	Full Screen 🗸
Intelligent	IO-1	OFF	~	Disable	~		10 s 💉	/	🔕 ON	5 s 🗸 🗸	⊻	<b>_</b>	
A DT7 Linkago	IO-2	OFF		Disable					🧑 ON		⊻		
	IO-3	OFF		Disable					🧑 ON	5 s 🗸 🗸	⊻		
Exception		OFF		Disable					🧑 ON		<b>×</b>	<b>~</b>	
	IO-5	OFF		Disable					🙆 ON	5 s 🗸 🗸	<u>~</u>	<b>~</b>	
	IO-6	OFF		Disable					🔕 ON		<b>~</b>	<b>_</b>	
	IO-7	OFF		Disable			10 s 🔹	-	🔕 ON	5 s 🗸 🗸	<u>~</u>		
	IO-8	OFF		Disable					🙆 ON		<b>V</b>	✓	

Alarm In - alarm inputs list

Alarm type - allows to specify the type of alarm input: **normally open** - high state activation, **normally closed** - low state activation, or **off** - inactive.

Buzzer - defines duration time of the audible signal (off, 10s, 20s, 40s, 60s).

Latch Time. - switching time of the alarm output relay: 10s, 20s, 40s, 60s.

**Record** - switching on the video stream recording when the alarm input has been activated (it depends on the recording schedule settings).

**Post Recording** - determines the time of recording after the alarm ends: 5s, 10s, 15s, 20, 30s, 1min, 2min, 5min.

Show Message - displays the icon on the screen when the alarm input is activated.

Send email - send an e-mail message when an alarm occurs. Requires e-mail configuration in the Network / Email menu.

Full screen - display the camera in full screen mode when the alarm input is activated.

Copy - copies selected parameters from the channel to another or to all.

**Apply** - Saves the settings.

**Default** - restores the default settings for this screen.

### 9.3. Intelligent

This menu allows configuration and management of advanced image analysis functions. The settings are changed in the IP camera.



Note! The NVR's supports intelligent image analysis functions only in NOVUS 2000 series IP cameras.

#### 9.3.1. "Perimeter intrusion detection" (PID) Menu

The menu allows to configure up to four detection zones. An alarm event is generated when object crossing the border zone, and its movement is carried out in a direction specific in the settings.

Ę	Setup	Channel	Record Alam	n Network	Device	System			
۲	Motion		PID LCD	SOD PD	FD CC	Schedul	le Intellige	nt Analysis	
¢	I/O		Channel	CH2		~			
<b>(</b>	Intelligent		Switch	Enable			Buzzer	Disable	
A	DT7 Linkage		Sensitivity	2	_		Scene	Indoor	
v	r i z Liinaye		Area	Setup					
۲	Exception		Post Recording	5 s			Latch Time	10 s	
			Alarm Out						
			🖌 Show Messa	age					
			<mark> S</mark> end Email						
			Full Screen						
			Record Cha	annel					
			1 2 3	4 5 6 7	8				

Configuring zone parameters:

Channel - selection of the camera for editing parameters

Switch - activates the function in the selected camera

**Sensitivity** - corresponds to the size of moving objects generating an alarm. The higher the sensitivity, the smaller the object generates the alarm.

Buzzer - a beep that follows detection. Duration: (Disable, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scene - selection of the camera's working environment: Indoor, Outdoor

**Post recording** - defines the active alarm time after its occurrence: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. It also determines the full-screen display time and alarm recording.

Latch time - switching time of the alarm output relay: 10s, 20s, 40s, 60s.

Show message - displaying the letter S on the screen when an alarm occurs.

**Send email** - send an email message when an alarm occurs. An image from the camera will be sent in the attachment. Requires email configuration in the **Network** \ **Email** menu.

Full screen - display the camera in full-screen mode when the alarm occurs.

**Record channel** - select channels to be recorded when an alarm occurs. Recording depends on the schedule in the menu **Alarm \ Intelligent \ Schedule**.

**Setup** - displays a window for defining detection zones.

**Apply** - saves the settings.

**Default** - restores the default settings for this screen.

eng

**Rule number** - selection of the zone to be set (1,2,3,4) **Rule switch** - activating selected zone **Rule type** - defines the direction of the movement of the object that will trigger the alarm event.

To draw a zone, click the left mouse button on the preview window at the desired location and drag the mouse - drawing the border zone starts. In the place where you want to end the border click again and go to the drawing next edge. In the same way we draw all the necessary zones. The zone can only have the shape of a convex quadrilateral and its borders can not intersect. If several zones are enabled, thereof areas may overlap.



By placing the cursor inside the zone, we can move it to another location.



To change the shape or size of the zone, place the cursor on one of the corners of the zone and drag it to another location.

After creating zones it is possible to modify the shape, position and parameters of detection. To modify the selected zone click on the red square next to the zone number that you want to modify. As confirmation of the selection, the zone will change color from yellow to red.

Detected moving object is marked by a yellow rectangle, and path of its movement shows the green line. When setting the zone should make sure moving objects crossing its borders, otherwise it will not triggered an alarm event.

Positioned zones are visible in the live view as blue bordered areas. Zones are <u>only visible in the</u> <u>mainstream</u>.

The occurrence of an alarm event is signaled by a change the color of the zone boundaries to red.

The "Perimeter Intrusion detection" function can not be activated if one of the functions: "Pedestrian Detection", "Face Detection" or "Cross counting" is activated.

### Deleting the zone

(i)

To delete a zone, after marking it as above, click the **Remove** button. By clicking on the **Remove All** button we can remove all the set areas at the same time, without the need for prior selection.

### 9.3.2. "Line Crossing Detection" (LCD) Menu

The menu allows to configure up to four lines of detection. An alarm event is generated when object crossing determined line, and its movement is carried out in a direction specific in the settings.

Setup Channel	Record Alarm Network Device System
Motion	PID LCD SOD PD FD CC Schedule Intelligent Analysis
⊕ I/O	Channel CH2 ~
Intelligent	Switch Enable V Buzzer Disable V
A DT7 Linkage	Sensitivity 2 V Scene Indoor V
V FIZ LIIKaye	Area Setup
Exception	Post Recording 5 s V Latch Time 10 s V
	Alarm Out
	✓ Show Message
	✓ Send Email
	Full Screen
	V Record Channel
	<b>1</b> 2 3 4 5 6 7 8

eng

Configuring line parameters:

Channel - selection of the camera for editing parameters

Switch - activates the function in the selected camera

**Sensitivity** - corresponds to the size of moving objects generating an alarm. The higher the sensitivity, the smaller the object generates the alarm.

Buzzer - a beep that follows detection. Duration: (Disable, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scene - selection of the camera's working environment: Indoor, Outdoor

**Post recording** - defines the active alarm time after its occurrence: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. It also determines the full-screen display time and alarm recording.

Latch time - switching time of the alarm output relay: 10s, 20s, 40s, 60s.

Show message - displaying the letter S on the screen when an alarm occurs.

**Send email** - send an email message when an alarm occurs. An image from the camera will be sent in the attachment. Requires email configuration in the **Network** \ **Email** menu.

Full screen - display the camera in full-screen mode when the alarm occurs.

**Record channel** - select channels to be recorded when an alarm occurs. Recording depends on the schedule in the menu **Alarm \ Intelligent \ Schedule**.

Setup - displays a window for defining detection lines.

Apply - saves the settings.

**Rule Number -** line selection (1,2,3,4)

Rule Switch - activating selected line

Rule type - defines the direction of the movement of the object that will trigger the alarm event.

To draw a line of detection, click the left mouse button on the preview window to the desired location and while holding down the button, drag the mouse. In the place where you want to end the line release the button. In the same way are drawn all the necessary lines of detection.



By placing the cursor near the line, we can move it to another location.



To change the direction or the length of the line, place the cursor at one end and drag it to another location

After creating lines it is possible to modify their length, position and parameters of detection. To modify the selected line click on the red square next to the line number that you want to modify. As confirmation of the selection, the line will change color from yellow to red.

Detected moving object is marked by a yellow rectangle, and path of its movement shows the green line. When setting the line make sure moving objects crossing it, otherwise it will not triggered an alarm event.

(**i**)

İ

i

Positioned lines of detection are visible in the live view as blue lines. Lines of detection are <u>only</u> <u>visible in the mainstream</u>.

The occurrence of an alarm event is signaled by a change the color of the line to red.

The "Line Crossing detection" function can not be activated if one of the functions: "Pedestrian Detection", "Face Detection" or "Cross counting" is activated.

### Deleting the line

To delete a line, after marking it as above, click the **Remove** button. By clicking on the **Remove All** button we can remove all the set lines at the same time, without the need for prior selection.

### 9.3.3. "Stationary Object Detection" (SOD) Menu

The menu allows to configure up to four detection zones. An alarm event is generated when an object appears or disappears within a specific zone.

Ę	🔊 Setup	Channel	Record	Alarn	Net	twork	Dev	ice	Syster	n		
۲	Motion		PID	LCD	SOD	PD	FD	СС	Sched	ule Intellige	nt Analysis	
۲	I/O		Channel		CH2							
¢	Intelligent		Switch		Enable					Buzzer	Disable	
~	DT7Linkers		Sensitivi	ty	2					Scene	Indoor	
Ø	PTZ LINKage		Area		Se	tup						
¢	Exception		Post Red	cording	5 s					Latch Time	10 s	
			Alarm Ou	ut								
			🖌 Shov	w Messa	ige							
			🗸 Sene	d Email								
			Full Full	Screen								
			🖌 Rec	ord Cha	annel							
			1	2 3	45	67	8					

Configuring zone parameters:

Channel - selection of the camera for editing parameters

Switch - activates the function in the selected camera

**Sensitivity** - corresponds to the size of moving objects generating an alarm. The higher the sensitivity, the smaller the object generates the alarm.

Buzzer - a beep that follows detection. Duration: (Disable, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scene - selection of the camera's working environment: Indoor, Outdoor

**Post recording** - defines the active alarm time after its occurrence: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. It also determines the full-screen display time and alarm recording.

Latch time - switching time of the alarm output relay: 10s, 20s, 40s, 60s.

Show message - displaying the letter S on the screen when an alarm occurs.

**Send email** - send an email message when an alarm occurs. An image from the camera will be sent in the attachment. Requires email configuration in the **Network** \ **Email** menu.

Full screen - display the camera in full-screen mode when the alarm occurs.

**Record channel** - select channels to be recorded when an alarm occurs. Recording depends on the schedule in the menu **Alarm** \ **Intelligent** \ **Schedule**.

Setup - displays a window for defining detection zones.

**Apply** - saves the settings.

**Rule Number -** zone selection (1,2,3,4)

Rule Switch - activating selected zone

Rule Type - defines the type of event: legacy, lost, lost&legacy

eng

To draw a zone, click the left mouse button on the preview window at the desired location and drag the mouse - drawing the border zone starts. In the place where you want to end the border click again and go to the drawing next edge. In the same way we draw all the necessary zones. The zone can only have the shape of a convex quadrilateral and its borders can not intersect. If several zones are enabled, thereof areas may overlap.



By placing the cursor inside the zone, we can move it to another location.



To change the shape or size of the zone, place the cursor on one of the corners of the zone and drag it to another location.

After creating zones it is possible to modify the shape, position and parameters of detection. To modify the selected zone click on the red square next to the zone number that you want to modify. As confirmation of the selection, the zone will change color from yellow to red.

The borders of the set zones are not visible in the live preview window in any stream.

Depending on the complexity of the scene observation and type of object, the time needed to analyze the scene and the occurrence of an alarm event can be several seconds.

Detection of leaving or disappearance of object is indicated by the appearance of the frame surrounding the approximate location of the object. Frames are color-coded as follows: disappearance - red, leaving - green. Detection frames <u>are only visible in the mainstream.</u>

The occurrence of an alarm event is signaled by displaying the frame in the appropriate color.

The "Stationary Object detection" function can not be activated if one of the functions: "Pedestrian Detection", "Face Detection" or "Cross counting" is activated.

### Deleting the zone

ĺ

To delete a zone, after marking it as above, click the **Remove** button. By clicking on the **Remove All** button we can remove all the set areas at the same time, without the need for prior selection.

### 9.3.4. "Pedestrian Detection" (PD) Menu

This menu allows you to configure one detection zone. An alarm event is generated when a human figure is found in a particular zone.

Setup Channel	Record Alam	n Network Dev	ice System			
Motion	PID LCD	SOD PD FD	CC Schedul	e Intelliger	nt Analysis	
♦ 1/0	Channel	СНЗ	~			
	Switch	Enable	~	Buzzer	Disable	~
	Level	High		Scene	Indoor	
W PTZ LINKage	Area	Setup				
Exception	Post Recording	5 s		Latch Time	10 s	
	Alarm Out					
	🗸 Show Messa	age				
	<mark>∨</mark> Send Email		<b>⊳</b>			
	Full Screen					
	🔽 Record Ch	annel				
	1 2 3	4 5 6 7 8				

Configuring zone parameters:

Channel - selection of the camera for editing parameters

Switch - activates the function in the selected camera

**Level** - detection sensitivity. Is used to configure the operation of analysis algorithms to ensure the least amount of false alarms. As a help, two red rectangles appear in the upper left corner of the screen. Select the **Level** value so that the human figure in the detection field is not smaller than the smaller rectangle and greater than the larger one.

Buzzer - a beep that follows detection. Duration: (Disable, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scene - selection of the camera's working environment: Indoor, Outdoor

**Post recording -** defines the active alarm time after its occurrence: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. It also determines the full-screen display time and alarm recording.

Latch time - switching time of the alarm output relay: 10s, 20s, 40s, 60s.

Show message - displaying the letter S on the screen when an alarm occurs.

**Send email** - send an email message when an alarm occurs. An image from the camera will be sent in the attachment. Requires email configuration in the **Network** \ **Email** menu.

Full screen - display the camera in full-screen mode when the alarm occurs.

**Record channel** - select channels to be recorded when an alarm occurs. Recording depends on the schedule in the menu **Alarm** \ **Intelligent** \ **Schedule**.

Setup - displays a window for defining detection zones.

Apply - saves the settings.

**Rule Number -** zone selection (1) **Rule Switch -** activating zone To draw a zone, click the left mouse button on the preview window at the desired location and drag the mouse - drawing the border zone starts. In the place where you want to end the border click again and go to the drawing next edge. The zone can only have the shape of a convex quadrilateral.



By placing the cursor inside the zone, we can move it to another location.



To change the shape or size of the zone, place the cursor on one of the corners of the zone and drag it to another location.

After creating zones it is possible to modify the shape, position and parameters of detection. To modify the selected zone click on the red square next to the zone number that you want to modify. As confirmation of the selection, the zone will change color from yellow to red.



Detecting a human figure is marked by the appearance of the frame surrounding the object. Frames have magenta or yellow colors and indicate respectively the input and output of the person in the detection field. Detection frames are visible only in the main stream.

The occurrence of an alarm event is signaled by displaying the frame in the appropriate color.

Activation of the "Pedestrian Detection" function is not possible when one of the functions: "Perimeter Intrusion", "Line Crossing" or "Stationary Object" is enabled.

### Deleting the zone

**i** 

(i)

( i

To delete a zone, after marking it as above, click the **Remove** button. By clicking on the **Remove All** button we can remove all the set areas at the same time, without the need for prior selection

### 9.3.5. "Face Detection" (FD) Menu

This menu allows you to configure one detection zone. An alarm event is generated when an object resembling a human face is identified in a specific zone.

Ę	🕽 Setup	Channel	Record Alan	n Network	Device	System	ו		
۲	Motion		PID LCD	SOD PD	FD CC	Schedu	ule Intelliger	nt Analysis	
۲	I/O		Channel	СНЗ					
¢	Intelligent		Switch	Enable		~	Buzzer	Disable	~
•	DT7 Linkage		Level	High			Scene	Indoor	~
V	PIZ LINKAGE		Area	Setup					
۲	Exception		Post Recording	5 s			Latch Time	10 s	
			Alarm Out						
			🖌 Show Mess	age					
			<mark> v</mark> Send Email						
			Full Screen						
			Record Ch	annel					
			1 2 3	4 5 6 7	8				

Configuring zone parameters:

Channel - selection of the camera for editing parameters

Switch - activates the function in the selected camera

**Level** - detection sensitivity. Is used to configure the operation of analysis algorithms to ensure the least amount of false alarms. As a help, two red rectangles appear in the upper left corner of the screen. Select the *Level* value so that the human face in the detection field is not smaller than the smaller rectangle and greater than the larger one.

Buzzer - a beep that follows detection. Duration: (Disable, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scene - selection of the camera's working environment: Indoor, Outdoor

Post recording - defines the active alarm time after its occurrence: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min,

2min, 5min. It also determines the full-screen display time and alarm recording.

Latch time - switching time of the alarm output relay: 10s, 20s, 40s, 60s.

Show message - displaying the letter S on the screen when an alarm occurs.

**Send email** - send an email message when an alarm occurs. An image from the camera will be sent in the attachment. Requires email configuration in the **Network** \ **Email** menu.

Full screen - display the camera in full-screen mode when the alarm occurs.

**Record channel** - select channels to be recorded when an alarm occurs. Recording depends on the schedule in the menu **Alarm** \ **Intelligent** \ **Schedule**.

Setup - displays a window for defining detection zones.

Apply - saves the settings.

**Rule Number -** zone selection (1) **Rule Switch -** activating zone To draw a zone, click the left mouse button on the preview window at the desired location and drag the mouse - drawing the border zone starts. In the place where you want to end the border click again and go to the drawing next edge. The zone can only have the shape of a convex quadrilateral and its borders can not intersect.



By placing the cursor inside the zone, we can move it to another location.



To change the shape or size of the zone, place the cursor on one of the corners of the zone and drag it to another location.

After creating zones it is possible to modify the shape, position and parameters of detection. To modify the selected zone click on the red square next to the zone number that you want to modify. As confirmation of the selection, the zone will change color from yellow to red.



### Deleting the zone

To delete a zone, after marking it as above, click the **Remove** button. By clicking on the **Remove All** button we can remove all the set areas at the same time, without the need for prior selection

### 9.3.6. "Cross Counting" (CC) Menu

This menu allows you to configure one detection line. Crossing a line by a person or object is recorded in the "Intelligent Analysis" statistics.

Setup Channel	Record Alam	n Network Device	System				
Motion	PID LCD	SOD PD FD CC	Schedu	le Intellige	nt Analysis		
⊕ I/O	Channel	СН3	~				
Intelligent	Switch	Enable	~	Buzzer	Disable	~	
PTZ Linkage	Sensitivity	3		Scene	Indoor		
	Area	Setup					
Exception	Post Recording	5 s		Latch Time	10 s	~	
	Alarm Out						
	🖌 Show Messa	age					
	✓ Send Email						
	Full Screen						
	✓ Record Characteristics	annel					
	1 2 3 4 5 6 7 8						

Configuring line parameters:

Channel - selection of the camera for editing parameters

Switch - activates the function in the selected camera

**Sensitivity** - corresponds to the size of moving objects generating an alarm. The higher the sensitivity, the smaller the object generates the alarm.

Buzzer - a beep that follows detection. Duration: (Disable, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scene - selection of the camera's working environment: Indoor, Outdoor

**Post recording** - defines the active alarm time after its occurrence: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. It also determines the full-screen display time and alarm recording.

Latch time - switching time of the alarm output relay: 10s, 20s, 40s, 60s.

Show message - displaying the letter S on the screen when an alarm occurs.

**Send email** - send an email message when an alarm occurs. An image from the camera will be sent in the attachment. Requires email configuration in the **Network** \ **Email** menu.

Full screen - display the camera in full-screen mode when the alarm occurs.

**Record channel** - select channels to be recorded when an alarm occurs. Recording depends on the schedule in the menu **Alarm \ Intelligent \ Schedule**.

Setup - displays a window for defining detection lines.

Apply - saves the settings.

**Rule Number -** line selection (1)

Rule Switch - activating selected line

Rule type - settings of the counting algorithm: object, pedestrian

To draw a line of detection, click the left mouse button on the preview window to the desired location and while holding down the button, drag the mouse. At the place where the end of the line is to be, release the button. Identification of the direction of movement of an object (important for distinguishing between inbound and outbound statistics) is vertically fixed and goes from bottom to top. The identification in horizontal direction depends on the angle of deviation of the detection line from the vertical.



By placing the cursor near the line, we can move it to another location.



To change the direction or the length of the line, place the cursor at one end and drag it to another location.

After creating line it is possible to modify their length, position and parameters of detection. To modify the line click on the red square next to the line number that you want to modify. As confirmation of the selection, the line will change color from yellow to red.

The detected object approaching to the count line is marked by a yellow rectangle. Make sure that the movement of the objects are intersected by the detection line, otherwise objects will not be counted.

Positioned line of detection is visible in the live view by marking by red lines. <u>Detection line is</u> visible only in the main stream.

The occurrence of an alarm event is signaled by a change in the status of counters.

Activation of the "Cross Counting" function is not possible when one of the functions: "Perimeter Intrusion", "Line Crossing" or "Stationary Object" is enabled.

### Deleting the line

i

Ĩ

( i

i

To delete a line, after marking it as above, click the **Remove** button. By clicking on the **Remove All** button we can remove all the set lines at the same time, without the need for prior selection

### 9.3.7. "Intelligent Analysis" - report on crossing menu

The Alarm \ Intelligent \ Intelligent Analysis menu allows you to view a report containing summary information on crossings.

Setup Channel	Record Alarm Network Device System
Motion	PID LCD SOD PD FD CC Schedule Intelligent Analysis
⊕ I/O	Channel CH3 V Report Type Daily Report V Alarm Type Pedestrian V
⊕ Intelligent	Cross Type Cross Out V Start Date 22/10/2018
PTZ Linkage	Hour Count(Cross Out)
Exception	00:00 - 00:59 0
	01:00 - 01:59 0
	02:00 - 02:59 0
	03:00 - 03:59 0
	04:00 - 04:59 0
	05:00 - 05:59 0
	06:00 - 06:59 0
	07:00 - 07:59 0
	08:00 - 08:59 0
	09:00 - 09:59 0
	10:00 - 10:59 0
	11:00 - 11:59 0
	12:00 - 12:59 0
	13:00 - 13:59 0
	14:00 - 14:59 0

**Channel** - select the camera to display the report **Report type:** 

Daily report - displays the counter of exceedances for hours

Weekly report - displays the overrun counts for days of the week

Monthly report - displays the overrun counts for days of the month

Annual report - displays the overrun counts for months

Alarm type - selection of the counting algorithm: object, pedestrian.

**Cross type - Cross In** or **Cross Out** depending on the movement of the object and how the line is configured in the menu **Alarm** \ **Intelligent** \ **Cross Counting** 

Start date - the date of the daily report.

Search - displays the report of exceedances.

eng

### 9.3.8. Schedule of intelligent functions

The **Alarm** \ **Intelligent** \ **Schedule** menu contains a schedule, which is a graphical presentation off the periods in which recordings are made. The table in the rows contains the days of the week and columns contain hours. A single field corresponds to 30 minutes.



The recording schedule can be defined as follows:

In the **Channel** field, select the channel to edit. Next, use the mouse to select the fields corresponding to the time of day when the recordings are made, when an intelligent analysis event occurs.

Copy - copies the parameters from the selected day and channel to another channels

Apply - saves the settings.

Default - restores the default settings for this screen.

### 9.4. PTZ Linkage

The NVR's enable calling the Preset in the PTZ camera, as a reaction to an alarm event. The Alarm / PTZ Linkage menu contain settings for its option.

Setup Chann	el l	Record Alarm	Network	Devi	се	System							
Interpretation		PTZ Linkage											
✤ I/O		Channel		Switch	~	Motion	~	IO	~	PTZ1 v	PTZ2 🗸	PTZ3 🗸	PTZ4 🗸
Intelligent		CH1				<u>~</u>		<u>~</u>		OFF	OFF	OFF	OFF
						<b>~</b>		✓		🔞 OFF	OFF	OFF	OFF
V FIZ LIIKaye		СНЗ				<b>~</b>		<b>~</b>		OFF	OFF	OFF	OFF

### Channel - channel list

**Switch** - switching on / off the function for the selected channel.

**Motion** - determines whether motion detection on the selected channel should trigger a preset in the PTZ camera.

**IO** - determines whether activating the alarm input on the selected channel should trigger a preset in the PTZ camera.

**PTZ1, PTZ2, PTZ3, PTZ4** - allows to select the channel on which the PTZ camera is present and preset you want to call. You can define up to four PTZ cameras and presets.

Note! Presets in PTZ cameras must be pre-set via the recorder menu. (See chapter 18. CONTROLLING PTZ CAMERAS)

### 9.5. Exception

The Alarm \ Exception menu contains reaction settings in the case of system alarms, i.e. lack of disk space, disk error and video loss.

ε	🕄 Setup	Channel	Record Alarm	Network De	evice System							
۲	Motion		Exception									
•	I/O		Event Type	Switch 🗸	Buzzer	~	Latch Time	~	Alarm Out ~	Show Message 🗸	Send Email 🗸	
۲	Intelligent		No Space on Disk		10 s	~	10 s	~				
	DT7 Linkage		Disk Error	<u>~</u>	10 s		10 s			<b>×</b>	✓	
×	r iz Liikaye	_	Video Loss	<u>~</u>	Disable		10 s			<u>∽</u>	✓	

Event type - system event selection: no space on disk, disk error, video loss

Switch - activates the reaction to a selected event.

Buzzer- defines the time of the audible signal (off, 10s, 20s, 40s, 60s).

Alarm output - when the event is detected, the recorder activates the alarm output.

Latch time - alarm output activation time (10s, 20s, 40s, 60s). For operation, the Alarm output field must be checked.

Show message - the recorder displays the icon on the screen, when the event occurs

Send email - send an email message when an alarm occurs. Requires email configuration in the Network / Email menu.

### **10. NETWORK SETTINGS**

The recorder enables remote viewing, playback and configuration via the web. Network settings can be found in the **Network** menu.

• The General sub-menu contains IP address settings.



Note! The correct settings of the IP address and network mask are necessary for remote connection with the recorder as well as with the cameras. DNS and network gateway settings are necessary when using the Internet connection.

**WLAN** - contains network settings for the WAN port. Properly set IP address allows connection with the recorder "from outside" as well as with cameras not connected to POE ports.

**DHCP** - network parameters such as IP address, gateway and network mask and DNS addresses are automatically granted by the DHCP server.Deselecting the option requires entering the network settings manually. To ensure the stability of the connection, it is recommended to use a static IP address.



**i**)

### Note! NVR-4116-H1 cannot be assigned a network address 10.10.xxx.xxx

**Internal interface** - contains settings for PoE ports. The addressing of PoE cameras depends on the IP address of the NVR. The first PoE camera addressed automatically will receive the address xxx.xxx.151, the second - xxx.xxx.152 etc. (where xxx.xxx.xxx corresponds to the first three segments of the IP address of the NVR in the internal network)



Note! The IP addresses for the external network and the internal network must be on separate subnets. Pay particular attention to this when the address in the external network is transmitted by the DHCP server. Erroneous addressing may block adding and connecting to cameras.

**IP address -** network address of the recorder in the external or internal network

**Subnet mask** - number used to extract the part that is the address of the subnet in the IP address **Gateway** - the address of the router through which the connection to the Internet takes place

DNS1 - DNS domain server address

DNS2 - the address of the alternative DNS domain server

• The **PPPoE** sub-menu includes PPPoE support.

To activate the service, enter your username, password and the correct address.

• The **3G** sub-menu enables a network connection using compatible 3G modems.

Enter APN, access number, username and password. The current list of compatible modems is available on the *www.novuscctv.com/en* website

• The **Port configuration** sub-menu allows to set the ports used by the recorder.

🙆 Setup	Channel	Record Alarm Network Device System
		General PPPoE 3G Port Configuration
DDNS		Web Port 00080
🕆 Email		Client Port 09000
		RTSP Port 00554
		Instruction:
		IP Channel: rtsp://IP:Port/ipA/B
		A:01(ch1),02(ch2)
		B:0(main stream),1(sub stream)
		P2P Switch 🖌

Web port - the port used when connecting to the recorder via Internet Explorer

Client port - port used for connection by NHDR-5000Viewer, NMS and RxCamView applications.

RTSP port - port used for RTSP connection

UPNP - activates the UPnP discovery function. The router must support the UPnP function.

**P2P switch** - enables / disables the option enabling remote connection with the recorder using the P2P protocol

### • P2P identifier

The NVR's allow a remote network connection using the P2P service. Ie. connection with the recorder is established by an external server, even if the recorder does not have a public IP address. All you need is for the recorder to have access to the internet. The connection with the P2P ID is available from the NHDR-5000Viewer or RXCamView application. The QR code also contains an identifier and can be scanned eg in the RXCamView application.



# Note! The P2P service is provided by third parties and AAT Holding S.A. is not responsible for the operation of this service.

Setup Channel	Record Alarm Network Devic	ce System	
Image: General General Image: General General Image: General Im	Information Channel Infomation	Record Info Network State	
✤ Multi-User	Device ID	000001	
Maintenance	Device Name	NVR-4308P8-H1	
IP Camera Maintain	Device Type	NVR-4308P8-H1	
• Information	Hardware Version	DM-331	
	Software Version	V8.1.0-20180720	
	IE Client Version	V2.0.0.105	
	Video Format	PAL	
	HDD Volume	1863G	
	IP Address	192.168.1.103	
	Web Port	80	
	Client Port	9000	
	MAC Address	00-1B-9D-6D-57-E6	
	Network State	connect success	
	P2P ID	RSV1707018540657	

The QR code and P2P identifier can be found in the System  $\setminus$  Information menu or on the Information screen.

#### 10.1. DDNS settings

DDNS is a function that assigns a fixed domain name to a dynamic IP address. Before connecting, make sure that the port is not used or blocked. Then enter the settings for the server, ie. Server name, domain, username, password.

General	
Email Server DYNDNS	
Domain 2ww-nvr	
User adm77	
Password ••••••• Show Passwor	d
Test DDNS	

**DDNS** - enabling the DDNS function

Server - selection of the DDNS server

**Domain** - the name of the registered domain.

User - username registered in the DDNS server.

**Password** - user's password.

**DDNS test** - starting the function check. If an error occurs in the connection, an error message will be displayed.

í

1

(i

Before starting the configuration, you must register the address in one of the DDNS services supported by the recorder. The recommended service is *www.dyndns.com* 

Before configuring the DDNS function, please contact the administrator of the network in order to obtain the permitted parameters that will be entered in this menu.



Note! Despite the fact that the recorder enables the support of dynamic IP addresses, it is recommended to use DDNS function on the router which provides internet connection.

### 10.2. Email settings

The NVR allows to define email addresses to which notifications about alarm events such as motion detection, alarm input activation, intelligence events, video loss, disk alarm etc. will be sent. The email may contain a screenshot of the image as an attachment.

• The **Email configuration** submenu allows to configure emails sending

Email - enable / disable sending of email messages.

Encryption - SSL, TLS, automatic detection, off, encryption can be selected

SMTP port - SMTP mail server port.

SMTP server - the address of the SMTP mail server.

User name - email address of the sending account.

Password - password for the sending account.

Sender - name of the sender, eg specifying the location of the recorder.

Receiver address 1/2/3 - recipients email addresses

**Interval** - the time interval between email messages (1, 3, 5, 10 minutes).

**Test email** - configuration and network validation test. The recorder sends a test email message and displays a message of success or error.



• The **Email Schedule** sub-menu configures the schedule for sending emails.

It contains a graphical presentation of the periods in which email messages are to be sent. The table in the rows contains the days, and columns contain hours. The single field corresponds to 30 minutes



The schedule can be defined for:

Motion detection - green color.

Activation of the alarm input - yellow color.

System exception (full disk, disk damage, video loss) - red color.

Intelligent analysis events - blue color.

Lack of color means turning off the mailing function at a specific time.

Copy - copies the schedule parameters from the selected day and channel to another channels.

### 10.3. RTSP streaming

The NVR's enable sending RTSP streams with the image from IP cameras. The RTSP connection setup instruction is included in the Network \ General \ Port Configuration menu.

Setup Channel Re	cord Alarm	Network Device Sy	stem			
♥ General	General PPP	oE 3G Port Configuratio	n			
DDNS	Web Port	00080				
Email	Client Port	09000				
	RTSP Port	00554				
	Instruction:					
	IP Channel: r	tsp://IP:Port/ipA/B				
	A:01(ch1),02(					
	B:0(main stre	am),1(sub stream)				
	UPNP					
	P2P Switch	<mark>∽</mark>				

The streaming configuration consists of the RTSP transmission port setting (it is recommended to use the default port 554).

To receive and display the RTSP stream, enter the access path in the player or application as follows:

### rtsp://IP: Port/ipA/B

Where:

**IP** - IP address of the recorder

**Port** - RTSP port (default 554)

A - means channel number 01 (channel1), 02 (channel2), etc.

**B** - means the stream that we want to display: 0 (main stream), 1 (sub stream)

### For example: rtsp://172.18.6.11:554/ip04/0

It opens the fourth channel (main stream) from the NVR with the 172.18.6.11I P address through 554 port.



Note! To get the RTSP stream user authentication is required. There is needed login and password of the user with *Remote Login* and *Live View* privileges.

# HARD DISKS MANAGEMENT

### **11. HARD DISKS MANAGEMENT**

The **"Disk"** sub-menu displays on info about hard disk connected to the recorder. This list includes both disks installed inside the recorder as well as disks present in the NV-5000EST-H4 disk array (if it is connected).

Setup Channel	Record Alarm	Network	)evice System								×
Disk	Disk Disk Gr	oup S.M.A.R.T									
Cloud	No.	Model	Serial No.	Firmware	Туре	Disk Group	State	Free/Total	Free Time	Edit	Select
	1*	WDC	WD-WCC4M1671578	80.00A80	RW	Group1	FULL	0M/1863G	0s	Ð	•
	Overwrite	Auto	✓ Format HD	D							
	Record On ESAT.	A Disable									
										Default	Apply

**No.** - the ordinal number of the disk. An asterisk (\*) next to the number indicates disk is writing. The letter **E** indicates the disk connected to the NV-5000EST-H4 disk array.

Model, Serial number, Firmware - disk information

### Type - disk status: Write/read, Redundant, Read only

**Disk group** - defines the group to which the disk was assigned.

State - informs about the current state of the disk: OK, Unformatted, Full.

Free / Total - the remaining and total hard disk space.

**Free time** - estimated time of recordings, which should be saved in the free disk space. The time depends on the coding and number of video frames.

Select - allows you to select the drive for formatting.

**Overwrite** - when set to **Auto** recordings will be overwritten starting with the oldest, when there is no free disk space. When overwrite is turned **OFF**, the NVR will stop recording when the hard disk is full. It is also possible to set the time after which the recordings will be overwritten. Available periods are **1 day**, **3 days**, **7 days**, **14 days**, **30 days and 90 days**. It defines the longest time of stored recordings, after this time the recordings will be deleted.

Format HDD - format the hard drive

Note! Formatting the disk is necessary to start recording. Formatting removes data from the hard disk irretrievably.

Record on ESATA - enabling eSATA port support

Pressing the Edit button displays the disk editing window. The user can specify:

Disk type. Available options:

- Write / read the option can be assigned within the write groups
- **Redundant** this option can be assigned within redundant disk groups
- Read-only.

**Disk group** - selects the group to which the hard disk is assigned.

# HARD DISKS MANAGEMENT

The disk group, depending on the type of disk, contains **disk groups for writing** or **redundant disk groups**. A **read** / **write disk** can be assigned to a **group of writing discs**. A **redundant disk** can be assigned to a **redundant disk group**.

	HDD	×
טו טטר.	Dick 4	X
10010.		
Disk Type	Read Write Disk	~
Disk Group	Record Disk Group 1	~
	Record Disk Group 1	ŕ
	Record Disk Group 2	
	Record Disk Group 3	
	Record Disk Group 4	
	Record Disk Group 5	
	Record Disk Group 6	
	Record Disk Group 7	
	Record Disk Group 8	
	Record Disk Group 9	
	Record Disk Group 10	~

In the **Devices** \ **Disk** \ **Disk** Group menu, the user can assign channels to groups. Thanks to this, preferential channels can be assigned a larger disk space than the others. First, select Group type. Next, the group number from the **Disk** Group field. A channel can only be assigned to one group of drives of a given type.

For example, channel 1 can not be assigned to the write drive group 1 and 2. However, it can be assigned to the write disk group 1 and the redundant disk group 2.

🕲 Setup ा	hannel Record Alarm	n Network Device System
<b>⊕</b> Disk	Disk Disk G	roup S.M.A.R.T
✤ Cloud	Disk Group Type	Record Disk Group
	Record Channel	Select All Invert Selection
	✓ 1 2 3	4 5 6 7 8

### 11.1. The S.M.A.R.T. monitoring system

The NVR's have a S.M.A.R.T. hard disk monitoring system. The **Device** \ **Disk** \ **S.M.A.R.T** menu contains settings related to this function.

### HDD ID - disk selection

Self-check type - allows you to run disk tests.

Short - a quick test detecting the most problems

Long - an extensive test detecting all problems that S.M.A.R.T is able to recognize

Conveyance - a test designed to detect damage caused during transport of the device.

# HARD DISKS MANAGEMENT

Self-check state - result of the test

TEMP - determines the temperature of the hard disk in degrees Celsius

Whole evaluation - assessment of the of the hard disk condition

SMART Info - contains all disk attributes and their values

Setup Channel Record Alarm Network Device System								
Disk	Disk Disk Group SMART							
♥ Cloud	HDD ID: Disk 1 🗸			Self-check Type: Long 🗸				
	TEMP(°C):	44		Utility Time	(d): 472			
	Whole Evaluation: PASSED Check							
	ID	Attribute Name	Status	Flags	Value	Worst	Threshold	Raw Value
	0x1	Raw Read Error Rate	ок		200	200		
		Spin Up Time	OK		172			4366
	0x4	Start Stop Count	ОК		100	100		722
	0x5	Reallocated Sector Ct	ОК				140	
	0x7	Seek Error Rate	ок	2e	200	200		
		Power On Hours	OK					
	0xa	Spin Retry Count	OK	32	100	100		
	0xb	Calibration Retry Count	ОК					
	0xc	Power Cycle Count	ОК		100	100		271
		Power-Off Retract Count	OK					
	0xc1	Load Cycle Count	ОК		200	200		489
		Temperature Celsius	ОК					44
	0xc4	Reallocated Event Count	ОК		200	200		
		Current Pending Sector	ОК					
	0xc6	Offline Uncorrectable	ОК	30	100	253		
		UDMA CRC Error Count	OK					
	0xc8	Multi Zone Error Rate	ОК		100	253		

# SAVE PICTURES IN THE DROPBOX CLOUD

### **12. SAVE PICTURES IN THE DROPBOX CLOUD**

The **Device** / **Cloud** menu allows to set periodically or triggered detection, images saving on the Dropbox server. There is needed Internet connection and Dropbox account for that function.

Setup Channel	Record Alarm Network	Device System	
Disk	Cloud		
Cloud	Cloud Storage 🧹		
	Cloud Type DROPBO	× ~	Activate Cloud
	Channel	Alarm Detection 🗸 🗸	Driver Name
	CH1		CH1
	CH2	✓	CH2
	СНЗ	✓	СНЗ
	CH4		CH4
	CH5		CH5
	CH6		CH6
	CH7		СН7
	CH8		CH8



# Note! The Dropbox service is provided by a third party and AAT Holding S.A. is not responsible for this service.

To activate the cloud, the network options must be correctly configured and the email option must be configured. After pressing the **Activate cloud** button, an authorization link will be sent to the Email address of the Recipient.

When the configuration is correct, information about sending an activation mail will be displayed. The email contains a link to log in to the Dropbox site for 5 minutes.





### SAVE PICTURES IN THE DROPBOX CLOUD

The activation link route to the Dropbox web page. The site ask to log in to the previously created account.

Then, the window below will appear in the browser window. Enter the IP address of the recorder.

Dropbox needs to be activa PC is on the same network address of the device below Network section of the devi	ited for this device. Please make sure the as the device and enter the local IP v. The IP address can be found in the ce settings.
IP Address Http Port	80
	Authorize

Then enter the data to log in to the recorder. Successful authorization ends the screen as below. You will be automatically switched to your Dropbox account.

eng

Authorized success! Return <u>Dropbox</u>. (Automatic jump after 1 seconds)

Alternatively, you may still be required to sign in to your email account associated with your Dropbox account. For messages as below, press **Yes**.

¥					
Hi xx,					
A new web browser just signed in to your Dropbox account. To h keep your account secure, let us know if this is you.	elp				
Is this you?					
When:Sep 18, 2018 at 2:41 pm (CEST)What:DVRCloudStorage on Windows 7					
Yes No					
I'm not sure					
Learn more on how to protect your account.					

### SYSTEM SETTINGS

#### **13. SYSTEM SETTINGS**

The System \ General \ General menu contains the basic settings:

Device name - a specific name, edited by the user

**Device ID** - ID required at login (default 00001)

Language - OSD language selection (English, Polish, etc.).

Video format - select video format (PAL or NTSC).

**Menu Timeouts** - time after which the user logs out (exit from the menu) 30s, 1, 2, 5, 10 min, OFF **Show wizard** - enables / disables the display of the settings wizard after system startup.



#### **13.1 Date and time settings** The **System \ General \ Date and Time** menu allows you to set the date and time in the recorder.

Setup Channel Record Alarm Network Device System								
🕈 General	General <u>Date and Time</u> Output Configuration							
• Multi-User	Date and Time							
Maintenance	Date	23/10/2018	<b></b>					
🕸 IP Camera Maintain	Time	15:32:27						
	Date Format	DD/MM/YY	~					
	Time Format	24Hour						
	Time Zone	GMT+01:00	~					
	NTP Settings							
	Enable NTP	✓						
	Server Address	time.nist.gov						
		Update Now						
	DST Settings							
	Enable DST	<mark>∽</mark>						
	Time Offset	1Hour 🗸 🗸						
	DST Mode	Week 🗸						
	Start Time	Mar. 🗸 🗸	The 2nd	✓ Sun.	✔ 02:00:00			
	End Time	Nov. 🗸	The 1st	❤ Sun.	✓ 02:00:00			

# SYSTEM SETTINGS

Date - choose a date from the calendar Time - sets current device time Date format - the format in which the date is displayed MM/DD/YY, RR-MM-DD, DD/MM/YY Time format - format in which time is displayed (12 hours, 24 hours) Time zone - selection of the time zone depending on the region

The NVR allows time synchronization with the NTP server. The server can be selected from the list. The **User Defined** option allows to enter any IP address of time server.

The recorder allows to set the **DST**. **Time Offset** - specifies the time offset (1 hour, 2 hours) **DST Mode** - selection of time change (specific week or date) **Start time** - beginning of daylight saving time **End time** - end of daylight saving time

### 13.2. Monitor output settings

The System \ General \ Output configuration menu contains display settings.



Video output - depending on the model, the main or auxiliary output selection

Sequence - selection of the division displayed in the sequence.

**Sequence dwell time** - time in which one camera or division in sequence is displayed. Default is 5 seconds, maximum 5 minutes.

**VGA/HDMI resolution** - resolution of the monitor output (depending on the model): 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720, 1600x1050, 1600x1200, 1900x1200, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160.

**Scale and offset** - changing the display format, applies to monitors that have problems displaying the entire image.

**Cursor Hidden Delay** - the time of inactivity after which the cursor disappears from the screen. Moving the mouse again displays the cursor.

Cursor Acceleration - cursor movement speed

Transparency - OSD transparency

# **USER ACCOUNT SETTINGS**

### **14. USER ACCOUNT SETTINGS**

#### 14.1 User account management

In the **System** \ **Multi-User** menu, the NVR allows to configure 7 users accounts (one administrator and 6 users with assigned rights).

Note! The default user is "admin". The first time you log in, you will be prompted to create an access password. The password must contain 8 characters.

Setup Channel	Record Alarm	Network Device	e System				
Image: General Ima	Multi-User						
Multi-User	No.	User Name	Level	User Enable	Password Enable	User Edit	Permission
Maintenance	1	admin	ADMIN	Enable	Enable	Ð	· ·
IP Camera Maintain		user1	USER1	Disable	Enable		۲
A later star		user2	USER2	Disable	Disable	Ð	۲
		user3	USER3	Disable	Disable		۲
		user4	U		User Edit		×
		user5	U				
		user6	U	Level	ADMIN		
				User Name			
	Default User ad	lmin 🗸		Password Enable	Enable	~	
				Password Confirm	•••••	_	
				Unlock Pattern Enable	Disable	~	
					Default	Save	Cancel

By default, only the user "**admin**" is active. Editing allows you to activate the user, change the name, enter the access password and define access rights

User enable - enables / disables the user.

User name - the user name (no longer than 8 characters).

Password enable- enables / disables the authorization password.

Password - containing exactly 8 characters.

Confirm - changing the password requires confirmation. Please enter the password again.

**Default user -** allows to select the user set by default in the login window.

For users no. 2 to 7, you can select the appropriate access permissions. Please select the user and press "**Permission**" button.

Log search - allows user to browse the logs

Parameter - allows user to change the NVR settings

Auto raboot - allows automatic restart

Manual record - allows user to enable / disable manual recording.

Disk - allows user to manage hard disks.

**Remote login** - allows remote login to the device, e.g. via a browser, NHDR-5000Viewer, RXCAMView, NMS, RTSP streaming

All rights reserved © AAT Holding S.A.

ĺ
# **USER ACCOUNT SETTINGS**

Seq. Control - allows user to run sequences of cameras.

Backup - enables selection of channels that can be archived by the user.

Live - enables selection of channels that can be viewed live by the user, also required for RTSP preview.

Playback - enables selection of channels that can be played by the user.

PTZ - enables selection of channels for which the user can control PTZ cameras.

	User Permission X							
User Name	user1							
Log Search	Parameter		Auto Reboot	Man	ual Record			
Disk	<mark>∨</mark> Remote Login		SEQ Control					
Backup								
1 2 3 4 5 6 3	7 8							
<mark>√</mark> Live								
✓ 1 2 3 4 5 6	7 8							
Playback								
123456	7 8							
<b>PTZ</b>								
123456	7 8							
		All	Clear	Save	Cancel			

# **USER ACCOUNT SETTINGS**

#### 14.2 User Account Selection

To switch the user, expand the menu bar, and then click in the user field. The screen for switching the user will be displayed.

	Sv	vitch User	×
NO			JS
	Device ID 000001	(000001)	
	User user1		
	Password admin	Show Password	
요 admin		•	
Ø Setup		Switch User Ca	ncel
C Lock Screen <sup>(1)</sup> Shutdown			
	🗈 🛦 🕼 🖽 🖽 🐨		行 () 18/09/2018 22:03:07

#### 15. MAINTENANCE 15.1 Event logs

The **System** \ **Maintenance** \ Log menu allows to view the event logs. The log contains information about events, their types, date of occurrence. The user can filter the logs by selecting Type (All, System, Configuration, Alarm, Account, Recording, Storage), as well as selecting period. Doubleclicking on the event displays its details. The **Playback** column allows you to play a recording associated with an event, if it exists.

The **Backup** button displays the window for saving the searched logs to the USB flash memory. Logs are saved in .txt format

Setup Channel	Record Alarm	Network Device					
General	Log Load De	afault Upgrade Para	ameter Management Auto Reboot				
Multi-User	Start Date 24/10	/2018	🛗 Start Time				
Maintenance	End Date 24/10	/2018	🛗 End Time	23:59:59			
IP Camera Maintain	Log Type All				Search		
	Channel	Туре	TIME	CON.	RECORD	Playback	
		Alarm				Ð	
		Alarm					
		Alarm		PID Start			
		Alarm					
		Alarm					
		Alarm					
							< < 1 /160 > >
							Backup

#### 15.2. Restoring default settings

The System \ Maintenance \ Load default menu allows to restore the NVR's default settings.

The NVR enables selection part of a menu whose settings are to be restored: Channel, Record, Alarm, Network, Devices, System. Pressing Apply starts restoring factory settings in selected menus. Authentication window will appear. Enter the access password for the admin user. After approval, the recorder will be restarted.

Setup Channel	Record Alarm Network Device System
General	Log Load Default Upgrade Parameter Management Auto Reboot
✤ Multi-User	Select All
Maintenance	✔ Channel
IP Camera Maintain	✓ Record
A Information	✓ Alarm
v information	✓ Network
	✓ Device
	System

#### 15.3. Firmware upgrade

The software update is available in the **System \ Maintenance \ Upgrade** menu. Pressing the **Select file** button will display the explorer window, which allows to select the update file.

Setup Channel	Record Alarm Network Device System	
✤ General	Log Load Default Upgrade Parameter Management Auto Reboot	
Multi-User	·	
	Select File /hidev/usb1-1/NVR4208P8H1_V180720_W.sw	Upgrade
Maintenance		
😌 IP Camera Maintain		
Information		

Choose the firmware file, press OK button and then Upgrade button.

	Update			$\times$
Driver List: 📿 📿				🛼 🟛
🕎 USB1-1	Name		Last Modify	
	■ ■ NVR4208P8H1_V180720_W.sw	35.770MB	23/07/2018 08:56:	.02
Remain:/Total: 4.678GB/7.445GB Format	Location: /hidev/usb1-1 Selected File: Refresh finished !		OK C	Cancel

Note! During the firmware upgrade, do not disconnect the power supply or the flash memory - this may cause irreparable damage of the recorder. After the system is updated, the recorder will be restarted. After approx. 5 minutes, the update will be completed. As last step the upgrade, it is recommended to restore the default settings.

All rights reserved © AAT Holding S.A.

(i

#### **15.4.** Export / import settings

(i)

Menu System / Maintenance / Parameter management allows saving the recorder configuration.



- **Save settings** saves the file with the device configuration to the flash memory connected to the USB port. Pressing the button the explorer window will display, to indicate the recording path. The file will be named **DEVICE\_Settings.**
- **Load settings** allows you to load a file with the configuration of the device located on the flash memory connected to the USB port. Pressing the button the explorer window will display to indicate the file.

Note! Import and export requires administrator password authorization.

	Update		×
Driver List: 🗧 🕄			臣 🗸 👆 🛱 🗇
🛂 USB1-1	Name		Last Modify
	■ NVR4208P8H1_V180720_W.sw	35.770MB	23/07/2018 08:56:02
	■ DEVICE_ Settings	199.125KB	18/09/2018 14:01:16
Remain:/Total:	Location: /hidev/usb1-1		
4.678GB/7.445GB	Selected File:		< >
Format	Refresh finished !		OK Cancel

#### 15.5. Auto restart

The function allows periodic restarting of the device (every day, week, month) for maintenance.

Setup Channel F	Record Alarm	Network Device System	
✤ General	Log Load Defa	ult Upgrade Parameter Management	Auto Reboot
Multi-User	Auto Reboot	✓	
Maintenance	Time	Every Week	~
🕸 IP Camera Maintain		Sun.	~
Information		00:00	

#### Auto Reboot - activates the function.

Time - defines the period, day and time of reboots.

# 16. IP CAMERAS MAINTAIN

**16.1. IP camera firmware upgrade** The **System \ IP Camera Maintain \ Upgrade** menu allows to cameras firmware update.

# Note! This function is only available for NOVUS 2000 series IP cameras.

Setup Channel	Record Alarm Netw	vork Device Syste	m				
♥ General	Upgrade Load Defau	It Reboot IPC					
Multilleer						lie een de	
		Channel	IP Address	State	Software version	Opyrade	
Maintenance	<u> </u>	CH2	10.10.25.152	On-line	V3.31.4.8_180823		
<b>A</b> 10.0	✓	CH3	192.168.1.152	On-line	V2.31.4.8_180508		
IP Camera Maintain	✓	CH4	192.168.1.153	On-line	V3.31.4.8_180823		
Information	✓	CH5	192.168.1.195	On-line	V2.31.4.8_180626		
	✓	CH6	192.168.5.150	On-line	V2.31.4.8_181010		
	Select File						

All rights reserved © AAT Holding S.A.

(i)

eng

To update the camera firmware, click the **Select file** button. The File Explorer window appears. Next indicate the appropriate firmware file and press **OK**. Then select the camera to update on the camera's list.

	Update			$\times$
Driver List: 🛛 Ĉ			臣 <b>、</b> ち i	<b>1</b> , <b>1</b>
💾 USB1-1	Name		Last Modify	
				î
	≡ NVR4208P8H1V180720W.sw	35.770MB	23/07/2018 08:56:0	2
	■ DEVICE_Settings	199.125KB	18/09/2018 14:01:16	<b>)</b>
				- 1
				- 1
				- 1
	Location: /hidev/usb1-1			
Remain:/Total: 4.678GB/7.445 <u>GB</u>	Selected File:			
Format	Refresh finished !		OK Car	ncel

Note! Camera firmware update requires administrator password authorization.

G

i

Note! During the upgrade, do not disconnect the camera's power supply. It may cause irreparable damage. When the update is completed, the camera will be restarted. It is recommended to restore the camera's default settings after the upgrade,

#### 16.2. Restoring the IP camera's default settings

The NVR allows to restore the default settings of the IP camera. The function is located in the **System** \ **IP camera Maintain** \ **Load default** menu.

🔊 Setup	Channel Recor	d Alarm Networl	k Device <mark>S</mark>	ystem				
General	Upg	rade Load Default	Reboot IPC					
Multi-User			Channel	IP A	ddress	State	Software Version	
Maintenance			CH2	10.10	.25.152		V3.31.4.8_180823	
ID Comoro Maintain			CH3	192.10	68.1.152	On-line	V2.31.4.8_180508	
	_		CH4			Authentical	tion	×
Information			CH5					
			CH6					
			CH7					
		•	CH8	User				
				Password	••••		Show Password	

In order to restore the default settings, select the desired camera in the list and press the **Load Default** button. The authorization window will be displayed. After entering the administrator password and pressing "**Authenticate**" button, the default settings the camera will be restored.

#### 16.3. Restart the IP camera

The recorder allows to restart IP cameras. In the **System** \ **IP Camera Maintain** \ **Reboot IPC** menu this function is available.



In order to restart, select the desired camera in the list and press the **Reboot IPC** button. The authorization window will be displayed. After entering the administrator password and pressing "**Authenticate**" button, the camera will be restarted.

# **INFORMATION**

Setup Channel	Record Alarm Networ	k Device System	-			
✤ General	Upgrade Load Default	Reboot IPC				
Multi Lleor						
		Channel	IP Address	State	Software Version	
Maintenance	<b>∽</b>	CH2	10.10.25.152		V3.31.4.8_180823	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	СНЗ	192 168 1 152	On-line	V2.31.4.8 180508	
IP Camera Maintain		Cł		Authentication		×
Information		Cł				
		Cł				
		Cł				
		Cł User				
		Password	•••••	Sh	low Password	
				Auth	enticate Cancel	
	Reboot IPC					

#### **17. INFORMATION**

The **System** \ **Information** \ **Information** menu contains general system information such as device name, model, software version, IP address, MAC address, P2P ID, QR code with P2P communication device number.

Setup Channel	Record Alarm Network Device	System
General	Information Channel Infomation Rec	ord Info Network State
✤ Multi-User	Device ID	000001
Maintenance	Device Name	NVR-4308P8-H1
👻 IP Camera Maintain	Device Type	NVR-4308P8-H1
	Hardware Version	DM-331
	Software Version	V8.1.0-20180720
	IE Client Version	V2.0.0.105
	Video Format	PAL
	HDD Volume	1863G
	IP Address	192.168.1.103
	Web Port	80
	Client Port	9000
	MAC Address	00-1B-9D-6D-57-E6
	Network State	connect success
	P2P ID	RSV1707018540657

# **INFORMATION**

#### 17.1. Information about channels

The System \ Information \ Channel Information menu displays information about connected cameras in the form of a table.

Channel - channel identifier.

Alias - own name of the camera

**State** - informs whether the channel is active, switched off, whether the IP camera is online or offline. **Mainstream** - information about the resolution, fps, bitrate of the main stream.

Substream - information about the resolution, fps, bitrate of the sub stream

**Mobilestream** - information about resolution, fps, bitrate of mobile stream (applies to Novus IP 2000 series cameras)

Motion detection - information whether the recorder supports motion detection settings in the camera.

Privacy zone - information whether the recorder supports settings of privacy masks in the camera

Setup Channel	Record Alarm	n Network	Device Syst	em					×
General	Information	Channel Infomat	ion Record In	fo Network State					
Multi-User	Channel	Alias	State	Mainstream	Substream	Mobilestream	Motion Detection	Privacy Zone	
Maintenance	CH2	CH2	On-line	1920x1080, 25Fps, 3Mbps	640x 480, 25Fps, 1024Kbps	320x 240, 20Fps, 512Kbps	Support	Support	
IP Camera Maintain				2592x1520, 20Fps, 5Mbps	640x 480, 20Fps, 768Kbps	320x 240, 20Fps, 512Kbps	Support	Support	
A Information			On-line	1920x1080, 25Fps, 3Mbps	1280x 720, 25Fps, 768Kbps	320x 240, 20Fps, 128Kbps	Support	Support	
				2592x1520, 20Fps, 6Mbps	1280x 720, 20Fps, 1024Kbps	320x 240, 20Fps, 512Kbps	Support	Support	
	CH6	CH6	On-line	1280x 720, 20Fps, 2Mbps	1280x 720, 20Fps, 1024Kbps	640x 480, 20Fps, 512Kbps	Support	Support	
			Off-line						
	CH8	CH8	On-line	1920x1080, 25Fps, 3Mbps	704x 576, 25Fps, 768Kbps	Nonsupport	Support	Nonsupport	

#### 17.2. Information about recordings

The System \ Information \ Record Info menu contains information on the recording status of channels.

Channel - channel identifier.

Record State - informs whether the camera is on or off.

Record Switch - informs whether recording is on or off.

Stream type - informs whether the NVR records the first stream or dual stream

Resolution - recorded resolution (for the first and second stream).

FPS - recorded number of frames per second (for the first and second stream).

**Bitrate** - the registered bit rate (for the first and second stream).

Setup Channel	Record Alarm	Network	Device Syste	əm			
✤ General	Information	Channel Infoma	tion Record In	o Network St	ate		
✤ Multi-User	Channel	Record State	Record Switch	Stream Type	Resolution	FPS	Bitrate
Maintenance	CH2	ON	Enable	DualStream	1920x1080   640x480	25Fps   25Fps	3Mbps   1024Kbps
🕸 IP Camera Maintain	СНЗ	ON	Enable	DualStream	2592x1520   640x480	20Fps   20Fps	5Mbps   768Kbps
A Information	CH4	ON	Enable	DualStream	1920x1080   1280x720	25Fps   25Fps	3Mbps   768Kbps
V Information	CH5	ON	Enable	DualStream	2592x1520   1280x720	20Fps   20Fps	6Mbps   1024Kbps
	CH6	ON	Enable	DualStream	1280x720   1280x720	20Fps   20Fps	2Mbps   1024Kbps
	CH7	OFF	Enable				
	CH8	ON	Enable	DualStream	1920x1080   704x576	25Fps   25Fps	3Mbps   768Kbps

# **CONTROL OF PTZ CAMERAS**

#### 17.3. Network information

The System \ Information \ Network state menu contains a summary list of network parameters of the recorder.

Setup Channel	Record Alarm Network Devi	ce System	
✤ General	Information Channel Infomation	Record Info Network State	
⊕ Multi-User	Attribute	Value	
Maintenance	WLAN		
Waintenance	IP Address	192.168.1.103	
IP Camera Maintain	Subnet Mask	255.255.0.0	
	Gateway	192.168.1.254	
	MAC Address	00-1B-9D-6D-57-E6	
	DHCP	Enable	
	Internal Interface	Connected	
	IP Address	10.10.25.100	
	Subnet Mask	255.255.0.0	
	DNS1	192.168.1.254	
	DNS2	8.8.8	
	PPPoE	Disable	
	3G	Disable	
	Port		
	Web Port	80	
	Client Port	9000	
	RTSP Port	554	
	UPNP	Disable	
	Total Band Width:	128Mbps	
	Used Band Width:	29.375Mbps	

#### **18. CONTROL OF PTZ CAMERAS**

The NVR's allow to control PTZ cameras as well as motor zoom. To open the control window, press the left mouse button on the video window with the PTZ camera to display the channel menu.



- icon enabling the PTZ panel for controlling the speed dome camera

The PTZ panel contains navigation buttons and a camera preview window.

Channel - displays a list of available PTZ / motor zoom cameras

**Navigation buttons** - moving the PTZ module

• Scan - starts 360 rotation of the camera.

Speed - select the speed of camera movement

Zoom - change the zoom of the camera

**Focus** - changing the focus of the camera

Iris - changing the value of the camera aperture.

# **CONTROL OF PTZ CAMERAS**

Chan	nel CH8			~	Chanr	nel CH8				~
	PTZ PR	ESET			l	PTZ I				
						_	-	_		
	7	4	Z			7		4	Z	
	∢	0	⊳			4		0	⊳	
	_ ⊾	$\triangleleft$	⊿			⊾	T	$\bigtriangledown$	Δ	
SPE	SPEED 20			τοτα	L	0				
				_	NO.	001	ime (	003	+ 🗉	-
ZO	ом -	-	+			Start Cr	uise	Save	e	
FO	cus -	_	+		PRESE	ΞT				
IRIS	s -	_ +	+		No.	Time C	lear G	ото		
					1		Ō	+		
					2		Ō	+		
					3		Ō	+		
					4		Ō	+		
					5	5	â	-		

The **Preset** panel allows the user define presets in the camera.

- + Adds the preset
- Removes the preset
- → Calls the preset

No. - allows to select the preset number

Time - determines the time of observation of a preset during the cruise

Save - saves created Preset

Start Cruise - runs an observation route consisting of pre-defined presets

Stop Cruise - stops the route of observation

List of presets - allows to quickly call a preset. To call up the preset, press the  $\rightarrow$  button in the GO TO column.



Note! Presets created using the PTZ panel are saved both in the camera and in the recorder. This is required to create PTZ Linkage action as well as an Cruise.

#### **19. NVR OPERATION BY WEB BROWSER**

The recorder enables connection via the Internet Explorer web browser.



Note! The first start of the NVR must be done locally. It is not possible to create an administrator password during first start using a web browser.

#### **19.1. Recommended PC configuration**

The recommended PC configuration for smooth use of the WWW applet is shown below.

Operating system	Windows 7, Windows 8, Windows 10
Web browser	Internet Explorer
СРИ	Intel i3 or better
RAM	4GB or more

#### 19.2. Installing the WWW applet plugin

(j)

Note! By default NVR's have a DHCP service enabled. That is, the IP address is assigned by the DHCP server.

To use the web applet in Internet Explorer, the appropriate plug-in is needed. Please run the web browser and enter the IP address of the device.

If the connection is correct, the window as below will be displayed.



Click the **download** link and save the application "SurveillancePlugin.exe". Close the web browser when installing the plugin (if prompted). Please install the plugin using the installation wizard.

Do you want to run or save SurveillancePlugin.exe (1.76 MB) from 192.168.1.103?				>	¢
This type of file could harm your computer.	Run	Save	•	Cancel	



After completing the installation, please run the web browser and re-enter the IP address of the device. If the browser asks for permission to run the "RSVideo.ocv" plug-in, you should agree and refresh the web page.

This webpage wants to run the following add-on: 'RSVideo.ocx' from 'AAT Holding S.A.'. What's the risk?	Allow 🔻 🗙

#### **19.3.** Login to the web applet

After correctly installing the plugin and entering the device address, a login window should be displayed. Enter the **User Name** and **Password** in the appropriate fields and press **Login** to start the device applet. The applet is available in English and Polish languages. Selecting the **Remember password** box allow the browser to remember the password.

	NoV	English	Langauage selection
User Name	admin		
Password	→© •••••••	Ŷ	
	Remember Password		
	Login		

#### 19.4. Live Preview window

After logging in, the "Live" window will be displayed, as shown below.



Channel list

Function buttons

Preview window

Subsequent divisions

- Channel list:
  - Expands the channel list
    - Collapses the channel list
- Stream selection: stream selection to be displayed in the preview window
- Menu bar:

Live - live view window presented above.

Play - the playback window of recordings

**Remote Setting -** the settings window, corresponding to those from the main menu of the recorder. **Local Settings -** paths for saving files archived using the applet.



- Displays information about the logged-in user and the version of the plugin

- Log out of the applet



- Switches the screen divisions
- Turns on displaying of video channels in the preview window

- Turns off displaying of video channels in the preview window
- Displays the image in its original proportions
- Fits the image to the video window
- Turns on display in full-screen mode
- Starts recording a clip from a selected video channel
- Saves a snapshot of the image from a selected camera to a PC
- Digital zoom

0

Ð

- I Turn on / adjust the volume of audio transmission
  - Turning on / off audio transmission

#### Image settings and PTZ panel



All rights reserved © AAT Holding S.A.

eng

#### 19.5. Playback window

Pressing the "Playback" button switch to the recordings playback panel. The NVR enables remote playback of up to 4 main streams, or all channels for sub streams.



To start playback, select the desired day on the calendar (the days on which the recorder has recordings are underlined in red), and then select the type of stream to be played (**main stream** or **sub stream**).

Then select the type of recordings to be played (**Normal, Alarm In, Motion, Smart** (Intelligent Analysis) or **All**) and the channels you want to play and press the **Search** button. Available recordings will be shown on the recording chart. Green color means recordings in normal mode, red - alarm recordings, yellow - motion detection, blue - intelligent analysis.

Before playing, the user may select the **Synchronous playback** option, which enables synchronous playback of recordings for all channels. Otherwise, the playback time will be independent for each channel.

Pressing button starts playback.

Moving the mouse cursor through the time line, the indicated time is displayed. Pressing left button starts playing from selected point. We can narrow and extend the time range using the mouse wheel. This allows to search for recordings precisely.

The navigation buttons bar is shown below.



- Playing recordings  $\$ pause
- Stop playback
- Play frame by frame
- Recording a clip
- Screenshot
- Downloading video files
- Selection of the playback speed: x1/8 x1/4 x1/2 x1 x2 x4 x8
- Starting playback on all windows
- Stop playback on all windows
- Turn on/off audio playback
- Digital zoom
- Displaying the image in the original proportions
- Adjust video to the window
- Display the image on full screen (to close press the ESC key)

#### 19.6. Recording a video clip

In "live" mode and during playback, pressing the button starts recording a video clip. Pressing this button again completes the creation of the video clip. The write path and file format (h264, avi, mp4) is set in the Local Settings tab.

#### 19.7. Screenshot

In "live" mode and during playback, you can dump the video from the video channel. To do this, one video window should be indicated. And then press the obtion. After saving the image, an information window will appear with the path and file name.



eng

#### 19.8. Downloading video files

button displays the window shown below. It allows downloading of selected Pressing the video segments.

		Start Time	End Time	Status	File Size		
1		2017-07-17 00:00:00	2017-07-17 00:01:57	Ukończono	59.00M		
2		2017-07-17 00:01:57	2017-07-17 00:10:23	Nie pobrany	253.83M		
3		2017-07-17 00:10:23	2017-07-17 00:18:49	Ukończono	253.82M		
4	<b>~</b>	2017-07-17 00:18:49	2017-07-17 00:27:15	17%	253.73M		
5		2017-07-17 00:27:15	2017-07-17 00:35:41	Nie pobrany	253.64M		
6		2017-07-17 00:35:41	2017-07-17 00:44:07	Nie pobrany	253.64M		
7		2017-07-17 00:44:07	2017-07-17 00:52:33	Nie pobrany	253.69M		
8		2017-07-17 00:52:33	2017-07-17 01:00:59	Nie pobrany	253.53M		
9		2017-07-17 01:00:59	2017-07-17 01:09:25	Nie pobrany	253.76M		
10		2017-07-17 01:09:25	2017-07-17 01:17:51	Nie pobrany	253.75M		
10	-	📢 🖌   1 / 18   🕨	я   ⊜	Show from 1 to	10, total 173. Per page : 10		
	Start Download Stop Download						

Please keep in mind that during normal recording the NVR archives the recordings in segments. The maximum segment size is 254MB. It means that the archived material can also be divided into segments.

Mark the checkboxes corresponding to the period to be downloaded. Then press **Start download** button. The **Status** column will display information about the percentage of download progress, when the download was completed, or whether the file was downloaded. The write path and file format (h264, avi, mp4) is set in the **Local Settings** tab.

#### **19.9. Remote Settings**

This tab include most of the recorder settings. Please note that not all recorder options are available through the web applet. For example, the formatting option for hard drives is only available locally. The menu layout corresponds to that from the main menu of the recorder. A detailed description of the function can be found in the chapter describing the main menu of the recorder.

#### 19.10. Local Settings

Local settings allow you to select file save paths. **Record path** - specifies where video clips are saved. **Download path** - specifies where the video files are downloaded **Snapshot Path** - specifies where snapshots are saved. **File type** - defines the video file format (h264, avi, mp4).

al Settings		
Record Path	D:\Device\Record	
Download Path	D:\Device\Download	
Snapshot Path	D:\Device\Capture	
File type	AVI 🔻	
	Save	

Note! The manufacturer reserves the right to printing errors and technical changes without prior notice.



# AAT Holding S.A. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719 www.novuscctv.com



# NVR-4204P4-H1 NVR-4308P8-H1 NVR-4116-H1



instrukcja użytkowania

# UWAGI I OSTRZEŻENIA

#### Dyrektywy EMC (2014/30/UE) i LVD (2014/35/UE)

#### **C** Oznakowanie CE

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE. Niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

#### Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

#### Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

RoHS tested according to 2002/95/EC

W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze

produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

#### Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji urządzenia w

systemie.

EHC

Zamieszczone w niniejszej publikacji zdjęcia przedstawiające obrazy z kamer mogą być symulacjami. Rzeczywiste obrazy z kamer mogą się różnić, w zależności od modelu, ustawień, obszaru obserwacji, warunków zewnętrznych.

W niniejszej publikacji zawarte są wszystkie dostępne funkcjonalności występujące w rejestratorach serii 4000. Zależnie od posiadanego modelu i/lub wersji firmware, niektóre z funkcji mogą być niedostępne lub nie wspierane.

# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

#### UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JAK I PEŁNEJ WERSJI INSTRUKCJI **UMIESZCZONEJ** NA STRONIE WWW.NOVUSCCTV.COM **JEST NIEZBEDNYM** PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY WARUNKIEM 0 ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI REJESTRATORA. NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

- 1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
- 2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji rejestratora na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
- 3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
- 4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
- 5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- 6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
- 7. Nie wolno używać rejestratora w środowisku o dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów, wanien, w wilgotnych piwnicach);
- 8. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
- 9. Nie wolno umieszczać rejestratora na niestabilnych powierzchniach. Rejestrator musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
- 10.Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych. Dlatego też, zabrania się zasilania rejestratora ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach;
- 11.Nie wolno dopuścić aby jakiekolwiek metalowe elementy dostały się do wnętrza urządzenia, może to spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku dostania się takich elementów do środka należy niezwłocznie skontaktować się z producentem urządzenia.
- 12. Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych urządzeniach: Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach.

Ponieważ produkt jest stale ulepszany, niektóre parametry i funkcje opisane w załączonej instrukcji mogły ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją instrukcji obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.com Instrukcja obsługi znajdującą się na stronie *www.novuscctv.com* jest zawsze najbardziej aktualną wersją.

Rejestratory serii 4000 dedykowane są do współpracy z kamerami marki NOVUS. Tylko w połączeniu z nimi gwarantowany jest najwyższy poziom usług. Podłączenie kamer innych producentów może skutkować obniżeniem jakości obrazu oraz ograniczeniem funkcjonalności.

Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia blędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
1. OBSŁUGA REJESTRATORA	6
1.1. Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania	6
1.2. Sterowanie za pomocą myszy USB	6
2. KREATOR PIERWSZEGO URUCHOMIENIA	7
2.1. Wybór języka i tworzenie hasła dostępu	7
2.2. Ustawienia sieciowe	9
2.3. Ustawienia daty i czasu	
2.4. Dodawanie kamer do rejestratora z funkcjonalnością PoE	
2.5. Dodawanie kamer do rejestratora bez funkcjonalności PoE	
2.6. Okno edycji ustawień kamery IP	
2.7. Okno Dodaj Kamerę IP	
2.8. Dyski twarde	
2.9. Rozdzielczość monitora	17
2.10. Identyfikator P2P	
2.11. Podsumowanie kreatora	
3. EKRAN GŁÓWNY	
4. ODTWARZANIE NAGRAŃ	
4.1. Odtwarzanie - Główne	
4.2. Odtwarzanie - Zdarzenia	
4.3. Odtwarzanie - Rozdziały	
4.4. Zabezpieczenie nagrań przed nadpisaniem	
5. ARCHIWIZACJA, EKSPORTOWANIE NAGRAŃ	
5.1. Tworzenie klipu	
5.2. Eksport plików nagrań	
5.3. Okno eksportowania nagrań	
5.4. Odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań	
6. MENU GŁÓWNE	
7. USTAWIENIA KANAŁÓW	
7.1. Kanały - dodawanie kamer do rejestratora z funkcionalnościa PoE	
7.2. Kanały - dodawanie kamer do rejestratora bez funkcionalności PoE	
7.3. Menu Własny Protokół	
7.4. Na żywo - ustawienia OSD	
7.5. Ustawienia obrazu	
7.6. PTZ - ustawienia sterowania kamerami obrotowymi	
7.7. Strefy prywatności	
8. NAGRYWANIE	
8.1. Harmonogram nagrywania	
9. ALARMY	
9.1. Detekcja ruchu	
9.2. Wejścia alarmowe	
9.3. Inteligentna analiza	
9.3.1. Menu Strefa (DNS) - detekcia naruszenia strefy	
9.3.2. Menu Linia (DPL) - Detekcia przekroczenia linii	
9.3.3. Menu Objekt (DWO) - zniknjecie lub pozostawienie objektu	48
9.3.4. Menu Osoby (IO) - identyfikacia osób	
J ( / J J <sup></sup>	

# SPIS TREŚCI

9.3.5. Menu Twarz (RT) - rozpoznawanie twarzy	
9.3.6. Menu Zliczane ZP - zliczanie przekroczeń linii	54
9.3.7. Raport przekroczeń	56
9.3.8. Harmonogram nagrań inteligentnej analizy	57
9.4. Reakcja alarmowa PTZ	57
9.5. Wyjątki systemowe	58
10. USTAWIENIA SIECIOWE	59
10.1. Ustawienia DDNS	61
10.2. Ustawienia email	
10.3. Strumieniowanie RTSP	64
11. ZARZĄDZANIE DYSKAMI TWARDYMI	65
11.1. System monitorowania S.M.A.R.T	66
12. ZAPIS OBRAZÓW "W CHMURZE" DROPBOX	68
13. USTAWIENIA SYSTEMOWE	70
13.1. Ustawienia daty i czasu	70
13.2. Ustawienia Wyjścia monitorowego	71
14. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW	72
14.1. Zarządzanie kontami użytkowników	72
14.2. Wybór konta użytkownika	74
15. ZARZADZANIE	75
15.1. Dziennik zdarzeń - Logi	75
15.2. Przywracanie ustawień domyślnych	75
15.3. Aktualizacja oprogramowania	76
15.4. Eksport / Import ustawień	77
15.5. Automatyczny restart	
16 ZARZADZANIE KAMERAMI IP	78
161 Aktualizacia kamery IP	78
16.2. Przywracanie ustawień domyślnych kamery IP	80
16.3 Restart kamery IP	80
17 INFORMACIE	
17.1 Informacie o kanałach	
17.1. Informacje o nagraniach	
17.2. Informacje o nagranach	
18 STEROWANIE KAMERAMI PT7	
10 OBSELIGA REJESTRATORA POPRZEZ PRZEGI ADARKE INTERNETOWA	
19. ODSEUGA REJESTRATORATOT REEZ TREEDEĄDARKĘ INTERNETOWĄ	
19.1. Zatecalia Koliligui acja i C	
19.2. Instalacja włyczki apietu w w w	
19.3. Logowanie do apieur w w w	
19.4. Okno podgiądu "na żywo	
19.5. Ukno odtwarzania	
19.0. Nagrywanie klipu wideo	
19. /. Zrzut obrazu	
19.8. Pobleranie nagran	
19.9. Zdalne ustawienia	
19.10. Lokalne ustawienia	93

# **OBSŁUGA REJESTRATORA**

#### 1. OBSŁUGA REJESTRATORA

#### 1.1. Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania

W zestawie z rejestratorem dołączany jest pilot zdalnego sterowania pracujący w podczerwieni. Zasięg pilota uzależniony jest od stanu baterii i waha się od kilku do kilkunastu metrów. Pilot zasilany jest dwoma bateriami AAA. Funkcje przycisków pilota zostały przedstawione poniżej.



- **0 9** Przyciski numeryczne służące do wyboru kanału.
- ALL Przełączenie trybów wyświetlania: tryb pełnoekranowy, 4 kanały
- **MENU** Wejście do menu głównego rejestratora. Przycisk służy również do anulowania wyboru i wyjścia z podmenu.
- **SUBMENU** W trybie podglądu wywołuje menu podręczne.
  - Przyciski nawigacyjne "lewo", "prawo". W trybie podglądu wywołują menu podręczne.
  - ▲ Przyciski nawigacyjne "góra", "dół".
  - Przycisk służy do zatwierdzania wyboru w menu i SEL rozpoczynania edycji pól. W trybie podglądu wywołuje menu podręczne.
    - Uruchomienie menu wyszukiwania nagrań. Uruchomienie odtwarzania. W trybie podglądu wywołuje menu podręczne
    - Spowalnia prędkość odtwarzania
    - Przyspiesza prędkość odtwarzania
    - Włączenie nagrywania ręcznego
    - II Pauza odtwarzania. Odtwarzanie klatka po klatce
    - Zatrzymanie odtwarzania. W trybie podglądu wył. nagrywania ręcznego

#### 1.2. Sterowanie za pomocą myszy komputerowej

Istnieje możliwość sterowania funkcjami rejestratora za pomocą myszy z interfejsem USB podłączonej do portu USB rejestratora. Funkcje przycisków myszy są opisane poniżej:

- Lewy przycisk myszy:
- Pojedyncze kliknięcie wyświetla menu kanału oraz wybiera opcje z menu
- Dwukrotne kliknięcie na dowolną kamerę w podziale powoduje wyświetlenie jej pełnoekranowo. Ponowne dwukrotne kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego formatu wyświetlania.
- Kliknięcie, przytrzymanie i przeciągnięcie dowolnej kamery w podziale zmienia kolejność kanałów. Podczas odtwarzania zaznacza fragmentu nagrań do eksportu. Przy używaniu powiększenia zmienia położenie powiększanego fragmentu obrazu.
- Prawy przycisk myszy
- Pojedyncze kliknięcie na dowolną kamerę wyświetla pasek menu. Gdy jest wyświetlone menu lub dowolne okno zamyka je.
- 8 Rolka
- Obracanie rolką zmienia wielkość powiększenia cyfrowego.

#### 2. KREATOR PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

#### 2.1. Wybór języka i tworzenie hasła dostępu

Po pierwszym uruchomieniu rejestratora zostanie wyświetlony ekran, na którym użytkownik zostanie poproszony o ustawienie nazwy i hasła konta administratora. Lista wyboru w polu **Language/Język** umożliwia wybranie preferowanego języka.

Kliknięcie w polu rozwija listę wyboru lub wyświetla wirtualną klawiaturę.

ID urządzenia - opcja niewykorzystywana. Należy pozostawić ją bez zmian.

Nowa nazwa administratora - nazwa konta administratora (domyślnie: admin)

Nowe hasło administratora - konieczne jest utworzenie hasła dostępu. Musi ono zawierać 8 znaków.

Potwierdź hasło - w celu potwierdzenia należy ponownie wprowadzić hasło dostępu.

Pokaż hasło - wyświetla znaki hasła zamiast maski.

Włączenie odblokowania wzorem - włącza alternatywny dla hasła sposób odblokowania.

**Rysuj** - umożliwia utworzenie wzoru odblokowania. Na planszy 3x3 należy utworzyć wzór przeciągając kursor myszy. Następnie należy powtórzyć czynność aby potwierdzić. Wzór musi się składać z co najmniej czterech punktów.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Język	POLSKI	~		N
ID urządzenia	000001		(000001)	<i>.</i> <b>.</b> .
Nowa nazwa administratora	admin			
Nowe hasło administratora			Pokaż hasło	
Potwierdź hasło			Pokaż hasło	
Włączenie odblokowania wzorem	Wył.	~		
		Zatwierdź		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		+	
٩	w	е	r	t	У	u	i	0	р	τ	1	Λ.
ē	asdf ghjkl							;	•	•		
		z	x	с	v	b	n	m		•	·	1
+ +					-			-	=		به	

Na następnym ekranie należy się zalogować, wykorzystując utworzone dane użytkownika. Można zalogować się przez pomocy hasła lub wzoru. Naciśnięcie **Login** potwierdza.

Opcja ID urządzenia jest niewykorzystywana. Należy pozostawić ją bez zmian.

Język	POLSKI	~	
ID urządzenia	000001		(000001)
Użytkownik	admin	~	
Hasło			Pokaż hasło
	Wzór	Login	

pl

Po zalogowaniu zostanie wyświetlony kreator pierwszego uruchomienia. Naciśnij Uruchom aby przejść dalej.



Przyciski **Dalej**, **Wstecz** służą do przełączania pomiędzy kolejnymi ekranami Kreatora. Przycisk **Anuluj** wychodzi z Kreatora nie zapisując zmian.

#### 2.2. Ustawienia sieciowe

Ekran zawiera podstawowe ustawienia sieciowe.

		Kreator pierwszeg	go uruchomienia			×
Sieć						
Loka	Ine połączenie					
	DHCP					
	Adres IP	192.168.001.100				
	Maska podsieci	255.255.255.000				
	Brama	192.168.001.001				
DNS						
	DNS1	192.168.001.254				
	DNS2	008.008.008.008				
Port						
	Port Web	00080				
	Port klienta	09000				
	Port RTSP	00554				
	UPNP					
				Dalej	Anuluj	

DHCP - włączenie pobierania ustawień sieciowych z serwera DHCP

Adres IP - adres sieciowy rejestratora w sieci zewnętrznej

Maska podsieci - liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci

Brama - adres routera za pośrednictwem którego następuje połączenie z Internetem

**DNS1 -** adres serwera domen DNS

DNS2 - adres alternatywnego serwera domen DNS

**Port Web -** port wykorzystywany przy połączeniu z pluginem sieciowym rejestratora przez przeglądarkę Internet Explorer

**Port klienta** - port wykorzystywany do połączenia przez aplikacje NHDR-5000Viewer, NMS, RxCamView.

**Port RTSP** - port wykorzystywany przy pobieraniu strumieni RTSP z rejestratora.

UPNP - włącza funkcję odnajdywania UPnP. Router musi obsługiwać funkcję UPnP.

#### 2.3. Ustawienia daty i czasu

Ekran umożliwia ustawienie daty i czasu w rejestratorze.

• Zakładka **Data i czas:** 

**Data -** wybór daty z kalendarza

Czas - aktualny czas urządzenia

**Format daty** - ustawia format wyświetlania daty (DD/MM/RR, MM/DD/DD, RR-MM-DD) **Format czasu** - ustawia format wyświetlania czasu (12 / 24 godzinny)

Stude azagowa wybór strefy ozogowaj z zalożności od rogiony

Strefa czasowa - wybór strefy czasowej z zależności od regionu

Data/Czas		
Data i czas NTP (serv	ver czasu) DST (czas letni)	
Data	05/10/2018	
Czas	11:09:32	
Format daty	DD/MM/RR	~
Format czasu	24godz.	~
Strefa czasowa	GMT+01:00	~

Zakładka NTP (serwer czasu):

Rejestrator umożliwia synchronizację czasu z serwera NTP. Serwer czasu może zostać wybrany z listy, lub po wybraniu opcji **Określony przez użytkownika** jest możliwe wpisane dowolnego adresu IP serwera czasu.

Data/Czas				
Data i czas			DST (czas letni)	
Włączeni	ie NTP	<u>~</u>		
Adres se	rwera	time.nist.go	v	~
		Aktualizuj te	eraz	

#### • Zakładka DST (czas letni):

Rejestrator umożliwia ustawienie czasu letniego.

Data i czas NTP (serwe	erczasu) 💷			
Włączenie DST				
Przesunięcie	1godz.			
Tryb czasu	Tydzień			
Czas rozpoczęcia	Mar	Drugi	Niedziela	02:00:00
Czas zakończenia	Lis	Pierwszy	Niedziela	02:00:00

Przesunięcie - określa przesunięcie czasu (1 godz., 2 godz.)

Tryb czasu - wybór momentu zmiany czasu (określony tydzień, lub data)

Czas rozpoczęcia - początek czasu letniego

Czas zakończenia - koniec czasu letniego

#### 2.4. Dodawanie kamer do rejestratora z funkcjonalnością PoE

Na tym etapie możliwe jest dodanie kamer IP do rejestratora. Domyślnie wszystkie kanały rejestratora pracują w trybie **automatycznym PoE**. Oznacza to, że podłączenie kamery IP NOVUS serii 2000 do portu PoE spowoduje automatyczne dodanie jej do listy. Aby tak się stało kamera musi posiadać domyślne login i hasło. Rejestrator w tym trybie nie wyszukuje kamer, dlatego lista wyszukanych kamer (po lewej stronie) jest pusta.



# Uwaga! Kamery dołączone do portów PoE nie są widoczne ani dostępne z sieci zewnętrznej (dotyczy to także usługi P2P)

Aby dodać kamery z sieci zewnętrznej lub kamery podłączone do portów PoE, <u>ale inne niż NOVUS</u> <u>serii 2000</u>, co najmniej jeden kanał rejestratora należy przełączyć w tryb manualny. W tym celu, przy wybranym kanale, należy nacisnąć przycisk aby przejść do okna edycji ustawień danego kanału. Zostanie wyświetlone kolejne okno, **Okno edycji ustawień kamery IP** (zobacz na stronie 13).

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

pl

#### 2.5. Dodawanie kamer do rejestratora bez funkcjonalności PoE

					Kreator pierws	zego	urucho	nieni	а				×
Kamera IP													
			Adres IP/Domena	Port			📕 Kan	ał	Edytuj	Stan	Adres IP		Maska
	3		192.168.1.15	80	Novus		K.1						
	1	2	192.168.1.40	9988			K.2						
		3	192.168.1.78	80			K.3						
	1	4	192.168.1.121	80	Novus		K.4						
	1	5	192.168.1.152	9988			K.5						
	1	6	192.168.1.153	9988			К.6						
		7	192.168.1.157	9988		->	K.7						
	1		192.168.1.184	9988			K.8						
	3		192.168.1.185	9988			K.9						
	1	10	192.168.1.191	9988			K.1	0 🙀 🏩					
	3	11	192.168.1.195	9988			K.1	1 👘 💮					
	1	12	192.168.1.200	9988			K.1	2 😲					
	1	13	192.168.41.24	80	NVIP-2DN5021H/I		K.1	3 💮					
	Sz	zukaj											
								V	/stecz		Dalej	Anulu	ıj

Aby odświeżyć listę wyszukanych kamer należy nacisnąć przycisk **Szukaj**. Dodane już kamery można usunąć, przez zaznaczenie pola przy danej kamerze i naciśnięcie przycisku **Usuń kanał**.

Dodanie kamery jest także możliwe przez naciśniecie przycisku widocznego przy wolnym kanale. Zostanie wyświetlone okno dodawania kamery (opis na stronie 15).

#### 2.6. Okno "Edycja ustawień kamery IP"

Poniżej przedstawione jest okno ręcznego dodawania kamer IP. Dodawanie rozpoczyna się przez wybranie opcji **Tryb ręczny** w polu **Switch**. Następnie należy wypełnić pola poniżej, zgodnie z parametrami kamery. Można także nacisnąć **OK** (spowoduje to zamknięcie okna), a następnie wybrać kamerę z listy wyszukanych po lewej stronie.

а 5	Edycja ustawień kamer	ry IP	l.		×
Kanał					
Switch	Tryb ręczny	~	1		
Alias	FRONT				
Pozycja	Lewy górny	~			
Adres IP/Domena	192.168.1.200				
Maska podsieci	255.255.255.000				
Port	9988				
Protokół	Prywatny	~			
Nazwa użytkownika	root				
Hasło	••••		Po	okaż hasło	
Ustawienie trybu	Auto	~			
			ок	Anuluj	

Alias - własna nazwa kamery

Pozycja - pozycja wyświetlania aliasu na obrazie

Adres IP/ Domena - adres IP kamery

Maska podsieci - maska podsieci wprowadzona w kamerze

Port - port komunikacji z kamerą (np. 80 dla protokołu Onvif)

Protokół - protokół komunikacji z kamerą

Prywatny - protokół komunikacji dedykowany do kamer IP NOVUS serii 2000

Onvif - protokół komunikacji z innymi kamerami Onvif

Custom - własne protokoły komunikacji, wykorzystywane np. do połączenia z RTSP

Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika kamery IP

Hasło - hasło dostępu do kamery IP

Ustawienie trybu - wybór trybu pracy kanału: Fisheye - dla kamer fisheye (umożliwia włączenie funkcji specyficznych dla tego typu kamer), Normalne - dla kamer innych niż fisheye, Auto - automatycznie rozpoznawanie rodzaju kamery

Po przełączeniu co najmniej jednego kanału w tryb ręczny, możliwe jest wyszukanie kamer w sieci zewnętrznej.



Uwaga! Rejestrator nie wyszukuje kamer w sieci wewnętrznej, tj. podłączonych do portów PoE. Kamery IP NOVUS serii 2000 podłączone do portów PoE zostaną dodane automatycznie. Kamery z innych serii wymagają ręcznego wprowadzenia parametrów sieciowych, tak jak w przypadku kamer z sieci zewnętrznej.

	Kreator pierwszego uruchomienia											×	
Kam	era IP												
	Nr.	Adres IP/Domena	Port				Kanal		Edytuj	Stan	res IP/Dor	ne N	/laska pod
		192.168.1.9	80	Î			K.1		1	P	10.10.25.1	51	255.255.
	2	192.168.1.15	80				К2		ø				
	з	192.168.1.19	80				к.з		ø				
	4	192.168.1.49	80				K.4		ø				
	5	192.168.1.130	80				К.5		ø				
	6	192.168.1.134	80		_		К6		ø	D	192.168.1.	181 2	255.255.2
<b>~</b>	7	192.168.1.180	9988		-		K.7	0	ø				
	8	192.168.1.182	9988				К.8	0	1				
	9	192 168 1 207	9988							_		_	
Szul	kaj												
								W	stecz		Dalej	Ar	nuluj

Naciśnięcie przycisku **Szukaj**, wyszukuje kamery dostępne w sieci zewnętrznej. Aby dodać kamerę lub kamery do rejestratora należy zaznaczyć je na liście (lewe okno), a następnie nacisnąć przycisk prowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu, kamery zostaną dodane do pustych kanałów przełączonych w tryb manualny (prawe okno). Jeśli liczba dodawanych kamer jest większa niż liczba dostępnych kanałów, kamery zostaną dodane aż do zapełnienia kanałów i zostanie wyświetlona informacja o braku dostępnych kanałów dla kolejnych kamer.

- Oznacza, że kanał jest w trybie automatycznym PoE
- Usuwa przypisaną kamerę, dodaną w trybie ręcznym. Aby usunąć kamerę dodaną w trybie automatycznym PoE, najpierw należy przełączyć dany kanał w tryb ręczny.



- (zielona ikona) oznacza, że kamera jest poprawnie połączona
- (szara ikona) oznacza brak połączenia z kamerą. Należy sprawdzić login, hasło dostępu do kamery jak również poprawność adresów IP i masek podsieci w kamerze i rejestratorze.

Dodanie kamery jest także możliwe przez naciśniecie przycisku widocznego przy kanale przełączonym w tryb ręczny (opis na stronie 15).
# KREATOR PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

#### 2.7. Okno "Dodaj Kamere IP"

Po naciśnięciu przycisku dodawania kamery , zostanie wyświetlone kolejne okno. W górnej części okna jest widoczna lista wyszukanych kamer. Dodanie kamery sprowadza się do zaznaczenia jej lewym przyciskiem myszy na liście. Dane kamery, jak adres IP, port i używany protokół zostaną automatycznie przypisane. Jeżeli hasło do kamery jest na liście haseł rejestratora (podgląd zapisanych haseł dostępny jest po naciśnieciu przycisku Domyślne hasła) i nie chcemy zmieniać jej nazwy - wystarczy kliknąć Dodaj by dodać kamerę.

			Dodaj kamerę IP				×
Nr.	Adres IP/Dome	na Port	Producent	Typ urząd	zenia	Adres MAC	
13	192.168.41.22	8 80	ONVIF		-00	18-AE-83-B2-02	
14	192.168.41.23	8 80	Novus		68-	05-CA-36-01-B0	
15	192.168.41.24	5 80	Novus		00-	1B-9D-0F-92-3A	
16	192.168.42.10	0 80	Novus		00-	1B-9D-0F-92-59	
17	192.168.42.1	1 80	Novus		00-	1B-9D-0F-92-5A	
18	192.168.42.12	2 80	Novus		00-	1B-9D-04-E7-46	
19	192.168.42.20	080	Novus		00-	1B-9D-22-3F-0A	
Adr Alia	es IP/Domena s	КВ	_				
Doz	voia						
FUZ	усја	Lewy go	rny	~			
Por		80					
Pro	tokół	Prywatn	y	~			
Naz	wa użytkownika	root					
Has	ło	••••			Pokaż	z hasło	
Ust	awienie trybu	Auto		~			
	Szukaj D	omyślne ł	nasła		Dodaj	Anuluj	

W innym wypadku należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dostępu do kamery. Pozostałe ustawienia zostały opisane przy edycji ustawień kamery IP.

Przycisk Domyślne hasła umożliwia ustawienie domyślnych haseł dostępu w zależności od protokołu. Zmiana dotyczy jedynie nowo dodawanych kamer i nie wpływa na obecne kanały.

# **KREATOR PIERWSZEGO URUCHOMIENIA**

#### 2.8. Dyski twarde

Następny ekran kreatora wyświetla listę dysków podpiętych do rejestratora. Lista obejmuje zarówno dyski zainstalowane wewnątrz rejestratora jak również dyski obecne w macierzy dyskowej NV-5000EST-H4 (o ile jest ona podłączona do rejestratora).

Dysk       Nr.       Model:       Numer seryjny:       Firmware       Typ       Wybôr grupy       Stan       Wolne / Pojemność       Pozostało czasu       Edytuj       Wybor grupy         1*       WDC       WD-WCC4M1671578       80.00A80       Zapis/Odczyt       Grupa 1       Dysk pelny       0M/1863G       Osek.       Image: Comparison of the second	Kreator pierwszego uruchomienia X											
Nr.       Model:       Numer seryjny:       Firmware       Typ       Wybor grupy       Stan       Wolne / Pojemność       Pozostało czasu       Edytuj       Wyberzi         1*       WDC       WD-WCC4M1671578       80.00A80       Zapis/Odczyt       Grupa 1       Dyk pełny       OM/1863G       Osek.       Image: Comparison of the service of the ser	Dysk											
1* WDC WD-WCC4M1671578 80.00A80 Zapis/Odczyt Grupa1 Dysk pełny 0M/1863G 0sek. 📝 🖜	Nr.	Mode	als - 1	Numer seryjny:	Firmware	Тур	Wybór grupy	Stan	Wolne / Pojemność	Pozostało czasu	Edytuj	Wybierz
	1*	WDC	C WD	-WCC4M1671578	80.00A80	Zapis/Odczyt	Grupa1	Dysk pełny	0M/1863G	Osek.		•
Nadpisywanie Auto V Formatuj HDD Obsługa eSATA Wył. V	Nadpisywa Obsługa eS	nie SATA	Auto Wył.	✓ f	Formatuj HDI	)						

**Nr** - liczba porządkowa dysku. \* (gwiazdka przy liczbie porządkowej) oznacza zapis na dysku. Litera **E** oznacza dysk podpięty do macierzy NV-5000EST-H4 przez złącze eSATA.

Model, Numer seryjny, Firmware - informacje o dysku

Typ - tryb pracy dysku (Zapis/odczyt, Redundantny, Tylko do odczytu)

**Wybór grupy** - pokazuje numer grupy do której dodany jest dysk (domyślnie jest to grupa 1) **Stan** - status dysku

Wolne / Pojemność - pozostałe i całkowite miejsce na dysku twardym.

**Pozostalo czasu** - szacunkowy czas nagrań, który powinien zostać zapisany na wolnej przestrzeni na dysku. Czas zależy od kodowania i ilości klatek wideo.

Edytuj - opcja umożliwia zmianę typu dysku i przypisania grupy

Wybierz - umożliwia wybór dysku w celu formatowania.

Nadpisywanie - ustawienie Auto, powoduje nadpisywanie nagrań od najstarszego, gdy brak wolnego miejsca na dysku. Gdy Nadpisywanie jest wyłączone, rejestrator zakończy rejestrację gdy dysk zostanie zapełniony. Istnie również ustawienia czasu po jakim nagrania zostaną nadpisane: 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 30 dni i 90 dni. Oznacza to najdłuższy czas przechowywanych nagrań, po tym czasie nagrania zostaną usunięte.

Formatowanie - formatowanie dysku twardego

Uwaga! Formatowanie dysku jest konieczne aby rozpocząć rejestrację nagrań. Formatowanie usuwa bezpowrotnie dane z dysku twardego.

# **KREATOR PIERWSZEGO URUCHOMIENIA**

#### 2.9. Rozdzielczość monitora

Ekran umożliwia wybór rozdzielczości wyjścia monitorowego. Dla wyjścia HDMI dostępne są następujące rozdzielczości: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160. Wyjście VGA obsługuje rozdzielczości do 1920x1080.

# Uwaga! Rozdzielczość obrazu na wyjściach HDMI i VGA podczas pierwszego uruchomienia to 1280x1024

Po wyborze rozdzielczości należy nacisnąć przycisk **Zatwierdź**. Po zmianie rozdzielczości zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zmiany. Jeśli zmiana nie zostanie potwierdzona w ciągu 15 sekund, zostanie przywrócona poprzednia rozdzielczość.

#### 2.10. Identyfikator P2P

i

i

Rejestratory umożliwiają połączenie sieciowe za pomocą usługi P2P. Tzn. połączenie z rejestratorem odbywa się poprzez wykorzystanie zewnętrznego serwera, nawet gdy rejestrator nie posiada publicznego adresu IP. Wystarczy by rejestrator miał dostęp do internetu.

Połączenie za pomocą identyfikatora **P2P ID** dostępne jest z poziomu aplikacji NHDR-5000Viewer lub aplikacji mobilnej RxCamView. **Kod QR** również zawiera identyfikator i może zostać zeskanowany np. w aplikacji RXCamView.

Uwaga! Usługa P2P jest dostarczona przez firmy trzecie. Firma AAT Holding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu.

	Kreator pie	erwszego uruchomienia	×
Dodatkowy			
P2P ID			
P2P ID	RSV17080185406578		
Lokalne połączenie			
Adres IP	192.168.1.140		
Maska podsieci	255.255.0.0	三部総合	
Port			
Port Web	80		
Port klienta	9000		
		Wstecz	Dalej Anuluj

#### 2.11. Podsumowanie kreatora

Podsumowanie wyświetla ustawione parametry. Użytkownik może zaznaczyć pole **Następnym** razem nie pokazuj tego okna aby nie wyświetlać ponownie kreatora przy kolejnym uruchamianiu rejestratora. Przycisk Zakończ zamyka Kreator.

# EKRAN GŁÓWNY

### 3. EKRAN GŁÓWNY

Po zakończeniu procesu inicjalizacji na ekranie monitora wyświetlane są obrazy z kamer "na żywo". Przesunięcie kursora myszy do dołu ekranu wyświetla pasek menu.



W celu wyświetlenia menu w rejestratorze należy nacisnąć przycisk **a** następnie wybrać **Ustawienia**.

Następnie należy zalogować się przy pomocy utworzonego użytkownika i hasła.

Pasek menu zawiera następujące opcje:



# EKRAN GŁÓWNY

🛄 🕅 - Włączenie odtwarzania dźwięku, zmiana poziomu dźwięku, wyciszenie



Przełączanie typu strumienia dla wszystkich kamer: HD - strumień główny, SD strumień pomocniczy

Uwaga! Domyślnie rejestrator wyświetla w podziałach strumienie pomocnicze dla wszystkich kanałów. Po wybraniu wyświetlania strumienia głównego, zależnie od dostępnych zasobów sprzętowych, część kanałów może nie zostać wyświetlona. W miejscu kanału, który nie może zostać wyświetlony, pokaże się komunikat "Brak zasobów".



- Tryb podglądu: "Na żywo", "Zrównoważony", "Płynny". Określa on rozmiar buforu nagrań, wykorzystywanego dla poprawy płynności obrazu.



- Status połaczenia sieciowego: kabel nie podłaczony

- Status połączenia sieciowego: brak połączenia z routerem



IIII - Status połączenia sieciowego: połączenie ok

- Tryb ręczny, umożliwia ręczne włączenie/wyłączenie nagrywania

- Wyświetla okno z informacjami na temat rejestratora, rejestrowanych kanałach, sieci

29/06/2018 22:16:47 - Wyświetla datę i godzinę systemową

Menu kanału zostanie wyświetlone po naciśnięciu lewego przycisku myszy na wybranym kanale wideo.



ł	D	C	)	
ļ			Į	

- Włącza/wyłącza ręczne nagrywanie



- Włączenie szybkiego odtwarzania nagrań z ostatnich 5 minut



- Włącza panel PTZ do sterowania kamerą szybkoobrotową



Powiększenie, cyfrowy zoom





Image: Strumenta - Strument

#### 4. ODTWARZANIE NAGRAŃ

Aby uruchomić tryb wyszukiwania nagrań do odtworzenia należy z paska menu wybrać opcję **Szukaj**. Otworzy się okno odtwarzania z gotowymi do odtworzenia nagraniami, z ostatnio oglądanej kamery w trybie "na żywo".



Odtwarzanie można uruchomić także przez naciśnięcie przycisku **Pa** na pasku menu. Klikając w trójkątny wskaźnik użytkownik może wybrać zakres czasu do szybkiego odtwarzania nagrań w zakresie 5s. - 5min wstecz od chwili obecnej. Ten sposób włącza odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie.

. . .

Naciśnięcie na pilocie przycisku odtwarzania 🕨 również włącza tryb odtwarzania.

Rejestrator umożliwia podgląd zarejestrowanych nagrań na kilka sposobów opisanych w kolejnych podrozdziałach.

#### 4.1. Odtwarzanie - zakładka "Główne"

Wybór trybu **Głównego** w trybie odtwarzania wyświetli okno jak poniżej. Umożliwia ono odtwarzanie wideo z wielu kamer równocześnie. Okno odtwarzania zawiera oś czasu z oznaczonymi nagraniami.



Zakres czasowy nagrań

**Szukaj wg daty -** wyświetla kalendarz. Dni, z których rejestrator posiada nagrania są podkreślone na czerwono. Po wybraniu dnia, lista kanałów zostanie zawężona do tych, które posiadają nagrania. **Wyszukaj -** zaznacza wszystkie typy nagrań.

Normalne - (kolor zielony na osi) nagrania z harmonogramu lub wyzwolone ręcznie.

Det. Ruchu - (kolor żółty na osi) nagrania wywołane detekcją ruchu.

Wej. Alarm - (kolor czerwony na osi) nagrania wywołane aktywacją wejścia alarmowego.

Strefa (DNS) - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - detekcją naruszenia strefy.

Linia (DPL) - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - detekcją przekroczenia linii.

**Obiekt (DWO)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - zniknięciem lub pozostawieniem obiektu.

**Osoby (IO)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - identyfikacją osób.

**Twarz (RT)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - rozpoznawaniem twarzy

**Zliczanie (ZP)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - zliczaniem przekroczeń linii.

**Rodzaj strumienia** - umożliwia wybór strumienia głównego lub pomocniczego do odtwarzania. Liczba odtwarzanych jednocześnie kanałów zależy od modelu rejestratora. Aby odtwarzać maksymalną liczbę dostępnych kanałów należy wybrać odtwarzanie strumienia pomocniczego.

Uwaga! Po wybraniu odtwarzania strumienia głównego, zależnie od dostępnych zasobów sprzętowych rejestratora, część kanałów może nie zostać wyświetlona. W miejscu kanału, który nie może zostać odtworzony, pokaże się komunikat "Brak zasobów".

**Kanał** - wybór kanałów do odtwarzania. Kanały, które nie posiadają nagrań zostały "wyszarzone". **Okno wideo** - w zależności od ilości wybranych kanałów, okno wideo automatycznie dostosowuje podział. Naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na oknie, powoduje zaznaczenie okna, podświetlenie kanału na liście, oraz pojawienie się ikony **O** w wierszu odpowiadającym kanałowi.

# Przyciski nawigacyjne:

(K)

i

- Wyświetlenie okna wideo w trybie pełnoekranowym.

- Odtwarzanie wstecz (x2 x4 x8 x16)
- Odtwarzanie naprzód w zwolnionym tempie (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16)
- Uruchomienie odtwarzania.
- Pauza, ponowne naciśnięcie wyświetla następną klatkę obrazu.
- Odtwarzanie klatka po klatce
- Zatrzymanie odtwarzania.
- Odtwarzanie naprzód w przyspieszonym tempie (x2, x4, x8, x16).
- Cyfrowe przybliżenie obrazu
- Tworzenie wideoklipu. Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

- Włączenie / wyłączenie audio. Regulacja poziomu głośności.

• 24h • 2h • 1h • 30m - określa zakres osi czasu. Oś czasu obejmuje zakres 24 godziny, 2 godziny, 1 godzina lub 30 minut. Przełączenie zakresu podczas odtwarzania powoduje wyświetlenie odpowiedniego zakresu nagrań. Obecnie odtwarzany moment staje się początkiem nowego zakresu.

**Oś czasu -** wyświetla okres zależny od ustawienia **Zakresu czasu.** Każdy kanał jest przedstawiony w kolejnym wierszu. Kolory na osi odpowiadają typowi nagrań. Legenda została przedstawiona poniżej. **Alarm** oznacza wystąpienie kilku zdarzeń alarmowych jednocześnie (np. detekcja ruchu i przekroczenie linii). Pomarańczowy znacznik oznacza obecnie odtwarzany moment.



#### 4.2. Odtwarzanie - zakładka "Zdarzenia"

Tryb odtwarzania **Zdarzenia** wyświetla listę plików zapisanych na dysku rejestratora. W przypadku zdarzeń alarmowych, zazwyczaj jeden plik odpowiada jednemu zdarzeniu. Jednak należy mieć na uwadze iż podczas ciągłego nagrywania rejestrator archiwizuje nagrania w segmentach. Maksymalny rozmiar segmentu wynosi 254MB. Skutkuje to tym, iż archiwizowany materiał również może być podzielony na segmenty.



Zmiana kolejności wyświetlania Eksportowanie nagrań Odtwarzanie

Sposób wyświetlania plików

Wyszukiwanie - umożliwia wybór plików do wyświetlenia

**Szukaj według daty -** wyświetla kalendarz. Dni z których rejestrator posiada nagrania są podkreślone na czerwono. Po wybraniu dnia, lista kanałów zostanie zawężona do tych, które posiadają nagrania.

Szukaj wg godziny - zawęża obszar poszukiwań przez wprowadzenie zakresu czasowego.

Typ nagrań - wybiera rodzaj nagrań do wyświetlenia

Wyszukaj - zaznacza wszystkie typy nagrań.

Normalne - nagrania z harmonogramu lub wyzwolone ręcznie.

Det. Ruchu - nagrania wywołane detekcją ruchu.

Wej. Alarm - nagrania wywołane aktywacją wejścia alarmowego.

Strefa (DNS) - nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - detekcją naruszenia strefy.

Linia (DPL) - nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - detekcją przekroczenia linii.

**Obiekt (DWO)** - nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - zniknięciem lub pozostawieniem obiektu.

Osoby (IO) - nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - identyfikacją osób.

Twarz (RT) - nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - rozpoznawanie twarzy

**Zliczanie** (**ZP**) - nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - zliczaniem przekroczeń linii.

Rodzaj strumienia - umożliwia wybór strumienia głównego lub pomocniczego.

Wybór kanałów - wybór kanałów do odtwarzania. Kanały, które nie posiadają nagrań zostały "wyszarzone".

Wyświetlanie plików - wyświetla listę pliki nagrań wyszukanych na podstawie wprowadzonych kryteriów

**Informacje o pliku** - zawierają informacje z jakiego kanału jest plik, czas nagrań, typ zdarzenia, i rozmiar pliku.

Zmiana kolejności wyświetlania - zmienia kolejność wyświetlonych plików

Wybierz - zaznacza wszystkie wyszukane pliki

Eksportowanie nagrań - eksportuje zaznaczone nagrania

Odtwarzanie - odtwarzanie wybranych plików

く く   1	/90 > > Przełącza	nie stron ze znalezionymi plikami
Wybrane: 6	Całk. rozmiar: 45MB	Informacja na temat zaznaczonych plików

**Sposób wyświetlania plików** - zmienia sposób wyświetlania znalezionych plików. Mogą one być prezentowane jako miniatury, lista plików bądź lista szczegółowa.



Wyświetla listę zdarzeń w postaci miniatur. Zdjęcia w prosty sposób umożliwiają wybór pożądanego pliku.



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.



Wyświetla listę zdarzeń w postaci listy plików. Lista zawiera jedynie nr kanału i godzinę rozpoczęcia pliku

		K.4		2	K.4	3	K.4	4	K.4	5	K.4	
		K.4		10	K.4	11	K.4	12	K.4	13	K.4	
	17	K.4		18	K.4	19	K.4	20	K.4	21	K.4	
	25	K.4		26	K.4	27	K.4	28	K.4	29	K.4	
	33	K.4		34	K.4	35	K.4	36	K.4	37	K.4	
	41	K.4		42	K.4	43	K.4	44	K.4	45	K.4	
	49	K.4		50	K.4	51	K.4	52	K.4	53	K.4	
	57	K.4		58	K.4	59	K.4	60	K.4	61	K.4	
	65	K.4		66	K.4	67	K.4	68	K.4	69	K.4	
	73	K.4		74	K.4	75	K.4	76	K.4	77	K.4	
	81	K.4		82	K.4	83	K.4	84	K.4	85	K.4	
	89	K.4		90	K.4	91	K.4	92	K.4	93	K.4	
	97	K.4		98	K.4	99	K.4	100	K.4	<b>1</b> 01	K.4	
	105	K.4		106	K.4	107	K.4	108	K.4	109	K.4	
	113	K.4	00:42:44	114	K.4	<b>1</b> 15	K.4	116	K.4	117	K.4	
	121	K.4	00:44:60	122	K.4	123	K.4	124	K.4	125	K.4	
~	129	K.4		<mark>⊻</mark> 130	K.4	<mark>⊻</mark> 131	K.4	<mark>⊻</mark> 132	K.4	<mark>⊻</mark> 133	K.4	
	137	K.4		138	K.4	139	K.4	140	K.4	141	K.4	
	145	K.4		146	K.4	147	K.4	148	K.4	149	K.4	
	153	K.4		154	K.4	155	K.4	156	K.4	157	K.4	
	161	K.4		162	K.4	163	K.4	164	K.4	165	K.4	
	169	K.4		170	K.4	171	K.4	172	K.4	173	K.4	

pl

Wyświetla listę zdarzeń w postaci szczegółowej listy plików. Lista zawiera nr kanału, typ zdarzenia, datę, czas rozpoczęcia, czas zakończenia, rozmiar pliku i umożliwia włączyć blokadę tj. zabezpieczyć plik przed nadpisaniem.

	Kanał	Тур	Data	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Rozmiar	Odtwarzanie	Blokad
1	K.4	N	20/09/2018	00:44:50	00:44:58		Þ	
2	K.4	MN	20/09/2018	00:44:58	00:45:08	2MB	Þ	
3	K.4	NS	20/09/2018	00:45:08	00:46:28	18MB	Þ	Ъ
4	K.4			00:46:28		7MB	Þ	6
5	K.4	MN	20/09/2018	00:46:58	00:47:06	2MB	Þ	Ъ
6	K.4			00:47:06		4MB	Þ	
7	K.4	MN	20/09/2018	00:47:24	00:47:30	1MB	Þ	6
<mark>∨</mark> 8	K.4					15MB	►	
<mark>- 9</mark>	K.4	MN	20/09/2018	00:48:40	00:49:00	4MB	Þ	6
<mark>✓</mark> 10	K.4					9MB	Þ	
<mark>- 1</mark> 1	K.4	MN	20/09/2018	00:49:42	00:49:46	1MB	Þ	6
<mark>✓</mark> 12	K.4					12MB	Þ	
<mark>✓</mark> 13	K.4	MNS	20/09/2018	00:50:40	00:50:48	2MB	Þ	6
14	K.4						Þ	
15	K.4	MN	20/09/2018	00:51:18	00:51:22	1MB	Þ	6
<b>1</b> 6	K.4					2MB	Þ	6
17	K.4	MNS	20/09/2018	00:51:32	00:51:36	1MB	Þ	6
<b>1</b> 8	K.4					8MB	Þ	
19	K.4	MNS	20/09/2018	00:52:10	00:52:20	2MB	Þ	6
20	K.4			00:52:20		10MB	Þ	
21	K.4		20/09/2018	00:53:06	00:53:44	8MB	Þ	Ъ
22	K.4	MNS				1MB	Þ	
23	K.4	NS	20/09/2018	00:53:52	00:54:46	12MB	►	6
24	K.4	MNS		00:54:46	00:54:52	1MB	Þ	
25	K.4	NS	20/09/2018	00:54:52	00:55:00	2MB	Þ	6

Dwukrotne kliknięcie w plik wideo otwiera okno odtwarzania, które zostało przedstawione na następnej stronie.



- •.
- Eksportowanie zaznaczonych nagrań
- Odtwarzanie wybranych plików

#### Przyciski nawigacyjne:

- Wyświetlenie okna wideo w trybie pełnoekranowym.
- Odtwarzanie wstecz (x2 x4 x8 x16)
- Odtwarzanie naprzód w zwolnionym tempie (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16)
- Uruchomienie odtwarzania.
- Pauza, ponowne naciśnięcie wyświetla następną klatkę obrazu.
- Odtwarzanie klatka po klatce
- Zatrzymanie odtwarzania.
- Odtwarzanie naprzód w przyspieszonym tempie (x2, x4, x8, x16).
- Cyfrowe przybliżenie obrazu

🗆 1h 👝

30m

- Tworzenie wideoklipu.

2h 🔴

24h 🔵

- Włączenie / wyłączenie audio. Regulacja poziomu głośności.

- określa zakres osi czasu. Oś czasu obejmuje zakres 24

godziny, 2 godziny, 1 godzina lub 30 minut. Przełączenie zakresu podczas odtwarzania powoduje wyświetlenie odpowiedniego zakresu nagrań. Obecnie

odtwarzany moment staje się początkiem nowego zakresu. Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

#### 4.3. Odtwarzanie - Rozdziały

Odtwarzanie **Rozdziałów** oznacza odtwarzanie nagrań z jednej kamery ale kilku okresów czasu jednocześnie. Można wybrać od 1 do 8 rozdziałów.



Zakres czasowy nagrań

Wyszukiwanie - umożliwia wybór plików do wyświetlenia

**Szukaj wg daty -** wyświetla kalendarz. Dni z których rejestrator posiada nagrania są podkreślone na czerwono. Po wybraniu dnia, lista kanałów zostanie zawężona do tych, które posiadają nagrania. **Szukaj wg godziny -** zawęża obszar poszukiwań przez wprowadzenie zakresu czasowego.

#### Typ nagrań - wybiera rodzaj nagrań do wyświetlenia

Wyszukaj - zaznacza wszystkie typy nagrań.

Normalne - (kolor zielony na osi) nagrania z harmonogramu lub wyzwolone ręcznie.

Det. Ruchu - (kolor żółty na osi) nagrania wywołane detekcją ruchu.

Wej. Alarm - (kolor czerwony na osi) nagrania wywołane aktywacją wejścia alarmowego.

**Strefa (DNS)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - detekcją naruszenia strefy.

Linia (DPL) - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - detekcją przekroczenia linii.

**Obiekt (DWO)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - zniknięciem lub pozostawieniem obiektu.

**Osoby (IO)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - identyfikacją osób.

**Twarz (RT)** - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - rozpoznawaniem twarzy.

**Zliczanie** (**ZP**) - (kolor niebieski na osi) nagrania wywołane zdarzeniem inteligentnej analizy - zliczaniem przekroczeń linii.

Rodzaj strumienia - umożliwia wybór strumienia głównego lub pomocniczego.

Wybór kanału - wybór kanałów do odtwarzania. Kanały, które nie posiadają nagrań zostały "wyszarzone".

# Przyciski nawigacyjne:

0	- Wyświetlenie okna wideo w trybie pełnoekranowym.
$\langle \rangle$	- Odtwarzanie wstecz (x2 x4 x8 x16)
>	- Odtwarzanie naprzód w zwolnionym tempie (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16)
$\triangleright$	- Uruchomienie odtwarzania.
00	- Pauza, ponowne naciśnięcie wyświetla następną klatkę obrazu.
	- Odtwarzanie klatka po klatce
	- Zatrzymanie odtwarzania.
$\gg$	- Odtwarzanie naprzód w przyspieszonym tempie (x2, x4, x8, x16).
Ð	- Cyfrowe przybliżenie obrazu
$\mathfrak{S}$	- Tworzenie wideoklipu.
()	- Włączenie / wyłączenie audio. Regulacja poziomu głośności.
0 2	4h 🔵 2h 🔵 1h 🔵 30m - określa <b>zakres osi czasu.</b> Oś czasu obejm

4h • 2h • 1h • 30m - określa zakres osi czasu. Oś czasu obejmuje zakres 24 godziny, 2 godziny, 1 godzina lub 30 minut. Przełączenie

zakresu podczas odtwarzania powoduje wyświetlenie odpowiedniego zakresu nagrań. Obecnie odtwarzany moment staje się początkiem nowego zakresu.

**Oś czasu -** wyświetla okres zależny od ustawienia **Zakresu czasowego nagrań.** W trybie odtwarzania rozdziałów oś składa się z dwóch wierszy. Górny wyświetla przedział czasu dla wybranego (zaznaczonego) rozdziału w oknie wideo. Kliknięcie w inne okno wideo przełącza oś czasu dla tego rozdziału. Dolny wiersz zawiera wszystkie nagrania dla wybranego kanału. Kolory na osi odpowiadają typowi nagrań. Legenda została przedstawiona poniżej osi. **Alarm** oznacza wystąpienie kilku zdarzeń alarmowych na raz (np. detekcja ruchu i przekroczenie linii). Pomarańczowy znacznik oznacza obecnie odtwarzany moment.



# 4.4. Zabezpieczenie nagrań przed nadpisaniem

Rejestratory umożliwiają zabezpieczenie wrażliwych nagrań przed nadpisaniem. Aby tego dokonać należy uruchomić **Odtwarzanie Zdarzeń**. Następnie przełączyć widok do szczegółowej listy plików. Następnie należy odnaleźć na liście plik, który ma zostać zabezpieczony i w kolumnie **Blokada** przełączyć ikonę "kłódki".



- Oznacza plik zabezpieczony przed nadpisaniem

- Oznacza plik niezabezpieczony przed nadpisaniem

# 5. ARCHIWIZACJA I EKSPORTOWANIE NAGRAŃ

Rejestratory zapewniają wiele możliwości kopiowania nagrań wideo, umożliwiając tworząc stworzenie kopii zapasowej danej partii nagrań. Zarejestrowane materiały mogą być kopiowane na zewnętrzne nośniki: na zewnętrzny dysk twardy podłączony poprzez port USB oraz przenośne pamięci typu Flash. Pliki nagrań mogą być zapisane w formatach **RF**, **AVI** lub **MP4**.

Plik **RF** jest formatem własnym rejestratora i do odtworzenia wymaga aplikacji NHDR-5000 Viewer lub NHDR-AHDPlayer. Pliki typu **AVI** i **MP4** mogą być uruchomione w popularnych odtwarzaczach wideo np. VLC Media Player.



#### 5.1. Tworzenie klipu

Pierwszym sposobem archiwizacji nagrań jest tworzenie klipu w oknie odtwarzania. Aby utworzyć klip należy nacisnąć przycisk **Klip wideo** (ikona "nożyczek" widoczna w trybie **Głównym** lub **Rozdziałów**).



Następnie na osi czasu należy zaznaczyć (nacisnąć i przeciągnąć kursor myszy) pożądany okres czasu. Zostaną wyświetlone szare znaczniki czasu. Z lewej strony można zaznaczyć, z których kanałów utworzyć klip.



Następnie należy nacisnąć przycisk **Archiwizacja** (z "dyskietką") aby przejść do okna eksportowania nagrań (opisanego w rozdziale 5.3).



#### 5.2. Eksport plików nagrań

Drugim sposobem archiwizacji nagrań jest eksport plików. Jest on dostępny w trybie **Zdarzenia**. Aby z niego skorzystać należy zaznaczyć interesujące pliki a następnie nacisnąć ikonę "Dyskietki" aby przejść do okna eksportowania nagrań (opisanego w rozdziale 5.3).

K.4 DOBLES OD 445 16 ▼	K.4.000405.0005.65       17 ▼         Image: State of the state of t
Descending order Wybierz	
<b>217 K.4</b> 01:13:42 <b>218 K</b>	<b>K.4</b> 01:13:48 <b>219 K.4</b> 01:14:15
✓ 225 K.4 01:15:49 ✓ 226 K	<b>X.4</b> 01:15:59 <mark>⊻227 K.4</mark> 01:16:05
✓233 K.4 01:17:26 ✓234 K	.4 01:17:34 <mark>⊻235 K</mark> .4 01:17:38
	Eksportowanie nagrań
Descending order 🔛 Wybie	erz

#### 5.3. Okno Typ eksportowanych nagrań

Niezależnie od wybranej metody (tworzenie klipu czy eksportowanie plików) użytkownik zostanie poproszony o wybór formatu pliku. Dostępne formaty to **RF, AVI i MP4.** 

Typ eksportowanych nagrań 🛛 🗙						
RF	o AVI	🔵 mp4				
Kanał:	K.7,					
Rozmiar:	1.205GB					
Czas rozpoczęcia	a: 04:05:45					
Czas zakończenia	a: 06:11:31					
	Zapisz	Anuluj				

Naciśnięcie **Zapisz** otwiera okno **Eksportowania nagrań.** Okno umożliwia eksplorację drzewa katalogów znajdującego się na pamięci podłączonej do portu USB. Po podłączeniu należy **odświeżyć listę urządzeń**. Następnie wskazać ścieżkę zapisu. Użytkownik może również sformatować urządzenie, usunąć pliki i tworzyć foldery. Naciśnięcie **OK** uruchamia eksport.



Zmiana sposobu wyświetlania plików Ikony: Powrót, Utwórz folder, Usuń plik

W trakcie eksportu zostanie wyświetlony pasek postępu. Wyświetla on numer obecnie eksportowanego pliku, sumaryczną liczbę eksportowanych plików i procentowy postęp eksportu danego pliku.

Po zakończeniu eksportu na dole okna eksportu zostanie wyświetlony komunikat **Eksport nagrań powiódł się.** A na liście pojawią się zarchiwizowane pliki.

# Eksport nagrań powiódł się

Nazwa pliku zawiera nr kanału, datę i czas nagrań "od" i "do". Przycisk **Anuluj** zamyka okno eksportu.

pasek postępu

#### 5.4. Odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań

W zależności od typu nagrań, stosuje się różne programy do odtwarzania. Nagrania w formacie AVI lub MP4 mogą być odtwarzanie popularnymi odtwarzaczami wideo np. VLC media player. Plik RF jest formatem własnym rejestratora i wymaga do odtworzenia aplikacji NHDR-5000 Viewer lub NHDR-AHDPlayer.

Po uruchomieniu aplikacji NHDR-5000 Viewer należy wybrać z górnego menu opcję **Pliki** -> **Otwórz plik wideo**. Zostanie uruchomiony odtwarzacz przedstawiony poniżej. Naciśnięcie ikony wyświetli okno w którym należy wskazać plik do odtwarzania.



- Włączenie/wyłączenie audio
- Wyświetla/ukrywa listę ostatnio odtwarzanych plików
- Usuwa wybrany plik z listy odtwarzania
- Usuwa wszystkie pliki z listy odtwarzania



# MENU GŁÓWNE

# 6. MENU GŁÓWNE

W celu wyświetlenia menu głównego należy nacisnąć przycisk a na pasku menu i wybrać Ustawienia. Następnie należy zalogować się przy pomocy utworzonego użytkownika i hasła. Menu zostało przedstawione poniżej.

Kanały Nagrywanie Alarmy	
Kanały Na żywo Ustawenia obrazu PTZ Strefy prywatności Strufiu prywatności Strufiu prywatności Strufiu prywatności Strufiu prywatności Strufiu Przewski strufiu prywatności Strufiu prywat	
Sieć System DDNS Email System DDNS Email System Uzytkownicy Chmura System Uzytkownicy Chmura	
Admin   Szukaj   Ustawienia   Wytogowanie   Wytącz	

Przykładowy ekran menu:

🙆 Ustawienia Kanały	Nagrywanie Alarmy Sieć Ur	ządzenia System		
✤ System	Informacje Info. o kanałach Info. o	nagraniach Stan sieci		
⊕ Użytkownicy	ID urządzenia	000001		
Sarządzanie	Nazwa urządznia	NVR-4308P8-H1		
Sarządz. kam.IP	Typ urządzenia	NVR-4308P8-H1		
	Wersja hardware	DM-331		
	Wersja firmware	V8.1.0-20180720		
	Wersja klienta IE	V2.0.0.105		
	Format wideo	PAL		
	Pojemność HDD	1863G		
	Adres IP	192.168.1.245		
	Port Web	80		
	Port klienta	9000		
	Adres MAC	00-1B-9D-6D-57-E6		
	Stan sieci	Połączono		
	P2P ID	RSV1707018540657		

# 7. USTAWIENIA KANAŁÓW

7.1. Kanały - dodawanie kamer do rejestratora z funkcjonalnością PoE

Domyślnie wszystkie kanały rejestratora pracują w trybie **automatycznym PoE**. Oznacza to, że podłączenie kamery IP NOVUS serii 2000 do portu PoE spowoduje automatyczne dodanie jej do listy. Aby tak się stało kamera musi posiadać domyślne login i hasło.

Uwaga! Tryb automatyczny PoE wspiera wyłącznie kamery IP NOVUS z serii 2000.

🕲 Ustawienia 🦳 Kan	uły Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia System	$\times$
🕈 Kanały	Kanaly IP Wlasny protokół	
⊕ Na żywo	Nr. Edyte Adres IP:Domena A Port Producent Typ urządzenia Adres MAC Wersja firmware	
Ustawienia obrazu		
♥ PTZ		
<ul> <li>Strefy prywatności</li> </ul>		
	Szukaj Dodaj Dodaj wszystkie	
	Kana' Edytuj Stan Adres IP.Domena Maska podisieci Pott Producent Typ urządzenia Protokół Adres MAC Wersja firmware	
	Nel K3 🌶	

Przycisk **Dodaj wszystkie** przypisuje kamery IP do wolnych kanałów (tylko dla pracujących w **trybie manualnym**). Jeśli liczba dodawanych kamer jest większa niż liczba dostępnych kanałów, kamery zostaną dodane aż do zapełnienia kanałów i zostanie wyświetlona informacja o braku dostępnych kanałów dla kolejnych kamer.

Przycisk Tryb ręczny przełącza wszystkie wolne kanały w tryb manualny.

Przycisk **Tryb automatyczny** usuwa wszystkie kamery z listy, przełącza wszystkie kanały w tryb automatyczny PoE i dodaje kamery jeśli są podłączone do portów PoE.

Aby dodać kamery z sieci zewnętrznej lub kamery PoE z innych serii należy przełączyć kanał w tryb manualny. Należy nacisnąć przycisk *solutional construction aby edytować ustawienia kamery IP i wybrać opcję switch: tryb ręczny. Szczegóły w punkcie 2.6. Okno edycji ustawień kamery IP na stronie 13.* 

Po przełączeniu co najmniej jednego kanału w tryb ręczny, możliwe jest wyszukanie kamer w sieci zewnętrznej.

Naciśnięcie przycisku **Szukaj**, wyszukuje kamery dostępne w sieci zewnętrznej. Aby dodać kamerę lub kamery do rejestratora należy zaznaczyć je na liście, a następnie nacisnąć przycisk **Dodaj**. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu (jeśli jest inne niż domyślnie zapisane w rejestratorze), kamery zostaną dodane do pustych kanałów przełączonych w tryb manualny. Jeśli liczba dodawanych kamer jest większa niż liczba dostępnych kanałów, kamery zostaną dodane aż do zapełnienia kanałów i zostanie wyświetlona informacja o braku dostępnych kanałów dla kolejnych kamer.

i

🕲 Ustawienia 🛛 🛯 🛛	nały Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia System	×
🛛 Kanały	Kanaly IP Wilsony protokół	
⊕ Na żywo	Nr. Edytuj Adres IP:Domena 🔨 Port Producent Typ urządzenia Adres MAC Wersja firmware	
Ustawienia obrazu	■ 1 📝 192.168.1.15 80 Novus 6E-11-A0-F7-0A-DE	i i
	2 P 192.168.1.40 9988 IP CAMERA 00-1B-9D-0C-0C-54 V2.31.4.8_180713	
<ul> <li>Strefy prywatności</li> </ul>	3 3 192 168 1.78 80 00-18-9D-01-13-E8	
	4 192 168 1.152 9988 IP CAMERA 00-23-63-63-57-A5 V2.31.4.8_180608	
	5 P 192168.1.185 9988 IP CAMERA 00-23-63-71-5E-ED V4.14.8,180315	
	6 192168.1191 9988 IP CAMERA 00-18-9D-08-A1-F1 V7.11.4.5_180913	
	7 P 192 168 1.195 9988 IP CAMERA 00-23-63-73-D1-09 V2.31.4.8_180626	
	8 V 192 188.1 200 9998 IP CAMERA 00-115-90-06-76-56 V4.41.4 & 180530	
	9 9 192 198 41.24 80 NVIP-2DINBU21HIIKH-1-1912PK 0U-1C-27-FC-88-11	
	Kanal Edytu Stan Adres P/Domena Maska podsieci Port Producent Typ urządzenia Protokoł Adres MAC Warsją firmware	
	K 1 1 2 192.168.1153 255.25.0 80 IPC NVIP-ZDNZ0069VIR-TP-II Onvit 00-15-90-05-76-76 V3.314.8 130023	
	K.2 T / F / F / F / F / F / F / F / F / F /	
	K.3 T / D / 192.108.1.184 255255.0.0 9988 Prywatny 00-23-63-71-62-55 V0.1.4-5_180622	
	K A	
	Przypisz adresy IP Usun kanat Domyślne hasła Całkowita przepustowość:100Mbps, Używana przepustow	vość:11.25Mbps

**7.2. Kanały - dodawanie kamer do rejestratora bez funkcjonalności PoE** Menu **Kanały IP** umożliwia dodanie wyszukanych kamer.

Wyszukiwanie odbywa się automatycznie, listę znalezionych kamer można odświeżyć naciskając przycisk **Szukaj.** Aby dodać kamerę lub kamery do rejestratora należy zaznaczyć je na liście, a następnie nacisnąć przycisk **Dodaj**. Można także użyć przycisku **Dodaj Wszystkie** aby przypisać kamery do wolnych kanałów. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła dostępu (jeśli jest inne niż domyślnie zapisane w rejestratorze), kamery zostaną dodane do wolnych kanałów. Jeśli liczba dodawanych kamer jest większa niż liczba dostępnych kanałów, kamery zostaną dodane aż do zapełnienia kanałów i zostanie wyświetlona informacja o braku dostępnych kanałów dla kolejnych kamer.

- Oznacza, że kanał jest w trybie manualnym. Naciśnięcie wyświetla okno dodawania kamer
- Oznacza, że kanał jest w trybie automatycznym PoE
- Usuwa przypisaną kamerę z listy
- (zielona ikona) oznacza, że kamera jest poprawnie połączona
- (szara ikona) oznacza brak połączenia z kamerą. Należy sprawdzić login, hasło dostępu do kamery jak również poprawność adresów IP i masek podsieci w kamerze i rejestratorze.

**Domyślne hasła** zawiera listę domyślnych nazw użytkownika i haseł ułatwiającą szybsze dodawanie urządzeń.

Usuń kanał usuwa zaznaczony kanał (lub kanały)

**Całkowita przepustowość / Używana przepustowość** informuje o maksymalnej dopuszczalnej przepustowości jaka może być ustawiona w kamerach oraz aktualnie wykorzystanej przepustowości **Przypisz adresy IP** dodaje kamery do wolnych kanałów rejestratora. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła zostaje dodanych tyle kamer, ile jest wolnych kanałów.

#### 7.3. Menu Własny Protokół

Rejestrator umożliwia zdefiniowanie własnego protokołu komunikacji z kamerą. Menu umożliwia definicję ścieżki dostępu do strumieni RTSP.

Kanały IP Włas	sny protokół	
Własny protokół	Własny protokół1	~
Nazwa protokołu	RTSP cam	
Rodzaj strumienia	Główny	Pomocniczy
Dwustrumieniowość		
Rodzaj	RTSP ~	RTSP ~
Port	554	554
Ścieżka	ch01/main	ch01/sub
Przykład :		
[typ]://[adres IP]:[p	ort]/[ścieżka]	
rtsp://192.168.0.1:	554/ścieżka	

Rodzaj - strumień RTSP.
Port - port RTSP (domyślnie 554)
Ścieżka - szablon ścieżki dostępu do strumienia głównego i pomocniczego.

Uwaga! W polu ścieżka nie należy wprowadzać całej ścieżki do strumienia RTSP razem z adresem IP i portem. Należy wprowadzić jedynie ostatni człon ścieżki następujący po porcie. Jak pokazano na przykładzie powyżej.

ĺ

#### 7.4. Na żywo - ustawienia OSD

Menu Kanały\Na żywo zawiera ustawienia komunikatów wyświetlanych na obrazie z kamery.

🙆 Ustawienia	Kanał	y Nagrywani	e Alarmy	Sieć Urzą	dzenia System								
⊕ Kanały		Na żywo											
♥ Na żywo		Kanał	Ustawienia	Ukrycie 🗸	Nazwa kanalu	Pokaż nazwę 🐱	Format daty	~	Format czasi	u ~	Czas nagrania 🐱	Odświeża	inie 🗸
Ustawienia obrazu		K.1	۲		Novus IP		DD/MM/YYYY	~	24 godz.	~	✓	50Hz	~
<b>A</b> DT7		K.2			IPCamera	⊻	DD/MM/YYYY		24 godz.		<b>×</b>		
V PIZ		K.3			Novus IP	⊻	DD/MM/YYYY		24 godz.		<b>~</b>	50Hz	
Strefy prywatności		K.4				2							
		K.5											
		K.6			Novus IP	⊻	DD/MM/YYYY		24 godz.		<b>×</b>		
		K.7											
		K.8											

Kanał - lista kanałów

Ukrycie - włącza/wyłącza wyświetlania obrazu z kamery na żywo.

**Nazwa kanału -** umożliwia wprowadzenie nazwy kanału, która będzie wyświetlana na obrazie **Pokaż nazwe -** włacza/wyłacza wyświetlanie nazwy kanału

**Format daty** - format w którym wyświetlana jest data (MM/DD/RRRR, RRRR-MM-DD,

DD/MM/RRRR)

Format czasu - format w którym wyświetlany jest czas (12 godzin, 24 godziny).

Czas nagrań - włącza/wyłącza wyświetlanie czasu i daty.

Odświeżanie - wybór częstotliwości odświeżania (50Hz, 60Hz).

Ustawienia - wyświetla panel ustawień wraz z podglądem obrazu z kamery. Panel umożliwia dodatkowo zmianę ustawień obrazu tj.: Odcień, Jasność, Kontrast, Nasycenie. Na oknie wideo można wybrać pozycję nazwy kanału i daty.

#### 7.5. Ustawienia obrazu

Menu Kanały/Ustawienia obrazu zawiera ustawienia kamery związane z obrazem. Opcje zostały przedstawione zbiorczo w postaci tabeli. Aby przejść do trybu edycji należy nacisnąć przycisk Ustawienia

🕲 Ustawienia 🔤	iały Na	ıgrywanie	Alarmy Sieć	Urządzenia :	System										×
⊕ Kanały	Usta	wienia obrazu	_												
	Kanał	Ustawienia	Filtr IR	Opóżnienie filtra	Odb. w pionie	Odb. w poziomie	Obrót	Poziom BLC	Redukcja szumów 3D	WDR	AGC	Balans bieli	Czas migawki	Poziom	
Ustawienia obrazu	K.1	۲	Automatyczny	2	Wył.	Wył.	0	Wył.	Auto.	Wył.	Średni	Auto.	Auto.	Auto.	
A DT7	K.2										Średni				
V PIZ	K.3		Automatyczny		Wył.	Wył.		Wył.	Auto.	Wył.	Średni	Auto.	Auto.	Wył.	
Strefy prywatności															
	K.5	0	Automatyczny		Wył.	Wył.		Wył.	Wył.	Wył.	Wył.	Auto.	Auto.	Wył.	
	K.6														
	K.7	٢	Automatyczny		Wył.	Wył.		Wył.	Wył.	Wył.	Wył.	Auto.	Auto.	Wył.	
	K.8														



Uwaga! Edycja powyższych ustawień jest możliwa jedynie w kamerach IP NOVUS serii 2000.



Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Filtr IR - wybór trybu pracy kamery. Dostępnie opcje: Automatyczny, Kolorowy, Czarno-biały

**Opóźnienie** - ustawianie czasu zwłoki pomiędzy włączeniem / wyłączeniem oświetlacza IR a przełączeniem trybu pracy kamery. Zakres regulacji opóźnienia: 1~36 s.

Odbicie w pionie, Odbicie w poziomie, Tryb korytarzowy,, Obrót - opcje modyfikujące wyświetlanie obrazu

**Redukcja szumów 3D** - istnieje możliwość ustawienia trzech trybów pracy: **Auto** - automatyka kamery decyduje o włączeniu redukcji, a suwakiem **Poziom** można określić wartość maksymalnej korekcji; **Ręczny** - ręczne ustawienie poziomu suwakiem **Poziom**; **Wyłącz** - tryb cyfrowej redukcji szumów jest wyłączony.

**WDR** - włącza lub wyłącza funkcję WDR (szeroki zakres dynamiki)

AGC - Wzmocnienie - określa zakres działania ARW. Dostępne opcje: Wyłączone, Niski, Średni, Wysoki.

**Balans bieli** - umożliwia ustawienie sposobu pracy automatyki balansu bieli. Dostępnie opcje: Auto - automatyka sama koryguje zrównoważenie kolorów, **Ręczny** - po wybraniu tej opcji pojawiają się suwaki do ręcznej regulacji poziomu składowych koloru, **Wewnątrz** - opcja dedykowana gdy kamera pracuje wewnątrz pomieszczenia

Migawka - umożliwia wybór trybu pracy migawki. Dostępne opcje: Auto i Ręczny.

**Czas migawki -** przy ustawieniu opcji **Migawka** na **Ręczny**, automatyka ekspozycji przyjmuje jako stałą wybraną wartość czasu migawki.

**Tryb Defog** - funkcja poprawy widoczności w złych warunkach pogodowych (mgła deszcz). Dostępne opcje: **Wyłącz, Auto, Ręczny**. Po wybraniu opcji **Ręczny** pojawia się suwak umożliwiający ustawienie siły działania funkcji.

#### 7.6. PTZ - ustawienia sterowania kamerami obrotowymi

Menu Kanały \ PTZ umożliwia konfigurację sterowania kamerami szybkoobrotowymi .

PTZ       Staryon       Staryon	🙆 Ustawienia	Kanał	y Nagrywanie	Alarmy Sieć	ι	Jrządzenia	Sys	tem									
• Na żywo       Kanał       Typ sygnalu ~       Protokól ~       Prędkość transmisji ~       Bił ydanych ~       Bił stopu ~       Parzystość ~       Adress       I       I       Parzystość ~       Adress       I <th>⊕ Kanały</th> <th></th> <th>PTZ</th> <th></th>	⊕ Kanały		PTZ														
• Ustawienia obrazu       K.1       Analogowy ··       Pelco-D ··       9600 ··       8       ·       1       ··       Brak ··       1       ··       1	✤ Na żywo		Kanał	Typ sygnału 🗸		Protokół	~	Prędkość transmisji	~	Bity danych	~	Bit stopu	~	Parzystość	~	Adres	
No.         Nalogowy         Pelco-D         9600         8         1         Brak         2           K.3         Cyfrowy         Pelco-D         9600         8         1         5         Brak         3	Ustawienia obrazu		K.1	Analogowy 🗸	·	Pelco-D	~	9600	~	8	~	1	~	Brak	~	1	
K.3         Cyfrowy         Pelco-D         9600         8         1         Strak         3           Strefy prywatności         K.4         Cyfrowy         Pelco-D         9600         8         1         Strak         4           K.5         Cyfrowy         Pelco-D         9600         8         1         Strak         4           K.6         Cyfrowy         Pelco-D         9600         8         1         Strak         5			K.2	Analogowy 🗸		Pelco-D		9600						Brak			
Strefy prywatności         K.4         Cyfrowy         Pełco-D         9600         8         1         V         Brak         4           K.5         Cyfrowy         Pełco-D         9600         8         1         V         Brak         4           K.6         Cyfrowy         Pełco-D         9600         8         V         1         V         Brak         V	V PIZ	_	K.3	Cyfrowy 🗸													
K.5         Cyfrowy         Palco-D         9600         8         1         8         5           K.6         Cyfrowy         Palco-D         9600         8         3         1         8         5	Strefy prywatności		K.4	Cyfrowy 🗸													
K.6 Cyfrowy v Pelco-D v 9600 v 8 v 1 v Brak v 6			K.5	Cyfrowy 🗸	•												
			K.6	Cyfrowy 🗸													
K.7 Cyfrowy v Pelco-D v 9600 v 8 v 1 v Brak v 7			K.7	Cyfrowy 🗸	•												
K.8 Cyfrowy v Pelco-D v 9600 v 8 v 1 v Brak v 8			K.8	Cyfrowy 🗸													

Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Typ sygnalu - cyfrowy: sterowanie kamerą odbywa się przez sieć ethernet z użyciem protokołu Onvif analogowy: sterowanie kamerą odbywa się przez magistralę RS485 (o ile jest dostępna)
Poniższe opcje dostępne są po wybraniu analogowego typu sterowania:
Protokół - protokół transmisji (Pelco-D, Pelco-P).
Prędkość transmisji - określa baudrate transmisji(1200, 2400, 4800, 9600)
Bity danych - liczba bitów danych (8, 7, 6, 5)
Bity Stopu - liczba bitów stopu(1, 2)
Parzystość - Bit parzystości (Brak, Parzysty, Nieparzysty, Zawsze 0, Zawsze 1)

Adres kamery - adres przypisany do kamery.

### 7.7. Strefy prywatności

Menu **Kanały** \ **Strefy prywatności** zawiera ustawienia stref prywatności wyłączonych z monitoringu. Rejestrator pozwala na ustawienie 4 stref na kanał, w których obraz będzie maskowany.

Uwaga! Edycja powyższych ustawień jest możliwa jedynie w kamerach IP NOVUS serii 2000.



Kanał - wybór kamery do ustawienia strefy prywatności

Włącz strefy prywatności - włącza/wyłącza funkcję dla wybranego kanału.

Strefa 1 2 3 4 - włącza/wyłącza wybraną strefę. Maksymalnie można ustawić 4 strefy na kanał.

Strefy zostaną wyświetlone na obrazie wideo. Strefę można przeciągnąć w dowolną pozycję. Naciśnięcie przy krawędzi strefy umożliwia zmianę jej kształtu. Naciśnięcie **Zatwierdź** zapisuje ustawienia i zaczernia strefy prywatności.

# NAGRYWANIE

#### 8. NAGRYWANIE

Menu **Nagrywanie** umożliwia zmianę rozdzielczości, parametrów i sposobu rejestrowania strumieni. Menu zawiera również harmonogram nagrań, w którym można dokonać wyboru czasu rejestracji.

🕲 Ustawienia Kana	ły Nagrywanie	Alarmy Sieć U	rządzenia Syst	em					×
Strumienie	Główny Pomoc								
Nagrywanie	Kanał	Rozdzielczość 🗸	kl/s ∽	Kodowanie 🗸	Typ Bitrate'u 🗸	Jakość wideo 🐱	Typ wartości 🔍	Wartość bitrate'u 👻	Audio 🧹
	K.1	720 x 720 🗸 🗸	25 ~	H.264 🗸	VBR 🗸	Dobra 🗸	predefiniowany 🗸	6144 🗸	
	K.2			H.264 🗸			użytkownika 🗸 🗸		<b>M</b>
	К.3	1920 x 1080 🛛 🗸	25 ~	H.264 🗸	VBR 🗸	Dobra 🗸 🗸	predefiniowany 🗸	3072 🗸 🗸	
	K.4						użytkownika 🗸 🗸		•
	K.5								
	K.6			H.264 🗸					<b>~</b>
	K.7								
	K.8								

W zakładce **Strumienie** znajdują się trzy panele zawierające ustawienia dla strumieni: **Głównego**, **Pomocniczego**, **Dodatkowego**. Parametry każdego ze strumieni można konfigurować niezależnie.

**(j** Uwaga! W zależności od modelu kamery niektóre opcje/funkcje mogą być niedostępne. Ilość dostępnych strumieni, parametrów do konfiguracji oraz zakresu ustawień zależy od możliwości kamery.

#### Kanał - lista kanałów

Rozdzielczość - wybór rozdzielczości nagrywania.

Kl/s - ustawienie ilości klatek na sekundę

Kodowanie - wybór sposobu kodowania wideo

**Typ. Bitrate'u** - rodzaj przepływności. **CBR** - strumień o stałym bitrate, **VBR** - strumień o zmiennym bitrate.

Jakość wideo - określa jakość nagrań dla strumienia o zmiennym bitrate VBR.

Typ wartości: predefiniowany - wybór z listy, użytkownika. - wartość wpisana ręcznie.

**Wartość bitrate'u -** przepływność, określa jakość i rozmiar archiwizowanych nagrań. Im wyższa wartość tym lepsza jakość nagrań.

**Audio -** zaznaczenie powoduje rejestrację dźwięku razem z obrazem wideo. Zakładka **Nagrywanie** została przedstawiona niżej.

🕲 Ustawienia Kana	ały Nagrywanie Alarmy s	Sieć Urządzenia System			×
Strumienie	Nagrywanie Harmonogram				
• Nagrywanie	Kanał	Nagrywanie 🗸 🗸	Tryb strumienia 🗸 🗸	Prealarm ~	
	K.1	<b>_</b>	Dwustrumieniowe 🗸 🗸		
	К.2	⊻		⊻	
	К.3	⊻	Dwustrumieniowe 🗸 🗸	⊻	
		✓		⊻	
	K.5	✓	Dwustrumieniowe 🗸 🗸	∠	
	K.6	✓		⊻	
	К.7	⊻	Dwustrumieniowe 🗸 🗸	⊻	
	K.8	✓			

#### Kanał - lista kanałów

**Nagrywanie** - włączenie umożliwia nagrywanie ręczne i automatyczne (normalne) w oparciu o harmonogram.

Tryb strumienia - określa nagrywane strumienie. Możliwość wyboru strumienia Głównego, lub nagrywanie Dwustrumieniowe.

**Prealarm -** włączenie nagrywania przedalarmowego w przypadku detekcji ruchu lub aktywacji wejścia alarmowego.

#### 8.1. Harmonogram nagrywania

Sekcja zawiera graficzną prezentację okresów, w których ma być rejestrowany materiał wideo. Tabela w wierszach zawiera dni tygodnia (Ndz.-Niedziela, Pon.-Poniedziałek, Wt.-Wtorek, Śr.-Środa, Czw.-Czwartek, Pt.-Piątek, Sob.-Sobota). W kolumnach znajdują się godziny. Pojedyncze pole odpowiada 30 minutom rejestracji. Harmonogram nagrań można zdefiniować następująco:

🙆 Ustawienia Kar	(analy Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia System	×
Strumienie	Nagrywanie Harmonogram	
	Kanał K.1 V	
	Ndz.	
	Sr. Czw, Denne de la construir	

Zapis ciągły - Nagrywanie normalne, ciągłe (kolor zielony)

Det. ruchu - Nagrywanie w przypadku detekcji ruchu (kolor żółty)

Wej. Alarm - Nagrywanie w przypadku aktywacji wejścia alarmowego (kolor czerwony)

Kolor szary oznacza brak nagrań w danym okresie.

W polu **Kanał** należy wybrać kanał do edycji. Następnie wybrać tryb nagrywania i za pomocą myszy zaznaczyć pola odpowiadające porom dnia kiedy obraz ma być rejestrowany.

Kopiuj - kopiuje parametry harmonogramu z wybranego dnia i kanału do innych.

#### 9. ALARMY

#### 9.1. Detekcja ruchu

Rejestrator obsługuje zdarzenia detekcji ruchu generowane przez kamery IP. Menu Alarmy \ Detekcja ruchu zostało przedstawione poniżej.

🕲 Ustawienia	Kanały Nagrywanie Al	army Sieć Urządzen	ia System			×
🕈 Detekcja ruchu	Detekcja ruchu Ak					
<ul> <li>Wejścia alarmowe</li> </ul>						
Inteligentos analiza	ĸ	(anał	Ustawienia	Włączenie 🗸 🗸	Czułość ~	
		K.1			3 ~	
🐵 Reakcja PTZ		K.2		✓		
<ul> <li>Wviatek</li> </ul>		К.3			3 ~	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		K.4		<b>⊻</b>		
		K.5		<b>∽</b>	8 ~	
		K.6				
		K.7			8 ~	
		К.8		<b>⊻</b>		

(i

Kanał - lista kanałów

Włączenie - włączenie detekcji dla wybranej kamery

**Czułość** - odpowiada rozmiarowi poruszających się obiektów generujących alarm. Im wyższa czułość tym mniejszy obiekt generuje detekcję.

**Ustawienia** - wyświetla podgląd wideo i umożliwia konfigurację strefy detekcji. Należy zaznaczyć pożądany obszar na obrazie. Czerwone prostokąty oznaczają obszar, w którym będzie działała detekcja ruchu.

Uwaga! Edycja strefy detekcji z poziomu rejestratora jest możliwa jedynie w kamerach IP NOVUS serii 2000.



Menu Alarmy \ Detekcja ruchu \ Akcja zawiera ustawienia reakcji na detekcję.

🔨 Ustawienia Kana	iły Nagrywa	anie Alarmy Si	eć l	Jrządzenia System								×
😌 Detekcja ruchu		ichu Akcja										
Wejścia alarmowe	Kanał	Dźwięk	~	Wyjście alarmowe 🐱	Czas akt. wyjścia	~	Nagrywanie 🗸	Postalarm	~	Pokaż ikonę 🐱	Wyślij email 🐱	Pełny ekran -
👳 Inteligentna analiza	K.1	10 sek.	~		10 sek.	~	🙆 Wł.	5 sek.	~	<u>~</u>	<b>∠</b>	<u>~</u>
A Reakcia PT7				<b>×</b>						<b>~</b>	<b>×</b>	<b>~</b>
	K.3	Wył.			10 sek.			5 sek.		<u>~</u>	<b>~</b>	
😌 Wyjątek										<b>~</b>	<b>~</b>	
	K.5	Wył.			10 sek.			5 sek.		<b>—</b>		
										⊻	<b>~</b>	
	K.7	Wył.			10 sek.			5 sek.		<b>~</b>		
										⊻	<b>~</b>	

#### Kanał - lista kanałów

**Dźwięk** - Sygnał dźwiękowy następujący po detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s) **Wyjście alarmowe** - włączenie wyjścia alarmowego - wysterowanie przekaźnika, gdy nastąpi detekcja ruchu.

Czas akt. wyjścia - czas zwarcia przekaźnika wyjścia alarmowego (10s, 20s, 40s, 60s)

**Nagrywanie** - włączenie rejestracji strumienia wideo gdy nastąpiła detekcja (nagrywanie zależne jest od ustawień harmonogramu nagrywania)

**Post alarm -** określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania alarmowego.

Pokaż ikonę - wyświetlenie ikony na ekranie gdy nastąpi detekcja ruchu.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi detekcja. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji konta email w menu **Sieć \ Email.** 

**Pełny ekran -** wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym na monitorze głównym, w momencie detekcji ruchu.

Kopiuj - kopiuje wybrane parametry z kanału do innego lub do wszystkich.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

# 9.2. Wejścia alarmowe

Menu Alarmy \ Wejścia alarmowe zawiera ustawienia wejść alarmowych.

🙆 Ustawienia Kana	ły Nagrywa	nie Alarmy Sieć	Ura	ządzenia Systen	ו						×
Detekcja ruchu	Wejścia ala	rmowe									
Wejścia alarmowe	Wejście	Typ wejścia	×	Dźwięk 🗸	Wyjście alarmowe 🗸	Czas akt. wyjścia s	Nagrywanie 🧹	Postalarm 🗸	Pokaż ikonę~	Wyślij email 🗸	Pełny ekran -
⊕ Inteligentna analiza	Wej. 1	Normalnie otwarte	~	Wył. 🗸 🗸	∠	10 sek. 🗸 🗸	⊚ Wł.	5 sek. 🗸	<u>~</u>	⊻	
Reakcia PTZ					<b>∽</b>				<u>~</u>	<u>~</u>	
• Hounger 12	Wej. 3	Normalnie otwarte		Wył. 🗸 🗸	<b>∽</b>	10 sek. 🗸 🗸	<u>⊚</u> ₩ł.	5 sek. 🗸 🗸	≤	≤	
Wyjątek		Normalnie zamknięte			✓				<u>∽</u>	<u>~</u>	
	Wej. 5	Wył.	~	Wył. 🗸 🗸		10 sek. 🗠	<u>⊚</u> ₩ł.	5 sek. 🗸 🗸	⊻	≤	
									<u>~</u>	<u>~</u>	
	Wej. 7	Wył.	~	Wył. 🗸 🗸		10 sek. 🔷	⊚ Wł.	5 sek. 🗸 🗸	⊻	≤	
		Wył.		Wył. 🗸		10 sek. 🗸 🗸		5 sek. 🗸 🗸	<u>~</u>	<u>~</u>	
									Kopiuj	Domyślnie	Zatwierdź

Wejście - lista wejść alarmowych

**Typ wejścia** - umożliwia określenie typu wejścia alarmowego: **normalnie otwarte** - aktywacja stanem wysokim, **normalnie zamknięte** - aktywacja stanem niskim, lub wejście **wył** - nieaktywne.

**Dźwięk -** sygnał dźwiękowy następujący po aktywacji wejścia alarmowego. Czas trwania: wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s.

Czas akt. Wyj. - czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s.

**Nagrywanie** - włączenie rejestracji strumienia wideo gdy nastąpiła aktywacja wejścia alarmowego (nagrywanie zależne od ustawień harmonogramu nagrywania).

Post alarm - określa czas nagrań po zakończeniu alarmu: 5s, 10s, 15s, 20, 30s, 1min, 2min, 5min.

Pokaż ikonę - wyświetlenie ikony na ekranie, gdy nastąpi aktywacja wejścia alarmowego.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi aktywacja. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu **Sieć \ Email.** 

**Pełny ekran -** wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie aktywacji wejścia alarmowego. **Kopiuj -** kopiuje wybrane parametry z kanału do innego lub do wszystkich.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

### 9.3. Inteligentna analiza

Menu to umożliwia konfigurację i zarządzanie funkcjami zaawansowanej analizy obrazu. Zmiana ustawień odbywa się w kamerze IP.



Uwaga! Rejestrator wspiera funkcje inteligentnej analizy obrazu wyłącznie w kamerach NOVUS serii 2000.

### 9.3.1. Menu Strefa (DNS) - detekcja naruszenia strefy

Menu umożliwia konfigurację do czterech stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane w momencie przekroczenia przez obiekt granicy strefy, ruchem w określonym w ustawieniach kierunku.

🕲 Ustawienia Kar	ały Nagrywanie	Alarmy	Sieć Urządze	nia System	ı			
Detekcja ruchu	Strefa (DNS)	Linia (DPL)	Obiekt (DWO)	Osoby (IO)	Twarz (RT)	Zliczanie (ZP)	Harmonogram	Raport
✤ Wejścia alarmowe	Kanał	K.1						
🗢 Inteligentna analiza	Włączenie	Wł.	~	Dźwięk	W	ył.	~	
	Czułość	2		Scena	w	ewnątrz		
🐨 Reakcja PTZ	Wyjście alarmowe	Ustawienia						
😌 Wyjątek	Postalarm	5 sek.		Czas akt	. wyjścia 1(	) sek.		
	Wyjście alarmowe							
	<mark>∨</mark> Pokaż ikonę							
	🧹 Wyślij email							
	Pełny ekran							
	<mark>∨</mark> Nagraj kanał							
	<b>—</b> 1 2 3 4	567	8					

Konfigurowanie parametrów strefy

Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Włączenie - włączenie funkcji w wybranej kamerze

**Czułość** - odpowiada rozmiarowi poruszających się obiektów generujących alarm. Im wyższa czułość tym mniejszy obiekt generuje alarm.

Dźwięk - Sygnał dźwiękowy następujący po detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scena - wybór środowiska pracy kamery: na zewnątrz, wewnątrz.

**Post alarm -** określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania alarmowego.

Czas akt. Wyj. - Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s.

Pokaż ikonę - wyświetlenie litery S na ekranie, gdy nastąpi alarm.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi alarm. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu **Sieć \ Email.** 

Pełny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie wystąpienia alarmu.

**Nagraj kanał** - wybór kanałów, które mają być nagrywane po wystąpieniu alarmu. Nagrywanie zależne jest od harmonogramu w menu **Alarmy** \ **Inteligentna analiza** \ **Harmonogram**.

Ustawienia - wyświetla okno umożliwiające określenie stref detekcji.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

**Domyślne -** przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

Numer reguły - wybór strefy (1,2,3,4) Włączenie - włączenie wybranej strefy Typ reguły - określa kierunek ruchu obiektu, który wywoła zdarzenie alarmowe.

Aby narysować strefę, klikamy lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu w wybranym miejscu i przeciągamy myszką - rozpoczyna się rysowanie granicy strefy. W miejscu, gdzie ma być koniec granicy klikamy ponownie i przechodzimy do rysowania kolejnej krawędzi. W analogiczny sposób rysujemy wszystkie potrzebne strefy. Strefa może mieć wyłącznie kształt czworokąta wypukłego.



Umieszczając kursor wewnątrz strefy, możemy przesunąć ją w inne miejsce.



Chcąc zmienić kształt lub wielkość strefy, umieszczamy kursor na jednym z rogów strefy i przeciągamy go w inne miejsce

Po utworzeniu stref jest możliwa modyfikacja ich kształtu, położenia i parametrów detekcji. Aby zmodyfikować wybraną strefę należy kliknąć na czerwony kwadrat obok numeru strefy, którą chcemy zmodyfikować. Jako potwierdzenie wyboru, granice strefy zmienią kolor z czerwonego na niebieski.

Wykryty poruszający się obiekt zostaje zaznaczony przez żółty prostokąt, a tor jego ruchu obrazuje zielona linia. Podczas ustawiania strefy należy zwrócić uwagę, by ruch obiektów przecinał jej granice gdyż inaczej nie zostanie wyzwolone zdarzenie alarmowe.

Ustawione strefy są widoczne w oknie podglądu na żywo przez zaznaczenie granic strefy liniami w kolorze czerwonym. Strefy są widoczne <u>tylko w strumieniu głównym</u>.

Wystąpienie zdarzenia alarmowego dla naruszenia strefy jest sygnalizowane zmiana koloru granic strefy na kolor czerwony.

Włączenie funkcji "Naruszenie strefy" nie jest możliwe, jeśli jest włączona jedna z funkcji: "Identyfikacja osób", "Rozpoznawanie twarzy" lub "Zliczanie przekroczeń linii".

Usuwanie strefy

Aby usunąć strefę, po zaznaczeniu jej jak powyżej, klikamy przycisk Usuń. Klikając na przycisk Usuń wszystko usuwamy jednocześnie wszystkie ustawione strefy, bez potrzeby wcześniejszego ich zaznaczania.

### 9.3.2. Menu Linia (DPL) - Detekcja przekroczenia linii

Menu umożliwia konfigurację do czterech linii detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane w momencie przekroczenia przez obiekt wyznaczonej linii, ruchem w określonym kierunku.

Ę	🕽 Ustawienia	Kan	ały Nagrywanie	Alarmy	Sieć Urzą	dzer	nia Systen	n			
۲	Detekcja ruchu		Strefa (DNS)	Linia (DPL)	Obiekt (DWC		Osoby (IO)	Twarz (I	RT) Zliczanie (ZP)	) Harmonogram	Raport
•	Wejścia alarmowe		Kanał	K.1							
\$	Inteligentna analiza		Włączenie	Wł.		~	Dźwięk		Wył.	~	
			Czułość	2			Scena		Wewnątrz	~	
•	Reakcja PTZ		Wyjście alarmowe	Ustawien	ia						
۲	Wyjątek		Postalarm	5 sek.			Czas akt	. wyjścia	10 sek.		
			Wyjście alarmowe								
			🧹 Pokaż ikonę								
			🖌 Wyślij email								
			Pełny ekran								
			<mark>∨</mark> Nagraj kanał								
			<b>—</b> <mark>1</mark> 2 3 4	567	8						

Konfigurowanie parametrów detekcji przekroczenia linii

Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Włączenie - włączenie funkcji w wybranej kamerze

**Czułość** - odpowiada rozmiarowi poruszających się obiektów generujących alarm. Im wyższa czułość tym mniejszy obiekt generuje alarm.

**Dźwięk -** Sygnał dźwiękowy następujący po detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s) **Scena -** wybór środowiska pracy kamery: **na zewnątrz, wewnątrz.** 

**Post alarm -** określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania alarmowego.

Czas akt. Wyj. - Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s.

Pokaż ikonę - wyświetlenie litery S na ekranie, gdy nastąpi alarm.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi alarm. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu **Sieć.** 

Pelny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie wystąpienia alarmu.

**Nagraj kanał** - wybór kanałów, które mają być nagrywane po wystąpieniu alarmu. Nagrywanie zależne jest od harmonogramu w menu **Alarmy** \ **Inteligentna analiza** \ **Harmonogram**.

Ustawienia - wyświetla okno umożliwiające określenie stref detekcji.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

**Numer reguły -** wybór linii(1,2,3,4)

Włączenie - włączenie wybranej linii

Typ reguły - określa kierunek ruchu obiektu, który wywoła zdarzenie alarmowe.

Aby narysować linię detekcji, klikamy lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu w wybranym miejscu i trzymając wciśnięty przycisk przeciągamy myszką. W miejscu, gdzie ma być koniec linii puszczamy przycisk. W analogiczny sposób rysujemy wszystkie potrzebne linie detekcji.



Umieszczając kursor w pobliżu linii, możemy przesunąć ją w inne miejsce.

i



Chcąc zmienić kierunek lub długość linii, umieszczamy kursor na jednym z końców i przeciągamy go w inne miejsce

Po utworzeniu linii jest możliwa modyfikacja ich długości, położenia i parametrów detekcji. Aby zmodyfikować wybraną linię należy kliknąć na czerwony kwadrat obok numeru linii, którą chcemy zmodyfikować. Jako potwierdzenie wyboru, linia zmieni kolor z żółtego na czerwony.

Wykryty poruszający się obiekt zostaje zaznaczony przez żółty prostokąt, a tor jego ruchu obrazuje zielona linia. Podczas ustawiania linii należy zwrócić uwagę, by ruch obiektów przecinał ją, gdyż inaczej nie zostanie wyzwolone zdarzenie alarmowe.

Ustawione linie detekcji są widoczne w oknie podglądu na żywo przez zaznaczenie liniami w kolorze czerwonym. Linie detekcji są widoczne <u>tylko w strumieniu głównym</u>.

Wystąpienie zdarzenia alarmowego dla przekroczenia linii jest sygnalizowane zmiana koloru linii na kolor czerwony.

Włączenie funkcji "Przekroczenie linii" nie jest możliwe, jeśli jest włączona jedna z funkcji: "Identyfikacja osób", "Rozpoznawanie twarzy" lub "Zliczanie przekroczeń linii".

Aby usunąć linię detekcji, po zaznaczeniu jej jak powyżej, klikamy przycisk Usuń. Klikając na przycisk Usuń wszystkie usuwamy jednocześnie wszystkie ustawione linie, bez potrzeby wcześniejszego ich zaznaczania.

### 9.3.3. Menu Obiekt (DWO) - zniknięcie lub pozostawienie obiektu

Menu umożliwia konfigurację do czterech stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane w momencie pojawienia się lub zniknięcia obiektu w określonej strefie.

٤	🕑 Ustawienia	Kana	ały Nagrywanie	Alarmy	Sieć	Urządze	enia	Systen					
۲	Detekcja ruchu		Strefa (DNS)	Linia (DPL)	Obiek	t (DWO)	Osol	by (IO)	Twarz (I	RT) ZI	liczanie (ZP)	Harmonogram	Raport
۲	Wejścia alarmowe		Kanał	K.1									
¢	Inteligentna analiza		Włączenie	Wł.		~	]	Dźwięk		Wył.		~	
~	Dealesia DT7		Czułość	2				Scena		Wewnąt	trz		
V	Reakcja PTZ		Wyjście alarmowe	Ustawien	ia								
¢	Wyjątek		Postalarm	5 sek.				Czas akt	. wyjścia	10 sek.			
			Wyjście alarmowe										
			🗸 Pokaż ikonę										
			🖌 Wyślij email										
			Pełny ekran										
			<mark>∨</mark> Nagraj kanał										
			🔲 🚺 2 3 4	567	8								

Konfigurowanie parametrów detekcji obiektu

Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Włączenie - włączenie funkcji w wybranej kamerze

**Czułość** - odpowiada rozmiarowi poruszających się obiektów generujących alarm. Im wyższa czułość tym mniejszy obiekt generuje alarm.

**Dźwięk** - Sygnał dźwiękowy następujący po detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s)

Scena - wybór środowiska pracy kamery: na zewnątrz, wewnątrz.

**Post alarm -** określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania alarmowego.

Czas akt. Wyj. - Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s.

Pokaż ikonę - wyświetlenie litery S na ekranie, gdy nastąpi alarm.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi alarm. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu **Sieć \ Email.** 

Pełny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie wystąpienia alarmu.

**Nagraj kanał** - wybór kanałów, które mają być nagrywane po wystąpieniu alarmu. Nagrywanie zależne jest od harmonogramu w menu **Alarmy** \ **Inteligentna analiza** \ **Harmonogram**.

Ustawienia - wyświetla okno umożliwiające określenie stref detekcji.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

Numer reguły - wybór linii(1,2,3,4)

Włączenie - włączenie wybranej strefy

Typ reguły - określa typ zdarzenia: pozostawienie, zniknięcie, zniknięcie lub pozostawienie obiektu

Aby narysować strefę, klikamy lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu w wybranym miejscu i przeciągamy myszką - rozpoczyna się rysowanie granicy strefy. W miejscu, gdzie ma być koniec granicy klikamy ponownie i przechodzimy do rysowania kolejnej krawędzi. W analogiczny sposób rysujemy wszystkie potrzebne strefy.



Umieszczając kursor wewnątrz strefy, możemy przesunąć ją w inne miejsce.



Chcąc zmienić kształt lub wielkość strefy, umieszczamy kursor na jednym z rogów strefy i przeciągamy go w inne miejsce

Po utworzeniu stref jest możliwa modyfikacja ich kształtu, położenia i parametrów detekcji. Aby zmodyfikować wybraną strefę należy kliknąć na czerwony kwadrat obok pola z numerem i typem akcji strefy, którą chcemy zmodyfikować. Jako potwierdzenie wyboru, granice strefy zmienią kolor z żółtego na czerwony.



i

Granice ustawionych stref <u>nie są widoczne</u> w oknie podglądu na żywo.

W zależności od złożoności sceny obserwacji i rodzaju obiektu, czas potrzebny na zanalizowanie sceny i wystąpienie zdarzenia alarmowego może wynosić kilkanaście sekund.

Wykrycie pozostawienia lub zniknięcia obiektu jest sygnalizowane przez pojawienie się ramki otaczającej przybliżone miejsce pobytu obiektu. Ramki mają kolory odpowiednio: zniknięcie - czerwony, pozostawienie - zielony. Ramki detekcji są widoczne tylko w strumieniu głównym.

Wystąpienie zdarzenia alarmowego dla naruszenia strefy jest sygnalizowane wyświetlaniem ramki w odpowiednim kolorze.

Włączenie funkcji "Wykrycie obiektu" nie jest możliwe, jeśli jest włączona jedna z funkcji: "Identyfikacja osób", "Rozpoznawanie twarzy" lub "Zliczanie przekroczeń linii".

Aby usunąć strefę, po zaznaczeniu jej jak powyżej, klikamy przycisk Usuń. Klikając na przycisk Usuń wszystkie usuwamy jednocześnie wszystkie ustawione strefy, bez potrzeby wcześniejszego ich zaznaczania.

### 9.3.4. Menu Osoby (IO) - identyfikacja osób

Menu umożliwia konfigurację jednej strefy detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane w momencie znalezienia się postaci ludzkiej w określonej strefie.

Ę	🕽 Ustawienia	Kana	ły Nagrywanie	Alarmy	Sieć	Urządze	nia	System	۱				
۲	Detekcja ruchu		Strefa (DNS)	Linia (DPL)	Obiekt	(DWO)		y (IO)	Twarz (F	RT)	Zliczanie (ZP)	Harmonogram	Raport
۲	Wejścia alarmowe		Kanał	K.1		~							
			Włączenie	Wł.		~	C	Dźwięk		Wył.		~	
	Deekeis DT7		Poziom	Średni			s	Scena		Wew	nątrz		
V	Reakcja FTZ		Wyjście alarmowe	Ustawienia	a								
•	Wyjątek		Postalarm	5 sek.			0	Czas akt.	wyjścia	10 se	ek.		
			Wyjście alarmowe										
			🗸 Pokaż ikonę										
			<mark> W</mark> yślij email										
			Pełny ekran										
			<mark> v</mark> Nagraj kanał										
			<b>1</b> 2 3 4	567	8								

Konfigurowanie parametrów detekcji obiektu

Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Włączenie - włączenie funkcji w wybranej kamerze

**Poziom** - czułość detekcji. Opcja służy do skonfigurowania działania algorytmów analizy dla zapewnienia jak najmniejszej ilości fałszywych alarmów. Jako pomoc służą w tym celu dwa czerwone prostokąty widoczne w lewym górnym rogu ekranu. Należy tak dobrać wartość opcji *Poziom*, by postać ludzka w polu detekcji nie była mniejsza niż mniejszy prostokąt i większa niż większy z nich. Dźwięk - Sygnał dźwiękowy następujący po detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s) Scena - wybór środowiska pracy kamery: na zewnatrz wewnatrz

Scena - wybór środowiska pracy kamery: na zewnątrz, wewnątrz.

**Post alarm -** określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania alarmowego.

Czas akt. Wyj. -Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s.

Pokaż ikonę - wyświetlenie litery S na ekranie, gdy nastąpi alarm.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi alarm. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu **Sieć \ Email.** 

Pełny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie wystąpienia alarmu.

**Nagraj kanał** - wybór kanałów, które mają być nagrywane po wystąpieniu alarmu. Nagrywanie zależne jest od harmonogramu w menu **Alarmy** \ **Inteligentna analiza** \ **Harmonogram**.

Ustawienia - wyświetla okno umożliwiające określenie stref detekcji.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

Numer reguly - wybór strefy (1)

Włączenie - włączenie wybranej strefy
Aby narysować strefę, klikamy lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu w wybranym miejscu i przeciągamy myszką - rozpoczyna się rysowanie granicy strefy. W miejscu, gdzie ma być koniec granicy klikamy ponownie i przechodzimy do rysowania kolejnej krawędzi. W analogiczny sposób rysujemy wszystkie potrzebne strefy. Strefa może mieć wyłącznie kształt czworokąta wypukłego, a jej granice nie mogą się przecinać. W przypadku stworzenia kilku stref ich obszary mogą nakładać się na siebie



Umieszczając kursor wewnątrz strefy, możemy przesunąć ją w inne miejsce.



Chcąc zmienić kształt lub wielkość strefy, umieszczamy kursor na jednym z rogów strefy i przeciągamy go w inne miejsce

Po utworzeniu strefy jest możliwa modyfikacja jej kształtu, położenia i parametrów detekcji. Aby zmodyfikować strefę należy kliknąć na czerwony kwadrat obok pola z numerem i typem akcji strefy, którą chcemy zmodyfikować. Jako potwierdzenie wyboru, granice strefy zmienią kolor z żółtego na czerwony.

í	Granice ustawionej strefy <u>nie są widoczne</u> w oknie podglądu na żywo.
í	Wykrycie postaci ludzkiej w polu detekcji jest sygnalizowane przez pojawienie sie ramek otaczającej obiekt. Ramki mają kolory amarantowy lub żółty i oznaczają odpowiednio: wejście i wyjście osoby w pole detekcji. Ramki detekcji są widoczne <u>tylko w strumieniu głównym</u> .
í	Wystąpienie zdarzenia alarmowego dla naruszenia strefy jest sygnalizowane wyświetlaniem ramki w odpowiednim kolorze.
í	Włączenie funkcji "Identyfikacja osób" nie jest możliwe, jeśli jest włączona jedna z funkcji: "Naruszenie strefy", "Przekroczenie linii" lub "Wykrycie obiektu".
Aby	y usunąć strefę, po zaznaczeniu jej jak powyżej, klikamy przycisk U <b>suń.</b> Klikając na przycisk U <b>suŕ</b>

Aby usunąć strefę, po zaznaczeniu jej jak powyżej, klikamy przycisk Usuń. Klikając na przycisk Usuń wszystkie usuwamy jednocześnie wszystkie ustawione strefy, bez potrzeby wcześniejszego ich zaznaczania.

#### 9.3.5. Menu Twarz (RT) - rozpoznawanie twarzy

Menu umożliwia konfigurację jednej strefy detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane w momencie zidentyfikowania obiektu przypominającego ludzką twarz, w określonej strefie.

Ę	🕽 Ustawienia	Kan	ały Nagrywanie		Sieć	Urządze	nia Syste	m			
۲	Detekcja ruchu		Strefa (DNS)	Linia (DPL)	Obiekt (	(DWO)	Osoby (IO)	Twarz (F	(T) Zliczan	ie (ZP) Harmo	nogram Raport
¢	Wejścia alarmowe		Kanał	K.1		~					
<b>(</b>	Inteligentna analiza		Włączenie	Wł.		~	Dźwięk		Wył.	~	
	Dockoja DT7		Poziom	Średni			Scena		Wewnątrz		
V Reakga PTZ			Wyjście alarmowe	Ustawieni	а						
۲	Wyjątek		Postalarm	5 sek.			Czas ak	t. wyjścia	10 sek.		
			Wyjście alarmowe								
			🖌 Pokaż ikonę								
			🧹 Wyślij email								
			Pełny ekran								
			<mark> v</mark> Nagraj kanał								
			<b>1</b> 2 3 4	567	8						

Konfigurowanie parametrów detekcji obiektu

Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Włączenie - włączenie funkcji w wybranej kamerze

**Poziom** - czułość detekcji, określa rozmiar twarzy wykrywanej przez algorytm. Jako pomoc służą w tym celu dwa czerwone prostokąty widoczne w lewym górnym rogu ekranu po kliknięciu w **Ustawienia**. Należy tak dobrać wartość opcji **Poziom**, by twarz ludzka w polu detekcji nie była mniejsza niż mniejszy prostokąt i większa niż większy z nich.

**Dźwięk** - Sygnał dźwiękowy następujący po detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s) **Scena** - wybór środowiska pracy kamery: **na zewnątrz, wewnątrz.** 

**Post alarm -** określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania alarmowego.

Czas akt. Wyj. -Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s.

Pokaż ikonę - wyświetlenie ikony na ekranie, gdy nastąpi alarm.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi alarm. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu **Sieć \Email.** 

Pelny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie wystąpienia alarmu.

**Nagraj kanał** - wybór kanałów, które mają być nagrywane po wystąpieniu alarmu. Nagrywanie zależne jest od harmonogramu w menu **Alarmy** \ **Inteligentna analiza** \ **Harmonogram**.

Ustawienia - wyświetla okno umożliwiające określenie stref detekcji.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

Numer reguly - wybór strefy (1)

Włączenie - włączenie wybranej strefy

Aby narysować strefę, klikamy lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu w wybranym miejscu i przeciągamy myszką - rozpoczyna się rysowanie granicy strefy. W miejscu, gdzie ma być koniec granicy klikamy ponownie i przechodzimy do rysowania kolejnej krawędzi. Strefa może mieć wyłącznie kształt czworokąta wypukłego, a jej granice nie mogą się przecinać.



Umieszczając kursor wewnątrz strefy, możemy przesunąć ją w inne miejsce.



Chcąc zmienić kształt lub wielkość strefy, umieszczamy kursor na jednym z rogów strefy i przeciągamy go w inne miejsce

Po utworzeniu strefy jest możliwa modyfikacja jej kształtu, położenia i parametrów detekcji. Aby zmodyfikować strefę należy kliknąć na czerwony kwadrat obok pola z numerem i typem akcji strefy, którą chcemy zmodyfikować. Jako potwierdzenie wyboru, granice strefy zmienią kolor z żółtego na czerwony.



Granice ustawionej strefy <u>nie są widoczne</u> w oknie podglądu na żywo.

Wykrycie twarzy ludzkiej w polu detekcji jest sygnalizowane przez pojawienie się zielonej ramki otaczającej obiekt. Ramki detekcji są widoczne <u>tylko w strumieniu głównym</u>.



Włączenie funkcji "Rozpoznawanie twarzy" nie jest możliwe, jeśli jest włączona jedna z funkcji: "Naruszenie strefy", "Przekroczenie linii" lub "Wykrycie obiektu".

Aby usunąć strefę, po zaznaczeniu jej jak powyżej, klikamy przycisk Usuń. Klikając na przycisk Usuń wszystkie usuwamy jednocześnie wszystkie ustawione strefy, bez potrzeby wcześniejszego ich zaznaczania.

#### 9.3.6. Menu Zliczane ZP - zliczanie przekroczeń linii

Menu umożliwia konfigurację jednej linii detekcji. Przekroczenie linii przez osobę lub obiekt jest zapisywane w "raportach".

Ę	🕽 Ustawienia	Kan	ały Nagrywanie	Alarmy	Sieć	Urządze	enia Syste	m			
۲	Detekcja ruchu		Strefa (DNS)	Linia (DPL)	Obiekt	(DWO)	Osoby (IO)	Twarz (f	RT) Zliczanie (Z	(P) Harmono	gram Raport
۲	Wejścia alarmowe		Kanał	K.1		~					
			Włączenie	Wł.		~	Dźwięk		Wył.	~	
	Deeksia DTZ		Czułość	2			Scena		Wewnątrz		
V	Reakya F I Z		Wyjście alarmowe	Ustawien	ia						
۲	Wyjątek		Postalarm	5 sek.			Czas ak	t. wyjścia	10 sek.		
			Wyjście alarmowe								
			🖌 Pokaż ikonę								
			🖌 Wyślij email								
			Pełny ekran								
			<mark>∨</mark> Nagraj kanał								
			<b>1</b> 2 3 4	5 6 7	8						

Konfigurowanie parametrów zliczania

Kanał - wybór kamery do edycji parametrów

Włączenie - włączenie funkcji w wybranej kamerze

**Czułość** - odpowiada rozmiarowi poruszających się obiektów generujących alarm. Im wyższa czułość tym mniejszy obiekt generuje alarm.

**Dźwięk -** Sygnał dźwiękowy następujący po detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s) **Scena -** wybór środowiska pracy kamery: **na zewnątrz, wewnątrz.** 

**Post alarm -** określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania alarmowego.

Czas akt. Wyj. -Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s.

Pokaż ikonę - wyświetlenie litery S na ekranie, gdy nastąpi alarm.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi alarm. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu **Sieć \ Email.** 

Pelny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie wystąpienia alarmu.

**Nagraj kanał** - wybór kanałów, które mają być nagrywane po wystąpieniu alarmu. Nagrywanie zależne jest od harmonogramu w menu **Alarmy** \ **Inteligentna analiza** \ **Harmonogram**.

Ustawienia - wyświetla okno umożliwiające określenie stref detekcji.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

Numer reguły - wybór strefy (1)

Włączenie - włączenie wybranej strefy

Typ reguły - ustawienia algorytmu zliczania: obiekt, pieszy

pl

Aby narysować linię detekcji, klikamy lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu w wybranym miejscu i trzymając wciśnięty przycisk przeciągamy myszką. W miejscu, gdzie ma być koniec linii puszczamy przycisk. Identyfikacja kierunku ruchu obiektu (istotne dla rozróżnienia w statystykach na *wchodzących* i *wychodzących*) jest w pionie określona na stałe i przebiega z dołu ku górze. W poziomie identyfikacja zależy od kąta odchylenia linii detekcji od pionu.



Umieszczając kursor w pobliżu linii, możemy przesunąć ją w inne miejsce.

i

(j

i

i



Chcąc zmienić kierunek lub długość linii, umieszczamy kursor na jednym z końców i przeciągamy go w inne miejsce

Po utworzeniu linii jest możliwa modyfikacja jej długości, położenia i parametrów detekcji. Aby zmodyfikować linię należy kliknąć na czerwony kwadrat obok numeru linii, którą chcemy zmodyfikować. Jako potwierdzenie wyboru, linia zmieni kolor z żółtego na czerwony.

Wykryty obiekt zbliżający się do linii zliczania zostaje zaznaczony przez żółty prostokąt. Podczas ustawiania linii należy zwrócić uwagę, by ruch obiektów przecinał ją, gdyż inaczej obiekty nie zostaną zliczone.

Ustawiona linia detekcji jest widoczna w oknie podglądu na żywo przez zaznaczenie linią w kolorze czerwonym. Linia detekcji jest widoczna <u>tylko w strumieniu głównym</u>.

Wystąpienie zdarzenia alarmowego jest sygnalizowane zmianą stanu liczników.

Włączenie funkcji "Zliczane przekroczeń linii" nie jest możliwe, jeśli jest włączona jedna z funkcji: "Naruszenie strefy", "Przekroczenie linii" lub "Wykrycie obiektu".

Aby usunąć linię detekcji, po zaznaczeniu jej jak powyżej, klikamy przycisk Usuń. Klikając na przycisk Usuń wszystkie usuwamy jednocześnie wszystkie ustawione linie, bez potrzeby wcześniejszego ich zaznaczania.

#### 9.3.7. Raport przekroczeń

Menu Alarmy Inteligentna analiza Raport pozwala wyświetlić raport zawierający sumaryczną informację na temat przekroczeń.

©	Ustawienia <sup>Kan;</sup>	ały Nagrywanie	Alarmy Sieć	Urządz	enia Syste	m				
Oet	ekcja ruchu	Strefa (DNS)	Linia (DPL) Obiek	t (DWO)	Osoby (IO)	Twarz (RT)	Zliczanie (ZP)	Harmonogram	Raport	
🛛 Wej	ścia alarmowe	Kanał	К.1	√ Тур	raportu	Raport dzienny	✓ Typ alar	mu Obiekt		
🕀 Inte	ligentna analiza	Typ przekroczenia	Wejście	<ul> <li>✓ Data</li> </ul>	a rozpoczęcia	14/09/2018	Ë		Szukaj	
🛛 Rea	ıkcja PTZ		nodz				Licznik(W	eiście)		
→ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	atok		00:00 00:50					ojecicy		
₩ ¥¥yj	quer		00.00 - 00.59							
			01.00 - 01.59							
			02:00 - 02:59				10			
			03:00 - 03:59							
			04:00 - 04:59				9			
			05:00 - 05:59				13			
			06:00 - 06:59							
			07:00 - 07:59							
			08:00 - 08:59							
			09:00 - 09:59							
			10:00 - 10:59							
			11:00 - 11:59							
			12:00 - 12:59							
			13:00 - 13:59							
			14:00 - 14:59							

**Kanał** - wybór kamery do wyświetlenia raportu **Typ raportu** :

Raport dzienny - wyświetla licznik przekroczeń dla godzin

Raport tygodniowy - wyświetla liczniki przekroczeń dla dni tygodnia

Raport miesięczny - wyświetla liczniki przekroczeń dla dni miesiąca

Raport roczny - wyświetla liczniki przekroczeń dla miesięcy

Typ alarmu - wybór ustawienia algorytmu zliczania: obiekt, pieszy.

**Typ przekroczenia: wejście** lub **wyjście**, zależne od ruchu obiektu i sposobu konfiguracji linii w menu **Alarmy**\ **Inteligentna analiza** \ **Zliczanie (ZP).** 

Data rozpoczęcia - data raportu dziennego.

Szukaj - wyświetla raport przekroczeń.

#### 9.3.8. Harmonogram nagrań inteligentnej analizy

W menu **Alarmy** \ **Inteligentna analiza** \ **Harmonogram** znajduje się harmonogram, będący graficzną prezentacją okresów, w których ma być rejestrowany materiał wideo. Tabela w wierszach zawiera dni tygodnia (Ndz.-Niedziela, Pon.-Poniedziałek, Wt.-Wtorek, Śr.-Środa, Czw.-Czwartek, Pt. -Piątek, Sob.-Sobota). W kolumnach znajdują się godziny. Pojedyncze pole odpowiada 30 minutom rejestracji.



Harmonogram nagrań można zdefiniować następująco:

W polu **Kanał** należy wybrać kanał do edycji. Następnie za pomocą myszy zaznaczyć pola odpowiadające porom dnia kiedy obraz ma być rejestrowany w przypadku wystąpienia zdarzenia inteligentnej analizy.

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego dnia i kanału do innego lub do wszystkich.

Zatwierdź - zapisuje ustawienia.

Domyślne - przywraca domyślne ustawienia dla tego ekranu.

#### 9.4. Reakcja alarmowa PTZ

Rejestratory umożliwiają wywołanie Presetu w kamerze PTZ, jako reakcja na zdarzenie alarmowe. Menu Alarm / Reakcja PTZ zawiera ustawienia tej opcji.



Kanał - lista kanałów

Włączenie - włączenie/wyłączenie funkcji dla wybranego kanału.

**Det. ruchu** - określa czy detekcja ruchu na wybranym kanale ma wywoływać preset w kamerze PTZ. **Wej. Alarm.** - określa czy aktywacja wejścia alarmowego na wybranym kanale ma wywoływać preset w kamerze PTZ.

**PTZ1, PTZ2, PTZ3, PTZ4 -** umożliwia wybór kanału na którym znajduje się kamera PTZ i presetu, który ma zostać wywołany. Można zdefiniować do czterech kamer PTZ i presetów.

Uwaga! Presety w kamerach PTZ muszą zostać uprzednio ustawione za pośrednictwem menu rejestratora. (Szczegóły w rozdziale 18. STEROWANIE KAMERAMI PTZ)

#### 9.5. Wyjątki systemowe

Menu Alarmy \ Wyjątek zawiera ustawienia zawiera ustawienia reakcji w przypadku alarmów systemowych tj. braku przestrzeni na dysku, błędu dysku i utraty sygnału wideo z kamer.

ଡ଼	Ustawienia <sup>Kana</sup>	ały Nagrywanie Ala	ırmy Sieć L	rządzenia Sy	stem					
⊕ D	etekcja ruchu	Wyjątek								
	Vejścia alarmowe	Typ zdarzeń	Włączenie 🗸	Dźwięk	~	Czas akt. wyjś	ścia 🗸	Wyjście alarmowe 🐱	Pokaż ikonę 🗸	Wyślij email 🗸
⊕ In	nteligentna analiza	Pełny dysk	⊻	10 sek.	~	10 sek.	~		⊻	⊻
A P	eakcia PT7	Błąd dysku	<b>~</b>	10 sek.		10 sek.		<b>×</b>	<b>~</b>	<b>×</b>
v N		Utrata sygnału wideo	<b>~</b>	10 sek.		10 sek.		⊻	<b>~</b>	✓
	Vyjątek									

Typ zdarzeń - wybór zdarzenia systemowego: pełny dysk (brak przestrzeni na dysku), błąd dysku, utrata sygnału wideo.

Włączenie - zaznaczenie aktywuje reakcję na wybrane zdarzenie.

Dźwięk - określa czas sygnału dźwiękowego (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s).

Wyjście alarmowe - gdy zdarzenie zostanie wykryte, rejestrator aktywuje wyjście alarmowe.

**Czas akt. Wyj. -** Czas aktywacji wyjścia alarmowego (10s, 20s, 40s, 60s). Do działania wymaga zaznaczenia pola **Wyjście alarmowe**.

Pokaż ikonę - gdy zdarzenie zostanie wykryte, rejestrator wyświetla ikonę na ekranie.

**Wyślij email -** wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi zdarzenie. W załączniku przesłany zostanie obraz z kamery. Wymaga konfiguracji konta email w menu **Sieć \ Email.** 

pl

pl

#### **10. USTAWIENIA SIECIOWE**

Rejestrator umożliwia zdalny podgląd, odtwarzanie oraz konfigurację przez sieć WWW. Ustawienia sieciowe znajdują się w menu **Sieć**.

• Podmenu System zawiera opcje ustawienia adresów IP.

🙆 Ustawienia <sup>ка</sup>	nały Nagrywanie Al	army <u>Sieć</u> Urządzenia Syst	tem	
♦ System	System PPPoE	Modem 3G Porty		
♥ DDNS	Sieć zewnetrzna		Sieć wewnetrzna	
✤ Email	DHCP			
	Adres IP	018.068.001.100	Adres IP	192.168.001.100
	Maska podsieci	255.000.000.000	Maska podsieci	255.255.000.000
	Brama	018.000.000.001		
	DNS1	192.168.001.001		
	DNS2	008.008.008		

Uwaga! Poprawne ustawienia adresu IP i maski sieciowej są niezbędnie do zdalnego połączenia z rejestratorem jak również z kamerami. Ustawienia DNS i bramy sieciowej są konieczne w przypadku korzystania z sieci Internet.

**Sieć zewnętrzna** - zawiera ustawienia sieciowe dla portu WAN. **Adres IP** umożliwia połączenie z rejestratorem "z zewnątrz", jak również z kamerami nie podłączonymi do portów POE.

**DHCP** - parametry sieciowe takie jak adres IP, brama i maska sieciowa oraz adresy DNS są przyznawane automatycznie przez serwer DHCP. Odznaczenie opcji wymaga wprowadzenia ustawień sieciowych ręcznie. W celu zapewnienia stabilności połączenia zalecane jest używanie statycznego adresu IP.



i

# Uwaga! Rejestrator NVR-4116-H1 nie może mieć przypisanego adresu sieciowego 10.10.xxx.xxx

**Sieć wewnętrzna** - zawiera ustawienia dla portów POE. Adresacja kamer POE zależy od adresu IP rejestratora. Pierwsza kamera POE adresowana automatycznie otrzyma adres xxx.xxx.151, druga - xxx.xxx.152 itd. (gdzie xxx.xxx.axx odpowiada pierwszym trzem segmentom adresu IP rejestratora w sieci wewnętrznej)

í

Uwaga! Adresy IP dla sieci zewnętrznej i sieci wewnętrznej muszą znajdować się w oddzielnych podsieciach. Należy zwrócić na to szczególną uwagę gdy adres w sieci zewnętrznej nadawany jest przez serwer DHCP. Błędna adresacja może uniemożliwić dodawanie i połączenie z kamerami i rejestratorem.

Adres IP - adres sieciowy rejestratora w sieci zewnętrznej lub wewnętrznej

Maska podsieci - liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci

Brama - adres routera za pośrednictwem którego następuje połączenie z Internetem

**DNS1** - adres serwera domen DNS

DNS2 - adres alternatywnego serwera domen DNS

Podmenu PPPoE włącza obsługę PPPOE.

Aby aktywować usługę należy wprowadzić nazwę użytkownika, hasło i właściwy adres.

• Podmenu **Modem 3G** - umożliwia połączenie sieciowe z wykorzystaniem kompatybilnych modemów 3G.

Należy wprowadzić APN, numer dostępu, użytkownika i hasło. Aktualna lista kompatybilnych modemów znajduje się na Stronie *www.novuscctv.com* 

• Podmenu **Porty** pozwala na ustawienie portów używanych przez rejestrator:

🙆 Ustawieni	ia <sup>Kanały</sup>	Nagrywanie	Alarmy <mark>Sieć</mark>	Urządzenia	System			
		System PPPol	E Modem 3G	Porty				
✤ DDNS		Port Web	00080					
🕆 Email		Port klienta	09000					
		Port RTSP	00554					
		Strumienie RTSP:						
		Kanały IP: rts	p://IP:Port/ipA/B					
		A:01(kanał 1),02(kanał 2)						
		B:0(strumień g	łówny),1(strumień p	omocniczy)				
		UPNP						
		Funkcja P2P						

**Port Web -** port wykorzystywany przy połączeniu z rejestratorem przez przeglądarkę Internet Explorer

**Port klienta** - port wykorzystywany do połączenia przez aplikacje NHDR-5000Viewer, NMS, RxCamView.

Port RTSP - port wykorzystywany przy połączeniach RTSP

UPNP - włącza funkcję odnajdywania UPnP. Router musi obsługiwać funkcję UPnP.

**Funkcja P2P** - włącza/wyłącza opcję umożliwiającą zdalne połączenie z rejestratorem za pomocą protokołou P2P

#### • Identyfikator P2P

Rejestratory umożliwiają zdalne połączenie sieciowe za pomocą usługi P2P. Tzn. połączenie z rejestratorem odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego serwera, nawet gdy rejestrator nie posiada publicznego adresu IP. Wystarczy by rejestrator miał dostęp do internetu. Połączenie za pomocą identyfikatora **P2P ID** dostępne jest z poziomu aplikacji NHDR-5000Viewer lub RXCamView. **Kod QR** również zawiera identyfikator i może zostać zeskanowany np. w aplikacji RXCamView.



Uwaga! Usługa P2P jest dostarczona przez firmy trzecie i firma AAT HOLDING S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu.

Kod QR i identyfikator P2P znajdują się w menu **System** \ **Informacje**, lub na ekranie **Informacje** dostępnym po naciśnięciu ikony

🕲 Ustawienia Kanał	y Nagrywanie Alarmy Sieć	Urządzenia System	
⊕ System	informacje Info. o kanałach Info	o. o nagraniach Stan sieci	
Użytkownicy	ID urządzenia	000001	
⊕ Zarządzanie	Nazwa urządznia	NVR-4308P8-H1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⊕ Zarządz. kam.IP	Typ urządzenia	NVR-4308P8-H1	<b>6553326</b>
	Wersja hardware	DM-331	
	Wersja firmware	V8.1.0-20180720	
	Wersja klienta IE	V2.0.0.105	
	Format wideo	PAL	<b>11</b> 77-25-253
	Pojemność HDD	1863G	
	Adres IP	18.68.1.100	
	Port Web	80	
	Port klienta	9000	
	Adres MAC	00-1B-9D-6D-57-E6	
	Stan sieci	Brak połączenia	
	P2P ID	RSV1707018701657	

#### 10.1. Ustawienia DDNS

DDNS jest funkcją przypisującą stałą nazwę domenową do dynamicznego adresu IP. Przed połączeniem należy upewnić się czy port nie jest wykorzystywany lub zablokowany. Następnie należy wprowadzić ustawienia dla serwera tj. **Nazwę serwera, domenę, nazwę użytkownika, hasło**.

🙆 Ustawienia	Kanały	Nagrywanie	Alarmy	Sieć	Urządzenia	System	
⊕ System	[						
DDNS		DDNS	<u>~</u>				
Email		Serwer	DYNDNS			~	
		Domena	2ww-nvr				
		Użytkownik					
		Hasło	•••••				Pokaż hasło
			Test DDN	IS			

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

61

**DDNS -** włączenie funkcji DDNS

Serwer - wybór serwera DDNS w którym zarejestrowana jest domena.

Domena - nazwa zarejestrowanej domeny.

Użytkownik - nazwa użytkownika zarejestrowana w serwerze DDNS.

Hasło - hasło użytkownika.

**Test DDNS** - uruchomienie sprawdzenia funkcji. W przypadku wystąpienia błędu w połączeniu zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

í

i

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zarejestrować adres w jednym z serwisów DDNS obsługiwanych przez rejestrator. Zalecanym serwisem jest serwis *www.dyndns.com* 

Przed przystąpieniem do konfiguracji funkcji DDNS należy skontaktować się z administratorem danej sieci w celu uzyskania dozwolonych parametrów, które będą wprowadzone w tym menu.

pl

Uwaga! Pomimo, że rejestrator umożliwia obsługę dynamicznych adresów IP zaleca się, aby obsługę funkcji DDNS realizować z poziomu routera do którego podłączony jest rejestrator.

#### 10.2. Ustawienia email

Rejestrator pozwala na zdefiniowanie adresów email, na który będą przesyłane powiadomienia o zdarzeniach alarmowych takich jak: detekcja ruchu, aktywacja wejścia alarmowego, zdarzenia inteligencji, utrata wideo, alarm dysku itd. Email może zawierać zrzut obrazu jako załącznik.

• Podmenu Ustawienia email umożliwia konfigurację wysyłania emaili

Email - włącza/wyłącza wysyłania wiadomości email.

Szyfrowanie - do wyboru szyfrowanie SSL, TLS, automatyczne wykrywanie, wyłączone

**Port SMTP** - port serwera pocztowego SMTP.

Serwer SMTP - adres serwera pocztowego SMTP.

Nazwa użytkownika - adres email konta nadawczego.

Hasło - hasło do konta nadawczego.

Nadawca - dowolna nazwa nadawcy np. określająca lokalizację rejestratora.

Adres odbiorcy 1/2/3 - adresy email odbiorców wiadomości email.

**Interwał -** ustawienie interwału czasu pomiędzy kolejnym wysłaniami wiadomości email (1, 3, 5, 10 minut).

**Test Email -** test poprawności konfiguracji i sieci. Rejestrator wysyła testową wiadomość email i wyświetla komunikat o sukcesie lub błędzie.

🕲 Ustawienia Kanał	y Nagrywanie Alarmy	Sieć Urządzenia System	
✤ System	Ustawienia email Harmon	nogram	
✤ DDNS	Email	✓	
⊕ Email	Szyfrowanie	Auto. 🗸	
	Port SMTP	00465	
	Serwer SMTP	smtp.gmail.com	
	Nazwa użytkownika	center-cctv@gmail.com	
	Hasło	•••••	Pokaż hasło
	Nadawca	NVR MILA-32	
	Adres odbiorcy 1	centrum-cctv@gmail.com	
	Adres odbiorcy 2	mila32@gmail.com	
	Adres odbiorcy 3		
	Odstęp	3 min. 🗸 🗸	
		Test email	

• Podmenu Harmonogram konfiguruje harmonogram wysyłania emaili.

Zawiera on graficzną prezentację okresów, w których mają być wysyłane wiadomości email. Tabela w wierszach zawiera dni tygodnia (ND-Niedziela, PN-Poniedziałek, WT-Wtorek, ŚR-Środa, CZ-Czwartek, PT-Piątek, SO-Sobota). W kolumnach znajdują się godziny. Pojedyncze pole odpowiada 30 minutom



Harmonogram można zdefiniować dla:

Detekcji ruchu - kolor zielony.

Aktywacji wejścia alarmowego - kolor żółty.

Wyjątku systemowego (pełny dysk, uszkodzenie dysku, utrata wideo) - kolor czerwony.

Zdarzeń inteligentnej analizy - kolor niebieski.

Brak koloru oznacza wyłączenie funkcji mailingu w określonym czasie.

**Kopiuj** - kopiuje parametry harmonogramu z wybranego kanału do innych kanałów Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

#### 10.3. Strumieniowanie RTSP

Rejestratory umożliwiają wysyłanie strumieni RTSP z obrazem z kamer IP. W menu Sieć \ System \ Porty jest zawarta "instrukcja" połączenia RTSP.

🕲 Ustawienia	Kanały Nagi	rywanie Alarmy	Sieć Urządzenia	System						
♦ System	System	n PPPoE Mod	em 3G Porty							
DDNS	Port	t Web 00080								
✤ Email	Port	Port klienta 09000								
	Port	Port RTSP 00554								
	Stru	Strumienie RTSP:								
	Kana	ały IP: rtsp://IP:Port	i/ipA/B							
	A:01	(kanał 1),02(kanał ź	2)							
	B:0(	strumień główny),1(	strumień pomocniczy)							
	UPN	IP								
	Fun	kcja P2P 🔽								

Konfiguracja strumieniowania polega na wybraniu portu transmisji RTSP (zaleca się pozostawienie portu domyślnego 554).

Aby odebrać i wyświetlić strumień RTSP należy wpisać w odtwarzaczu lub aplikacji ścieżkę dostępu według następującego wzoru:

#### rtsp://IP:Port/ipA/B

Gdzie<sup>.</sup>

**IP** - adres IP rejestratora

Port - ustawiony port RTSP (domyślnie 554)

A - oznacza numer kanału 01(kanał1), 02(kanał2) itd.

**B** - oznacza strumień który chcemy wyświetlać: 0 (strumień główny), 1(strumień pomocniczy)

Na przykład: rtsp://172.18.6.11:554/ip04/0

Otwiera 4 kanał (strumień główny) z rejestratora o adresie IP 172.18.6.11 poprzez port 554.

**Uwaga!** Do odtworzenia strumienia RTSP wymagane jest uwierzytelnienie. Uwierzytelnienie odbywa się za pomoca danych logowania użytkowników mających dostęp do rejestratora. Wymagane są uprawienia do Zdalnego logowania oraz Podglądu na żywo.

## ZARZĄDZANIE DYSKAMI TWARDYMI

#### 11. ZARZĄDZANIE DYSKAMI TWARDYMI

Ekran "Zarządzanie dyskami" wyświetla listę dysków podpiętych do rejestratora. Lista obejmuje zarówno dyski zainstalowane wewnątrz rejestratora jak również dyski obecne w macierzy dyskowej NV-5000EST-H4 (o ile jest ona podłączona).

6	O Ustawienia         Kanały         Nagrywanie         Alarmy         Sieć         Urządzenia         System         X												
¢	Zarządzanie dyskami Zarządzanie grupami S.M.A.R.T												
Ð	Chmura	Nr.	Model:	Numer seryjny:	Firmware	Тур	Wybór grupy	Stan	Wolne / Pojemność	Pozostało czasu	Edytuj	Wybierz	
		1*	WDC	WD-WCC4M1671578	80.00A80	Zapis/Odczyt	Grupa1	Dysk pełny	0M/1863G	Osek.	Ð	•	
		Nadpisywanie	Auto	→ Formatuj	HDD								
		Obsługa eSATA	Wył.	~									
											Dom	yślnie Zatwie	rdź

**Nr** - liczba porządkowa dysku. Gwiazdka (\*) przy numerze oznacza zapis na dysku. Litera E oznacza dysk podpięty do macierzy NV-5000EST-H4.

Model, Numer seryjny, Firmware - informacje o dysku

#### Typ - status dysku: Zapis/ odczyt , Redundantny, Tylko do odczytu

Grupa dysków - określa grupę do której został przypisany dysk.

Stan - informuje o obecnym stanie dysku: OK, Niesformatowany, Pełny.

Wolne / Pojemność - pozostałe i całkowite miejsce na dysku twardym.

**Pozostalo czasu** - szacunkowy czas nagrań, który powinien zostać zapisany na wolnej przestrzeni na dysku. Czas zależy od kodowania i ilości klatek wideo.

Wybierz - umożliwia wybór dysku w celu formatowania.

Nadpisywanie - ustawienie Automatycznie, powoduje nadpisywanie nagrań od najstarszego, gdy brak wolnego miejsca na dysku. Gdy Nadpisywanie jest wyłączone, rejestrator zakończy rejestrację gdy dysk zostanie zapełniony. Istnie również ustawienia czasu po jakim nagrania zostaną nadpisane: 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 30 dni i 90 dni. Oznacza to najdłuższy czas przechowywanych nagrań, po tym czasie nagrania zostaną usunięte.

Formatuj HDD - formatowanie dysku twardego

Uwaga! Formatowanie dysku jest konieczne aby rozpocząć rejestrację nagrań. Formatowanie usuwa bezpowrotnie dane z dysku twardego.

Obsługa eSATA - włączenie obsługi portu eSATA (np. aby podpiąć macierz NV-5000EST-H4)

Naciśnięcie przycisku **Edytuj** wyświetla okno edycji dysku. Użytkownik może określić: **Typ dysku.** Dostępne opcje:

- Zapis / odczyt opcję można przypisać w obrębie grup dysków do zapisu
- Redundantny opcję można przypisać w obrębie redundantnych grup dysków
- Tylko do odczytu.

Wybór grupy - wybiera grupę do której przypisany jest dysk.

# ZARZĄDZANIE DYSKAMI TWARDYMI

Grupa dysków w zależności od typu dysku zawiera grupy dysków do zapisu lub redundantne grupy dysków. Dysk do odczytu/zapisu można przypisać do grupy dysków do zapisu. Redundantny dysk można przypisać do redundantnej grupy dysków.

	HDD	×	HDD	
Numer dysku	Dysk 1	~	Numer dysku Dysk 1	
Typ dysku	Zapis/odczyt	~	Typ dysku Redundantny	
Wybór grupy	Grupa dysków 1	~	Wybór grupy Grupa dysków redundantnych 1	
	Grupa dysków 1	2	Grupa dysków redundantnych 1	
	Grupa dysków 2		Grupa dysków redundantnych 2	
	Grupa dysków 3		Grupa dysków redundantnych 3	
	Grupa dysków 4		Grupa dysków redundantnych 4	
	Grupa dysków 5		Grupa dysków redundantnych 5	
	Grupa dysków 6		Grupa dysków redundantnych 6	
	Grupa dysków 7		Grupa dysków redundantnych 7	
	Grupa dysków 8		Grupa dysków redundantnych 8	
	Grupa dysków 9		Grupa dysków redundantnych 9	
	Grupa dysków 10		Grupa dysków redundantnych 10	

W menu Urządzenia \ Zarządzanie dyskami \ Zarządzanie grupami użytkownik może przypisać kanały do grup. Dzięki temu preferencyjne kanały mogą mieć przypisaną większą przestrzeń dyskową, niż pozostałe. Najpierw należy wybrać Typ grupy. Następnie numer grupy z polu Wybór grupy. Kanał może zostać przypisany tylko do jednej grupy dysków danego typu.

Np. kanał 1 nie może zostać przypisany do grupy dysków do zapisu 1 i 2. Jednak może zostać przypisany do Grupy dysków do zapisu 1 i redundantnej grupy dysków 2.

🕲 Ustawienia	Kanały Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia System	
Zarządzanie dyskami	Zarządzanie dyskami Zarządzanie grupami S.M.A.R.T	
Chmura	Typ grupy Grupa dysków	
	Wybór grupy Grupa dysków 1	
	Nagraj kanał Zaznacz wszystkie Odwróć zaznaczenie	
	1 2 3 4 5 6 7 8	

#### 11.1. System monitorowania S.M.A.R.T.

Rejestratory posiadają system monitorowania pracy dysków twardych S.M.A.R.T. Menu Urządzenia \ Zarządzanie dyskami \ S.M.A.R.T zawiera ustawienia związane z tą funkcją.

#### Numer dysku - wybór dysku

Typ testu - umożliwia przeprowadzenie testów dysku.

Krótki - szybki test wykrywający najpoważniejsze problemy

Długi - rozbudowany test wykrywający wszystkie problemy jakie S.M.A.R.T jest w stanie rozpoznać

**Transport** - test mający za zadanie wykryć uszkodzenia powstałe podczas transportu urządzenia.

### ZARZĄDZANIE DYSKAMI TWARDYMI

Stan testu - wynik przeprowadzonego testu

TEMP - określa temperaturę dysku twardego w stopniach Celsjusza

Pełna Ocena - sumaryczna ocena kondycji dysku

SMART Info - zawiera wszystkie atrybuty dysku i ich wartości

🕲 Ustawienia Kar	nały Nagrywanie	Alarmy Sieć Urządzenia	System					
Zarządzanie dyskami	Zarządzanie dy	skami Zarządzanie grupami S	M.A.R.T					
Chmura	Numer dysku Dys Stan testu:	sk 1		Typ testu:	Krótki			
	TEMP(°C): 37			Czas pracy(d)	: 445			
	Pełna ocena: Dob S.M.A.R.T. Info	ra :		Uruchom				
	ID		Stan	Flagi		Najgorszy	Próg	
	0x1	Raw Read Error Rate	ОК	2f	200	200	51	0
	0x3	Spin Up Time	ОК				21	3908
	0x4	Start Stop Count	ОК		100	100		703
	0x5	Reallocated Sector Ct	ОК				140	
	0x7	Seek Error Rate	ОК	2e	200	200		
	0x9	Power On Hours	ОК					10700
	0xa	Spin Retry Count	ОК		100	100		
	0xb	Calibration Retry Count	ОК					
	0xc	Power Cycle Count	ОК		100	100		253
		Power-Off Retract Count	ОК					214
	0xc1	Load Cycle Count	ОК		200	200		488
		Temperature Celsius	ОК		110			
	0xc4	Reallocated Event Count	OK		200	200		
		Current Pending Sector	ОК					
	0xc6	Offline Uncorrectable	OK	30	100	253		
		UDMA CRC Error Count	ОК					
	0xc8	Multi Zone Error Rate	ОК	8	100	253	0	0

### ZAPIS OBRAZÓW "W CHMURZE" DROPBOX

#### 12. ZAPIS OBRAZÓW "W CHMURZE" DROPBOX

Menu Urządzenia \ Chmura umożliwia ustawienie periodycznego bądź wywołanego detekcją, zapisywania obrazów na serwerze Dropbox. Aby funkcja działała poprawnie należy zapewnić rejestratorowi dostęp do sieci Internet oraz posiadać konto w serwisie Dropbox.

🙆 Ustawienia	Kanały	Nagrywanie	Alarmy	Sieć	Urządzenia				
Sarządzanie dyskami		Chmura							
Chmura		Zapis w chm	urze 🔽						
		Typ chmury					~	Aktywuj chmurę	
		Kanał		,	Aktywacja alarmei	m 🗸		Nazwa urządzenia	
		K.1			<b>~</b>		CH1		
		K.2			<b>~</b>		CH2		
		K.3			<b>~</b>		CH3		
		K.4					CH4		
		K.5					CH5		
		K.6					CH6		
		K.7					CH7		
		K.8					CH8		

Uwaga! Usługa Dropbox jest dostarczona przez firmę trzecią i firma AAT Holding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu.

Aby aktywować chmurę należy poprawnie skonfigurować opcje sieci a także musi być skonfigurowana opcja email. Po naciśnięciu przycisku **Aktywuj chmurę** na adres **Email Odbiorcy** zostanie przesłany link do autoryzacji.

Gdy konfiguracja będzie poprawna zostanie wyświetlona informacja mówiąca o wysłaniu maila aktywacyjnego. Wiadomość email zawiera link do logowania w serwisie Dropbox aktywny przez 5 minut.



Activate Cloud at Dropbox! 2018/09/18 20:41:35 Odebrane ×
Z doja <del>→</del>
🛱 angielski 🗸 > polski 🖌 Przetłumacz wiadomość
https://www.dropbox.com/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=a9j3357whoj7r4h&redirect_uri=https://cloud.al8.co

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

# ZAPIS OBRAZÓW "W CHMURZE" DROPBOX

Link aktywacyjny kieruje do strony Dropbox. Strona poprosi o zalogowanie na wcześniej utworzone konto.

Następnie w oknie przeglądarki zostanie wyświetlone okno jak poniżej. Należy wprowadzić adres IP rejestratora.

Dropbox needs to be active	ated for this device. Please make sure the
PC is on the same network	as the device and enter the local IP
address of the device below	w. The IP address can be found in the
Network section of the dev	ice settings.
IP Address	80
Http Port	Authorize

A następnie wprowadzić dane do logowania do rejestratora. Pomyślną autoryzację kończy ekran jak niżej. Nastąpi automatyczne przełączenie do konta Dropbox.

Authorized success! Return <u>Dropbox</u>. (Automatic jump after 1 seconds)

Ewentualnie może być jeszcze wymagane potwierdzenie logowania na koncie pocztowym powiązanym z kontem Dropbox. W przypadku wiadomości jak niżej, należy nacisnąć **Yes**.

\$	₽
Hi xx,	
A new web browser just signed ir keep your account secure, let us k	n to your Dropbox account. To help know if this is you.
Is this you? When: Sep 18, What: DVRClo	2018 at 2:41 pm (CEST) udStorage on Windows 7
Yes	No
I'm not sure	
Learn more on how to protect yo	ur account.

#### **USTAWIENIA SYSTEMOWE**

#### **13. USTAWIENIA SYSTEMOWE**

Menu System \ System \ zawiera podstawowe ustawienia:

Nazwa urządzenia - specyficzna nazwa, edytowana przez użytkownika

**ID urządzenia** - ID wymagane przy logowaniu (domyślnie 00001)

Język - wybór języka OSD (english, polski itd.).

Format wideo - wybór formatu wideo (PAL lub NTSC).

**Wyjście z menu** - czas po którym następuje wylogowanie użytkownika (wyjście z menu) 30s, 1, 2, 5, 10 min, wyłączone.

Kreator pierwszego uruchomienia- włącza/wyłącza wyświetlanie kreatora ustawień po starcie systemu.

🕲 Ustawienia Kana	ały Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia -	System
♦ System	System Data i czas Wyjście monitorowe	
Użytkownicy	Nazwa urządznia	DH Rak
Zarządzanie	ID urządzenia	000001
Zarządz. kam.IP	Język	POLSKI 🗸 🗸
A Informacie	Format wideo	PAL 🗸
↓ Informacje	Wyjście z menu	2min. 🗸
	Kreator pierwszego uruchomienia	

### 13.1 Ustawienia daty i czasu

Menu System \ Data i czas umożliwia ustawienie daty i czasu w rejestratorze.

🕲 Ustawienia Kanały	Nagrywanie Alarm	y Sieć Urządzer	nia System			
✤ System	System Data i czas	Wyjście monitorowe				
• Użytkownicy	Data i czas					
<ul> <li>Zarządzanie</li> </ul>	Data	18/09/2018				
⑦ Zarządz. kam.IP	Czas	21:18:46				
Informacia	Format daty	DD/MM/RR	~			
	Format czasu	24godz.				
	Strefa czasowa	GMT+08:00				
	NTP					
	Włączenie NTP	<mark>∽</mark>				
	Adres serwera	pool.ntp.org				
		Aktualizuj teraz				
	DST					
	Włączenie DST	<b>⊻</b>				
	Przesunięcie	1godz. 🗸				
	Tryb czasu	Tydzień 🗸				
	Czas rozpoczęcia	Mar 🗸	Drugi	✓ Nied:	ziela 🗸 🗸	02:00:00
	Czas zakończenia	Lis ~	Pierwszy	✓ Nied:	ziela 🗸 🗸	02:00:00

## **USTAWIENIA SYSTEMOWE**

Data - wybór daty z kalendarza
Czas - obecny czas urządzenia
Format daty - format w którym wyświetlana jest data MM/DD/RR, RR-MM-DD, DD/MM/RR
Format czasu - format w którym wyświetlany jest czas (12 godzin, 24 godziny)
Strefa czasowa - wybór strefy czasowej z zależności od regionu

Rejestrator umożliwia synchronizację czasu z serwera **NTP**. Serwer może zostać wybrany z listy. Wybór opcji **określony przez użytkownika** umożliwia wpisane dowolnego adresu IP serwera czasu.

Rejestrator umożliwia ustawienie "czasu letniego" DST.

Przesunięcie - określa przesunięcie czasu (1 godz., 2 godz.)
Tryb czasu - wybór momentu zmiany czasu (określony tydzień, lub data)
Czas rozpoczęcia - początek czasu letniego
Czas zakończenia - koniec czasu letniego

#### 13.2. Ustawienia wyjścia monitorowego

Menu System \ System \ Wyjście monitorowe zawiera ustawienia wyświetlania.

🔨 Ustawienia Kar	nały Nagrywanie Alarmy S	Sieć Urządzenia System				
♥ System	System Data i czas Wyjś	ście monitorowe				
⊕ Użytkownicy	Wyjście wideo	Główne 🗸 🗸				
😌 Zarządzanie	Sekwencja	🖽 Układ4 🛛 🖌 🖌				
😌 Zarządz. kam.lP	Czas sekwencji	5				
A Informacia	Rozdzielczość monitora	1920x1080 (1080P) ~				
♥ informacje	Skala i przesunięcie	Ustawienia				
	Ukrywanie kursora	5sek. 🗸				
	Prędkość kursora	<b>—</b> 4				
	Przezroczystość	• • •				

Wyjście wideo - w zależności od modelu wybór wyjścia głównego lub pomocniczego

Sekwencja - wybór podziału wyświetlanego w sekwencji.

**Czas sekwencji -** czas w którym wyświetlana jest jedna kamera lub podział w sekwencji. Domyślnie to 5 sekund, maksymalnie 5 minut.

**Rozdzielczość monitora -** rozdzielczość wyjścia monitorowego (zależna od modelu): 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720, 1600x1050, 1600x1200, 1900x1200, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160.

**Skala i przesunięcie** - zmiana formatu wyświetlania, dotyczy monitorów mających problem z wyświetlaniem całego obrazu.

**Ukrywanie kursora -** czas nieaktywności po jakim kursor "znika" z ekranu. Ruch myszą ponownie wyświetla kursor.

Prędkość kursora - prędkość ruchu kursora

Przezroczystość - przezroczystość OSD

# USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW

#### 14. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW 14.1 Zarzadzanie kontami użytkowników

W menu **System** \ **Użytkownicy** rejestrator umożliwia konfigurację 7 użytkowników (jeden administrator oraz 6 użytkowników z nadanymi prawami).

Uwaga! Domyślny użytkownik to "admin". Podczas pierwszego logowania użytkownik zostanie poproszony o utworzenie hasła dostępu. Hasło musi zawierać 8 znaków.

🙆 Ustawienia Kana	ały Nagrywanie	Alarmy Sieć U	rządzenia <mark>S</mark>	vstem			
System	Użytkownicy						
Użytkownicy	Nr.	Nazwa użytkownika	Poziom	Włączenie	Ochrona hasłem	Edycja	Uprawnienia
👳 Zarządzanie	1	admin	ADMIN	Wł.	Wył.	Ð	
⊕ Zarządz. kam.IP	2	user1	USER1	Wł.	Wł.		
		user2	USER2	Wył.	Wył.	<b>F</b>	۲
		user3	USER3	Wył.	Wył.		0
		user4	USER4	Wvł	₩vł Edvcia	B	<b>∧</b> ×
		user5	_		,,		
		user6	Po	ziom	USER1		
			w	łączenie	Wł.		
	Domyślny użytko	ownik admin	Ni	azwa użytkownika	user1		
			0	chrona hasłem	Wł.		~
			Hi	1Sło	•••••		
				Amora2			
					Domyślnie	Zapisz	Anuluj

Domyślnie tylko użytkownik **"admin"** jest aktywny. Edycja umożliwia aktywację użytkownika, zmianę nazwy, wprowadzenie hasła dostępu, i określenie praw dostępu.

Włączenie - włącza / wyłącza danego użytkownika.

Nazwa użytkownika - nazwa zawierająca do 8 znaków.

Ochrona hasłem - włącza / wyłącza logowanie danego użytkownika z użyciem hasła dostępu.

Hasło - zawierające dokładnie 8 znaków.

Potwierdź - zmiana hasła wymaga potwierdzenia. Proszę wprowadzić hasło ponownie.

**Domyślny użytkownik -** pozwala wybrać użytkownika który domyślnie będzie wybrany w oknie logowania.

Dla użytkowników numer 2 do 7 można wybrać odpowiednie uprawnienia dostępu. Proszę wybrać użytkownika i nacisnąć **Uprawnienia.** 

Dostęp do logów - umożliwia przeglądanie logów.

Konfiguracja - umożliwia zmianę ustawień rejestratora

Auto restart - umożliwia automatyczny restart

Nagrywanie ręczne- umożliwia włączenie / wyłączenie ręcznego nagrywania.

Zarządzanie dyskami - umożliwia zarządzanie dyskami.

**Zdalne logowanie -** umożliwia zdalne logowanie do urządzenia np. za pomocą przeglądarki, NHDR-5000Viewer, RXCAMView, NMS, obsługę RTSP.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

i

# USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Sekwencja - umożliwia uruchomienie sekwencyjnego wyświetlania obrazów z kamer.

Archiwizacja - zaznaczenie umożliwia wybór kanałów które mogą być archiwizowane przez użytkownika.

**Na żywo -** zaznaczenie umożliwia wybór kanałów które mogą być podglądane na żywo przez użytkownika, wymagane również do podglądu RTSP.

**Odtwarzanie** - zaznaczenie umożliwia wybór kanałów które mogą być odtwarzane przez użytkownika.

PTZ - zaznaczenie umożliwia wybór kanałów dla których użytkownik może sterować kamerami PTZ.

	Uprawnienia użytkownika							
Nazwa uzytkownika	user1							
<mark>∨</mark> Dost <del>ę</del> p do logów	<mark>∨</mark> Konfiguracja	🖌 Auto. restart	<mark>∨</mark> Nagrywanie ręczne					
<mark>∨</mark> Zarządzanie dyskami	<mark>∨</mark> Zdalne logowanie	<mark>∨</mark> Wł. sekwencji						
<mark>∨</mark> Eksportowanie nagrań								
123456	78							
🔽 Na żywo								
123456	78							
<mark>∨</mark> Odtwarzanie								
123456	78							
<mark>₩</mark> PTZ								
123456	7 8							
	Wszys	tkie Wyczyść	Zapisz Anuluj					

# USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW

#### 14.2 Wybór konta użytkownika

Aby przełączyć użytkownika należy rozwinąć pasek menu, a następnie kliknąć w pole użytkownika. Zostanie wyświetlony ekran do przełączenia użytkownika.

	Í	Przełącz użytk.	×	
NO				JS®
	ID urządzenia 000001	(000001)		
	Użytkownik user1	× .		
	Hasło admin	Poka	iż hasło	
<ul> <li>user1</li> <li>Szukaj</li> <li>Ustawienia</li> <li>Wylogowanie</li> <li>Wyłącz</li> </ul>		Przełącz użyt	k. Anuluj	JS®
	• 🛦 🕼 🖽 🖼		j Č 🕌	18/09/2018 22:03:07

#### 15. ZARZĄDZANIE 15.1 Dziennik zdarzeń - Logi

Menu **System** \ **Zarządzanie** \ **Logi** umożliwia przeglądanie dziennika zdarzeń. Log zawiera informacje o zdarzeniach, ich typach, dacie wystąpienia. Użytkownik może filtrować dziennik na podstawie wybranego **Typu** (Wszystkie, System, Konfiguracja, Alarm, Konto, Nagrywanie, Dyski), jak również na podstawie wybranego okresu. Dwukrotne naciśnięcie na zdarzeniu wyświetla jego szczegóły. Kolumna **Odtwarzanie** umożliwia odtwarzanie nagrania powiązanego ze zdarzeniem, o ile takie istnieje.

Przycisk **Eksportowanie nagrań** wyświetla okno zapisu wyszukanych logów na pamięci flash USB. Logi są zapisywane w formacie .txt

🙆 Ustawienia Kan	ały Nagrywani	e Alarmy Sieć Urz	adzenia System				×
System	Logi Ustaw	v. domyślne Aktualizacja	Eksport/Import ust. Automat	/czny restart			
Użytkownicy	Data rozpoczęc	ia 18/09/2018	🛗 Czas	rozpoczęcia 00:00:00			
	Data zakończen	nia 18/09/2018	🛗 Czas	zakończenia 23:59:59			
Tarzadz kam IP	Typ zdarzeń	Wszystkie			Szukaj		
Informacie	Kanał	Тур	Czas	Czynność	Nagrywanie	Odtwarzanie	
		Konfiguracja	18/09/2018 21:59:04	Ustawienia wideo			
		Konfiguracja	18/09/2018 21:59:52	Użytkownicy			
		Konto	18/09/2018 21:59:52	Modyfikuj użytkownika			
		Konfiguracja	18/09/2018 22:00:46	Użytkownicy			
			18/09/2018 22:01:01	Wylogowanie			
			18/09/2018 22:01:09	user1 Login			
				Odblokowanie			
				admin Login			
				Usuń użytkownika			
							K K 2 /2 → >I
							Eksportowanie nagrań

#### 15.2. Przywracanie ustawień domyślnych

Przywracanie ustawień domyślnych rejestratora możliwe jest w menu System \ Zarządzanie \ Ustaw. Domyślne.

Rejestrator umożliwia wybór menu, którego ustawienia mają być przywrócone: **Kanały**, **Nagrywanie**, **Alarmy**, **Sieć**, **Urządzenia**, **System**. Naciśnięcie Zatwierdź rozpoczyna przywracanie ustawień fabrycznych w wybranych menu. Pojawi się okno autoryzacji. Należy wprowadzić hasło dostępu dla użytkownika **admin**. Po zatwierdzeniu rejestrator zostanie uruchomiony ponownie.

🔨 Ustawienia	Kanały	Nagrywanie Alarm	/ Sieć Urz	ządzenia <mark>Sy</mark> stem	
System		Logi Ustaw. domyślne	Aktualizacja	Eksport/Import ust.	Automatyczny restart
Użytkownicy		✓ Zaznacz wszystki	9		
Zarządzanie		✓ Kanały			
👻 Zarządz. kam.IP		✓ Nagrywanie			
		✓ Alarmy			
V Informacje		🖌 Sieć			
		🖌 Urządzenia			
		<mark>✓</mark> System			

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

#### 15.3. Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania dostępna jest w menu **System \ Zarządzanie \ Aktualizacja.** Naciśnięcie przycisku **Wybierz plik** wyświetli okno eksploratora, który umożliwia wybranie pliku aktualizacji.

🕲 Ustawienia	Kanały Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia <u>System</u>	
System	Logi Ustaw. domyślne <u>Aklualizacja</u> Eksport/Import ust. Automatyczny restart	
Użytkownicy		
	Wybierz plik /hidev/usb1-1/NVR4308P8H1_V180720_W.sw	Aktualizacja
<ul> <li>Zarządzanie</li> </ul>		
👻 Zarządz. kam.IP		
Informacje		

Po wybraniu pliku firmware należy nacisnąć przycisk Ok, a następnie przycisk Aktualizacja.

	Aktualizuj			$\times$
Lista urządzeń  🜔			E 🗸 👆 🖡	
<u> 1</u> USB1-1	Nazwa		Ostatnio zmodyfikowany	
	<b>2</b>			
	DEVICE_Settings	199.125KB	18/09/2018 14:01:16	
	NVR4308P8H1_V180720_W.sw	35.770MB	23/07/2018 08:56:02	
	■ log_all_2018-09-180000002018-09-1823595	4.273KB	18/09/2018 14:13:36	
	Lokacja /hidev/usb1-1			
Wolne/Pojemność: 3 695GB/3 730GB	Wybrany plik		4	
Formatuj	Odświeżanie zakończone		OK Anuluj	

Uwaga! Podczas aktualizacji firmware'u nie wolno odłączać zasilania od urządzenia, ani wysuwać pamięci flash - może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie rejestratora. Gdy system zostanie zaktualizowany, rejestrator zostanie uruchomiony ponownie. Po ok. 5 minutach aktualizacja zostanie zakończona. Po aktualizacji zalecane jest przywrócenie ustawień domyślnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

(i)

#### 15.4. Eksport / import ustawień

Menu System / Zarządzanie / Eksport/Import ust. umożliwia zapis oraz wczytanie konfiguracji rejestratora.

🕲 Ustawienia	Kanał	y Nagr	ywanie Alarmy	' Sieć Ui	rządzenia <mark>System</mark>	
System		Logi	Ustaw. domyślne	Aktualizacja	Eksport/Import ust.	Automatyczny restart
Uzytkownicy			Eksport ustav	vień	Import ustawień	
Zarządzanie						
✤ Zarządz. kam.IP						
🛛 Informacje						

**Eksport ustawień -** Zapisuje plik z konfiguracją urządzenia na pamięci flash podłączonej do portu USB. Naciśnięcie przycisku wyświetli okno eksploratora aby wskazać ścieżkę zapisu. Plik zostanie nazwany **DEVICE\_Settings.** 

**Import ustawień-** umożliwia wczytanie pliku z konfiguracją urządzenia znajdującego się na pamięci flash podłączonej do portu USB. Naciśnięcie przycisku wyświetli okno eksploratora aby wskazać plik.

(i) Uwaga! Eksport oraz import ustawień wymagają autoryzacji hasłem administratora.

	Eksport ustawień		×
Lista urządzeń 🛛 🜔			🗄 🗸 🕁 🖬
🛂 USB1-1	Nazwa		Ostatnio zmodyfikowany
	<b>1</b>		i i i
	■ DEVICE_Settings	199.125KB	18/09/2018 14:01:16
	NVR4308P8H1_V180720_W.sw	35.770MB	23/07/2018 08:56:02
	■ log_all_2018-09-180000002018-09-1823595	4.273KB	18/09/2018 14:13:36
Wolne/Pojemność:	Lokacja /hidev/usb1-1		
3.695GB/3.730GB	Wybierz katalog /hidev/usb1-1		∢ ∢
Formatuj	Odświeżanie zakończone		OK Anuluj

#### 15.5. Automatyczny restart

Funkcja umożliwia periodyczne uruchamianie urządzenia (każdego dnia, tygodnia, miesiąca) w celu konserwacji.

🕲 Ustawienia	Kanał	y Nagrywanie	Alarmy Sieć	Urządzenia Systen	h
✤ System		Logi Ustaw.do	omyślne Aktualiz	acja Eksport/Import.ust	. Automatyczny restart
Użytkownicy		Auto. restart	<b>_</b>		
Zarządzanie		Czas	Co tydzień		-
Sarządz. kam.IP			Niedziela		-
A Informacia			00:00		

Auto. Restart - zaznaczenie pola, włącza funkcję.

Czas - określa dzień i godzinę restartów .

### 16. ZARZĄDZANIE KAMERAMI IP

#### 16.1. Aktualizacja kamery IP

Menu System \ Zarządz. Kam. IP \ Aktualizacja umożliwia aktualizację oprogramowania w kamerach IP.



🙆 Ustawienja Kanały Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia System									
System	Aktualizacja Ustaw.	domyślne Restart kam	ery IP				_		
Użytkownicy	<b>Z</b>	Kanał	Adres IP	Stan	Wersja firmware	Aktualizacja			
Zarządzanie	✓	K.1	100.68.1.151	Online	V4.41.4.8_180612				
🕈 Zarządz. kam.IP									
⊕ Informacje									
	Wybierz plik				•	Aktualizacja	a IPC		

pl

Aby zaktualizować oprogramowanie kamery, należy kliknąć w przycisk **Wybierz plik.** Zostanie wyświetlone okno eksploratora plików. Należy wskazać odpowiedni plik firmware'u i nacisnąć **OK**. Następnie na liście kamer zaznaczyć kamerę do aktualizacji.

	Wybierz plik aktualizacji kamery IP								
Lista urządzeń 🛛 🜔			🇄 🗸 👆 🛱						
🕎 USB1-1	Nazwa		Ostatnio zmodyfikowany						
		,,							
	■ DEVICE_Settings	199.125KB	18/09/2018 14:01:16						
	■ NVR4308P8H1_V180720_W.sw	35.770MB	23/07/2018 08:56:02						
	■ log_all_2018-09-180000002018-09-1823595	4.273KB	18/09/2018 14:13:36						
Wolne/Pojemność:	Lokacja /hidev/usb1-1								
3.695GB/3.730GB	Wybrany plik		< ▶						
Formatuj	Odświeżanie zakończone		OK Anuluj						

Uwaga! Aktualizacja firmware kamer wymaga autoryzacji hasłem administratora.

**(i**)

(i)

Uwaga! Podczas trwania aktualizacji nie wolno odłączać zasilania kamery pod groźbą ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia. Po zakończeniu aktualizacji kamera zostanie uruchomiona ponownie. Po aktualizacji zalecane jest przywrócenie ustawień domyślnych kamery.

#### 16.2. Przywracanie ustawień domyślnych kamery IP

Rejestrator umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych kamery IP. Funkcja znajduje się w menu System \ Zarządz. Kam. IP \ Ustaw. Domyślne.

o Ustawienia Raik	ary Nagrywanie Al	larmy Siec Orządze			
System	Aktualizacja Usta	w. domyślne Restart kam	ery IP		
Użytkownicy		Kanał	Adres IP	Stan	Wersja firmware
Zarządzanie	⊻	K.1	100.68.1.151		V4.41.4.8_180612
Zarządz. kam.IP			Autoryzac	cja	X
nformacje					
		Użytkownik admin			
		Hasło •••••	••	Pokaż hasło	
				Autoryzui	Apului

W celu przywrócenia ustawień domyślnych należy zaznaczyć wybraną kamerę na liście i nacisnąć przycisk Ustaw. Domyślne. Zostanie wyświetlone okno autoryzacji. Po wprowadzaniu hasła administratora i naciśnięciu przycisku Autoryzuj, ustawienia domyślne kamery zostaną przywrócone.

#### 16.3. Restart kamery IP

Rejestrator umożliwia zrestartowanie kamer IP. Funkcja znajduje się w menu System \ Zarządz. Kam. IP \ Restart kamery IP.

### Uwaga! Ta opcja może być niedostępna dla niektórych typów/modeli kamer.

W celu zrestartowania należy zaznaczyć wybraną kamerę na liście i nacisnąć przycisk **Restart** kamery IP. Zostanie wyświetlone okno autoryzacji. Po wprowadzaniu hasła administratora i naciśnięciu **Autoryzuj**, kamera zostanie uruchomiona ponownie.

### Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzenia Ostawienia System Użytkownicy V4.41.4.8\_180612 ~ Zarządzanie X Autoryzacja Informacje Użytkownik ••••• Pokaż hasło Hasło Autoryzuj Anuluj Restart kamery IP

# INFORMACJE

#### **17. INFORMACJE**

Menu System \ Informacje \ Informacje zawiera informacje systemowe takie jak nazwa urządzenia, model, wersje oprogramowania, adres IP, adres MAC, P2P ID, kod QR z numerem urządzenia do komunikacji P2P.



# **INFORMACJE**

#### 17.1. Informacje o kanałach

Menu **System** \ **Informacje** \ **Info o kanałach** wyświetla informacje dotyczące podłączonych kamer w postaci tabeli.

Kanał - identyfikator kanału.

Alias - własna nazwa kamery

Stan - informuje czy kanał jest aktywny, wyłączony, czy kamera IP jest online, offline.

Główny - informacje o rozdzielczości, fps, bitrate głównego strumienia.

Pomocniczy - informacje o rozdzielczości, fps, bitrate strumienia pomocniczego

**Dodatkowy** - informacje o rozdzielczości, fps, bitrate trzeciego strumienia (dotyczy kamer Novus serii 2000)

Detekcja ruchu - informacja czy rejestrator wspiera ustawienia detekcji ruchu w kamerze.

Maska prywatności - informacja czy rejestrator wspiera ustawienia masek prywatności w kamerze

🕲 Ustawienia	Kanały	y Nagrywanie	e Alarmy S	ieć Urządzei	nia System					×
System		Informacje	Info, o kanałach	Info. o nagrani						
Użytkownicy		Kanał	Alias	Stan	Główny	Pomocniczy	Dodatkowy	Detekcja ruchu	Maska prywatno.	
Ø Zarządzanie		K.1	K.1	Online	3840x2160, 25Fps, 6Mbps	1280x 720, 20Fps, 4Mbps	320x 240, 20Fps, 512Kbps	Wsparcie	Wsparcie	Γ.
Zarządz. kam.IP			K.2		2688x1520, 20Fps, 3.906Mbps	1280x 720, 20Fps, 1.464Mbps			Brak wsparcia	
A Informacia		К.3	K.3	Nieaktywny						
• momage		K.4			1920x1080, 25Fps, 2Mbps	640x 480, 25Fps, 512Kbps	320x 240, 20Fps, 512Kbps	Wsparcie		
		K.5	K.5	Nieaktywny						
		K.6	K.6							
		K.7	K.7	Online	1920x1080, 25Fps, 3Mbps	640x 480, 20Fps, 1024Kbps	Brak wsparcia	Wsparcie	Wsparcie	
		K.8	K.8		2592x1520, 20Fps, 5Mbps	640x 480, 20Fps, 2Mbps	320x 240, 20Fps, 512Kbps	Wsparcie	Wsparcie	

#### 17.2. Informacje o nagraniach

Menu **System** \ **Informacje** \**Info. o nagraniach** zawiera informację o statusie nagrywania kanałów. **Kanał** - identyfikator kanału.

Stan - informuje czy kamera jest włączona lub wyłączona.

Nagrywanie - informuje czy nagrywanie jest włączone lub wyłączone.

**Rodzaj strumienia** - informuje czy rejestrator nagrywa pierwszy strumień lub dwustrumieniowo **Rozdzielczość** - rejestrowana rozdzielczość (dla pierwszego i drugiego strumienia).

**Kl/s** - rejestrowana liczba klatek na sekundę (dla pierwszego i drugiego strumienia).

**Bitrate** - rejestrowana przepływność (dla pierwszego i drugiego strumienia).

🙆 Ustawienia Kana	iły Nagrywanie	e Alarmy S	Sieć Urządze	enia System			
✤ System	Informacje	Info. o kanałach	Info. o nagrar	niach Stan sieci			
<ul> <li>Użytkownicy</li> </ul>	Kanał	Stan	Nagrywanie	Rodzaj strumienia	Rozdzielczość	kl/s	Wartość bitrate'u
Zarządzanie	K.1	Wł.	Wł.	Dwustrumieniowe	3840x2160   1280x720	25Fps   20Fps	6Mbps   4Mbps
Tarządz. kam.IP	K.2			Dwustrumieniowe	2688x1520   1280x720	20Fps   20Fps	3.906Mbps   1.464Mbps
	K.3	Wył.	Wł.				
	K.4			Dwustrumieniowe	1920x1080   640x480	25Fps   25Fps	2Mbps   512Kbps
	K.5	Wył.	Wł.				
	K.6	Wył.					
	K.7	Wł.	Wł.	Dwustrumieniowe	1920x1080   640x480	25Fps   20Fps	3Mbps   1024Kbps
	K.8			Dwustrumieniowe	2592x1520   640x480	20Fps   20Fps	5Mbps   2Mbps

# STEROWANIE KAMERAMI PTZ

#### 17.3. Informacje sieciowe

Menu System \ Informacje \ Stan sieci zawiera zbiorcze zestawienie parametrów sieciowych rejestratora.

🞯 Ustawienia Kana	ły Nagrywanie Alarmy Sieć Urządzen	ia System
✤ System	Informacje Info. o kanałach Info. o nagrania	ach Stan sieci
Użytkownicy	Atrybut	Wartość
Ø Zarzadzanie	Sieć zewnętrzna	
	Adres IP	192.168.1.108
👳 Zarządz. kam.IP	Maska podsieci	255.255.0.0
	Brama	192.168.1.254
	Adres MAC	00-1B-9D-6D-57-E6
	DHCP	Wł.
	Sieć wewnętrzna	Connected
	Adres IP	100.68.1.100
	Maska podsieci	255.0.0.0
	DNS1	192.168.1.254
	DNS2	8.8.8.8
	PPPoE	Wył.
	Modem 3G	Wył.
	Port	
	Port Web	80
	Port klienta	9000
	Port RTSP	554
	UPNP	Wył.
	Całkowita przepustowość:	128Mbps
	Używana przepustowość:	30.371Mbps

#### **18. STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

Rejestratory umożliwiają sterowanie kamerami obrotowymi jak również motor zoom. Aby otworzyć okno sterowania należy nacisnąć lewym przyciskiem myszy na oknie wideo z kamerą PTZ aby wyświetlić menu kanału.



🖨 - włączenie panelu PTZ do sterowania kamerą szybkoobrotową

Panel PTZ zawiera przyciski nawigujące i okno podgląd z kamery.

Kanał - wyświetla listę dostępnych kamer PTZ / motor zoom.

Przyciski nawigacyjne - poruszanie modułem PTZ

• Skanowanie - uruchamia obrót kamery o 360 stopni.

Szybkość - wybór prędkości ruchu kamery

Zoom - zmiana przybliżenia kamery

Ostrość - zmiana ostrości kamery

Przysłona - zmiana wartości przysłony kamery.

### STEROWANIE KAMERAMI PTZ





W panelu Preset użytkownik może definiować presety w kamerze.

- + Dodaje preset
- i Usuwa preset
- → Wywołuje preset
- Nr umożliwia wybór numeru presetu

Czas - określa czas obserwacji danego presetu podczas trasy obserwacji

Zapisz - zapisuje utworzony preset

Start trasy - uruchamia trasę obserwacji składającą się ze zdefiniowanych presetów

Stop trasy - zatrzymuje trasę obserwacji

Lista presetów - umożliwia szybkie wywołanie danego presetu. Aby wywołać preset należy nacisnąć przycisk **w** kolumnie GO TO.



Uwaga! Presety tworzone za pomocą panelu PTZ są zapisywane zarówno w kamerze jak i definiowane w rejestratorze. Definicja taka jest wymagana do tworzenia Reakcji Alarmowych PTZ jak również trasy obserwacji.

## OBSŁUGA REJESTRATORA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ

#### 19. OBSŁUGA REJESTRATORA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ

Rejestrator umożliwia obsługę poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer.

1	:	1
(	Î	J

Uwaga! Pierwsze uruchomienie rejestratora musi odbyć się lokalnie. Nie ma możliwości pierwszego utworzenia hasła administratora za pomocą przeglądarki WWW.

#### 19.1. Zalecana konfiguracja PC

Poniżej przedstawiono zalecaną konfigurację PC umożliwiającą płynne korzystanie z apletu WWW.

System Operacyjny	Windows 7, Windows 8, Windows 10
Przeglądarka internetowa	Internet Explorer
СРИ	Intel i3 lub lepszy
Pamięć	4GB lub więcej

#### 19.2. Instalacja wtyczki apletu WWW

(j)

Uwaga! Rejestratory domyślnie mają ustawioną usługę DHCP. Tzn adres IP jest przydzielany przez serwer DHCP.

Aby korzystać z apletu WWW w przeglądarce Internet Explorer należy zainstalować odpowiednią wtyczkę. Proszę uruchomić przeglądarkę internetową a następnie wprowadzić adres IP urządzenia.

Przy poprawnym połączeniu zostanie wyświetlone okno jak niżej.



Proszę nacisnąć link **download** i zapisać aplikację "SurveillancePlugin.exe". Na czas instalacji wtyczki proszę zamknąć przeglądarkę internetową. Proszę zainstalować wtyczkę, korzystając z kreatora instalacji.

### OBSŁUGA REJESTRATORA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ





Po zakończeniu instalacji proszę uruchomić przeglądarkę internetową i ponownie wprowadzić adres IP urządzenia. Jeśli przeglądarka zapyta o pozwolenie na uruchomienie wtyczki "RSVideo.ocv" należy wyrazić zgodę i odświeżyć stronę WWW.

Ta strona sieci Web chce uruchomić następujący dodatek: "RSVideo.ocx" z "AAT Holding S.A.". Jakie jest zagrożenie? Zezwalaj 🔻 🗙
---
### 19.3. Logowanie do apletu WWW

Po poprawnym zainstalowaniu wtyczki i wprowadzeniu adresu urządzenia powinno zostać wyświetlone okno logowania. W odpowiednie pola należy wprowadzić **Nazwę użytkownika** i **Hasło** i nacisnąć **Login** aby uruchomić aplet urządzenia. Aplet jest dostępny w języku angielskim i polskim. Zaznaczenie pola **Zapamiętaj** zapamięta hasło, by nie było konieczności ponownego wprowadzania.

	Polski	Wybór języka
Nazwa użytkownika ———	💄 admin	
Hasło		
	Zanamietai	
	Login	

### 19.4. Okno podglądu "Na żywo"

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno podglądu "Na żywo", przedstawione poniżej.



Lista kanałów

pl

Przyciski funkcyjne

Okno podglądu

Kolejne podziały

- Lista kanałów:
  - Rozwija listę kanałów
    - Zwija listę kanałów
- Wybór strumienia: wybór strumienia do wyświetlenia w oknie podglądu
- Pasek menu:

Na żywo - okno podglądu na żywo przedstawione powyżej.

Odtwarzanie - okno odtwarzania nagrań

**Zdalne Ustawienia** - okno ustawień rejestratora, odpowiadające tym z menu głównego rejestratora. **Lokalne Ustawienia** - ścieżki zapisu plików archiwizowanych za pomocą apletu.

- Wyświetla informację o zalogowanym użytkowniku i o wersji plugina
- Wylogowuje z apletu

## Przyciski funkcyjne

- Przełącza podziały ekranu
- Włącza wyświetlanie kanałów wideo w oknie podglądu

- Wyłącza wyświetlanie kanałów wideo w oknie podglądu
- ] Wyświetla obraz w oryginalnych proporcjach
  - Dopasowuje obraz do okna wideo
  - Włącza wyświetlanie w trybie pełnoekranowym
  - Uruchamia nagrywanie klipu z danego kanału wideo
- Zapisuje zrzut obrazu z danej kamery na dysku PC
- Zoom cyfrowy

0

Ð

- Włączenie / regulacja głośności transmisji audio
  - Włączenie / wyłączenie transmisji audio
- Ustawienia obrazu i panel PTZ



### 19.5. Okno odtwarzania

Naciśnięcie przycisku "Odtwarzanie" powoduje przejście do panelu odtwarzania nagrań. Rejestrator umożliwia zdalne odtwarzanie do 4 strumieni głównych, lub wszystkie kanały dla strumieni pomocniczych.



Aby uruchomić odtwarzanie należy wybrać pożądany dzień na kalendarzu (dni, w których rejestrator zapisał jakieś nagrania są oznaczone podkreśleniem na czerwono), a następnie wybrać rodzaj strumienia do odtworzenia (**główny** lub **pomocniczy**).

Następnie należy wybrać rodzaj nagrań do odtworzenia (Normalne, Wej. Alarm., Detekcja, Analiza obrazu lub Wszystkie) oraz kanały które chcemy odtwarzać i nacisnąć przycisk Szukaj. Dostępne nagrania zostaną przedstawione na grafie nagrań. Zielony kolor oznacza nagrania w trybie normalnym, czerwony - nagrania alarmowe, żółty - detekcja ruchu, niebieski - inteligentna analiza.

Przed rozpoczęciem odtwarzania użytkownik może zaznaczyć opcję **Synchronicznie**, która włącza synchroniczne odtwarzanie nagrań dla wszystkich kanałów. W przeciwnym wypadku odtwarzany czas będzie <u>nieza</u>leżny dla każdego kanału.

Naciśnięcie vruchamia odtwarzanie.

Gdy kursor myszy porusza się po grafie nagrań, wyświetlany jest wskazany czas. Naciśnięcie uruchamia nagrania od tego momentu. Wskazując czas na grafie, za pomocą rolki myszki zawężamy i rozszerzamy zakres czasu. Umożliwia to precyzyjne wyszukanie nagrań.

Pasek przycisków nawigacyjnych został przedstawiony poniżej.

### 

- Odtwarzanie nagrań  $\ pauza$
- Zatrzymanie odtwarzania
- Odtwarzanie klatka po klatce
- Nagrywanie klipu
- Zrzut ekranu
- Pobieranie plików wideo
- Wybór prędkości odtwarzania: x1/8 x1/4 x1/2 x1 x2 x4 x8
- Uruchomienie odtwarzania we wszystkich oknach
- Zatrzymanie odtwarzania we wszystkich oknach
- Włączenie odtwarzania audio
- Zoom cyfrowy
- Wyświetlanie obrazu w oryginalnych proporcjach
- Dopasowanie wideo do okna
- Wyświetlanie na pełnym ekranie

pl

### 19.6. Nagrywanie klipu wideo

W trybie "na żywo" i podczas odtwarzania naciśnięcie przycisku Prozpoczyna nagrywanie klipu wideo. Ponowne naciśnięcie przycisku kończy tworzenie klipu wideo. Ścieżka zapisu i format pliku (h264, avi, mp4). zależy od Lokalnych ustawień apletu.

### 19.7. Zrzut obrazu

W trybie "na żywo" i podczas odtwarzania można dokonać zrzutu obrazu z kanału wideo. Aby tego dokonać należy wskazać jedno okno wideo. A następnie nacisnąć przycisk o Po zapisaniu obrazu zostanie wyświetlone okno informacyjne ze ścieżka i nazwa pliku.



### 19.8. Pobieranie nagrań

Naciśnięcie przycisku **W** wyświetla okno przedstawione poniżej. Umożliwia ono zapis wybranych segmentów wideo.

		Start Time	End Time	Status	File Size		
1		2017-07-17 00:00:00	2017-07-17 00:01:57	Ukończono	59.00M		
2		2017-07-17 00:01:57	2017-07-17 00:10:23	Nie pobrany	253.83M		
3		2017-07-17 00:10:23	2017-07-17 00:18:49	Ukończono	253.82M		
4		2017-07-17 00:18:49	2017-07-17 00:27:15	17%	253.73M		
5		2017-07-17 00:27:15	2017-07-17 00:35:41	Nie pobrany	253.64M		
6		2017-07-17 00:35:41	2017-07-17 00:44:07	Nie pobrany	253.64M		
7		2017-07-17 00:44:07	2017-07-17 00:52:33	Nie pobrany	253.69M		
8		2017-07-17 00:52:33	2017-07-17 01:00:59	Nie pobrany	253.53M		
9		2017-07-17 01:00:59	2017-07-17 01:09:25	Nie pobrany	253.76M		
10		2017-07-17 01:09:25	2017-07-17 01:17:51	Nie pobrany	253.75M		
10 ▼   K K   1 / 18   → M   🚓		Show from 1 to 10, total 173. Per page : 10					
Start Download Stop Download							

Proszę mieć na uwadze, iż podczas normalnego nagrywania rejestrator archiwizuje nagrania w segmentach. Maksymalny rozmiar segmentu wynosi 254MB. Skutkuje to tym, iż archiwizowany materiał również może być podzielony na segmenty.

Należy zaznaczyć pola odpowiadające okresowi, który ma zostać zapisany. Następnie należy nacisnąć **Start download**. W kolumnie **Stan** zostanie wyświetlona informacja o procentowym postępie pobierania, o ukończeniu pobierania, czy plik był pobierany. Ścieżka zapisu i format pliku (h264, avi, mp4). zależy od **Lokalnych ustawień** apletu.

### 19.9. Zdalne ustawienia

Zdalne ustawienia zawierają większość ustawień rejestratora. Należy pamiętać, że nie wszystkie opcje rejestratora są dostępnie przez aplet www. Na przykład opcja formatowania dysków jest dostępna tylko lokalnie. Rozkład menu odpowiada temu z głównego menu rejestratora. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale opisującym menu główne rejestratora.

### 19.10. Lokalne ustawienia

Lokalne ustawienia umożliwiają wybór ścieżek zapisu plików.

Ścieżka zapisu - określa gdzie są zapisywane klipy wideo.

Ścieżka pobierania - określa gdzie są pobierane pliki wideo

Ścieżka zrzutów - określa gdzie zapisywane są zrzuty obrazów.

Typ pliku - określa format pliku wideo (h264 (format własny rejestratora), avi, mp4).

Lokalne Ust.		
£		
Sciežka zapisu	C:\	
Ścieżka pobierania	C:\	
Ścieżka zrzutów	C:\	
Typ pliku	264 🔻	
		Zapisz



Uwaga! Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.

pl



# AAT Holding S.A. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719 www.novuscctv.com

15.10.2018 JM&TF, PF