

Moduł zasilania uniwersalnego **MZU-60**



Moduł zasilania uniwersalnego MZU-60 umożliwia pełne ładowanie i buforowanie dołączonej baterii akumulatorów oraz zapewnia kontrolę stanu zasilania pozostałych modułów centrali. Maksymalna liczba modułów MZU-60 w centrali - 4 ($4 \times 16 \text{ A} = 64 \text{ A}$). Adres modułu zasilania ustawia się przy pomocy kluczy K1 i K2 przełącznika 8 - pozycyjnego SW1.