

Moduł 2 przekaźników wysokonapięciowych + 2wej kontrolne

MPW-60



Moduł przekaźników wysokonapięciowych MPW-60 umożliwia centrali UCS 6000 sterowanie poprzez przekaźniki PK1 i PK2, urządzeniami przeciwpożarowymi zasilanymi z sieci napięcia przemiennego 230 V.

Ponadto, przy pomocy wejść linii kontrolnych, możliwe jest monitorowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych sterowanych przekaźnikami PK1 i PK2.

Maksymalna liczba modułów MPW-60 w centrali wynosi 4.

Adres modułu ustawia się przy pomocy przełączników obrotowych SW1. Przełącznik SW10 powinien mieć ustawioną wartość 0.