

Przewód z zasilaniem (RS232) do
programowania central DSC oraz
nadajników DSC. Zasilacz w komplecie

PCLINK-5WP

