


Ekspander

MCX102DR-BRD



Ekspander we/wy MCX102DRBRD

- dedykowany do systemu RACS5
- **2 wejścia NO/NC**
- wyjścia:
 - przekaźnikowe: 1
 - tranzystorowe: 1
- konfiguracja poprzez aplikację RogerVDM (łączenie przez RS485)
- możliwość dołączenia:
 - **2** czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA)
 - **1** czytnik Wiegand 24..66 bit
- zasilanie: DC 10~15V
- wymiary: 80x54mm
- gwarancja: 24 miesiące

MCX102DR-BRD to ekspander wejść i wyjść, przeznaczony do pracy w **systemie kontroli dostępu RACS 5**. Ekspander udostępnia linie wejściowe typu NO/NC, wyjście przekaźnikowe oraz tranzystorowe. Wyjście przekaźnikowe posiadają styk zwierzy oraz rozwierny. Wyjścia mogą być w stanie spoczynkowym wyłączone (tzw. Polaryzacja normalna) lub załączone (tzw. Polaryzacja odwrotna). Do ekspandera można dołączyć czytniki serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub czytniki z interfejsem Wiegand 24..66 bit. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Magistrala komunikacyjna RS485 może mieć długość do 1200m i być wykonana przy pomocy dowolnego rodzaju kabla sygnałowego. Konfigurowanie urządzenia oraz aktualizację jego oprogramowania przeprowadza się za pośrednictwem interfejsu RS485 i dedykowanych do tego celu programów RogerVDM i RogerISP.