

Mikrofon strefowy

ABT-DMS



Mikrofon strefowy służy do: wywoływania komunikatów ogólnego przeznaczenia, wybierania poszczególnych stref, nadawania komunikatów głosowych „na żywo”. ABT-DMS może być używany wyłącznie do celów nie związanych z alarmowaniem. Mikrofon strefowy umożliwia realizację funkcji intercomu (komunikacja dwukierunkowa pomiędzy mikrofonami strefowymi). Mikrofon obsługuje 4 zewnętrzne wejścia audio (jednoczesna obsługa 4 kanałów) oraz posiada lokalny głośnik odsłuchowy, umożliwiający podsłuchanie którejś ze stref. Istnieje możliwość użycia zestawu słuchawkowego typu (1 gniazdo JACK do obsługi mikrofonu, 1 gniazdo JACK do obsługi słuchawek). Komunikacja z jednostkami kontroli odbywa się po sieci Ethernet łączami 10/100BASE-TX (1 port LAN. Przewód CAT 5e). Urządzenie zasilanie jest lokalnie (48V) lub z CDSO poprzez PoE. Posiada programowalne przyciski funkcyjne, którym w dowolny sposób można przypisać wybrane funkcje tj. przypisanie stref do różnych przycisków, nazwanie stref, grup stref, możliwość dostępu do różnych komunikatów określenie priorytetów, regulacja głośności, możliwość włączania/wyłączania muzyki i jej trasowania.

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	PoE (RJ45), lub przez dodatkowe wejście zasilacza 48 V
Liczba przycisków	9 + PushToTalk

TOR AUDIO, GŁOŚNIK ODSŁUCHOWY

Moc Wyściowa	0.5 W
Poziom Ciśnienia Akustycznego	78 dBA (@1m, 1 W)
Pasma Przenoszenia (3dB)	450 Hz - 8 kHz

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Stopień Ochrony	IP 31
Temperatura Pracy	-8 °C do +60 °C

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	120 x 55 x 210 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	1.4 kg