


Ściągacz czujek SC-6000

ZS-6000 SC-6000



Ściągacz czujek SC-6000 (głowica), do zdejmowania lub zakładania czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046.