

Imitator ciepła (bez tyczki – zasil. 230V)

IT424-101



Przeznaczenie

Tester czujek ciepła jest przeznaczony do testowania pożarowych czujek ciepła. Jest zasilany z sieci 230 V.

Budowa

Tester czujek ciepła (imitator ciepła) IT424-101 jest głowicą z elementem grzeijnym (do temperatury 90°C), pozwalającą testować czujki ciepła nadmiarowe i różniczkowo-nadmiarowe, przystosowaną do montażu na tej samej tyczce co tester dymu. Imitator zasilany jest z sieci 230 V.

Sposób użytkowania

Uruchomić tester oraz objąć czujkę głowicą do momentu zadziałania czujki lecz nie dłużej niż przez 1 min.

W razie konieczności czynność powtórzyć po upływie 1 min.

Brak zadziałania czujki może oznaczać jej uszkodzenie.